AJAZZ × NACODEX

黑爵AK690 混光 有线版机械键盘

AJAZZ AK690 MIXED LIGHT WIRED VERSION MECHANICAL KEYBOARD

使用说明书
User Manual



中文----------1-2
English ----------3-4
Deutsch----------5-6
Русский язык------ 7-8
Français---------- 9-10
Indonesia ---------- 11-12
Danmark ----------13-14
Italiano ---------- 15-16
Español ---------- 17-18
Svenska ----------19-20
Čeština ----------21-22
український -------23-24
日本語 ----------25-26

因各国家文版不同，键位布局会有差异，以键盘实际为准
Due to differences in national language versions,
key layouts may vary. Please refer to the actual keyboard for details.

CN

一、基本参数

产品品牌：AJAZZ
产品型号：黑爵 AK690
传输方式：USB有线
接口类型：键线分离式Type-C接口
产品尺寸：325x114x42mm
产品重量：≈539g
外壳材质：ABS注塑
灯光效果：混光，11组
按键布局：68键+支持全键热插拔
线材长度：1.5m
短　　路：全键无冲
支持系统：Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac , Android

二、指示灯说明

1. **"C"**：按下CAPS打开大写时，指示灯亮起，再按熄灭
2. **"W"**：按下FN+WIN时，指示灯亮起，再按解锁后熄灭

三、灯光切换组合键说明

FN+\|：灯效切换，11组灯效
FN+↑：灯光亮度+（4档）
FN+↓：灯光亮度-（4档）
FN+←：灯光速度-（4档）
FN+→：灯光速度+（4档）
FN+ENTER：关闭灯光\打开灯光
FN+空格键：长按3-5s，恢复出厂设置

1

四.组合键说明

组合键	功能	组合键	功能
FN+Esc	`~	FN+F1	音乐
FN+1!	F1	FN+F2	音量-
FN+2@	F2	FN+F3	音量+
FN+3#	F3	FN+F4	静音
FN+4$	F4	FN+F5	暂停
FN+5%	F5	FN+F6	上一首
FN+6^	F6	FN+F7	播放/暂停
FN+7&	F7	FN+F8	下一首
FN+8*	F8	FN+F9	邮箱
FN+9(	F9	FN+F10	主页
FN+0)	F10	FN+F11	我的电脑
FN+-_	F11	FN+ F12	计算器
FN+ +=	F12	FN+PGUP	HOME
FN+[{	Prtsc	FN+PGDN	End
FN+]}	Scrlk	FN+DEL	INS
FN+X	系统模式切换至Mac系统	FN+"	Pause
FN+Z	系统模式切换至WIN系统（出厂默认）		
FN+左CTRL	切换数字区"1!-+="为"F1-F12",再按切回		
旋钮	长按3S切换音量/键盘背光设置 1). 音量设置：左旋音量-/右旋音量+/再按静音(默认) 2). 背光设置：左旋键盘背光亮度-/右旋键盘背光亮度+		

2

EN

1. Basic parameters

Brand: AJAZZ
Model: AK690
Transmission:wired
Interface type: Type-C interface
Product Size: 325x114x42mm
Product weight: ≈539g
Case Material: ABS
Lighting effects: Mixed light, 11 sets
Key Layout: 68-key party
Cable length: PVC 1.5m TYPE-C cable
Matrix: All keys without punch
Support system: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac , Android

2. Indicator Description

1. **"C"**：Illuminates when CAPS LOCK is activated, extinguishes upon subsequent press.
2. **"W"**：Illuminates when Windows key is locked via FN+W, extinguishes upon subsequent press to unlock.

3.Lighting key combination description

FN+\|: Cycle through 11 lighting effects
FN+ ↑ : Increase light brightness (4 levels)
FN+ ↓ : Decrease light brightness (4 levels)
FN+← : Decrease light speed (4 levels)
FN+→ : Increase light speed (4 levels)
FN+ENTER：Switch lights off/on
FN+Spacebar：Press and hold for 3-5 seconds to restore factory settings

3

4.Kombinationsbeschreibung

COMB	Function	COMB	Function
FN+Esc	`~	FN+F1	Music
FN+1!	F1	FN+F2	Volume -
FN+2@	F2	FN+F3	Volume +
FN+3#	F3	FN+F4	Mute
FN+4$	F4	FN+F5	Pause
FN+5%	F5	FN+F6	Previous track
FN+6^	F6	FN+F7	Play/Pause
FN+7&	F7	FN+F8	Next track
FN+8*	F8	FN+F9	Mailbox
FN+9(	F9	FN+F10	Home
FN+0)	F10	FN+F11	My Computer
FN+-_	F11	FN+ F12	Calculator
FN+ +=	F12	FN+PGUP	HOME
FN+[{	Prtsc	FN+PGDN	End
FN+]}	Scrlk	FN+DEL	INS
FN+X	Switch to Mac system	FN+"	Pause
FN+Z	Switch to Windows system (factory default)		
FN+Left CTRL	Switch numeric keypad `1! - + =' to `F1-F12` , then press again to revert		
Knob	Press for 3 seconds to toggle volume/keyboard backlight settings 1). Volume settings: Left volume - / Right volume + / Press again for mute 2). Backlight settings: Left keyboard brightness - / Right keyboard brightness +		

4

DE

1. Grundlegende Parameter

Marke: AJAZZ
Modell: AK690
Übertragung: kabelgebunden
Schnittstellen-Typ: Typ-C-Schnittstelle
Produkt Größe: 325x114x42mm
Produktgewicht: ≈539g
Gehäuse-Material: ABS
Lichteffekte: Gemischtes Licht, 11 Gruppen
Tasten-Layout: 68-Tasten-Parität
Kabellänge: PVC 1.5m TYPE-C Kabel
Matrix: Alle Tasten ohne Stanzung
Systeme: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac , Android

2. Indikator Beschreibung

1."C"：Leuchtet, wenn die Feststelltaste aktiviert ist, erlischt bei erneutem Drücken.
2."W"：Leuchtet, wenn die Windows-Taste über FN+W gesperrt ist, erlischt bei erneutem Drücken zum Entsperren.

3.Beleuchtung Tastenkombination Beschreibung

FN+\|: Lichteffektumschaltung, 11 Gruppen
FN+ ↑ : Lichthelligkeit + (4 Stufen)
FN+ ↓ : Lichthelligkeit - (4 Stufen)
FN+← : Lichteffekt-Richtungseinstellung links/rechts
FN+→ : Umschalten der Hintergrundbeleuchtung Farbe
FN+"[{" : Lichtgeschwindigkeit- (4 Stufen)
FN+"]}" : Lichtgeschwindigkeit+ (4 Stufen)
FN+ENTER： Licht ausschalten \einSchalten
FN+Leertaste： 3-5s drücken, um die WerkseINStellungen wiederherzustellen.

5

4.Light switching key combination description

COMB	Function	COMB	Function
FN+Esc	`~	FN+F1	Musik
FN+1!	F1	FN+F2	Lautstärke -
FN+2@	F2	FN+F3	Lautstärke +
FN+3#	F3	FN+F4	Stummschalten
FN+4$	F4	FN+F5	Pause
FN+5%	F5	FN+F6	Vorheriger Titel
FN+6^	F6	FN+F7	Wiedergabe/Pause
FN+7&	F7	FN+F8	Nächster Titel
FN+8*	F8	FN+F9	Mailbox
FN+9(	F9	FN+F10	Home
FN+0)	F10	FN+F11	Arbeitsplatz
FN+-_	F11	FN+ F12	Rechner
FN+ +=	F12	FN+PGUP	HOME
FN+[{	Prtsc	FN+PGDN	Ende
FN+]}	Scrlk	FN+DEL	INS
FN+X	Wechseln zum Mac-System	FN+"	Pause
FN+Z	Wechseln zum Windows-System (Werkseinstellung)		
FN+Links CTRL	Ziffernblock „1!- + =" auf „F1-F12" umschalten, dann erneut drücken, um zurückzusetzen		
Knopf	3 Sekunden lang drücken, um die Einstellungen für Lautstärke/Tastatur-Hintergrundbeleuchtung umzuschalten 1). Lautstärkeeinstellungen: Lautstärke links - / Lautstärke rechts + / Erneut drücken, um stummzuschalten 2). Einstellungen für Hintergrundbeleuchtung: Helligkeit der linken Tastatur - / Helligkeit der rechten Tastatur +		

6

RU

1. Основные параметры

Бренд: AJAZZ
Модель: AK690
Передача: проводной
Тип интерфейса: Интерфейс Type-C
Размер изделия: 325x114x42mm
Вес продукта: ≈539g
Материал корпуса: ABS
Световые эффекты: Микс света,11 групп
Расположение клавиш: 68 клавиши паритет
Длина кабеля: PVC 1.5m TYPE-C кабель
Матрица: Все клавиши без пуансона
поддержки: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac , Android

2. Описание индикатора

1."C"：Загорается при активации CAPS LOCK, при последующем нажатии гаснет.
2."W"：Загорается, когда клавиша Windows заблокирована с помощью FN+W; гаснет при последующем нажатии для разблокировки.

3.Описание комбинации клавиш освещения

FN+\|:Переключение между 11 световыми эффектами.
FN+ ↑ ：Увеличение яркости света (4 уровня).
FN+ ↓ ：Уменьшение яркости света (4 уровня).
FN+← ：Уменьшение скорости света. (4 уровня)
FN+→ ：Увеличение скорости света (4 уровня)
FN+ENTER：Выключение/включение света
FN+Пробел：Нажмите и удерживайте в течение 3-5 секунд, чтобы восстановить заводские настройки

7

4. описание комбинации клавиш

COMB	Function	COMB	Function
FN+Esc	`~	FN+F1	Музыка
FN+1!	F1	FN+F2	Громкость -
FN+2@	F2	FN+F3	Громкость +
FN+3#	F3	FN+F4	Отключение звука
FN+4$	F4	FN+F5	Пауза
FN+5%	F5	FN+F6	Предыдущая дорожка
FN+6^	F6	FN+F7	Воспроизведение/Пауза
FN+7&	F7	FN+F8	Следующая дорожка
FN+8*	F8	FN+F9	Почтовый ящик
FN+9(	F9	FN+F10	Главная
FN+0)	F10	FN+F11	Мой компьютер
FN+-_	F11	FN+F12	Калькулятор
FN+ +=	F12	FN+PGUP	HOME
FN+[{	Prtsc	FN+PGDN	Конец
FN+]}	Scrlk	FN+DEL	INS
FN+X	Переключение на систему Mac	FN+"	Пауза
FN+Z	Переключение на систему Windows (заводские настройки)		
FN+Левая CTRL	Переключите цифровую клавиатуру `1! - + =» на «F1-F12", затем нажмите еще раз для возврата		
Ручка	Нажмите на 3 секунды, чтобы переключить настройки громкости/подсветки клавиатуры. 1). Настройки громкости: Левая громкость - / Правая громкость + / Нажмите еще раз для отключения звука 2). Настройки подсветки: Яркость левой клавиатуры - / Яркость правой клавиатуры +		

8

FR

1. Paramètres de base

Marque : AJAZZ
Modèle : AK690
Transmission:filaire
Type d'interface : Interface Type-C
Taille du produit : 325x114x42mm
Poids du produit : ≈539g
Matériau du boîtier : ABS
Effets lumineux :Lumière mixte,11 groupes
Disposition des touches : 68 touches de parité
Longueur du câble : Câble PVC 1.5m TYPE-C
Matrice : Toutes les touches sans poinçon
Système: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac , Android

2. Description de l'indicateur

1."C" : s'allume lorsque la touche CAPS LOCK est activée, s'éteint lorsque vous appuyez à nouveau dessus.
2."W": s'allume lorsque la touche Windows est verrouillée via FN+W, s'éteint lorsque vous appuyez à nouveau dessus pour la déverrouiller.

3.Description de l'éclairage

FN+\|: Changement de lumière, 11 groupes
FN+ ↑ : Luminosité + (4 niveaux)
FN+ ↓ : Luminosité - (4 niveaux)
FN+← : réglage de l'éclairage vers la gauche ou la droite
FN+→ : changement de couleur de l'éclairage
FN+"[{" : Vitesse de la lumière - (4 vitesses)
FN+"]}" : Vitesse de la lumière + (4 vitesses)
FN+ENTER : Allumer ou éteindre la lumière
FN+Spacebar : Appuyer 3-5s pour restaurer les réglages d'usine.

9

4.description de la combinaison

COMB	Function	COMB	Function
FN+Esc	`~	FN+F1	Musique
FN+1!	F1	FN+F2	Volume -
FN+2@	F2	FN+F3	Volume +
FN+3#	F3	FN+F4	Sourdine
FN+4$	F4	FN+F5	Pause
FN+5%	F5	FN+F6	Piste précédente
FN+6^	F6	FN+F7	Lecture/Pause
FN+7&	F7	FN+F8	Piste suivante
FN+8*	F8	FN+F9	Boîte vocale
FN+9(	F9	FN+F10	Accueil
FN+0)	F10	FN+F11	Mon ordinateur
FN+-_	F11	FN+ F12	Calculatrice
FN+ +=	F12	FN+PGUP	ACCUEIL
FN+[{	Prtsc	FN+PGDN	Fin
FN+]}	Scrlk	FN+DEL	INS
FN+X	Passer au système Mac	FN+"	Pause
FN+Z	Passer au système Windows (réglage d'usine par défaut)		
FN+Ctrl gauche	Commuter le pavé numérique « 1! - + = » sur « F1-F12 », puis appuyer à nouveau pour revenir en arrière		
Molette	Appuyer pendant 3 secondes pour basculer entre les réglages du volume et du rétroéclairage du clavier 1). Réglages du volume : Volume gauche - / Volume droit + / Appuyer à nouveau pour couper le son 2). Réglages du rétroéclairage : Luminosité gauche du clavier - / Luminosité droite du clavier +		

10

INA

1. Parameter dasar

Merek: AJAZZ
Model: AK690
Transmisi: kabel
Jenis antarmuka: Antarmuka tipe-C
Ukuran Produk: 325x114x42mm
Berat produk: ≈539g
Bahan Kasus: ABS
Efek pencahayaan: Cahaya campuran, 11 grup
Tata Letak Kunci: Paritas 68 tombol
Panjang kabel: Kabel PVC 1.5m TIPE-C
Matriks: Semua tombol tanpa pukulan
Sistem pendukung:Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac , Android

2. Deskripsi Indikator

1."C"：Menyala saat KUNCI HURUF BESAR diaktifkan, padam saat ditekan berikutnya.
2."W"：Menyala saat tombol Windows dikunci melalui FN+W, padam saat menekan berikutnya untuk membuka kunci.

3. Deskripsi kombinasi tombol penerangan

FN+\|: Berganti antara 11 efek pencahayaan
FN+ ↑ : Meningkatkan kecerahan cahaya (4 tingkat)
FN+ ↓ : Mengurangi kecerahan cahaya (4 tingkat)
FN+← : Mengurangi kecepatan cahaya (4 tingkat)
FN+→ : Meningkatkan kecepatan cahaya (4 tingkat)
FN+ENTER：Mematikan/menyalakan lampu
FN+Spacebar：Tekan selama 3-5 detik untuk mengembalikan pengaturan pabrik

11

4. deskripsi setelan

COMB	Function	COMB	Function
FN+Esc	`~	FN+F1	Musik
FN+1!	F1	FN+F2	Volume -
FN+2@	F2	FN+F3	Volume +
FN+3#	F3	FN+F4	Bisukan
FN+4$	F4	FN+F5	Jeda
FN+5%	F5	FN+F6	Lagu sebelumnya
FN+6^	F6	FN+F7	Putar/Jeda
FN+7&	F7	FN+F8	Lagu berikutnya
FN+8*	F8	FN+F9	Kotak surat
FN+9(FN+9]	F9	FN+F10	Rumah
FN+0)	F10	FN+F11	Komputer Saya
FN+-_	F11	FN+ F12	Kalkulator
FN+ +=	F12	FN+PGUP	HOME
FN+[{	Prtsc	FN+PGDN	Ende
FN+]}	Scrlk	FN+DEL	INS
FN+X	Beralih ke sistem Mac	FN+"	Pause
FN+Z	Beralih ke sistem Windows (standar pabrik)		
FN+CTRL KIRI	Mengganti keypad numerik '1! - + =' ke 'F1-F12' , lalu tekan lagi untuk kembali ke		
Knob	Tekan selama 3 detik untuk beralih pengaturan volume/lampu latar keyboard 1). Pengaturan volume: Volume kiri - / Volume kanan + / Tekan lagi untuk hening 2). Pengaturan lampu latar: Kecerahan keyboard kiri - / Kecerahan keyboard kanan +		

12

DA

1. Grundlæggende parametre

Brand: AJAZZ
Model: AK690
Transmission: kablet
Grænsefladetype: Type-C-grænseflade
Produktstørrelse: 325x114x42mm
Produktets vægt: ≈539g
Materiale: ABS
Belysningseffekter: Blandet lys, 11 grupper
Tastaturlayout: 68-tasters paritet
Længde på kabel: PVC 1.5m TYPE-C-kabel
Matrix: Alle taster uden stempel
Understøtter: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac , Android

2. Beskrivelse af indikator

1."C"：Lyser, når CAPS LOCK er aktiveret, slukkes ved efterfølgende tryk.
2."W"：Lyser, når Windows-tasten er låst via FN+W, slukkes ved efterfølgende tryk for at låse op.

3.kombinationsbeskrivelse

FN+\|: Skift mellem 11 grupper af lyseffekter
FN+ ↑ : Lysstyrke- (4 hastigheder)
FN+ ↓ : Lysstyrke- (4 hastigheder)
FN+← : Lyshastighed- (4 hastigheder)
FN+→:Lyshastighed+ (4 hastigheder)
FN+ENTER：Sluk for lyset \ tænd for lyset
FN+Spacebar: Tryk 3-5s for at gendanne fabriksindstillingerne

13

4.Light switching key combination description

COMB	Function	COMB	Function
FN+Esc	`~	FN+F1	Musik
FN+1!	F1	FN+F2	Volume -
FN+2@	F2	FN+F3	Volume +
FN+3#	F3	FN+F4	Mute
FN+4$	F4	FN+F5	Pause
FN+5%	F5	FN+F6	Forrige nummer
FN+6^	F6	FN+F7	Play/Pause
FN+7&	F7	FN+F8	Næste nummer
FN+8*	F8	FN+F9	Mailbox
FN+9(	F9	FN+F10	Home
FN+0)	F10	FN+F11	My Computer
FN+-_	F11	FN+ F12	Calculator
FN+ +=	F12	FN+PGUP	HOME
FN+[{	Prtsc	FN+PGDN	End
FN+]}	Scrlk	FN+DEL	INS
FN+X	Skift til Mac-system	FN+"	Pause
FN+Z	Skift til Windows-system (fabrikksstandard)		
FN+Left CTRL	Skift numerisk tastatur '1! - + =» til "F1-F12«, og tryk derefter igen for at vende tilbage		
Knap	Tryk i 3 sekunder for at skifte indstillinger for lydstyrke/tastaturets baggrundsbelysning 1). Indstillinger for lydstyrke: Venstre lydstyrke - / Højre lydstyrke + / Tryk igen for at slå lyden fra 2). Indstillinger for baggrundsbelysning: Venstre tastatur lysstyrke - / Højre tastatur lysstyrke +		

14

IT

1. Basic parameters

Marca: AJAZZ
Modello: AK690
Trasmissione: cablata
Tipo di interfaccia: interfaccia Type-C
Dimensioni del prodotto: 325x114x42mm
Peso del prodotto: ≈539g
Materiale della custodia: ABS
Effetti luminosi: Luce mista,11 gruppi
Disposizione dei tasti: 68 tasti
Lunghezza del cavo: cavo PVC 1.5m TYPE-C
Matrice: tutti i tasti senza punzone
Sistema: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac , Android

2. Descrizione dell'indicatore

1."C" : si illumina quando il blocco maiuscole è attivato, si spegne alla pressione successiva.
2."W": si illumina quando il tasto Windows è bloccato tramite FN+W, si spegne alla pressione successiva per sbloccarlo.

3. Descrizione delle chiavi di illuminazione

FN+\|:Commutazione tra 11 gruppi di effetti luminosi
FN+ ↑ : Luminosità della luce+ (4 velocità)
FN+ ↓ : Luminosità della luce- (4 velocità)
FN+← : Velocità della luce- (4 velocità)
FN+→ : Velocità della luce+ (4 velocità)
FN+ENTER : Spegnimento della luce
FN+spaziatrice : Premere 3-5s per ripristinare le impostazioni di fabbrica

15

4. descrizione della combinazione

COMB	Function	COMB	Function
FN+Esc	`~	FN+F1	Musica
FN+1!	F1	FN+F2	Volume -
FN+2@	F2	FN+F3	Volume +
FN+3#	F3	FN+F4	Muto
FN+4$	F4	FN+F5	Pausa
FN+5%	F5	FN+F6	Brano precedente
FN+6^	F6	FN+F7	Riproduci/Pausa
FN+7&	F7	FN+F8	Brano successivo
FN+8*	F8	FN+F9	Casella vocale
FN+9(	F9	FN+F10	Home
FN+0)	F10	FN+F11	Risorse del computer
FN+-_	F11	FN+ F12	Calcolatrice
FN+ +=	F12	FN+PGUP	HOME
FN+[{	Prtsc	FN+PGDN	Fine
FN+]}	Scrlk	FN+DEL	INS
FN+X	Passare al sistema Mac	FN+"	Pausa
FN+Z	Passare al sistema Windows (impostazione predefinita di fabbrica)		
FN+CTRL sinistro	Passare dal tastierino numerico "1! - + =" a "F1-F12", quindi premere nuovamente per tornare indietro		
Manopola	Premere 3s per attivare/disattivare le impostazioni del volume/della retroilluminazione della tastiera 1). Impostazioni del volume: Volume sinistro - / Volume destro + / Premere nuovamente per disattivare l'audio 2). Impostazioni della retroilluminazione: Luminosità tastiera sinistra - / Luminosità tastiera destra +		

16

ES

1. parámetros básicos

Marca: AJAZZ
Modelo: AK690
Transmisión: cableada
Tipo de interfaz: interfaz tipo C
Tamaño del producto: 325x114x42mm
Peso del producto: ≈539g
Material de la carcasa: ABS
Efectos de iluminación:Luz mixta, 11 grupos
Diseño de teclas: 68 teclas
Longitud del cable: cable PVC 1.5m TIPO C
Matriz: todas las teclas sin perforación
Sistema: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac , Android

2.indicador Descripción

1."C" : Se ilumina cuando se activa la tecla BLOQ MAYÚS y se apaga al pulsarla de nuevo.
2."W": Se ilumina cuando la tecla Windows está bloqueada mediante FN+W y se apaga al pulsarla de nuevo para desbloquearla.

3.Combinación de teclas Descripción

FN+\|: Cambia entre 11 grupos de efectos de luz
FN+ ↑ : Brillo de la luz+ (4 velocidades)
FN+ ↓ : Brillo de la luz- (4 velocidades)
FN+← : Velocidad de la luz- (4 velocidades)
FN+→ : Velocidad de la luz+ (4 velocidades)
FN+ENTER : Apaga la luz \ enciende la luz
FN+Barra espaciadora: Pulse 3-5s para restaurar los ajustes de fábrica.

17

4. descripción de la combinación

COMB	Function	COMB	Function
FN+Esc	`~	FN+F1	Música
FN+1!	F1	FN+F2	Volumen -
FN+2@	F2	FN+F3	Volumen +
FN+3#	F3	FN+F4	Silenciar
FN+4$	F4	FN+F5	Pausa
FN+5%	F5	FN+F6	Pista anterior
FN+6^	F6	FN+F7	Reproducir/Pausar
FN+7&	F7	FN+F8	Pista siguiente
FN+8*	F8	FN+F9	Buzón
FN+9(	F9	FN+F10	Inicio
FN+0)	F10	FN+F11	Mi PC
FN+-_	F11	FN+ F12	Calculadora
FN+ +=	F12	FN+PGUP	HOME
FN+[{	Prtsc	FN+PGDN	Ende
FN+]}	Scrlk	FN+DEL	INS
FN+X	Cambiar al sistema Mac	FN+"	Pause
FN+Z	Cambiar al sistema Windows (configuración predeterminada de fábrica)		
FN+Left CTRL	Cambie el teclado numérico «1! - + =» a «F1-F12» y, a continuación, vuelva a pulsarlo para revertir el cambio.		
Mando	Pulse durante 3 segundos para alternar entre los ajustes de volumen y retroiluminación del teclado. 1). Ajustes de volumen: volumen izquierdo - / volumen derecho + / pulse de nuevo para silenciar. 2). Ajustes de retroiluminación: brillo izquierdo del teclado - / brillo derecho del teclado +		

18

SE

1. Grundläggande parametrar

Varumärke: AJAZZ
Modell: AK690
Överföring: kabel
Gränssnittstyp: Type-C-gränssnitt
Produktstorlek: 325x114x42mm
Produktvikt: ≈539g
Höljesmaterial: ABS
Ljuseffekter: Blandat ljus, 11 grupper
Tangentlayout: 68 tangenter
Kabellängd: PVC 1.5m TYPE-C-kabel
Matris: Alla tangenter utan stansning
System: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac , Android

2. Beskrivning av indikatorn

1."C"：Lyser när CAPS LOCK är aktiverat, slocknar vid nästa tryckning.
2."W"：Lyser när Windows-tangenten är låst via FN+W, slocknar vid nästa tryckning för att låsa upp.

3. Beskrivning av belysningsnyckeln

FN+\|: Bläddra igenom 11 ljuseffekter.
FN+ ↑ : Öka ljusets ljusstyrka (4 nivåer).
FN+ ↓ : Minska ljusets ljusstyrka (4 nivåer).
FN+← : Minska ljusets hastighet. (4 nivåer)
FN+→ : Öka ljushastigheten (4 nivåer)
FN+ENTER：Slå av/på belysningen
FN+Mellanslagstangent : Tryck i 3-5 sekunder för att återställa fabriksinställningarna

19

4. Kombinationsbeskrivning

COMB	Function	COMB	Function
FN+Esc	`~	FN+F1	Music
FN+1!	F1	FN+F2	Volume -
FN+2@	F2	FN+F3	Volume +
FN+3#	F3	FN+F4	Mute
FN+4$	F4	FN+F5	Pause
FN+5%	F5	FN+F6	Previous track
FN+6^	F6	FN+F7	Play/Pause
FN+7&	F7	FN+F8	Next track
FN+8*	F8	FN+F9	Mailbox
FN+9(	F9	FN+F10	Home
FN+0)	F10	FN+F11	My Computer
FN+-_	F11	FN+ F12	Calculator
FN+ +=	F12	FN+PGUP	HOME
FN+[{	Prtsc	FN+PGDN	End
FN+]}	Scrlk	FN+DEL	INS
FN+X	Växla till Mac-system	FN+"	Pause
FN+Z	Växla till Windows-system (fabriksinställning)		
FN+Vänster CTRL	Växla numerisket tangentbord "1! - + =" till "F1-F12" och tryck sedan igen för att återgå		
Knapp	Tryck i 3 sekunder för att växla mellan volym-/tangentbordsbelysningsinställningar 1). Volyminställningar: Vänster volym - / Höger volym + / Tryck igen för att stänga av ljudet 2). Belysningsinställningar: Vänster tangentbordsbelysning - / Höger tangentbordsbelysning +		

20

CZ

1. Základní parametry

Značka: AJAZZ
Model: AK690
Přenos: kabelový
Typ rozhraní: rozhraní Type-C
Rozměry produktu: 325x114x42mm
Hmotnost produktu: ≈539g
Materiál pouzdra: ABS
Světelné efekty: Smíšené světlo,11 skupin
Rozložení kláves: 68 kláves
Délka kabelu: PVC 1.5m kabel TYPE-C
Matice: všechny klávesy bez děrování
Systémy: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac , Android

2. Popis ukazatele

1."C" : Rozsvítí se, když je aktivována funkce CAPS LOCK, zhasne po dalším stisknutí.
2."W" : Rozsvítí se, když je klávesa Windows uzamčena pomocí FN+W, zhasne po dalším stisknutí pro odemčení.

3. Osvětlení Kombinace kláves Popis

FN+\| : Přepínání mezi 11 skupinami světelných efektů
FN+ ↑ : Jas svítila+ (4 rychlosti)
FN+ ↓ : Jas svítila- (4 rychlosti)
FN+← : Rychlost světla- (4 rychlosti)
FN+→ : Rychlost světla+ (4 rychlosti)
FN+ENTER : Vypnutí světla ¥ zapnutí světla
FN+Mezerník : Stisknutím 3-5s obnovíte tovární nastavení.

21

4. Popis kombinace

COMB	Function	COMB	Function
FN+Esc	`~	FN+F1	Hudba
FN+1!	F1	FN+F2	Hlasitost -
FN+2@	F2	FN+F3	Hlasitost +
FN+3#	F3	FN+F4	Ztlumit
FN+4$	F4	FN+F5	Pozastavit
FN+5%	F5	FN+F6	Předchozí skladba
FN+6^	F6	FN+F7	Přehrát/Pozastavit
FN+7&	F7	FN+F8	Další skladba
FN+8*	F8	FN+F9	Poštovní schránka
FN+9(	F9	FN+F10	Domů
FN+0)	F10	FN+F11	Můj počítač
FN+-_	F11	FN+ F12	Kalkulačka
FN+ +=	F12	FN+PGUP	DOMŮ
FN+[{	Prtsc	FN+PGDN	Konec
FN+]}	Scrlk	FN+DEL	INS
FN+X	Přepnutí na systém Mac	FN+"	Pozastavit
FN+Z	Přepnutí na systém Windows (výchozí nastavení z výroby)		
FN+Levý CTRL	Přepněte numerickou klávesnici „1! - + =" na „F1-F12" a poté stisknětě znovu pro vrácení zpět.		
Knoflík	Stiskněte na 3 sekundy pro přepnutí nastavení hlasitosti/podsvícení klávesnice. 1). Nastavení hlasitosti: Levá hlasitost - / Pravá hlasitost + / Stisknětě znovu pro ztlumení. 2). Nastavení podsvícení: Levá jas klávesnice - / Pravá jas klávesnice +		

22

UK

1. Основні параметриери

Бренд: AJAZZ
Модель: AK690
Передача: кабельна
Тип інтерфейсу: інтерфейс Type-C
Розміри продукту: 325x114x42 мм
Вага продукту: ≈539g
Матеріал корпусу: ABS
Світлові ефекти: Змішане світло, 11 груп
Розкладка клавіш: 68 клавіш
Довжина кабелю: кабель TYPE-C з ПВХ 1,4 м
Матриця: всі клавіші без перфорації
Системи: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac , Android

2. Опис показника

1."C" : світиться, коли активовано CAPS LOCK, гасне при наступному натисканні.
2."W" : світиться, коли клавіша Windows заблокована за допомогою FN+W, гасне при наступному натисканні для розблокування.

3. Освітлення Комбінація клавіш Опис

FN+¥|: Перемикання між 11 ефектами підсвічування
FN+ ↑ : Збільшення яскравості підсвічування (4 рівні)
FN+ ↓ : Зменшення яскравості підсвічування (4 рівні)
FN+← : Зменшення швидкості підсвічування (4 рівні)
FN+→ : Збільшення швидкості світла (4 рівні)
FN+ENTER: Вимкнення/увімкнення світла
FN+Пробіл: Натисніть і утримуйте протягом 3-5 секунд, щоб відновити заводські налаштування

23

4. Опис комбінації

COMB	Function	COMB	Function
FN+Esc	`~	FN+F1	Музика
FN+1!	F1	FN+F2	Гучність -
FN+2@	F2	FN+F3	Гучність +
FN+3#	F3	FN+F4	Вимкнути звук
FN+4$	F4	FN+F5	Пауза
FN+5%	F5	FN+F6	Попередній трек
FN+6^	F6	FN+F7	Відтворити/Пауза
FN+7&	F7	FN+F8	Наступний трек
FN+8*	F8	FN+F9	Поштова скринька
FN+9(	F9	FN+F10	Головна
FN+0)	F10	FN+F11	Мій комп'ютер
FN+-_	F11	FN+ F12	Калькулятор
FN+ +=	F12	FN+PGUP	HOME
FN+[{	Prtsc	FN+PGDN	End
FN+]}	Scrlk	FN+DEL	INS
FN+X	Перейти до системи Mac	FN+"	Pause
FN+Z	Перейти до системи Windows (заводські налаштування)		
FN+Лівий CTRL	Перевведіть цифрові клавіші в режим «`1! - + =», а потім натисніть ще раз, щоб відновити попередній режим.		
Ручка	Натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб перемикати налаштування гучності/підсвічування клавіатури 1). Налаштування гучності: ліва гучність - / права гучність + / натисніть ще раз, щоб вимкнути звук 2). Налаштування підсвічування: ліва яскравість клавіатури - / права яскравість клавіатури +		

24

JP

I. 基本パラメーター

ブランド: AJAZZ
モデル:AJAZZ AK690
伝送:USB有線
インターフェースタイプ:キーケーブル分離 Type-C インターフェース
寸法:325x114x42mm
重量:≈539g
シェル材質:ABS射出成形
ケーブル長:1.5m
照明効果:ミックスライト、11グループ
キーレイアウト:68キー＋フルキー対応 ホットスワップ対応
マトリックス:パンチなしフルキー
サポートシステム:Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac , Android

II.指標の説明

1."C"：CAPS LOCK が作動すると点灯し、その後押すと消 灯します。
2."W"：Windowsキーが FN+Wでロックされているときには点灯し、その後ロックを解除するために押すと消灯します。

III.照明切り替えキーの組み合わせ説明

FN+\|:灯効切換,11組灯效
FN+ ↑ : 灯光亮度+（4档）
FN+ ↓ : 灯光亮度-（4档）
FN+← : 灯光速度-（4档）
FN+→ : 灯光速度+（4档）
FN+ENTER：关闭灯光\灯开灯光
FN+空格键：长按3-5s, 恢复出厂设置

25

IV.キーの組み合わせの説明

COMB	Function	COMB	Function
FN+Esc	`~	FN+F1	音楽
FN+1!	F1	FN+F2	音量-
fn+2@	F2	FN+F3	音量+
fn+3#	F3	FN+F4	ミュート
fn+4$	F4	FN+F5	一時停止
fn+5%	F5	FN+F6	前へ
fn+6^	F6	FN+F7	再生/一時停止
fn+7&	F7	FN+F8	次へ
fn+8*	F8	FN+F9	メールボックス
fn+9(	F9	FN+F10