NACODEX × AJAZZ



NK104 有线版机械键盘

NK104 WIRED VERSION MECHANICAL KEYBOARD

使用说明书
User Manual

中文----------1-2
English ----------3-4
Deutsch----------5-6
Русский язык------ 7-8
Français---------- 9-10
Indonesia ---------- 11-12
Danmark ----------13-14
Italiano ---------- 15-16
Español ---------- 17-18
Svenska ----------19-20
Čeština ----------21-22
український -------23-24
日本語 ----------25-26

因各国家文版不同，部分布局会有差异，以键盘实际为准
Due to differences in national language versions,
key layouts may vary. Please refer to the actual keyboard for details.

CN

一、基本参数

产品品牌：NACODEX
产品型号：NK104
传输方式:USB有线
接口类型:键线分离式Type-C接口
产品尺寸:428x119x36mm
产品重量：≈675g
外壳材质:ABS注塑
线材长度:1.5m
灯光效果:混光，17组
按键布局:104键+金属旋钮+支持全键热插拔
矩　　阵:26键无冲
支持系统:Windows Vista/XP/7/8/10/11.Mac

二、指示灯说明

1. NUM指示灯: 按下NUM灯开数字区时亮，再按恢复并熄灭
2. CAPS 指示灯: 按下CAPS灯开大写时亮，再按恢复并熄灭
3. WIN指示灯: 按下FN+W锁Win时亮，再按解锁并熄灭

三、灯光切换说明

旋钮背光模式:
旋钮长按3s，指示灯闪烁3次后切换为背光模式
1.按下旋钮: 灯效切换，17组灯效
2.旋转旋钮: 调节灯光亮度

LED键 : 灯效切换，17组灯效
FN+↑ : 灯光亮度+（3档）
FN+↓ : 灯光亮度-（4档，最后一档关闭灯光）
FN+←: 灯光速度-（3档）
FN+→ : 灯光速度+（3档）
FN+Scrlk: 关闭背光
FN+ESC: 恢复出厂灯效

四.组合键说明

组合键	功能
FN+F1	打开播放器
FN+F2	音量-
FN+F3	音量+
FN+F4	静音
FN+F5	停止
FN+F6	上一首
FN+F7	播放/暂停
FN+F8	下一首
FN+F9	打开邮箱
FN+F10	主页
FN+F11	我的电脑
FN+F12	计算器
旋钮	左旋音量-/右旋音量+/按下静音

五、热拔插操作步骤说明

热拔插：可替换不同轴体,轻松自行更换适配的轴体。
(图片仅参考，以实物为准)



① 用拔键器拔出键帽



②用拔轴器卡住轴体底部上下两边卡扣，再把轴往上拉出



③新轴校对针脚与孔位

④ 垂直轻按轴体

EN

1. Basic parameters

Brand: NACODEX
Model: NK104
Transmission:wired
Interface type: Type-C interface
Product Size: 428x119x36mm
Product weight: ≈675g
Case Material: ABS
Lighting effects: Mixed light, 17 sets
Key Layout: 104-key parity + Knob
Cable length: PVC 1.5m TYPE-C cable
Matrix: All keys without punch
Support system: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Indicator Description

1. NUM indicator light: It lights up when NUM is on, then turns off when pressed again
2. CAPS indicator light: CAPS lights up when turned on, then turns off when pressed again
3. WIN indicator light: When FN+W locks Win, it lights up, then press to turn off

3. Lighting key combination description

Knob backlight mode:
Press the knob for 3s, the indicator light flashes 3 times and then switches to backlight mode
1. Press the knob : switch between 17 sets of light effects
2. Rotate the knob: Adjust the brightness of the light

LED key: light effect switching, 17 sets of light effects
FN+ ↑ : Light brightness+(3 levels)
FN+ ↓ : Light brightness - (4 levels, turn off lights in the last level)
FN+←: Light speed - (3 levels)
FN+→: Light speed+(3 levels)
FN+Scrlk: Turn off backlight
FN+ESC: Restore factory lighting effect

4.Kombinationsbeschreibung

COMB	Function
FN+F1	Open Player
FN+F2	Volume -
FN+F3	Volume +
FN+F4	Mute
FN+F5	Stop
FN+F6	Previous Track
FN+F7	Play/Pause
FN+F8	Next Track
FN+F9	Open Mailbox
FN+F10	Home
FN+F11	My Computer
FN+F12	Calculator
knob	Left volume-/Right volume+ /Press mute button

5.Hot-swap Description

Hot swappable: Replaceable switch allow for easy replacement of compatible shaft bodies.
(Pictures are for reference only, subject to the actual object)



① Pull out the keycaps with a key puller.



② Use the shaft puller to catch the top and bottom snaps at the bottom of the shaft body, and then pull out the shaft upwards.



③New shaft proofreading pINS and holes

④ Lightly press the shaft vertically

DE

1. Grundlegende Parameter

Marke: NACODEX
Modell: NK104
Übertragung: kabelgebunden
Schnittstellen-Typ: Typ-C-Schnittstelle
Produkt Größe: 428x119x36mm
Produktgewicht: ≈675g
Gehäuse-Material: ABS
Lichteffekte: Gemischtes Licht, 17 Gruppen
Tasten-Layout: 104-Tasten-Parität + Knopf
Kabellänge: PVC 1.5m TYPE-C Kabel
Matrix: Alle Tasten ohne Stanzung
Systeme: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Indikator Beschreibung

1. NUM-Anzeige: NUM wird eingeschaltet und dann ausgelöscht
2. CAPS-Anzeige: Wenn die CAPS eingeschaltet und dann ausgelöscht werden
3. WIN-Anzeige: FN + W Schloss Win auf, dann ausloschen drücken

3.Beleuchtung Tastenkombination Beschreibung

Knopfhintergrundbeleuchtung:
Drücken Sie den Knopf 3s, die Anzeige blinkt 3 Mal und wechselt in den Hintergrundbeleuchtungsmodus
1. Drücken Sie den Knopf: Lichteffektschalter, 17 Satze Lichteffekte
2. Drehknopf: Einstellung der Lichthelle

LED-Taste: Lichteffektschalter, 17 Sätze Lichteffekte
FN+ ↑ : Lichthelligkeit+ (3 Dateien)
FN+ ↓ : Lichthelligkeit - (4 Range, letzte Range Licht aus)
FN+←: Lichtgeschwindigkeit- (3 Dateien)
FN+→ Lichtgeschwindigkeit+ (3 Dateien)
FN+Scrlk: Hintergrundbeleuchtung deaktivieren
FN+ESC: Wiederherstellung der Werkslicht

4.Light switching key combination description

COMB	Funktionen
FN+F1	Open Player
FN+F2	Volume-
FN+F3	Volume+
FN+F4	Mute
FN+F5	Stop
FN+F6	Previous
FN+F7	Play/Pause
FN+F8	Next
FN+F9	Open Mailbox
FN+F10	Home
FN+F11	My Computer
FN+F12	Calculator
Knopf	Links Lautstärke -Lautstärke rechts + / Stimme drücken

5.Hot-swap Beschreibung

Hot-Swap-fähig: Austauschbare Schalter ermöglichen einen einfachen Austausch kompatibler Wellenkörper.(Bilder sind nur als Referenz, vorbehaltlich der tatsächlichen Objekt)



① Ziehen Sie die Tastenkappen mit einem Tastenzieher heraus.

② Verwenden Sie den Wellenabzieher, um die oberen und unteren Schnapper an der Unterseite des Wellenkörpers und ziehen Sie die Welle nach oben heraus.

③Neue Wellenkorrekturstifte und -löcher



④ Drücken Sie die Welle leicht vertikal

RU

1. Основные параметры

Бренд: NACODEX
Модель: NK104
Передача: проводной
Тип интерфейса: Интерфейс Type-C
Размер изделия: 428x119x36mm
Вес продукта: ≈675g
Материал корпуса: ABS
Световые эффекты: Смешанный свет,17 групп
Расположение клавиш: 104 клавиши паритет + Ручка
Длина кабеля: PVC 1.5m TYPE-C кабель
Матрица: Все клавиши без пуансона
поддержки: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Описание индикатора

1. индикатор NUM: NUM горит при включении, а затем нажимает на выключение
2. индикатор CAPS: при включении CAPS горит, а затем нажимает на выключение
3. индикатор WIN: FN + W Запирает Win при включении, затем нажимает на разблокировку и выключает

3.Описание комбинации клавиш освещения

Режим подсветки ручки:
Нажмите кнопку 3s, индикатор мигает 3 раза и переключается в режим подсветки.
1. Нажмите ручку: 17 групп переключения эффекта света
2. Ручка вращения: регулировка яркости света

Светодиодные клавиши: переключение эффекта лампы, 17 групп эффекта лампы
FN + ↑ : Светимость + (3 передачи)
FN +↓ Яркость света - (4 передачи, последняя выключает свет)
FN + ←: Скорость освещения - (3 передачи)
FN + →: Скорость освещения + (3 передачи)
FN+Scrlk: Закройте подсветку
FN + ESC: Восстановление эффективности заводских ламп

4. описание комбинации клавиш

COMB	Функция
FN+F1	Открыть медиаплеер
FN+F2	Громкость -
FN+F3	Громкость +
FN+F4	Без звука
FN+F5	Стоп
FN+F6	Предыдущий трек
FN+F7	Воспроизведение/Пауза
FN+F8	Следующий трек
FN+F9	Открыть электронную почту
FN+F10	Домой
FN+F11	Мой компьютер
FN+F12	Калькулятор
ручка	Левая громкость -/ Громкость справа + / Нажмите тишину

5.Горячая замена Описание

Сменные переключатели позволяют легко заменять совместимые корпуса валов. (Фотографии приведены только для справки, в зависимости от фактического объекта)



①Извлеките колпачок с помощью съемника для ключей.



②С помощью съемника вала зацепите верхнюю и нижнюю защелки в нижней части корпуса вала, а затем вытяните вал вверх.

③Новые штифты и отверстия для коррекции вала



④ Слегка надавите на вал в вертикальном положении

FR

1. Paramètres de base

Marque : NACODEX
Modèle : NK104
Transmission:filaire
Type d'interface : Interface Type-C
Taille du produit : 428x119x36mm
Poids du produit : ≈675g
Matériau du boîtier : ABS
Effets lumineux :Lumière mixte,17 groupes
Disposition des touches : 104 touches de parité + Bouton
Longueur du câble : Câble PVC 1.5m TYPE-C
Matrice : Toutes les touches sans poinçon
Système: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Description de l'indicateur

1. Indicateur num: allumé lorsque num est allumé, appuyez à nouveau pour éteindre
2. Indicateur Caps: s'allume lorsque caps est allumé, appuyez à nouveau pour éteindre
3. Voyant Win: s'allume lorsque FN + W verrouille Win, appuyez à nouveau pour déverrouiller et éteindre

3.Description de l'éclairage

Bouton rétro - éclairage Mode:
Appuyez sur le bouton 3S, le voyant clignote 3 fois et passe en mode rétro - éclairage
1. Appuyez sur le bouton: 17 groupes de commutation d'effet lumineux
2. Bouton rotatif: ajustez la luminosité de la lumière

Clé led: commutateur d'effet lumineux, 17 groupes d'effets lumineux
FN + ↑ : luminosité de la lumière + (3 vitesses)
FN + ↓ : luminosité de la lumière - (4 vitesses, la dernière éteint la lumière)
FN + ←: vitesse de la lumière - (3 vitesses)
FN + →: vitesse de la lumière + (3 vitesses)
FN+Scrlk: désactiver le rétroéclairage
FN + ESC: retour à l'efficacité de la lampe d'usine

4.description de la combinaison

COMB	Fonction
FN+F1	Ouvrir le lecteur multimédia
FN+F2	Volume -
FN+F3	Volume +
FN+F4	Muet
FN+F5	Arrêter
FN+F6	Piste précédente
FN+F7	Lecture/Pause
FN+F8	Piste suivante
FN+F9	Ouvrir l'e-mail
FN+F10	Accueil
FN+F11	Mon ordinateur
FN+F12	Calculatrice
Bouton	Volume gauche -/ volume à droite + / appuyez sur mute

5.Hot-swap Description

Les interrupteurs remplaçables permettent de remplacer facilement les corps d'arbre compatibles.
(Les images sont fournies à titre de référence uniquement, sous réserve de l'objet réel)



① Retirer les capuchons des touches à l'aide d'un extracteur de touches.



② Utiliser l'extracteur d'arbre pour attraper les boutons-pression supérieurs et inférieurs au bas du corps de l'arbre. du corps de l'arbre, puis tirez l'arbre vers le haut.

③New shaft proofreading pINS and holes



④ Presser légèrement l'arbre verticalement

INA

1. Parameter dasar

Merek: NACODEX
Model: NK104
Transmisi: kabel
Jenis antarmuka: Antarmuka tipe-C
Ukuran Produk: 428x119x36mm
Berat produk: ≈675g
Bahan Kasus: ABS
Efek pencahayaan: Cahaya campuran, 17 grup
Tata Letak Kunci: Paritas 104 tombol + Kenop
Panjang kabel: Kabel PVC 1.5m TIPE-C
Matriks: Semua tombol tanpa pukulan
Sistem pendukung:Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Deskripsi Indikator

1. Lampu indikator CAPS: Putih saat CAPS diaktifkan; tekan lagi untuk mengembalikan.
2. Lampu indikator WIN: Putih saat FN+W mengunci Windows; tekan lagi untuk membuka kunci dan mengembalikan.
3. Lampu indikator sistem: Menyala di macOS; padam di Windows.

3. Deskripsi kombinasi tombol penerangan

Mode pencahayaan latar tombol:
Tekan tombol 3s dan pindah ke mode backlight setelah lampu berkedip 3 kali
1. Tekan tombol: saklar efek lampu, 17 set efek lampu
2. tombol putar: mengatur kecerahan lampu

LED tombol: lampu efek beralih, 17 set lampu efek
FN+↑ : Cahaya cahaya + (3 file)
FN+↓ : Cahaya lampu - (4 baris, lampu terakhir mati)
FN+←: Kecepatan cahaya- (3 file)
FN + →Kecepatan Cahaya + (3 file)
FN+Scrlk: Matikan lampu belakang
FN+ESC: Kembalikan lampu pabrik

4. deskripsi setelan

COMB	Fungsi
FN+F1	Buka pemutar media
FN+F2	Volume -
FN+F3	Volume +
FN+F4	Mute
FN+F5	Stop
FN+F6	Lagu sebelumnya
FN+F7	Putarkan/Jeda
FN+F8	Lagu berikutnya
FN+F9	Buka email
FN+F10	Beranda
FN+F11	Komputer Saya
FN+F12	Kalkulator
Tombol	Volume kiri- / volume kanan + / Tekan diam

5.Deskripsi Hot-swap

Hot swappable: Sakelar yang dapat diganti memungkinkan penggantian bodi poros yang kompatibel dengan mudah.
(Gambar hanya untuk tujuan referensi, sesuai dengan yang sebenarnya tunduk pada item yang sebenarnya)

(1) Lepaskan tutup tombol dengan menggunakan ekstraktor kunci.

② Gunakan penarik poros untuk menangkap kancing atas dan bawah di bagian bawah badan poros, lalu tarik poros ke atas.



③ Pin dan lubang pengoreksi poros baru

④ Tekan sedikit poros secara vertikal

DA

1. Grundlæggende parametre

Brand: NACODEX
Model: NK104
Transmission: kablet
Grænsefladetype: Type-C-grænseflade
Produktstørrelse: 428x119x36mm
Produktets vægt: ≈675g
Materiale: ABS
Belysningseffekter: Blandet lys, 17 grupper
Tastaturlayout: 104-tasters paritet + Knap
Længde på kabel: PVC 1.5m TYPE-C-kabel
Matrix: Alle taster uden stempel
Understøtter: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Beskrivelse af indikator

1. NUM-lys: NUM tændes, og tryk derefter på slukket
2. CAPS-indikator: Tænd på CAPS og sluk derefter
3. WIN indikator: FN + W låse Win tændt, tryk derefter låse op og slukke

3.kombinationsbeskrivelse

Knapp baggrundsbelysning:
Tryk på knappen 3s og skift til baggrundsbelysning efter lyset blinker 3 gange
1. Tryk på knappen: 17 sæt lyseffektskifte
2. Roterende knap: Juster lysstyrken

LED-nøgle: lyseffektskifte, 17 sæt lyseffekter
FN+ ↑ : Lysstyrke+ (3 filer)
FN+ ↓ : Lysstyrke- (4 gear, sidste gear slukker lyset)
FN+←: Lyshastighed- (3 filer)
FN+ → Lyshastighed+ (3 filer)
FN+Scrlk: Slå baggrundsbelysningen fra
FN+ESC: Gendannelse af fabriksslys

4.Light switching key combination description

COMB	Funktion
FN+F1	Åbn afspiller
FN+F2	Volume-
FN+F3	Volume+
FN+F4	Mute
FN+F5	Stop
FN+F6	Previous
FN+F7	Play/Pause
FN+F8	Next
FN+F9	Åbn postkasse
FN+F10	Home
FN+F11	My Computer
FN+F12	Calculator
Knapper	Venstre lydstyrke - / højre lydstyrke + / Tryk på stille

5.Hot-swap Beschreibung

Hot-Swap-fähig: Udskiftelig kontakt giver mulighed for nem udskiftning af kompatible akselhuse.
(Billder sind nur als Referenz, vorbehaltlich der tatsächlichen Objekt)

① Ziehen Sie die Tastenkappen mit einem Tastenzieher heraus.

② Verwenden Sie den Wellenabzieher, um die oberen und unteren Schnapper an der Unterseite des Wellenkörpers und ziehen Sie die Welle nach oben heraus.

③Neue Wellenkorrekturstifte und -löcher

④ Drücken Sie die Welle leicht vertikal

IT

1. Basic parameters

Marca: NACODEX
Modello: NK104
Trasmissione: cablata
Tipo di interfaccia: interfaccia Type-C
Dimensioni del prodotto: 428x119x36mm
Peso del prodotto: ≈675g
Materiale della custodia: ABS
Effetti luminosi: Luce mista,17 gruppi
Disposizione dei tasti: 104 tasti + Manopola
Lunghezza del cavo: cavo PVC 1.5m TYPE-C
Matrice: tutti i tasti senza punzone
Sistema: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Descrizione dell'indicatore

1. Indicatore NUM: NUM accende, poi preme Spegni
2. Indicatore CAPS: CAPS accendi e spegne
3. WIN indicatore: FN + W si accende quando si blocca Win, quindi premere Sbloccare e spegnere

3. Descrizione delle chiavi di illuminazione

Modalità retroilluminazione pulsante:
Premere il pulsante 3s, passare in modalità retroilluminazione dopo che l'indicatore lampeggia 3 volte
1. Premere il pulsante: 17 set di interruttori di luce
2. pulsante rotante: regolare la luminosità della luce

Taste LED: commutatore di effetto di luce, 17 set di effetti di luce
FN+ ↑ : Luminosità + (3 file)
FN+ ↓ : Luminosità - (4 file, l'ultimo file spegne la luce)
FN+←: Velocità della luce - (3 file)
FN+ → Velocità della luce+ (3 file)
FN+Scrlk: disattiva la retroilluminazione
FN+ESC: ripristina la luce di fabbrica

4. descrizione della combinazione

COMB	Funzionalità
FN+F1	Aprire il lettore
FN+F2	Volume-
FN+F3	Volume+
FN+F4	Mute
FN+F5	Stop
FN+F6	Precedente
FN+F7	Riproduzione/Pausa
FN+F8	Successivo
FN+F9	Aprire la casella di posta
FN+F10	Home
FN+F11	Il mio computer
FN+F12	Calcolatrice
Pulsante	Volume sinistro - / Volume destro + / Premere Silenzio

5. Hot-swap Descrizione

Sostituibile a caldo: Gli interruttori sostituibili consentono una facile sostituzione dei corpi albero compatibili.
(Le immagini sono solo a titolo di riferimento, soggette all'oggetto reale)

① Estrarre i tasti con un estrattore per tasti.

② Utilizzare l'estrattore per alberi per agganciare i fermi superiore e inferiore nella parte inferiore del corpo dell'albero, quindi estrarre l'albero verso l'alto.

③Nuovi perni e fori di controllo dell'albero

④ Premere leggermente l'albero in senso verticale.

ES

1. parámetros básicos

Marca: NACODEX
Modelo: NK104
Transmisión: cableada
Tipo de interfaz: interfaz tipo C
Tamaño del producto: 428x119x36mm
Peso del producto: ≈675g
Material de la carcasa: ABS
Efectos de iluminación:Luz mixta, 17 grupos
Diseño de teclas: 104 teclas + Pomo
Longitud del cable: cable PVC 1.5m TIPO C
Matriz: todas las teclas sin perforación
Sistema: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2.indicador Descripción

1. Luz indicadora CAPS: blanca cuando CAPS está activado; pulse de nuevo para restablecer.
2. Luz indicadora WIN: blanca cuando FN+W bloquea Windows; pulse de nuevo para desbloquear y restablecer.
3. Luz indicadora del sistema: iluminada en macOS; apagada en Windows.

3.Combinación de teclas Descripción

Modo de retroiluminación de la perilla:
Presione la perilla 3s y cambie al modo de retroiluminación después de que el indicador parpadee 3 veces.
1. presione la perilla: cambio de efecto de luz, 17 grupos de efecto de luz
2. Perilla giratoria: ajuste el brillo de la luz

Clave led: cambio de efecto de luz, 17 grupos de efecto de luz
FN + ↑ : brillo de la luz + (tercera marcha)
FN + ↓ : brillo de la luz (cuarta marcha, última marcha apagada)
FN + ←: velocidad de la luz (marcha 3)
FN + → velocidad de la luz + (tercera marcha)
FN+Scrlk: apague la retroiluminación
FN + esc: restaurar el efecto de la luz de fábrica

4. descripción de la combinación

COMB	Funcionalidad
FN+F1	Abrir reproductor
FN+F2	Volumen-
FN+F3	Volumen+
FN+F4	Silenciar
FN+F5	Detener
FN+F6	Anterior
FN+F7	Reproducir/Pausa
FN+F8	Siguiente
FN+F9	Abrir buzón
FN+F10	Inicio
FN+F11	Mi PC
FN+F12	Calculadora
perilla	Volumen izquierdo - / volumen Derecho + / Presione el silencio

5. Intercambio en caliente Descripción

Intercambiable en caliente:Los interruptores reemplazables permiten sustituir fácilmente los cuerpos de eje compatibles.
(Las imágenes son solo para referencia, sujetas al objeto real):

① Pull out the keycaps with a key puller.

② Use the shaft puller to catch the top and bottom snaps at the bottom of the shaft body, and then pull out the shaft upwards.

③New shaft proofreading pINS and holes

④ Lightly press the shaft vertically

SE

1. Grundläggande parametrar

Varumärke: NACODEX
Modell: NK104
Överföring: kabel
Gränssnittstyp: Type-C-gränssnitt
Produktstorlek: 428x119x36mm
Produktvikt: ≈675g
Höljesmaterial: ABS
Ljuseffekter: Blandat ljus, 17 grupper
Tangentlayout: 104 tangenter + Knopp
Kabellängd: PVC 1.5m TYPE-C-kabel
Matris: Alla tangenter utan stansning
System: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Beskrivning av indikatorn

1. NUM-indikator: tänds när NUM är på, tryck sedan på släck
2. CAPS-indikator: Släck sedan när CAPS är på
3. WIN indikator: FN + W lås på när Win, tryck sedan lås upp och släck

3. Beskrivning av belysningsnyckeln

Knappbelysningsläge:
Tryck på knappen 3s, växla till bakgrundsbelysningsläge efter att indikatorn blinkar 3 gånger
1. Tryck på knappen: 17 uppsättningar ljuseffekt växlare
Roterande knapp: justera ljusstyrkan

LED-knapp: ljus effekt växla, 17 uppsättningar ljus effekt
FN+ ↑ : Ljusstyrka+ (3 filer)
FN+ ↓ : Ljusstyrka- (4 strömmar, sista strömmen stänger av ljuset)
FN+←: Ljushastighet- (3 filer)
FN+ → Ljushastighet+ (3 filer)
FN+Scrlk: Stäng av bakgrundsbelysningen
FN+ESC: Återställ fabriksbelysningen

4. Kombinationsbeskrivning

COMB	Funktion
FN+F1	Öppna mediaspelare
FN+F2	Volym -
FN+F3	Volym +
FN+F4	Ljud av
FN+F5	Stopp
FN+F6	Föregående spår
FN+F7	Spela/Pausa
FN+F8	Nästa spår
FN+F9	Öppna e-post
FN+F10	Hem
FN+F11	Min dator
FN+F12	Kalkylator
Knapp	Vänster volym -Höger volym + / Tryck på tyst

5. Beskrivning av hot-swap

Varmutbytbar:Utbytbar brytare möjliggör enkelt byte av kompatibla axelhus. (Bilderna är endast för referens, beroende på det faktiska objektet)

① Dra ut tangenterna med en tangentdragare.

② Använd axelavdragaren för att fånga de övre och nedre snäpparna längst ned på axelhuset och dra sedan ut axeln uppåt.

③Nya axelkorrekturlåsningsstift och hål

④ Tryck lätt på skaftet vertikalt.

CZ

1. Základní parametry

Značka: NACODEX
Model: NK104
Přenos: kabelový
Typ rozhraní: rozhraní Type-C
Rozměry produktu: 428x119x36mm
Hmotnost produktu: ≈675g
Materiál pouzdra: ABS
Světelné efekty: Smíšené světlo,17 skupin
Rozložení kláves: 104 kláves + Knoflík
Délka kabelu: PVC 1.5m kabel TYPE-C
Matice: všechny klávesy bez děrování
Systémy: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Popis ukazatele

1. Indikátor NUM: Zapněte, když je NUM zapnuto, pak stiskněte
2. Indikátor CAPS: Když jsou zapnuty, zapněte a poté stiskněte
3. WIN indikátor: FN + W zamknout Win zapnout, pak stiskněte odemknout a vypnout

3. Osvětlení Kombinace kláves Popis

Režim podsvícení knoflíku:
Stiskněte tlačítko 3s, po třikrát blikajícím světle přepněte na režim podsvícení
1.Stiskněte knoflík: 17 přepínačů světla
2.Otáčecí knoflík: nastavení jasu světla

LED kláves: přepínač světelného efektu, 17 sad světelných efektů
FN + ↑ : Jas světla + (3 soubory)
FN + ↓ : Jas světla - (4 stupně, poslední stupeň vypne světlo)
FN+←: Rychlost světla - (3 soubory)
FN + → Rychlost světla + (3 soubory)
FN+Scrlk: Vypnout podsvícení
FN+ESC: Obnovení továrního světla

4. Popis kombinace

COMB	Funkčnost
FN+F1	Otevřít přehrávač
FN+F2	Volume-
FN+F3	Volume+
FN+F4	Mute
FN+F5	Stop
FN+F6	Previous
FN+F7	Play/Pause
FN+F8	Next
FN+F9	Open Mailbox
FN+F10	Home
FN+F11	My Computer
FN+F12	Calculator
Tlačítko	Levá hlasitost - / hlasitost vpravo + / Stiskněte Ticho

5. Popis funkce Hot-swap

Vyměnitelný za provozu: Vyměnitelný spínač umožňuje snadnou výměnu kompatibilních těles hřídele.
(Obrázky slouží pouze pro ilustraci, skutečný vzhled se může lišit.)

① Vytáhněte klávesy pomocí nástroje na vytahování kláves.

② Pomocí stahováku hřídele zachyťte horní a dolní západky ve spodní části těla hřídele a poté hřídel vytáhněte směrem nahoru.

③Nové kolíky a otvory pro kontrolu hřídele

④ Lehce stiskněte hřídel svisle.

UK

1. Основні параметриви

Бренд: NACODEX
Модель: NK104
Передача: кабельна
Тип інтерфейсу: інтерфейс Type-C
Розміри продукту: 428x119x36mm
Вага продукту: ≈675g
Матеріал корпусу: ABS
Світлові ефекти: Змішане світло, 17 груп
Розкладка клавіш: 104 клавіш + Ручка
Довжина кабелю: кабель TYPE-C з ПВХ 1.5m
Матриця: всі клавіші без перфорації
Системи: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Опис показника

1. Індикатор CAPS: Білий, коли CAPS увімкнено; натисніть ще раз, щоб відновити.
2. Індикатор WIN: Білий, коли FN+W блокує Windows; натисніть ще раз, щоб розблокувати та відновити.
3. Індикатор системи: світиться в macOS; гасне в Windows.

3. Освітлення Комбінація клавіш Опис

Режим заднього освітлення кнопки:
Натисніть кнопку 3s, перемикається в режим підсвічування після того, як світло мигає 3 рази
1. Натисніть кнопку: перемикач світла, 17 наборів світла
2. Повернути ручку: регулювати яскравість світла

Світлодіодні клавіші: перемикач світла, 17 наборів світла
FN+ ↑ : яскравість світла+ (3 файли)
FN+ ↓ : яскравість світла - (4 рядки, максимальне вимкнення світла)
FN+←: Швидкість світла- (3 файли)
FN + →Швидкість світла + (3 файли)
FN+Scrlk: вимкнути підсвічування
FN+ESC: відновлення заводського світла

4. Опис комбінації

COMB	Функціональність
FN+F1	Відкрити медіаплеєр
FN+F2	Гучність -
FN+F3	Гучність +
FN+F4	Вимкнути звук
FN+F5	Зупинити
FN+F6	Попередній трек
FN+F7	Відтворити/Пауза
FN+F8	Наступний трек
FN+F9	Відкрити електронну пошту
FN+F10	Додому
FN+F11	Мій комп'ютер
FN+F12	Калькулятор
Ручка	Ліва гучність - / Права гучність + / Натисніть Тихий

5. Опис функції Hot-swap

Замінний під час роботи: Замінний перемикач дозволяє легко замінювати сумісні корпуси валу. (Зображення наведені лише для ілюстрації, фактичний вигляд може відрізнятися.)

① Витягніть клавіші за допомогою інструменту для витягування клавіш.

② За допомогою знімача валу зачепіть верхні та нижні засувки в нижній частині корпусу валу, а потім витягніть вал вгору.

③ Нові штифти та отвори для контролю валу

④ Злегка натисніть на вал вертикально.

JP

I. 基本パラメーター

ブランド: NACODEX
モデル: NK104
伝送:USB有線
インターフェースタイプ:キーケーブル分離 Type-C インターフェース
寸法:428x119x36mm
重量：≈675g
シェル材質:ABS射出成形
ケーブル長:1.5m
照明効果:混合光、17グループ
キーレイアウト:104キー＋フルキー対応 ホットスワップ対応 + ノブ
マトリックス:パンチなしフルキー
サポートシステム:Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac

II.指標の説明

1.NUM LED：NUMオン時に点灯し、消灯を押す
2.CAPSインジケーター:CAPSがオンの場合は点灯し、消灯を押す
3.WIN LED:FN+WロックW