130*70mm

EST. 1987 A4TECH

FG2200 Air2



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FSTYLER COLLECTION

КОМПЛЕКТАЦИЯ



КЛАВИАТУРА



Индикатор мигает красным цветом, когда уровень заряда батареи ниже 25%

БОКОВАЯ / НИЖНЯЯ ЧАСТЬ



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ



РАСКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ ОС WINDOWS/MAC

Система	Комбинация клавиш (Длительное нажатие в течение 3 сек)	Индикатор
Windows	fn + P win	m/w Светодиод погаснет после мигания.
Mac OS	fn + O mac	

Примечание. Windows — это системная раскладка по умолчанию.
Системная компоновка, которую вы использовали ранее, будет сохранена, пожалуйста, переключитесь по мере необходимости.

КОМБИНАЦИИ FN

Режим FN: вы можете заблокировать и разблокировать режим FN, кратковременным нажатием клавиш FN + ESC по очереди.

① Режим блокировки FN: нет необходимости нажимать клавишу FN
② Разблокировать режим Fn: FN + ESC

※ После сопряжения клавиша FN заблокирована в режиме FN по умолчанию, и блокировка клавиши FN сохраняется при включении и выключении.



КЛАВИША ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Многосистемная компоновка

Shortcuts	win (Windows)	mac (Mac OS)
fn + O mac / P win	**Переключение ОС:** ① **Выберите раскладку Mac, нажав Fn+O.** ② **Выберите раскладку Windows, нажав Fn+P.**	
ctrl	Ctrl	Control ^
opt	Start	Option ⌥
alt cmd	Alt	Command ⌘
alt md	Alt (Right)	Command ⌘
ctrl opt	Ctrl (Right)	Option ⌥

МЫШЬ



[Desk + Air] ДВОЙНЫЕ ФУНКЦИИ

Инновационная функция Air Mouse обеспечивает два режима использования [Desk+Air]. Превратите мышь в мультимедийный контроллер, просто подняв ее вверх. Установка программного обеспечения не требуется.



❶ **На столе**
Стандартные функции мыши

❷ **При подъеме (Lift in Air)**
Мультимедиа контроллер

ФУНКЦИЯ "LIFT IN AIR "

Чтобы активировать функцию Air, выполните следующие действия:
① Поднимите мышь вверх.
② Удерживайте левую и правую кнопки в течение 5 секунд.

Итак, теперь вы можете управлять мышью "в воздухе" и превратить ее в мультимедийный контроллер со следующими функциями:
Левая кнопка: режим настройки защиты от сна "Anti-Sleep " (длительное нажатие в течение 3 сек.)
Правая кнопка: воспроизведение/пауза.
Колесо прокрутки: увеличение/уменьшение громкости
Средняя кнопка: отключить звук
Кнопка DPI: открыть медиаплеер



РЕЖИМ "ANTI-SLEEP"

Чтобы ваш компьютер не перешел в спящий режим, пока вы находитесь вдали от рабочего места, просто включите наш новый режим настройки защиты от сна для ПК. Он автоматически имитирует движение курсора мыши, как только вы его включите.

Чтобы включить/выключить режим Anti-Sleep для ПК, выполните следующие действия:



Для мыши:
① Поднимите мышь вверх.
② Удерживайте левую кнопку в течение 3 секунд.

Примечание. Убедитесь, что на мыши включена функция Air.



Для клавиатуры:
Нажмите и удерживайте клавиши Fn + F8 в течение 1 сек.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 2.4 ГГц





①
①Подключите ресивер к USB-порту компьютера.
②Используйте адаптер Type-C для подключения ресивера к порту Type-C компьютера.

②
Включите питание мыши и клавиатуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсор: оптический
Дизайн: симметричный
Частота опроса: 125 Гц
Разрешение: 1200 DPI
Количество кнопок: 3
Размеры: 108 x 64 x 35 мм
Вес: 85 г (с учетом батареи)

Профиль клавиш: ноутбучный
Раскладка клавиатуры: Win / Mac
Нанесение: лазерная гравировка
Частота опроса: 125 Гц
Размеры: 313 x 138 × 26 мм
Вес: 344 г (с учетом батареи)

Подключение: 2.4 ГГц
Рабочий диапазон: 10~15 м
Системные требования:
Windows 7/8/8.1/10/11

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (для мыши)

Вопрос **Нужно ли устанавливать программное обеспечение для функции мыши【Desk+Air】?**

Ответ Просто поднимите мышь в воздух и наслаждайтесь ее функциями управления мультимедиа. Установка программного обеспечения не требуется.

Вопрос **Полностью ли совместима функция управления мышью со всеми мультимедийными платформами?**

Ответ Функция управления мышью создана в соответствии с инструкциями Microsoft. За исключением функции регулировки громкости, другие мультимедийные функции могут быть ограничены в использовании некоторыми системными платформами или поддержкой стороннего программного обеспечения.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (для клавиатуры)

Вопрос **Как переключить раскладку под другую систему?**

Ответ Вы можете переключить раскладку нажав Fn + P / O в Windows / Mac.

Вопрос **Можно ли сохранить раскладку?**

Ответ Раскладка, которую вы использовали в прошлый раз, сохранится.

Вопрос **Почему не горят функциональные индикаторы в системе Mac?**

Ответ Потому что система Mac не имеет этой функции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие действия могут повредить изделие.

1. Аккумулятор запрещается разбирать, ударять, раздавливать или бросать в огонь.
2. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
3. Утилизация батареи должна соответствовать местному законодательству, по возможности отправьте ее на переработку. Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором, так как это может вызвать взрыв.
4. Не используйте батарею при вздутии.
5. Пожалуйста, не заряжайте аккумулятор.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Данный комплект устройств предназначен для ввода информации, управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:
Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:
Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:
Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:
A-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД., Тайвань, 6Ф, НО108,
Мин-Чуань Роад, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити,
Тайвань Р.О.К.
A-Four Tech Co., Ltd., Taiwan, 6F, No. 108,
Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City,
Taiwan (R.O.C.)

Импортер: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

EAC

EST. 1987 A4TECH | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com

Scan for E-Manual