DEWAL PRO

BARBER STYLE

Руководство по эксплуатации
профессиональной машинки
DEWAL PRO BARBER STYLE

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Машинка для стрижки 03-085 DEWAL PRO BARBER STYLE предназначена для стрижки натуральных волос.
Дата производства: см. на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение — 100-240 В.
2. Частота — 50-60 Гц.
3. Литий-ионный аккумулятор 2500 mAh.
4. Время полного цикла зарядки — 180 минут.
5. Время работы от аккумулятора — 180 минут.
6. Длина шнура адаптера — 1,8 м.
7. Вес — 275 г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Машинка для стрижки — 1 шт.
2. Насадки (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм) — 6 шт.
3. Сетевой адаптер — 1 шт.
4. Зарядная подставка — 1 шт.
5. Щеточка для чистки — 1 шт.
6. Масло — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия. Перед первым использованием машинки обязательно зарядите ее в течение 180 минут.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети. Машинка является аккумуляторно-сетевой, поэтому может работать как от сети, так и без подключения к сети при заряженном аккумуляторе. При этом следует учитывать, что при работе от сети машинка в этот момент не заряжается.

ГЛАВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Чтобы включить машинку, передвиньте рычаг включения/выключения, который расположен с левой стороны машинки, вниз. Машинка начнет работать. Установите необходимый уровень длины стрижки, для этого передвиньте рычаг регулировки высоты среза в необходимое положение. Рычаг регулировки высоты среза находится на центральной части корпуса машинки. Вы можете установить длину стрижки одним из положений бегунка: 0,8—1—1,2—1,4—1,6 мм. Для других длин пользуйтесь насадками. Машинка может нагреваться от 5 до 40˚С при использовании, а также при зарядке.
2. Количество оборотов машинки 7000 оборотов в минуту.
3. На время автономной работы также влияет структура волос, с которой вы работаете. Чем жестче волосы, тем больше усилий приходится на нож, что, в свою очередь, уменьшает автономное время работы машинки.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Убедитесь, что прибор выключен. Подсоедините адаптер прибора к разъему в нижней части корпуса машинки. Вы можете заряжать машинку на зарядной подставке, которая идет в комплекте, для этого установите машинку на подставку и присоедините адаптер к разъему в нижней части подставки. Подключите адаптер к сети — при зарядке индикатор текущего заряда батареи будет гореть красным цветом. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор заряда батареи будет постоянно гореть белым цветом.
2. После окончания зарядки отключите адаптер от сети и затем отсоедините его от машинки/зарядной подставки.

РАБОТА ОТ СЕТИ

Если аккумулятор полностью разряжен и/или его зарядки не хватает для работы, вы можете работать от сети. Для этого подключите машинку к электросети через адаптер.

СМЕНА НОЖЕВОГО БЛОКА

Меняйте и снимайте ножевой блок для чистки и ухода, только когда машинка выключена. Чтобы снять нож, необходимо обязательно отключить прибор от электросети! Затем переверните машинку зубцами вниз над плоской поверхностью. При помощи отвертки открутите винты, поддерживающие нож. Снимите нож.

СМЕНА НАСАДОК

Надевайте и снимайте насадки, только когда машинка выключена!
Чтобы сменить насадку, наденьте ее на нож сверху вниз до щелчка. Чтобы снять насадку, потяните ее в сторону от корпуса машинки.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Регулярно производите чистку прибора.

1. **Важно!** Для ухода за ножевым блоком машинок используйте только специальное масло для машинок. Способ применения масла: капните несколько капель на работающий ножевой блок, на включенной машинке дайте маслу распределиться по поверхности ножевого блока. Выключите машинку и удалите излишки масла мягкой сухой тканью. Производить смазку маслом следует перед каждой стрижкой!
2. Чтобы исключить громкий шум мотора машинки, смазывайте ножевой блок маслом (см. п. 1).
3. После каждой стрижки вычищайте щеточкой состриженные волоски с внутренней и внешней поверхностей ножевого блока. Чтобы качественно произвести чистку, необходимо снять нож и насадку!
4. Прочистите внутреннюю поверхность ножевого блока и открывшуюся часть корпуса.
5. Наденьте ножевой блок обратно.
6. При необходимости протирайте прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой. Не погружайте прибор в воду!

7. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
8. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим, ножевой блок должен быть обязательно смазан.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы правильно использовать машинку и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания:

1. Используйте прибор только по назначению.
2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
3. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуетесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
4. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
5. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
6. Располагайте прибор вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
7. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
8. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
9. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
10. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
11. Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
12. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать — обратитесь в специализированную мастерскую.
13. Внутри машинки находится литиевая полимерная батарея. Перед тем, как выбросить машинку, извлеките батарею и сдайте ее для утилизации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Без предъявления талона и при его неправильном заполнении, в том числе без печати торгующей организации, гарантия не осуществляется. Гарантийный срок товара исчисляется начиная со дня передачи товара покупателю.
2. Гарантия не распространяется на:
   - Недостатки, возникшие после передачи товара покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром, установленных в инструкции, а также правил хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
   - Изделия, имеющие внешние механические повреждения.
   - Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
   - На части товара, вышедшие из строя по причине несвоевременного проведения периодического обслуживания товара, а также вследствие несоответствия параметров электросети, указанных в инструкции по эксплуатации товара.
   - На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ножевые блоки, бреющие сетки, насадки, сопла, шнуры питания, щетки, пластмассовые поводки и т.д.). А также на комплектующие, являющиеся расходными материалами и имеющие эксплуатационный износ.
   - На повреждения товара, возникшие вследствие скачков напряжения электросети.
   - На самостоятельно вскрытый или отремонтированный товар, на товар, при ремонте которого внесены конструктивные изменения, установлены неоригинальные запчасти, а также в случае проведения ремонта лицом, не уполномоченным фирмой-изготовителем.
   - Если данные на инструменте не соответствуют данным в гарантийном талоне.
3. Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.

ВНИМАНИЕ!

4. Мастерская не имеет права принимать решение о расторжении договора купли-продажи, замене изделия и т.п. Эти вопросы находятся в компетенции торгующей организации, с которой покупатель заключил указанный договор. При этом мастерская обязана выдать покупателю заключение о техническом состоянии изделия с указанием причины отказа от гарантийного ремонта или его продолжения.
5. Фирма-изготовитель: см. на упаковке.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от –10 до +40°С.
После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка товара осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

BARBER STYLE

WWW.DEWAL.RU