Beelink SEi12 说明书
1. 折叠尺寸：109*122mm
2. 双面彩色印刷，打钉
3. 材质：128g双铜

Power-on and Wake-on-LAN,setting guide file storage path (Select the corresponding file according to the machine model): C:\Power On and WOL

System drive file storage path: C:\Driver

After service

Email:
Mini PC:Support-pc@bee-link.com
TV BOX:Support-box@bee-link com
Sales : Wholesale@bee-link com

Call us! +86-755-36633117/36633118

Manufacturer : ShenZhen AZW Technology co.,Ltd
Address : 4th Floor,Building 18,Longjun Industrial Park, Bujiuwo,Longhua New District,ShenZhen,China

Video Tutorial　Forum

MADE IN CHINA

User Manual

Beelink®

- Basic Operation
- After Service

SEi

EN / DE / ES / IT / FR / RU / JP　V2

Thank you for choosing Beelink.
Please read the user manual carefully, and keep it for future reference.

Vielen Dank für Ihre Wahl bei Beelink.
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung durch und bewahren Sie sie für spätere Bezugnahme auf.

Gracias por elegir Beelink.
Lea atentamente el manual del usuario y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Grazie per aver scelto Beelink.
Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente e di conservarlo per futuro riferimento.

Nous vous remercions pour sélectionner Beelink.
Veuillez lire soigneusement le manuel de manuel, le conserver pour la référence ultérieure.

Спасибо вам за выбор Beelink.
Внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, и соблюдать ее для будущей справки.

Beelinkをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ユーザーマニュアルをよく読んで、将来の参照のために保存してください。

Connect to a wonderful life

接続手順

1.電源を接続します　2.HDMIケーブルでモニターに接続します　3.キーボードとマウスを接続します

Windowsでオーディオ再生デバイスを変更する方法

スピーカー、ヘッドホン、マイクが内蔵されているWebカメラ、Bluetoothヘッドセット、またはその他のオーディオデバイスをWindows PCに接続すると、Windowsが実際に使用するデバイスを選択するよう求められます。

1.通知エリア（システムトレイとも呼ばれます）のサウンドアイコンをクリックするだけです。

2.「再生デバイスを選択」オプションをクリックします。

3.メニューから使用したい再生デバイスを選択します。

以下の操作は、電源を切ったまま行う必要があります。

DDRメモリ実装済み（文中の図を参照ください）。
1.メモリモジュールキーをメモリソケットキーに合わせ、メモリを30度の角度で挿入し、モジュールを所定の位置にスライドさせます。

SSDカード実装済み（文中の図を参照ください）。
1. SSDのノッチをマザーボードのM.2スロットのタブに合わせます。
2. SSDをスライドさせてから、ネジで固定します。

注：HDDインストールガイドはHDDカバーに刻印されています。

CONTENTS

◇ English User Manual　01-04
◇ Deutsche Gebrauchsanleitung　05-08
◇ Manual de usuario en Español　09-12
◇ Manuale dell'utente italiano　13-16
◇ Manuel de l'utilisateur en français　17-20
◇ Инструкция по эксплуатации на русском языке　21-24
◇ 日本語ユーザーマニュアル　25-28

1. Basic Operation

Button & Ports

1. USB port
2. Type-C port
3. MIC headphone jack
4. power button
5. LAN port
6. HDMI port
7. DC in port

2.Vesa Mount Installation Guide

Wall-Mounted bracket　fix bracket on MINI PC with screws　fix bracket on the back of display with screws

Failure to use the included power adapter may violate regulatory compliance requirements and may expose the user to safety hazards.
* specifications are subject to the physical product.

注意

ユーザー体験を継続的に向上させるために、我々は偶にアプリケーションとファームウェアを更新します

- 強烈な化学溶剤、洗浄製品を使用しないでください。柔らかい布で拭くことをお勧めします。
- 火災を防ぐために、本製品を火の中に入れないでください。
- ケースを開けたり修理したりしないでください。故障の場合、カスタマーサービスにご連絡ください。
- 電子製品を清掃する時、防水、感電にご注意ください。
- 磨耗/損傷したワイヤーやプラグの有無を点検してください。
- 製品を勝手に廃棄しないでください。環境を守ってください。
- 動作環境：-10°C--45°C、湿度30%-85%。
- 保管環境：-20°C-60°C、湿度10%-90%。

HDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

1. 基本操作

ボタンとインタフェース

1. USBポート
2. タイプCポート
3. マイクヘッドセットジャック
4. 電源ボタン
5. LANポート
6. HDMIポート
7. 直流インタフェース

2.Vesaマウントインストールガイド

壁掛け式ブラケット　ブラケットをMINI PCにねじ込みます　モニタの背面にブラケットをねじ込みます

附属の電源アダプタを使用しないと、法令要求に違反し、安全リスクをもたらす可能性があります。
* 仕様は物理的な製品の対象となります。

Cautions

In order to continue to improve the user experience,we may occasionally update app and firmware.

- Do not use harsh of chemical solvent, cleaning products,We recommend using a soft cloth to wipe.
- Do not throw product into fire, avoid having fire accident.
- Do not attempt to open the housing or to repair, if a failure occurs,please contact the customer service.
- Please note seepage while clean electronics, be careful of electric shock.
- Check for any frayed or damaged cords or plugs.
- Don' t arbitrary discard the product, we should protect the environment.
- Operating environment: -10°C--45°C, 30%—85% humidity.
- Storage environment: -20°C—60°C, 10%—90% humidity.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The following operations should be started with the power off

DDR Memory Installation.（As shown in the picture）
1.Align the memory module key along with the memory socket key and insert the memory at a 30 degree angle,Slide the module into place.

SSD Card Installation.（As shown in the picture）
1.Align the notches on the SSD with the tabs in the M.2 slot on the mother board.
2.Slide ssd in then secure the SSD with screw.

Note: The HDD installation guide is inscribed on HDD cover.

Шаг соединения

1.Подключите блок питания.　2.Подключитесь к монитору с помощью кабеля HDMI.　3.Подключите клавиатуру и мышь.

Как изменить устройства воспроизведения звука в Windows

Подключите динамики, наушники, веб-камеру со встроенным микрофоном, Bluetooth-гарнитуру или другие аудиоустройства к компьютеру с Windows, и вам нужно будет выбрать, какие устройства на самом деле использует Windows.

1.Просто нажмите значок звука в области уведомлений (также известной как системный трей).

2.Нажмите на опцию "Выбрать устройство воспроизведения".

3.Выберите в меню устройство воспроизведения, которое вы хотите использовать.

После отключения питания следует запускать следующие операции

Установка памяти DDR.(как показано на рисунке)
1. Совместите ключ модуля памяти с ключом гнезда памяти и вставьте память под углом 30 градусов, задвиньте модуль на место.

Монтаж SSD-карты (см. рисунок)
1. Выровнять паз на SSD с вкладками в пазах M.2 на материнской плате.
2. Скользить SSD, затем закрепить SSD винтами.

Примечание:Руководство по установке жесткого диска нанесено на крышку жесткого диска.

Connection steps

1.Connect the power supply　2.Connect to the monitor with HDMI cable　3.Connect the keyboard and mouse

How to Change Your Audio Playback Devices on Windows

Connect speakers, headphones, a webcam with a built-in microphone, a Bluetooth headset, or another audio devices to your Windows PC and you' ll need to choose which devices Windows actually uses.

1.Just click the sound icon in your notification area(also known as the system tray).

2.Click the"Select playback device"option.

3.Select the playback device you want to use from the menu.

1. Grundlegende Bedienung

Knöpfe und Schnittstellen

1. USB Schnittstelle
2. Typ-C-Anschluss
3. Mikrofon-Kopfhörerbuchse
4. Power-Taste
5. LAN-Anschluss
6. HDMI-Anschluss
7. DC-Schnittstelle

2.Installationsanleitung für die Vesa-Halterung

Wandhalterung　Schrauben Sie die Halterung an den MINI PC an.　Schrauben Sie die Halterung an die Rückseite des Monitors an.

Wenn Sie das mitgelieferte Netzteil nicht verwenden würden, könnten Sie möglicherweise gegen die behördlichen Vorschriften verstoßen und potenziellen Sicherheitsrisiken aussetzen
* Spezifikationen unterliegen dem physischen Produkt.

Внимание

Для непрерывного улучшения чувства пользователя, мы можем иногда обновлять программу применения и встроенное программное обеспечение

- Нельзя использоваться резким химическим растворителем очистить продукции, мы рекомендуем использоваться мягкой тканью вытирать.
- Нельзя бросить данную продукцию в огонь, избегать из пожара.
- Нельзя пробовать открыть оболочку или вести ремонт, если будет неисправность, связывайтесь с сотрудником.
- При очистке электронной продукции обращайтесь внимание на защиту от воды, Осторожно, под напряжением.
- Проверять существование любого износа или повреждение кабеля или вилки.
- Не бросать продукции самовольно, нужно защищать окружающую среду.
- Операционная среда: -10°C--45°C, влажность 30%-85%.
- Условия хранения: -20°C-60°C, влажность 10%-90%.

Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI та логотипи HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc.

1. Основная операция

Кнопка и раъем

1. USB интерфейс
2. Порт Type-C
3. Интерфейс для наушников и микрофона
4. Кнопка питания
5. Порт LAN
6. Порт HDMI
7. Разъем постоянного тока

2.Руководство по установке крепления Vesa

Настенный кронштейн　Отверткой укрепить кронштейн на MINI PC　Отверткой укрепить кронштейн на заднюю сторону экрана

Не использование дополнительного адаптера питания может нарушить требование соответствующего правила, может вести скрытую угрозу безопасности пользователя.
* Технические характеристики зависят от физического продукта.

Achtungen

Um ein bessere Benutzererlebnis anzubieten, werden wir gelegentlich unsere APPs und Firmware aktualisieren.

- Zum Schutzen des Produkts verwenden Sie bitte auf keinen Fall starke chemische Lösungsmittel oder Reinigungsmittel. Ein weicher Tuch ist anstatt zu empfehlen.
- Setzen Sie dieses Produkt niemals in das Feuer ein, um einen möglichen Brand zu vermeiden.
- Versuchen Sie bitte nicht, das Gehäuse zu öffnen oder zu reparieren. Beim Störfall bitte wenden Sie sich an uns.
- Beim Reinigen elektronischer Produkte achten Sie bitte auf die Wasserdichtigkeit und Stromanschlag.
- Überprüfen Sie vor allem, ob Kabel und Stecker abgenutzt oder beschädigt sind.
- Sortieren Sie bitte den Abfall von dem produkt nach dem lokalen Vorschrift. Umweltschutz geht alle an.
- Betriebsumgebung: -10°C--45°C, Luftfeuchtigkeit 30% -85%.
- Lagerbedingung: -20 °C -60 °C, Luftfeuchtigkeit 10% -90%.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die folgenden Vorgänge sollten bei ausgeschaltetem Gerät durchgeführt werden

Installation des DDR-Speichers (Wie auf dem Bild gezeigt)
1. Richten Sie den Speichermodulschlüssel zusammen mit dem Speichersockelschlüssel aus und setzen Sie den Speicher in einem 30-Grad-Winkel ein. Schieben Sie das Modul ein.

Installation der SSD-Karte (Wie auf dem Bild gezeigt)
1.Richten Sie die Kerben auf der SSD mit den Laschen im M.2-Steckplatz auf der Hauptplatine aus.
2.Schieben Sie die SSD hinein und sichern Sie sie mit einer Schraube.

Hinweis: Die HDD-Installationsanleitung befindet sich auf der HDD-Abdeckung.

Étapes de connexion

1.Connectez l'alimentation　2.Connectez-vous au moniteur avec un câble HDMI　3.Connectez le clavier et la souris

Comment Changer Vos Dispositifs de Lecture Audio sur Windows

Connectez les haut-parleurs, les écouteurs, une caméra de réseau avec un microphone intégré, un casque Bluetooth, ou les autres dispositifs audio sur votre Ordinateur Windows et vous avez besoin de sélectionner les dispositifs que Windows adoptent réellement.

1.Cliquez simplement sur l'icône de son à l'intérieur de votre zone de notification (elle est appelée aussi comme la barre d'état du système).

2.Cliquez sur l'option "Sélectionner le dispositif de lecture".

3.Sélectionnez le dispositif de lecture que vous voulez utiliser à partir du menu.

Les opérations suivantes doivent être lancées lorsque l'appareil est hors tension

Installation de la Mémoire DDR. (Comme indiqué sur l'image)
1.Alignez la clé du module de mémoire avec la clé du support de mémoire et insérez la mémoire à un angle de 30 degrés, faites glisser le module en place.

Installation de la Carte SSD. (Comme indiqué sur l'image)
1.Alignez les encoches du SSD avec les languettes du slot M.2 de la carte mère.
2.Glisser le ssd puis fixez le SSD avec la vis.

Remarque : le guide d'installation du disque dur est inscrit sur le couvercle du disque dur.

Verbindungsschritte

1.Schließen Sie das Netzteil an　2.Verbinden Sie den Monitor mit einem HDMI-Kabel　3.Schließen Sie Tastatur und Maus an

So ändern Sie Ihre Audiowiedergabegeräte unter Windows

Wenn Sie Lautsprecher, Kopfhörer, eine Webcam mit eingebautem Mikrofon, ein Bluetooth-Headset oder ein anderes Audiogerät an Ihren Windows-PC anschließen, müssen Sie auswählen, welche Geräte Windows tatsächlich nutzt.

1.Klicken Sie einfach auf das Tonsymbol in Ihrem Infobereich(auch bekannt als Systemtray).

2.Klicken Sie auf die Option " Wiedergabegerät auswählen ".

3.Wählen Sie das gewünschte Wiedergabegerät aus dem Menü aus.

1. Operación básica

Botón y conector

1. Puerto USB
2. Puerto Tipo-C
3. Toma de auriculares con micrófono
4. Botón de alimentación
5. Puerto LAN
6. Puerto HDMI
7. Interfaz DC

2.Guía de instalación del soporte Vesa

Soporte de pared　Atornille el soporte a la MINI PC　Atornille el soporte a la parte posterior del monitor

El uso de los adaptadores no originales podrá violar los requisitos de cumplimiento y provocar los posibles riesgos de seguridad a los usuarios.
* Las especificaciones están sujetas al producto físico.

Précautions à prendre

Afin d'améliorer sans cesse l'expérience de l' utilisateur, nous pouvons occasionnellement mettre à jour le programme d'application et le firmware.

- Ne pas utiliser les solvants chimiques forts, les produits de nettoyage, nous recommandons d'utiliser le chiffon doux pour essuyer.
- Ne pas placer ce produit dans le feu, pour éviter les accidents d'incendie.
- Ne pas essayer d'ouvrir l'enveloppe ou de réparer, en cas de panne, veuillez contacter avec le service à la clientèle.
- La nécessité de prêter attention à l'étanchéité d'eau, la prudence au contact électrique lors du nettoyage du produit électronique.
- Contrôlez s'il existe le fil électrique ou la fiche quelconque avec l'usure ou le dommage.
- Ne pas jeter le produit sans autorisation, pour protéger l'environnement.
- Environnement d'utilisation: -10°C--45°C, humidité 30% -85%.
- Environnement de stockage: -20°C-60 °C, humidité 10% -90%.

Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

1. Opération de base

Bouton et interface

1. Port USB
2. Port de type C
3. Prise casque MIC
4. Bouton de source d'alimentation
5. Port LAN
6. Port HDMI
7. Interface de courant continu

2.Guide d'installation du support Vesa

Support mural　Avec les vis pour fixer le support sur MINI PC　Avec les vis pour fixer le support au dos de l'écran

L'adaptateur de source d'alimentation associé non utilisé peut être éventuellement en violation des exigences de conformité, permettre éventuellement à l'utilisateur de faire face au danger potentiel de sécurité.
* Les spécifications sont soumises au produit physique.

Precauciones

Para mejorar continuamente la experiencia del usuario, podemos actualizar las aplicaciones y el firmware de vez en cuanto.

- No utilice disolventes químicos fuertes, le recomendamos el uso del paño suave para limpiar los productos.
- No coloque este producto al fuego para evitar un accidente.
- No intente abrir la carcasa ni reparar, en caso de fallo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Al limpiar productos electrónicos, preste atención a las medidas a prueba de agua, evitando las descargas eléctricas.
- Verifique si los alambres o enchufes estén gastados o dañados.
- No deseche el producto para proteger el medio ambiente.
- Entorno operativo: -10°C--45°C, humedad 30% -85%.
- Condición de almacenamiento: -20 °C -60 °C, humedad 10% -90%.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las siguientes operaciones deben iniciarse al apagarse

Instalación de la memoria DDR. (Como se muestra en la figura)
1.Alinee la llave del módulo de memoria junto con la llave del zócalo de memoria e inserte la memoria en un ángulo de 30 grados,deslice el módulo en su lugar.

Instalación de la tarjeta SSD. (Como se muestra en la figura)
1. Debe alinear las muescas de la SSD con las lengüetas de la ranura M.2 de la placa base.
2. Deslizar el SSD hacia adentro y luego asegurar el SSD con un tornillo.

Nota: La guía de instalación de la unidad de disco duro está inscrita en la cubierta de la unidad de disco duro.

Operazioni di connessione

1.Collegare l'alimentazione　2.Collegati al monitor con il cavo HDMI　3.Collega la tastiera e il mouse

Come cambiare i dispositivi di playback audio su Windows

Collegare altoparlanti, auricolari, una webcam con un microfono incorporato, un auricolare Bluetooth, o un altro dispositivo audio al tuo PC Windows e dovrai scegliere quali dispositivi vengono veramente utilizzati da Windows.

1.Clicca semplicemente sull'icona del suono nella tua area di notifica (conosciuta anche come la barra di sistema).

2.Clicca sull'opzione "Seleziona dispositivo di playback".

3.Seleziona il dispositivo di playback che vuoi usare dal menu.

Le operazioni di seguito elencate devono essere avviate senza l'alimentazione

Installazione della memoria DDR (come mostrato nell'immagine)
1.Allineare la chiave del modulo di memoria insieme alla chiave della presa di memoria e inserire la memoria con un angolo di 30 gradi, far scorrere il modulo in posizione.

Installazione della scheda SSD. (Come mostrato nell'immagine)
1. Allineare le tacche sull'SSD con le linguette dello slot M.2 sulla scheda madre.
2. Scorrere l'SSD, poi fissare l'SSD con la vite.

Nota: la guida all'installazione dell'HDD è incisa sul coperchio dell'HDD.

Pasos de conexión

1.Conecte la fuente de alimentación　2.Conéctese al monitor con un cable HDMI　3.Conecte el teclado y el mouse

Cómo cambiar sus dispositivos de reproducción de audio en Windows

Conecte altavoces, auriculares, una cámara web con un micrófono integrado, unos auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio a su PC con Windows y tendrá que elegir qué dispositivos usa realmente Windows.

1. Simplemente haga clic en el icono de sonido en su área de notificación (también conocida como la bandeja del sistema).

2. Haga clic en la opción "Seleccionar dispositivo de reproducción".

3. Seleccione el dispositivo de reproducción que desea utilizar en el menú.

1. Operazione fondamentale

Pulsanti e interfacce

1. Porta USB
2. Porta di tipo C
3. Porta per cuffie del microfono
4. Pulsante di alimentazione
5. Porta LAN
6. Porta HDMI
7. Interfaccia DC

2.Guida all'installazione del supporto Vesa

Staffa da parete　Fissare la staffa sul MINI PC con le viti　Fissare la staffa sul retro del display con le viti

Il mancato utilizzo dell'adattatore di alimentazione fornito potrebbe violare la conformità alle normative , e potrebbe esporre gli utenti a potenziali rischi per la sicurezza.
* Le specifiche sono soggette al prodotto fisico.

Precauzioni

Al fine di migliorare continuamente l'esperienza dell'utente, potremmo aggiornare occasionalmente le applicazioni e il firmware.

- Si prega di non utilizzare solventi chimici forti per pulire il prodotto, si consiglia di pulire con un panno morbido.
- Si prega di non mettere questo prodotto nel fuoco per evitare un incendio.
- Si prega di non provare ad aprire la custodia o riparare, in caso di guasto,si prega di contattare il servizio clienti.
- Quando si pulise il prodotto elettronico, si prega di proteggere da acqua, e di prestare attenzione a scosse elettriche.
- Verificare la presenza di qualsiasi fili o spine usurate o danneggiate.
- Non gettare il prodotto, bisogna proteggere l'ambiente.
- Ambiente operativo: -10°C--45°C, umidità 30% -85%.
- Ambiente di stoccaggio: -20 °C -60 °C, umidità 10% -90%.

I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI High Definition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.