ЖК-монитор Acer

Руководство пользователя

Copyright © 2026. Acer Incorporated.
All Rights Reserved.

Acer LCD Monitor User’s Guide
Original Issue: 01/2026

Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial number, model number and purchase information.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise, without the prior written permission of Acer Incorporated.

Acer LCD Monitor User's Guide

Model number: _____

Serial number: _____

Date of purchase: _____

Place of purchase: _____

Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies’ product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to their respective companies.

Особые замечания по ЖК-мониторам

Перечисленные ниже явления являются нормой и не указывают на неисправность.

- Из-за характера люминесцентного излучения во время первоначального использования экран может мигать. Выключите питание, а затем снова включите его, чтобы экран перестал мигать.
- В зависимости от используемых обоев рабочего стола на экране можно заметить неравномерное распределение яркости.
- ЖК-экран имеет 99,99% или более действующих пикселов. Допускается наличие не более 0,01% дефектных пикселов, таких как несветящиеся или постоянно светящиеся пикселы.
- Из-за свойств ЖК-экрана, если одно и то же изображение отображается в течение нескольких часов, то после смены изображения на экране может остаться остаточное изображение. В этом случае экран медленно восстановится через несколько часов после изменения изображения или выключения питания.
- Монитор Acer предназначен для воспроизведения видео и визуального отображения данных с электронных устройств.

Информация, касающаяся безопасности и удобства использования

Инструкции по технике безопасности

Внимательно прочитайте настоящие инструкции. Сохраните настоящий документ для использования в будущем.

Следуйте всем предупреждениям и указаниям, имеющимся на данном изделии.

Очистка монитора

При очистке монитора следует неукоснительно соблюдать приведенные ниже указания.

- Перед очисткой всегда отключайте монитор от сети.
- Экран, переднюю и боковые панели корпуса следует протирать мягкой тканью.

Подключение/отключение устройства

При подключении к сети и отключении от сети ЖК-монитора соблюдайте указания, приведенные ниже.

- Перед подключением кабеля питания к розетке переменного тока убедитесь, что монитор прикреплен к подставке.
- Перед подсоединением или отсоединением кабеля питания убедитесь, что ЖК-монитор и компьютер выключены.
- Если в системе используется несколько источников питания, отключите питание системы, отсоединив все кабели питания от электросети.

Доступность

Убедитесь, что сетевая розетка, к которой подключен кабель питания, легко доступна и расположена максимально близко к оператору оборудования. При необходимости отключения питания оборудования обязательно отсоединяйте кабель питания от электрической розетки.

Защите органов слуха

Для защиты органов слуха соблюдайте следующие рекомендации.

- Постепенно повышайте громкость, пока звук не будет слышен четко, на комфортном уровне и без искажения.
- Не увеличивайте уровень громкости, если уши уже к нему привыкли.
- Ограничьте время прослушивания музыки на высокой громкости.
- Не увеличивайте громкость, чтобы перекрыть шумы окружающей среды.
- Уменьшите громкость, если не слышите находящихся рядом людей.

Предупреждения

- Не используйте данный прибор вблизи воды.
- Не допускается установка прибора на тележки, стойки или столы, если они неустойчивы. Падение прибора может привести к его серьезному повреждению.
- Отверстия в корпусе предназначены для вентиляции прибора с целью обеспечения его надежной работы и предотвращения перегрева. Запрещается закрывать эти отверстия. Не блокируйте отверстия, располагая прибор на кровати, диване, ковре или других мягких поверхностях. Данный прибор нельзя располагать рядом с отопительным радиатором или нагревательным прибором или над ними, также нельзя устанавливать прибор в закрытом пространстве без обеспечения должной вентиляции.

- Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь прибора через отверстия в корпусе, т.к. они могут попасть на участки, находящиеся под напряжением, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания какой-либо жидкости на прибор или внутрь него.
- Чтобы не допустить повреждения внутренних компонентов и предотвратить утечку электролита батареи, не устанавливайте прибор на вибрирующих поверхностях.
- Не рекомендуется использовать прибор во время занятий спортом, тренировок или в других условиях, когда возможна вибрация, так как это может вызвать непредвиденное короткое замыкание или повреждение внутренних компонентов.

Использование электропитания

- Этот прибор необходимо эксплуатировать при напряжении питания, указанном на паспортной табличке. Если характеристики электросети неизвестны, проконсультируйтесь с продавцом или с представителями местной компании-поставщика электроэнергии.
- Не допускайте, чтобы на кабеле питания находились посторонние предметы. Необходимо расположить прибор так, чтобы люди не могли наступить на кабель.
- При использовании удлинителя с этим прибором убедитесь, что общий номинальный ток подключенного оборудования не превышает номинальный ток удлинителя. Кроме этого, убедитесь, что общий номинальный ток всех устройств, подключенных к электрической розетке, не превышает номинал предохранителя.
- Не перегружайте электрическую розетку, удлинитель или разветвитель, подключая слишком много устройств. Общая нагрузка системы не должна превышать 80% от номинала цепи. В случае использования разветвителей питания нагрузка не должна превышать 80% от входного напряжения разветвителя.
- Сетевой кабель питания данного прибора оборудован трехконтактной вилкой с заземлением. Эта вилка может быть вставлена только в сетевую розетку с заземлением. Убедитесь, что электрическая розетка должным образом заземлена перед подсоединением к ней вилки кабеля питания. Не вставляйте вилку в незаземленную электрическую розетку. Для получения более подробной информации обратитесь к электрику.



Предупреждение! Контакт заземления является одним из элементов обеспечения безопасности. Использование розетки, не заземленной должным образом, может привести к поражению электрическим током.



Примечание: Кроме этого, контакт заземления обеспечивает хорошую защиту от непредсказуемых помех, создаваемых другими находящимися рядом электрическими устройствами, которые могут повлиять на работу данного изделия.

- Используйте данный прибор только с входящим в комплект поставки кабелем. При необходимости заменить кабель питания убедитесь, что новый кабель соответствует следующим требованиям: отсоединяемый, сертифицированный UL или CSA, тип SPT-2, номинальные ток и напряжение не менее 7 A и 125 В, утвержден VDE, максимальная длина 4,5 м (15 футов).

Обслуживание прибора

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, так как при открытии или удалении крышки можно подвергнуться воздействию высокого напряжения или другим факторам риска. Любое сервисное обслуживание прибора должны выполнять только квалифицированные специалисты сервисной службы.

Отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту в следующих случаях:

- кабель питания или вилка повреждены, порезаны или изношены;
- в прибор попала жидкость;
- прибор был подвержен воздействию дождя или влаги;
- прибор упал или его корпус поврежден;
- наблюдаются очевидные нарушения работы прибора, свидетельствующие о необходимости технического обслуживания;
- прибор не работает надлежащим образом после выполнения всех инструкций по эксплуатации.

Примечание: Производите регулировку только тех параметров, которые описаны в инструкции по эксплуатации, так как неправильная регулировка других параметров может привести к повреждению прибора и необходимости вмешательства квалифицированного специалиста для восстановления нормального состояния прибора.

Потенциально взрывоопасные среды

Находясь на территории с потенциально взрывоопасной атмосферой, выключите прибор и соблюдайте требования всех предупредительных знаков и инструкций. В число потенциально взрывоопасных сред входят территории, где обычно рекомендуется выключать двигатель. Искра в такой среде может стать причиной взрыва или пожара и привести к травмам или смерти. Отключайте прибор около бензоколонок на станциях техобслуживания. Соблюдайте ограничения, касающиеся использования радиооборудования на складах и в зонах распределения горючего, химических заводах и в зонах, где ведутся взрывные работы. Зоны с потенциально взрывоопасной атмосферой часто (но не всегда) наглядно обозначены. В их число входят зоны под палубой судов, склады химических веществ и пункты их передачи, автомобили, использующие сжиженный углеводородный газ (например, бутан или пропан), и зоны, в атмосфере которых содержатся такие химические вещества или частицы, как мука, пыль или металлические порошки.

Дополнительная информация о безопасности

Данный прибор и его модификации могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Информация об утилизации вычислительной техники

Компания Acer строго придерживается правил защиты окружающей среды, переработки, сбора и утилизации использованного оборудования, что является одним из ее важнейших приоритетов в деле минимизации загрязнения окружающей среды.

Компания Acer осознает, какой эффект оказывает наш бизнес на природу, и стремится находить и внедрять такие методы работы, которые снижали бы воздействие нашей продукции на окружающую среду.

Подробную информацию и помощь в переработке можно получить на нашем веб-сайте:
https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html.

Для получения дополнительной информации о возможностях и преимуществах продукции нашей компании перейдите на веб-сайт www.acer-group.com.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве или упаковке означает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого необходимо сдать отслужившее устройство в специальный пункт приема для утилизации электрического и электронного оборудования. Отдельный сбор и переработка отслужившего оборудования во время утилизации поможет сберечь природные ресурсы и обеспечить переработку таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду. Для получения более подробной информации о том, куда можно сдать отслужившее оборудование для утилизации, обратитесь в местный орган администрации, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено устройство.
https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html.



Заявление относительно пикселов на ЖК-экране

Данный ЖК-монитор изготовлен с применением высокоточных технологий. Однако, некоторые пикселы могут иногда срабатывать ошибочно или выглядеть как черные или красные точки. Это не оказывает влияния на записанное изображение и не является неисправностью.

Данный прибор поставляется с описанными ниже функциями управления питанием.

- Спящий режим дисплея активируется после 5 минут бездействия пользователя.
- Чтобы вывести монитор из спящего режима, переместите мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре.

Советы и рекомендации по удобному использованию

Пользователи компьютеров часто жалуются на напряжение глаз и головную боль после продолжительного использования монитора. Также пользователи подвержены риску ухудшения здоровья после долгих часов работы за компьютером. Длительные периоды работы, неудачные позы, вредные привычки во время работы, стрессы, неудовлетворительные условия труда, хронические заболевания пользователя и другие факторы сильно увеличивают риск причинения вреда здоровью.

Неправильное использование компьютера может вызвать кистевой туннельный синдром, тендинит, тендосиновит и другие скелетно-мышечные заболевания. В кистях рук, запястьях, руках, плечах, шее и спине могут появиться приведенные ниже симптомы:

- онемение, ощущение жжения или покалывания;
- ноющая боль, повышенная чувствительность или болезненность;
- боли, отеки или дрожь;
- скованность или ощущение стянутости;
- ощущение холода или слабость.

Если у вас наблюдаются подобные симптомы или другие периодические или постоянные нарушения и (или) боли, связанные с использованием компьютера, необходимо незамедлительно проконсультироваться с врачом и сообщить об этом в отдел охраны труда и здоровья вашей компании.

Ниже приведены рекомендации по более удобному использованию компьютера.

Нахождение наиболее удобной зоны

Найдите наиболее удобную зону для работы, отрегулировав угол обзора монитора, используя подставку для ног или отрегулировав высоту сиденья кресла для максимального удобства. Выполняйте приведенные ниже рекомендации:

- не находитесь слишком долго в одном и том же положении;
- старайтесь не сутулится вперед и не отклоняться назад;
- периодически вставайте и ходите, чтобы снять напряжение мышц ног.

Забота о зрении

Долгие часы работы за монитором, ношение несоответствующих очков или контактных линз, яркий свет в глаза, чрезмерное освещение помещения, плохая фокусировка экрана, очень мелкие шрифты и низкая контрастность изображений могут вызвать напряжение зрения. Ниже приведены рекомендации по снижению напряжения зрения.

Глаза

- Часто давайте отдых глазам.
- Регулярно давайте глазам отдых, отводя их от монитора и направляя взгляд на удаленную точку.
- Чаще моргайте для увлажнения глаз.

Дисплей

- Содержите дисплей в чистоте.
- Держите голову на уровне выше верхнего края дисплея, чтобы глаза смотрели вниз, когда взгляд направлен на середину дисплея.
- Отрегулируйте яркость и (или) контрастность дисплея для удобства работы текст должен быть хорошо читаемым, а рисунки – четкими.
- Устраните блики и отражения следующим образом:
    - расположите дисплей боком к окну или другому источнику света;
    - уменьшите освещение в помещении с помощью занавесок, штор или жалюзи;
    - используйте направленный свет;
    - измените угол просмотра монитора;
    - используйте антибликовый фильтр;
    - используйте козырек для дисплея, например лист картона над передним верхним краем дисплея;
- Избегайте неподходящей настройки угла обзора дисплея.
- Старайтесь длительное время не смотреть на источники яркого света, например, открытые окна.

Приобретение полезных привычек во время работы

Приобретение полезных привычек для более удобного и эффективного использования компьютера:

- часто и регулярно делайте короткие перерывы;
- выполняйте упражнения на растяжку мышц;
- как можно чаще выходите на свежий воздух;
- регулярно занимайтесь гимнастикой и укрепляйте здоровье.

СОДЕРЖАНИЕ


РАСПАКОВКА 1
ПРИСОЕДИНЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ ПОДСТАВКИ 2
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЭКРАНА 4
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШНУРА ПИТАНИЯ 5
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 6
ОЧИСТКА МОНИТОРА 6
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 7
DDC 7
НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА 8
СТАНДАРТНАЯ ТАБЛИЦА СИНХРОНИЗАЦИИ 11
УСТАНОВКА 12
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 13
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 28

РАСПАКОВКА


Проверьте наличие следующих компонентов при распаковке коробки. Сохраните упаковочные материалы на тот случай, если вам потребуется транспортировать монитор в будущем.

* Рисунки компонентов приведены только для справки. Фактическая комплектация изделия может быть другой.


- ЖК-монитор




- Краткое руководство пользователя




- Шнур питания от сети переменного тока (дополнительно)




- Адаптер питания (дополнительно)




- Кабель D-Sub (дополнительно)




- Кабель HDMI (дополнительно)




- Кабель DP (дополнительно)




- Аудиокабель (дополнительно)



- Кабель USB (дополнительно)




- Кабель USB Type C (дополнительно)




ПРИСОЕДИНЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ ПОДСТАВКИ

Примечание: Выньте монитор и подставку из упаковочной коробки. Аккуратно уложите монитор экраном вниз на устойчивую поверхность. Во избежание образования царапин на экране подложите под него ткань.

1. Прикрепите к подставке кронштейн.



2. Привинтите основание к стойке и плотно затяните.




Примечание:

1. При установке монитора на стене рекомендуется использовать комплект крепления VESA (100 × 100 мм) с 4 винтами M4 × 10 (длина) мм.
2. Этикетка с информацией о продукте находится на задней крышке или под ней (в зависимости от фактической модели)


Для снятия монитора с подставки следуйте инструкциям ниже.

Примечание: Аккуратно уложите монитор экраном вниз на плоскую поверхность. Во избежание образования царапин на экране подложите под него ткань.

1. Нажмите кнопку отсоединения, чтобы снять монитор с подставки.



2. Открутите винты, которые используются для крепления к подставке.




РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЭКРАНА

Чтобы оптимизировать положение для лучшего просмотра, вы можете отрегулировать высоту, наклон, поворот и вращение монитора.

- **Наклон**

См. иллюстрацию с изображением диапазона угла наклона.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШНУРА ПИТАНИЯ

- Сначала следует проверить соответствие используемого кабеля типу местной электросети.
- Этот монитор оборудован универсальным источником питания, который позволяет подключать его к электросетям с напряжением 100/120 В или 220/240 В переменного тока. Настройка пользователем не требуется.
- Подключите штекер шнура питания к разъему электропитания, а вилку — к розетке электросети переменного тока.
- Для сети переменного тока с напряжением 120 В:

  используйте кабель питания стандарта UL с проводами типа SVT и вилкой номиналом 10 А/125 В.
- Для сети переменного тока с напряжением 220/240 В (за пределами США):

  используйте кабель питания типа H05VV-F с вилкой номиналом 10 А/250 В. Кабель питания должен быть сертифицирован для безопасного использования в стране, где будет установлено оборудование.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не размещайте монитор или любые другие тяжелые предметы на шнуре питания, чтобы избежать повреждения кабеля.
- Не подвергайте монитор воздействию воды и пыли.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия монитора. Устанавливайте монитор в местах с адекватной вентиляцией.
- Не устанавливайте монитор в местах, где солнечные лучи или другие источники света могут отражаться на экране монитора. Установите монитор чуть ниже уровня глаз.
- Обращайтесь с монитором осторожно при транспортировке.
- Не допускайте ударов или царапин экрана, так как он сравнительно хрупкий.
- Чтобы не повредить монитор, не поднимайте его за основание.

ОЧИСТКА МОНИТОРА

При очистке монитора следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Перед очисткой всегда отключайте монитор от сети.
- Мягкой тканью аккуратно протрите экран, а также переднюю и боковые стороны корпуса.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБРЫЗГИВАТЬ ИЛИ ПРОЛИВАТЬ ЛЮБЫЕ ЖИДКОСТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЭКРАН ИЛИ КОРПУС.**
- **ДЛЯ ЧИСТКИ ЖК-ДИСПЛЕЯ ИЛИ КОРПУСА НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НИКАКИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ НАШАТЫРНОГО ИЛИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА.**
- Acer не несет ответственности за повреждения, вызванные применением очистителей на основе аммиака или спирта.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Монитор переходит в режим энергосбережения по сигналу управления от контроллера дисплея, о чем свидетельствует мигающий индикатор питания.

Состояние	Светодиодный индикатор
ВКЛ.	Синий
Режим энергосбережения	Желтый


Состояние энергосбережения будет сохраняться до появления управляющего сигнала или активации клавиатуры/мыши. Время возврата в активное состояние составляет прибл. 3 сек.

DDC

Для облегчения установки монитор может подключаться в режиме автоматической настройки параметров (Plug and Play), если ваша система поддерживает протокол DDC. DDC представляет собой коммуникационный протокол, посредством которого монитор автоматически информирует систему о своих характеристиках, таких как поддерживаемые разрешения и соответствующие параметры синхронизации. Монитор поддерживает стандарт DDC2B.

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА


19-контактный сигнальный кабель цветного дисплея*



КОНТАКТ	Значение	КОНТАКТ	Значение
1.	Данные TMDS 2+	10.	Тактовая частота TMDS+
2.	Экран линии данных TMDS 2	11.	Экран линии тактовой частоты TMDS
3.	Данные TMDS 2-	12.	Тактовая частота TMDS-
4.	Данные TMDS 1+	13.	CEC
5.	Экран линии данных TMDS 1	14.	Зарезервирован (не используется на устройстве)
6.	Данные TMDS 1-	15.	SCL
7.	Данные TMDS 0+	16.	SDA
8.	Экран линии данных TMDS 0	17.	Заземление DDC/CEC
9.	Данные TMDS 0-	18.	Питание +5 В
		19.	Быстрое определение подключения

* только для определенных моделей


20-контактный сигнальный кабель цветного дисплея*



КОНТАКТ	Описание	КОНТАКТ	Описание
1.	Линия 0 (плюс)	11.	Земля
2.	Земля	12.	Линия 3 (минус)
3.	Линия 0 (минус)	13.	Конфигурирование 1
4.	Линия 1 (плюс)	14.	Конфигурирование 2
5.	Земля	15.	Дополнительный канал (минус)
6.	Линия 1 (минус)	16.	Земля
7.	Линия 2 (плюс)	17.	Дополнительный канал (плюс)
8.	Земля	18.	Быстрое определение подключения
9.	Линия 3 (минус)	19.	Обратный провод питания DP
10.	Линия 3 (плюс)	20.	Питание DP


* только для определенных моделей

15-контактный сигнальный кабель для цветного дисплея*



Контакт	Назначение	Контакт	Назначение
1.	Красный	9.	+5 В
2.	Зеленый	10.	Земля логических сигналов
3.	Синий	11.	Заземление монитора
4.	Заземление монитора	12.	Непрерывные данные DDC
5.	Обратный канал DDC	13.	Строчный синхронизирующий сигнал
6.	Красный — заземление	14.	Полевой синхронизирующий сигнал
7.	Зеленый — заземление	15.	Непрерывные часы DDC
8.	Синий — заземление		

* только для определенных моделей



24-контактный кабель USB Type-C

№ КОНТАКТА	Назначение сигналов	№ КОНТАКТА	Назначение сигналов
A1	Земля	B12	Земля
A2	SSTXp1	B11	SSTXp1
A3	SSTXn1	B10	SSTXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	CC1
A6	Dp1	B7	Dp1
A7	Dn1	B6	Dn1
A8	SBU1	B5	SBU1
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSTXn2	B3	SSTXn2
A11	SSTXp2	B2	SSTXp2
A12	Земля	B1	Земля

* только для определенных моделей

СТАНДАРТНАЯ ТАБЛИЦА СИНХРОНИЗАЦИИ

	Режим	Разрешение	Замечание
1	VGA	640 × 480	60 Гц
2		640 × 480	72 Гц
3		640 × 480	75 Гц
4	MAC	640 × 480	66,66 Гц
5	VESA	720 × 400	70 Гц
6	SVGA	800 × 600	56 Гц
7		800 × 600	60 Гц
8		800 × 600	72 Гц
9		800 × 600	75 Гц
10	MAC	832 × 624	74,55 Гц
11	XGA	1024 × 768	60 Гц
12		1024 × 768	70 Гц
13		1024 × 768	75 Гц
14	MAC	1152 × 870	75 Гц
15	VESA	1152 × 864	75 Гц
16		1280 × 960	60 Гц
17	SXGA	1280 × 1024	60 Гц
18		1280 × 1024	75 Гц
19	VESA	1280 × 720	60 Гц
20	WXGA	1280 × 800	60 Гц
21	WXGA+	1440 × 900	60 Гц
22	WSXGA+	1680 × 1050	60 Гц
23	UXGA	1920 × 1080	60 Гц
24		1920 × 1080	75 Гц
25		1920 × 1080	100 Гц (Только для HDMI/DP)
26		1920 × 1080	120 Гц (Только для HDMI/DP)
27		1920 × 1080	144 Гц (Только для HDMI/DP)

XXXXXX можно разогнать до более высокой частоты обновления, чем заявлено в спецификации панели. Эта функция позволяет задать максимальную частоту обновления через панель управления системы. Важная информация! Это устройство предназначено для разгона частоты обновления. Однако разгон может привести к нестабильной работе системы. Если вы испытываете нестабильность, попробуйте снизить частоту разгона до более низкого значения через настройки экранного меню (только для моделей с поддержкой разгона).

УСТАНОВКА


Для подключения монитора к вашей системе следуйте приведенным ниже инструкциям.

Этапы

1. Выключите компьютер и выньте вилку из розетки.
2. 2-1 Подключите видеокабель (только для моделей с входом VGA) (Опционально)
   a. Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
   b. Подключите кабель VGA к компьютеру.

   2-2 Подключите HDMI-кабель (только для модели с входом HDMI) (Опционально)
   a. Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
   b. Подключите кабель HDMI к компьютеру.

   2-3 Подключите кабель DP (только для моделей с входом DP) (Опционально)
   a. Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
   b. Подключите кабель DP к компьютеру.
3. Подключите аудиокабель (опция, только для моделей с аудиовходом)
4. Подключите кабель USB Type C (только для моделей, имеющих вход USB Type C) (Опционально)
5. Подключите кабель питания монитора к порту питания на задней панели устройства.
6. Подключите шнуры питания компьютера и монитора к ближайшей электрической розетке.
7. Выберите «ВКЛ./ВЫКЛ. USB-зарядки при выключенном питании» для включения/выключения этой функции. (Опционально)




~		Примечание: Размещение и названия разъемов на мониторе могут отличаться в зависимости от модели. Некоторые разъемы могут быть недоступны для некоторых моделей.
HDMI (опционально)	🎧 (опционально)	
VGA IN (опционально)	USB (опционально)	
AUDIO IN (опционально)	DP (опционально)	
AUDIO OUT (опционально)	USB Type C (опционально)	

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Основные элементы управления


Примечание: Местоположения и названия функциональных кнопок и кнопки питания монитора могут отличаться в зависимости от модели. Некоторые кнопки могут отсутствовать на некоторых моделях.

Тип 1




№	Описание
1	Перейдите в главное меню.
2	Войдите в режим источника.
3/4	Горячая клавиша 1, 2 кнопки. Нажмите, чтобы активировать функцию, заданную пользователем для горячей клавиши.
5	Если устройство выключено, нажмите эту кнопку для включения питания. Если устройство уже включено, при нажатии этой кнопки выполняется вход в меню переключения режимов. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

Тип 2




№	Описание
1	Перейдите в главное меню.
2	Войдите в режим источника.
3/4	Горячая клавиша 1, 2 кнопки. Нажмите, чтобы активировать функцию, заданную пользователем для горячей клавиши.
5	Если устройство выключено, нажмите эту кнопку для включения питания. Если устройство уже включено, при нажатии этой кнопки выполняется вход в меню переключения режимов. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

Тип 3




№	Элемент	Описание
1	Кнопка/индикатор питания	Включение/выключение монитора. Синий цвет означает, что питание включено. Желтый цвет обозначает режим ожидания/ энергосбережения.
2	Горячая клавиша 1, 2 кнопки	Нажмите, чтобы активировать функцию, заданную пользователем для горячей клавиши.
3	Кнопка входа	Нажмите для переключения источника входа
4	Кнопка навигации/ОК	Нажмите эту кнопку, чтобы активировать экранное меню. Нажмите еще раз, чтобы перейти к следующей функции в меню, а затем используйте кнопки четырех направлений. Чтобы выбрать нужный элемент, нажмите эту кнопку снова.

Тип 4



№	Элемент	Описание
1	Кнопка меню/ навигации/ подтверждения	Включение/выключение длительным нажатием. Вход в главное меню. Навигация с помощью кнопок в четырех направлениях. Выбор/настройка параметров меню.

Тип 5




№	Элемент	Описание
1	Кнопка питания	Включение/выключение монитора. Синий цвет означает, что питание включено. Желтый цвет обозначает режим ожидания/ энергосбережения.
2	Функциональная клавиша	a. Нажмите для просмотра Главной страницы. Повторным нажатием настраивается следующая функция в меню функций. b. Навигация с помощью кнопок в четырех направлениях. Выбор/настройка параметров меню.

Регулировка настроек в экранном меню


Примечание: Следующая информация приведена исключительно в справочных целях. Реальные характеристики устройств могут отличаться от указанных.

Экранное меню (OSD) используется для изменения настроек ЖК-монитора. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экранное меню. В экранном меню можно регулировать качество изображения, положение меню на экране и общие параметры. Расширенные настройки описаны на следующей странице:

Предупреждающее сообщение при запуске




1. Нажмите Ignore (Игнорировать), чтобы оставаться в режиме энергосбережения, или выберите Внести изменения, чтобы повысить производительность.
2. При втором методе, когда после включения MNT появится следующее сообщение, нажмите непосредственно "Изменить", и MNT автоматически установит функцию Power-off USB Charge на Вкл.




Переключение режимов

Нажмите клавишу навигации и выберите элемент управления режимами, затем выберите пользовательский профиль для использования (дополнительную информацию см. в разделе «Страница функций»).



Настройка производительности



1. Over Drive (Время отклика): вы можете выбрать следующие опции: Выкл., Нормальный или Максимальный.
2. Переменная частота обновления (Variable Refresh Rate): позволяет графическому источнику, поддерживающему функции AdaptiveSync (Адаптивная синхронизация), G-Sync Compatibility (Совместимость с G-синхронизацией) и FreeSync (Произвольная синхронизация), динамически настраивать частоту обновления изображения в зависимости от типичной частоты кадров контента. Таким образом достигается энергоэффективное обновление изображения практически без перебоев и с низким значением задержки.
3. VRB: когда для параметра VRB установлено значение Extreme (Предельный) или Normal (Обычный), VRB обеспечивает более четкое и ясное динамичное изображение. По умолчанию используется значение Off (Выкл).

- VRB не поддерживает режим PIP/PBP и режим HDR (у некоторых моделей).
- Когда для VRB установлено значение Extreme (Предельный) или Normal (Нормальный), функции Variable Refresh Rate (Переменная частота обновления) автоматически отключаются.
- VRB влияет на яркость следующих элементов: логотип, точка наведения, сообщение и значок входа.
- Функция VRB зависит от частоты обновления монитора. Она доступна, когда частота обновления больше или равна 75 Гц.


4. Refresh Rate Num (Зн. частоты обн.): отображение текущего значения частоты обновления изображения на экране.
5. Advanced Wide Mode (Расширенный широкоформатный режим) (дополнительно): Выберите соотношение сторон экрана.


Примечание:

1. Если пользователь выбирает формат 21:9 или 32:9, параметр Wide mode (Широкоформатный режим) автоматически переключается в режим 1:1 и становится недоступным для изменений.
2. Если пользователь выбирает значение Выкл., функция Расширенный широкоформатный режим возвращается к исходным настройкам. Функция Расширенный широкоформатный режим поддерживается только для источников HDMI, DP и Type-C и недоступна в режимах PIP/PBP, а также при выборе опции 1:1 в широкоформатном режиме.

6. Screen Position (Положение экрана) (дополнительно): Если функция Расширенный широкоформатный режим включена и изображение не выводится на весь экран, параметр Положение экрана позволяет смещать изображение вверх или вниз.

Настройка изображения





1. Brightness (Яркость): Отрегулируйте яркость, используя шкалу от 0 до 100.

Примечание: Регулировка баланса светлых и темных оттенков.

2. Contrast (Контрастность): отрегулируйте контрастность, используя шкалу от 0 до 100.

Примечание: Настройка степени различия между светлыми и темными участками.

3. Black Boost (Усиление черного): эта настройка повышает амплитуду сигналов темных тонов — черные участки экрана будут менее черными. Чем выше уровень, тем выше усиление.
4. ACM: включение/выключение режима ACM. Значение по умолчанию: Выкл.

5. Advanced Contrast (Расширенная контрастность) (дополнительно): По умолчанию выкл., включите для улучшения расширенного контраста.
6. Технология Super Sharpness (Высокая резкость) может моделировать изображения с высоким разрешением, повышая плотность пикселей источника. Эта функция делает изображение более четким и насыщенным.

Примечание:

1. По умолчанию этот режим выключен.
2. При установке Вкл. может улучшить контраст.

7. Low Blue Light (Слабый синий свет): Фильтрация синего цвета для защиты глаз путем регулировки количества отображаемого синего цвета — уровни 1, 2, 3, 4.

Примечание: на низком уровне проходит больший объем синего цвета, поэтому для обеспечения лучшей защиты выберите более высокий уровень. Наилучший результат дает уровень 4.


8. Max Brightness (Макс. яркость) (дополнительно): Чтобы соблюсти требования к защите окружающей среды, для яркости дисплея по умолчанию задано низкое значение. Вы можете настроить яркость в соответствии с вашими предпочтениями, выполнив следующие действия:

   Шаг 1. Перейдите в экранное меню и выберите Изображение > Макс. яркость и установите вместо значения Выкл. значение Вкл..

   Шаг 2. После включения функции Макс. яркость отрегулируйте значение Яркость в диапазоне от 0 до 100 в соответствии с вашими предпочтениями.

9. Автонастройка (дополнительно): Только для моделей с аналоговым входом.
10. H.Position (Горизонтальное положение) (дополнительно): отрегулируйте положение по горизонтали, используя шкалу от 0 до 100.
11. V.Position (Вертикальное положение) (дополнительно): отрегулируйте положение по вертикали, используя шкалу от 0 до 100.
12. Focus (Фокус) (дополнительно): отрегулируйте фокус, используя шкалу от 0 до 100.
13. Clock (Частота) (дополнительно): отрегулируйте частоту, используя шкалу от 0 до 100.

Регулировка цветового тона




1. Modes (Режимы): выберите предпочтительный режим.
2. sRGB mode (Режим sRGB): В режиме sRGB гамма автоматически устанавливается на 2,2.
3. Gamma (Гамма): регулировка тональной яркости. Значение по умолчанию составляет 2.2 (стандартное значение для Windows).
4. Color Temp. (Цвет. темп.): по умолчанию используется теплый цветовой оттенок. Можно выбрать одну из следующих опций: Холодный, Теплый, Обычный, Слабый синий цвет или Пользовательский.
5. Grayscale Mode (Реж.градац.сер.): включение/выключение режима градаций серого.
6. 6-axis Hue (6 цветов): регулировка оттенков красного, зеленого, синего, желтого, фиолетового и голубого.
7. 6-axis Saturate (Насыщ. 6 цветов): регулировка насыщенности красного, зеленого, синего, желтого, фиолетового и голубого.

Настройка звука (опционально для модели SPK и модели с аудиовыходом)



1. Volume (Громкость): Регулировка уровня громкости.
2. Mute (Отключение звука): вы можете выбрать Вкл. или Выкл..

Настройка экранного меню





1. Language (Язык): выбор языка экранного меню.
2. OSD Timeout (Вр. отобр. меню): изменение времени задержки перед автоматическим закрытием экранного меню.
3. Transparency (Прозрачность): Выберите уровень прозрачности при использовании игрового режима. Значение прозрачности может составлять 0% (ВЫКЛ.), 20%, 40%, 60% или 80%.
4. OSD Lock (Блокировка меню): функция блокировки экранного меню используется для защиты от случайного нажатия кнопок.

Примечание:

1. Для кнопок типов 3/4/5: для разблокировки нажмите и удерживайте навигационную кнопку в центральном положении.
2. Для остальных типов: для разблокировки нажмите и удерживайте (в течение 3 секунд) любую кнопку, кроме кнопки питания.

Настройка системы





1. Input (Вход): выбор доступного источника сигнала.
2. Auto Source (Автоисточник): Автоматический поиск доступных источников.
3. Wide Mode (Широкоформатный режим): выбор режима отображения экрана. Доступны следующие опции: С сохранением пропорций, Во весь экран и 1:1.

4. Hot Key Assignment (Горячие клавиши): выбор функций для горячих клавиш 1 или 2.
5. Acer Smart Dial (умный регулятор Acer) (дополнительно): Быстрый пульт дистанционного управления. Три клавиши быстрого доступа обеспечивают быстрый доступ к соответствующим меню функций: DFR / Вход / Режимы.
6. DDC/CI: возможность настройки параметров монитора с помощью ПО на ПК.

Примечание: DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) — интерфейс, позволяющий управлять настройками монитора с помощью ПО. Для корректной работы виджетов для параметра DDC/CI должно быть установлено значение Вкл..

7. HDMI Black Level (Ур. черного HDMI): выбор уровня черного для источника HDMI. Доступные опции: Обычный и Низкий.
8. Quick Start Mode (Реж. быст. зап.): Выберите Выкл. или Вкл. Включите для ускорения скорости загрузки.
9. USB Port Select (Выбор порта USB) (дополнительно): выбор порта, через который передаются данные USB.
    1. Если для параметра USB Port Select (Выбор порта USB) выбрана опция Авто: порт передачи данных USB переключается автоматически в зависимости от текущего источника сигнала.
    2. Если для параметра USB Port Select (Выбор порта USB) выбрана опция Type-C: передача данных USB осуществляется через порт Type-C.
    3. Если для параметра USB Port Select (Выбор порта USB) выбрана опция Type-B: передача данных USB осуществляется через порт Type-B.

Примечание: Некоторые модели оснащены двумя портами Type-C, поэтому настройки выбора порта USB следующие:

1. Если для параметра USB Port Select (Выбор порта USB) выбрана опция Авто: порт передачи данных USB переключается автоматически в зависимости от текущего источника сигнала.
2. Если для параметра USB Port Select (Выбор поста USB) выбрана опция Type-C (DP ALT): передача данных USB осуществляется через порт Type-C.
3. Если для параметра USB Port Select (Выбор порта USB) выбрана опция Type-C: передача данных USB осуществляется через порт Type-B.

10. USB3.2 (дополнительно): По умолчанию включено. Может управлять и определять пропускную способность USB.
11. PressN go by USBC (Быстрый запуск USB-C) (дополнительно): Управляет состоянием вкл./выкл. функции PressN Go для DP ALT. При включении пк пробуждается при включении монитора.
12. KVM (дополнительно):

    по умолчанию функция KVM включена, что позволяет использовать одну клавиатуру и одну мышь для нескольких компьютеров, а также передавать файлы между ними. Для включения функции KVM 2.0 выполните следующие действия:

    1. Подключите кабель


       При подключении кабеля Type-B или Type-C система автоматически смонтирует устройства MacKMLink и VirtualLink, как показано ниже.



2. Установите драйвер


   Откройте виртуальный привод MacKMLink CD Drive и запустите файл SKLoader.exe от имени администратора, чтобы установить драйвер.

Примечание: на каждом компьютере драйвер необходимо установить только один раз.



3. Проверьте установку

   После успешной установки на обоих компьютерах автоматически появится значок, показанный ниже, что означает готовность системы к передаче файлов.




13. Power-off USB Charge (Зарядка через USB при выключенном питании) (дополнительно): включение или выключение. В режиме DC off/Saving mode (Питание пост. тока выкл./Энергосбережение) подача питания на порт USB осуществляется. Выкл.: В режиме DC off/Saving mode (Питание пост. тока выкл./Энергосбережение) подача питания на порт USB не осуществляется.

Примечание:

- Функция Power-off USB Charge (Зарядка через USB при выключенном питании) по умолчанию выключена. Поэтому при использовании входа USB Type-C вывод компьютера из режима сна не поддерживается. Пользователю необходимо установить для функции Power-off USB Charge (Зарядка через USB при выключенном питании) значение Вкл..


14. DFR (дополнительно): позволяет снизить разрешение и повысить частоту обновления экрана.

Информация о продукте



1. Просмотр основной информации об устройстве.
2. Reset All Settings (Сброс всех настроек): сброс всех настроек до заводских параметров.

Настройка Save Settings to... (Сохранить настройки в...)



1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экранное меню.
2. Переместите джойстик вверх или вниз, чтобы выбрать пункт Save Setting to... в экранном меню. Затем переместите джойстик вправо к функции, которую необходимо настроить, и нажмите на джойстик, чтобы войти в нее.
3. Для функции Save Settings to... (Сохранить настройки в...) доступно три пользовательских профиля.

   После подбора оптимальных для себя настроек, сохраните их в одном из профилей. В дальнейшем система сможет автоматически восстановить эти настройки при включении режима.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед отправкой ЖК-монитора на ремонт просмотрите список инструкций по устранению неполадок. Возможно, вам удастся самостоятельно устранить причину неполадки.

(Режим HDMI/DP/DP ALT)

Неполадки	Текущее состояние	Способ устранения
Нет изображения	СВЕТОДИОД НЕ СВЕТИТСЯ	• Проверьте выключатель питания.
		• Убедитесь, что шнур питания от сети переменного тока подключен к монитору надлежащим образом.
	СВЕТОДИОД СВЕТИТСЯ	• В экранном меню настройте яркость и контрастность на максимальные значения или сбросьте их на значения по умолчанию.
		• Убедитесь, что видеокабель правильно подключен к задней панели монитора.
		• Убедитесь, что компьютер включен.
Проблемы со звуком (только для модели с аудиовходом) (Опционально)	Звук отсутствует или очень низкий уровень громкости	• Проверьте подключение аудиокабеля к компьютеру.
		• Проверьте, не находится ли громкость звука ПК на минимальном уровне, и попробуйте увеличить громкость на ПК.

Примечание: Монитор Acer предназначен для воспроизведения видео и визуального отображения данных с электронных устройств.

(Режим VGA)

Неполадки	Текущее состояние	Способ устранения
Нет изображения	СВЕТОДИОД СВЕТИТСЯ	• В экранном меню настройте яркость и контрастность на максимальные значения или сбросьте их на значения по умолчанию.
	СВЕТОДИОД НЕ СВЕТИТСЯ	• Проверьте выключатель питания.
		• Убедитесь, что шнур питания от сети переменного тока подключен к монитору надлежащим образом.
	Индикатор мигает	• Проверьте, правильно ли подключен кабель видеосигнала к разъему на задней панели монитора.
		• Проверьте, включено ли питание компьютера.
Изображение искажено	Изображение нестабильно	• Проверьте, соответствуют ли технические характеристики графического адаптера ПК техническим характеристикам монитора. Их несоответствие может вызвать несовпадение частоты входного сигнала.
	Изображение отсутствует, сдвинуто относительно центра, слишком мало или слишком велико по отношению к размеру экрана дисплея	• При нестандартных сигналах настройте параметры RESOLUTION (РАЗРЕШЕНИЕ), CLOCK (ЧАСТОТА), ФАЗА ЧАСТОТЫ (CLOCK PHASE), ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (H-POSITION) и ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (V-POSITION) через экранное меню.
		• В случае отсутствия полноэкранного изображения используйте экранное меню, чтобы выбрать другую разрешающую способность или другую частоту обновления экрана по вертикали.
		• После регулировки размера изображения подождите несколько секунд перед заменой или отсоединением сигнального кабеля или отключением питания монитора.
Неполадки со звуком (только для модели с аудиовходом) (опционально)	Звук отсутствует или очень низкий уровень громкости	• Проверьте подключение аудиокабеля к компьютеру.
		• Проверьте, не находится ли громкость звука ПК на минимальном уровне, и попробуйте увеличить громкость на ПК.

EU Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product:	**LCD Monitor**
Trade Name:	**ACER**
Model Number:	**EK251Q**
SKU Number:	**EK251Q xxxxxx**
	("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN55032:2015+A1: 2020 Class B	☒ EN 55035:2017+A11: 2020
☒ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 Class D	☒ EN 61000-3-3:2013+A2:2021

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1: 2014+ A11: 2017

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000: 2018

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ (EU) 2019/ 2021 ; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2026.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Jan. 26,2026
Date

AB Uygunluk Beyanı

Biz,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Ve,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), İtalya
Tel: +39-02-939-921 ,Faks: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Ürün:	**LCD Monitör**
Ticari Adı:	**ACER**
Model Numarası:	**EK251Q**
SKU Numarası:	**EK251Q xxxxxxxxx** **("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z veya boşluk)**

Biz, Acer Incorporated olarak, yukarıda tanımlanan ürünün aşağıdaki Birlik uyum mevzuatlarına uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz. Aşağıdaki Direktifler ve ilgili harmonize standartlar ve/veya diğer ilgili standartlar uygulanmıştır:

☒ **EMC Direktifi: 2014/30/EU**

☒ EN55032: 2015+A1:2020 Sınıf B	☒ EN55035: 2017+A11:2020
☒ EN61000-3-2:2014 Sınıf D	☒ EN61000-3-3:2013

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1: 2014/A11:2017

☒ **RoHS Direktifi: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000: 2018

☒ **ErP Direktifi: 2009/125/EC**

☒ (EU) 2019/2021; EN 50564:2011

CE işaretinin iliştirilmeye başlandığı yıl: **2026** .

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jan. 26,2026
Tarih

Acer America Corporation
3250 Olcott Street,
Santa Clara, CA 95054
Tel : (408) 533-7700
Fax : (408) 533-4555

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	EK251Q
SKU Number:	EK251Q XXXXXXXXXX ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	3250 Olcott Street, Santa Clara CA 95054 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	(408) 533-7700
Fax No.:	(408) 533-4555

English	Product Information for EU Energy Label
Bahasa Indonesian	Informasi produk untuk Label Energi UE
Deutsch	Produktinformationen für das EU Energielabel
Español	Información de producto para EU Energy Label
Français	Informations produit pour le label énergétique de l'UE
Italiano	Informazioni prodotto per la classe di efficienza energetica UE
Nederlands	Productinformatie voor EU-energielabel
Polski	Informacje o produkcie dla etykiety energetycznej UE
Português	Informação de Produto para Etiqueta Energética da UE
Svenska	Produktinformation för EU:s energimärkning
繁體中文	用於歐盟能源標示的產品資訊
简体中文	用于欧盟能源标识的产品信息
日本語	EU エネルギーラベルのための製品情報
Magyar	Termékinformációk az EU energiacímkéhez
Ελληνικά	Πληροφορίες προϊόντος για την ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ
Slovensky	Informácie o výrobku pre energetický štítok EÚ
Dansk	Produktoplysninger for EU-energimærke
Suomi	Tuotetiedot EU-energiatarraa varten
Norsk	Produktinformasjon for EU-energietikett
Türkçe	AB Enerji Etiketi için Ürün Bilgileri
Română	Informații despre produs pentru eticheta UE privind eficiența energetică
български	Продуктова информация за енергийния етикет на Европейския съюз
Eesti	Tooteteave EL-i energiamärgisele
Lietuvių	Gaminio informacija ES energijos vartojimo efektyvumo etiketei
Latviski	Produkta informācija ES Enerģijas marķējumam
Hrvatski	Podaci o proizvodu za energetsku oznaku EU
ไทย	ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับฉลากพลังงานสหภาพยุโรป
Srpski	Informacije o proizvodu za EU energetsku oznaku
العربية	معلومات المنتج لعلامة الطاقة في الاتحاد الأوروبي
Português (Brasil)	Informações do produto para a Etiqueta de Energia da UE
Українська	Інформація про продукт для маркування енергоефективності ЄС
Čeština	Informace o produktu pro energetický štítek v EU
Русский	Информация о продукте для маркировки этикеткой энергетической эффективности ЕС
Slovenščina	Informacije o izdelku za energijsko nalepko EU



ENERGY STAR®

Acer's ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR mark.

What is ENERGY STAR?

Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products and services worldwide that help customers save money, conserve energy and improve the quality of our environment. The more energy we can save through energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate change. More information refers to http://www.energystar.gov.

Acer ENERGY STAR qualified products:

- Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
- Automatically go into "display sleep" within 5 minutes of inactivity.
- Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any keyboard key.

ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks

Note: This product qualifies for ENERGY STAR in the "factory default" setting and this is the setting in which power savings will be achieved. Changing the factory default picture settings or enabling other features will increase power consumption that could exceed the limits necessary to qualify for ENERGY STAR rating.