OLED-монитор Acer

Руководство пользователя

Авторские права © 2025. Acer Incorporated.
Все права защищены.

Руководство пользователя OLED-монитора Acer
Первый выпуск: 01/2025

В информацию, которая содержится в данной публикации, могут периодически вноситься изменения без обязательства уведомлять кого-либо о данных изменениях. Изменения вносятся в виде новых изданий данного руководства или дополнительных документов и публикаций. Компания не предоставляет заявлений или гарантий явно выраженного или подразумеваемого характера относительно содержания данного документа и, в частности, отказывается от подразумеваемых гарантий коммерческого качества или пригодности для определенной цели.

Запишите номер модели, серийный номер, дату и место приобретения в свободном поле. Серийный номер и номер модели записаны на этикетке, прикрепленной к компьютеру. Вся переписка относительно вашего устройства должна содержать серийный номер, номер модели и информацию о приобретении.

Запрещается воспроизводить, хранить в информационно-поисковых системах, передавать в любой форме и любыми средствами, электронным или механическим способом, фотокопировать, записывать и создавать иные копии информации, которая содержится в данной публикации, без предварительного письменного разрешения компании Acer Incorporated.

Руководство пользователя OLED-монитора Acer

Номер модели: _____
Серийный номер: _____
Дата покупки: _____
Место покупки: _____

Acer и логотип Acer являются зарегистрированными товарными знаками компании Acer Incorporated. Наименования изделий и товарные знаки других компаний, которые используются в тексте настоящего документа, служат исключительно для идентификации и принадлежат соответствующим компаниям.

Информация о безопасности и удобстве

Правила техники безопасности

Внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями. Сохраните этот документ на будущее. Соблюдайте все предупреждения и инструкции, которые находятся на изделии.

Особые примечания по OLED-мониторам

Перечисленные далее особенности характерны для OLED-мониторов и не являются неисправностью.

- В связи с особенностями флуоресцентного излучения при первом использовании возможно мерцание экрана. Чтобы устранить мерцание, выключите и снова включите монитор.
- В зависимости от фона рабочего стола яркость экрана может быть неоднородной.
- OLED-экран содержит не менее 99,99 % эффективных пикселей. Допускается не более 0,01 % неактивных или постоянно горящих пикселей.
- В связи с особенностями технологии OLED-экранов при переключении изображения, которое оставалось на экране в течение длительного времени, может появиться остаточное изображение
  предыдущего экрана. В этом случае в целях компенсации будет запущен процесс сброса остаточного изображения на экране, по завершении которого состояние экрана будет восстановлено.

Очистка монитора

Выполняя очистку монитора, четко соблюдайте приведенные ниже инструкции.

- Перед очисткой не забывайте отключать монитор от сети.
- Протирайте экран и корпус спереди и по бокам мягкой салфеткой.

Доступность

Электрическая розетка, к которой подключен кабель питания, должна располагаться в доступном месте, как можно ближе к оператору оборудования. Чтобы отключить питание оборудования, необходимо отсоединить кабель питания от электрической розетки.

Безопасность при прослушивании

Для защиты органов слуха соблюдайте приведенные ниже инструкции.

- Постепенно уменьшайте громкость до получения четкого, не раздражающего звука без искажений.
- После установки нужной громкости не следует ее увеличивать, как только органы слуха к ней адаптируются.
- Ограничьте время прослушивания очень громкой музыки.
- Не следует увеличивать громкость, чтобы заглушить окружающий шум.
- Если вы не слышите, о чем говорят окружающие вас люди, следует уменьшить громкость.

Предупреждения

- Не используйте устройство вблизи воды.
- Не ставьте устройство на неустойчивые тележки, подставки или столы. Устройство может серьезно пострадать при падении.

- Щели и отверстия предназначены для вентиляции, которая обеспечивает надежную работу устройства и защищает его от перегревания. Эти отверстия должны быть всегда открыты. Не следует закрывать отверстия, устанавливая устройство на кровати, диване, покрывале и аналогичных поверхностях. Запрещается устанавливать устройство возле бытовых обогревательных приборов и батарей, а также встраивать в любые конструкции, в которых отсутствует надлежащая вентиляция.
- Не вставляйте никакие предметы в отверстия устройства, так как при этом они соприкасаются с деталями под опасно высоким напряжением и могут вызвать короткое замыкание. Все это приводит к возгоранию или поражению пользователя электрическим током. Защищайте устройство от попадания на его поверхность или внутрь любых жидкостей.
- Во избежание повреждения внутренних деталей и протечки электролита из батареи не ставьте устройство на вибрирующую поверхность.
- Не используйте устройство во время спортивных занятий и тренировок, а также в среде, подверженной вибрациям, так как это с большой вероятностью приведет к короткому замыканию или повреждению внутренних деталей устройства.
- Адаптер предназначен специально для данного монитора и не должен использоваться в других целях.
- С вашим устройством используется один из следующих источников питания: Производитель: SOY-2400750-454 (24V/7. 5A)

Использование электрического питания

- Характеристики источника питания для данного устройства указаны на этикетке. Если вам неизвестны параметры доступного источника питания, обратитесь к торговому представителю или в местную энергетическую компанию.
- Ничего не ставьте на кабель питания. Не устанавливайте устройство так, чтобы кабель питания находился на проходе.
- При использовании удлинителя следите за тем, чтобы общий номинальный ток всего подключенного к нему оборудования не превышал допустимого значения тока удлинителя. Кроме того, суммарное значение тока всех устройств, подключенных к настенной розетке, не должно превышать значение тока предохранителя.
- Не перегружайте настенную розетку, разветвитель или удлинитель слишком большим количеством устройств. Общая нагрузка системы не должна превышать 80 % от номинала цепи. При использовании удлинителя (разветвителя) нагрузка не должна превышать 80 % от входного номинального тока удлинителя.
- Кабель питания данного устройства оснащен трехконтактной вилкой с заземлением. Вилка подключается только к заземленной электрической розетке. Перед подключением штепсельной вилки кабеля питания убедитесь, что розетка имеет заземление. Запрещается подсоединять штепсельную вилку к незаземленной электрической розетке. Для получения подробной информации обращайтесь к электрику.

Внимание!

Заземляющий контакт является средством безопасности. Использование электрической розетки без заземления может стать причиной поражения электрическим током и (или) травмы.

Примечание.

Кроме того, заземляющий контакт обеспечивает хорошую защиту от неожиданного шума от работающих поблизости электроприборов, создающих помехи для данного устройства.

- Используйте устройство только с входящим в комплект кабелем питания. Если необходимо заменить кабель питания, новый кабель должен соответствовать следующим требованиям: отсоединяемый, сертифицированный UL или CSA, тип SPT-2, номинальный ток минимум 7 A, номинальное напряжение минимум 125 В, сертифицированный VDE или эквивалентной организацией, максимальная длина 4,6 м (15 футов).

Обслуживание устройства

Не пытайтесь самостоятельно выполнять обслуживание данного устройства, так как при открывании или снятии крышек вы подвергаетесь воздействию опасного напряжения и других факторов риска. Любое сервисное обслуживание устройства должно выполняться только квалифицированными специалистами сервисной службы.

Отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту в следующих случаях:

- кабель питания или вилка повреждены, порезаны или изношены;
- в устройство попала жидкость;
- в устройство попала дождевая вода или влага;
- произошло падение устройства или повреждение его корпуса;
- наблюдаются очевидные нарушения в работе устройства, свидетельствующие о необходимости технического обслуживания;
- имеются нарушения в работе устройства после выполнения всех инструкций по эксплуатации.

Примечание: Отрегулируйте только те параметры, которые описаны в инструкциях по эксплуатации, так как неправильная настройка других параметров может привести к повреждению устройства, а для восстановления нормального состояния устройства, как правило, требуется длительная работа квалифицированного технического специалиста.

Взрывоопасные среды

Находясь на территории с взрывоопасной атмосферой, выключите прибор и соблюдайте требования всех знаков и инструкций. В число взрывоопасных сред входят территории, где обычно рекомендуется выключать двигатель автомобиля. Искра в такой среде может стать причиной взрыва или пожара и привести к травмам или смерти. Отключайте устройство, находясь на складах и в зонах хранения и распределения горючего, на химических заводах и в зонах проведения взрывных работ. Зоны с взрывоопасной атмосферой, как правило, наглядно обозначены. В их число входят зоны под палубой судов, склады химических веществ и пункты их перевозки, автомобили, работающие на сжиженном углеводородном газе (например, бутане или пропане), и зоны, в атмосфере которых содержатся такие химические вещества или частицы, как мука, пыль или металлические порошки.

Дополнительная информация о безопасности

Данное устройство и его модификации могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Информация об утилизации ИТ-оборудования

Компания Acer строго придерживается принципов защиты окружающей среды и вторичной переработки оборудования. Для этого в рамках основной политики компании по уменьшению нагрузки на окружающую среду производится повторное использование и утилизация отработавшего оборудования.

Сотрудники компании Acer очень серьезно относятся к влиянию своей деятельности на окружающую среду и стремятся выявлять и применять оптимальные методы работы для снижения воздействия производимых устройств на экологию.

Для получения дополнительной информации и помощи по утилизации посетите веб-сайт:

https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html

С дополнительной информацией о функциях и характеристиках другой продукции нашей компании можно ознакомиться на веб-сайте www.acer-group.com.

Информация об утилизации оборудования для пользователей в США

Компания Acer создает благоприятные условия для того, чтобы собственники оборудования информационных технологий (ИТ) по миновании в нем надобности утилизировали его с должной ответственностью. Компания Acer разрабатывает программы и предоставляет услуги, оказывая собственникам оборудования содействие в этом процессе.

Дополнительную информацию по утилизации оборудования ИТ можно найти по следующему адресу:

https://www.acer.com/ac/en/US/content/recycling

Инструкции по утилизации



По окончании срока службы не выбрасывайте электронное устройство вместе с бытовыми отходами. Для уменьшения загрязняющего воздействия и обеспечения максимальной защиты окружающей среды рекомендуется направлять устройство на вторичную переработку. Более подробная информация о нормативах по утилизации отработавшего электрического и электронного оборудования (WEEE) представлена на веб-сайте https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html

Заявление относительно пикселей OLED-монитора

Данный OLED-монитор изготовлен с применением высокоточных технологий. При этом некоторые пикселы иногда срабатывают ошибочно или выглядят как черные или красные точки. Это не влияет на записанное изображение и не является неисправностью.

Сведения об управлении питанием

- перевод монитора в спящий режим после 15 минут бездействия пользователя;

Конструкция OLED-монитора для предупреждения остаточного изображения

Сброс остаточного изображения

Чтобы снизить риск появления остаточного изображения при использовании монитора с функцией сброса остаточного изображения в течение более 4 часов, после выключения монитора функция Image Retention Refresh (Сброс остаточного изображения) будет запущена автоматически. Кроме того, функцию Image Retention Refresh (Сброс остаточного изображения) можно запустить вручную с помощью экранного меню.

При запуске процесса сброса остаточного изображения на мониторе отобразится предупреждающее сообщение, а индикатор питания начнет поочередно мигать синим и желтым.

Если индикатор питания погаснет, это означает, что процесс сброса остаточного изображения завершен, его приблизительная длительность составляет 6 минут.

Примечание: В процессе сброса остаточного изображения не отключайте монитор и не отсоединяйте шнур питания.









Функция TPC (Temporal Peak Control, управление интенсивностью по времени)

Если монитор не использовался в течение определенного периода времени, функция TPC запускает процесс постепенного снижения яркости экрана. Через 1 минуту бездействия яркость экрана начнет постепенно снижаться и достигнет 60 % приблизительно в течение 4,5 минуты. При обнаружении движения яркость будет восстановлена в течение 0,5 секунды.

Перемещение экрана

Обеспечивает снижение риска появления остаточного изображения. Если монитор включен, экран перемещается на несколько пикселей в четырех направлениях.

Советы и рекомендации по удобному использованию

Пользователи компьютеров часто жалуются на зрительное напряжение и головную боль после продолжительного использования монитора. Также пользователи подвержены риску получения травм в случае длительной работы за компьютером. Длительные периоды работы, неудачная поза, вредный стиль работы, стресс, неудовлетворительные условия труда, состояние здоровья пользователя и другие факторы сильно увеличивают опасность получения травм.

Неправильное использование компьютера может вызвать кистевой туннельный синдром, тендинит, тендосиновит и другие заболевания опорно-двигательного аппарата. В кистях рук, запястьях, руках, плечах, шее и спине могут появиться приведенные ниже симптомы:

- онемение, либо ощущение жжения или покалывания;
- ноющая боль, повышенная чувствительность или болезненность;
- боли, отек или дрожь;
- тугоподвижность или скованность;
- ощущение холода или слабость.

При появлении перечисленных симптомов или других периодических или постоянных нарушений и (или) болей, связанных с работой за компьютером, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сообщить об этом в отдел охраны труда и здоровья своей компании.

Ниже приведены рекомендации по более удобному использованию компьютера.

Монитор оснащен панелью с низким уровнем синего света и соответствует требованиям TÜV Rheinland Low Blue Light Hardware Solution в режиме с заводскими (стандартными) настройками (яркость: 70 %, контрастность: 50 %, цветовая температура: Normal (нормальная), режим по умолчанию: Standard (Стандартный)).

Выбор «зоны комфорта»

Чтобы выбрать наиболее удобную для работы зону, необходимо отрегулировать угол обзора монитора, установить подставку для ног или отрегулировать высоту кресла. Выполняйте следующие рекомендации:

- не находитесь слишком долго в одной и той же позе;
- старайтесь не сутулиться, наклоняясь вперед, и (или) не отклоняться назад;
- периодически вставайте и ходите, чтобы снять напряжение мышц ног.

Забота о зрении

Длительная работа за монитором, ношение неправильно подобранных очков или контактных линз, яркий свет в глаза, чрезмерное освещение помещения, плохая фокусировка экрана, очень мелкие шрифты и низкая контрастность изображений могут вызвать зрительное напряжение. Ниже приведены рекомендации по снижению зрительного напряжения.

Глаза

- Часто давайте отдых глазам.
- Регулярно давайте глазам отдых, отводя их от монитора и направляя взгляд на удаленную точку.
- Чаще моргайте для увлажнения глаз.

Дисплей

- Содержите дисплей в чистоте.
- Держите голову на уровне выше верхнего края дисплея, чтобы глаза смотрели вниз, когда взгляд направлен на середину дисплея.
- Отрегулируйте яркость и (или) контрастность дисплея: для удобства работы текст должен быть хорошо читаемым, а рисунки — четкими.
- Защита от появления бликов и отражений на экране:
    - установите дисплей боком к окну или другому источнику света;
    - уменьшите освещение в помещении с помощью занавесок, штор или жалюзи;
    - используйте направленный свет;
    - измените угол обзора дисплея;
    - воспользуйтесь противобликовым фильтром;
    - установите козырек для монитора, например, закрепите кусок картона над верхним передним краем монитора;
- избегайте неподходящей настройки угла обзора дисплея;
- старайтесь длительное время не смотреть на источники яркого света, например, открытые окна.

Приобретение полезных привычек во время работы

Приобретение полезных привычек для более удобного и эффективного использования компьютера:

- часто и регулярно делайте короткие перерывы;
- выполняйте упражнения на растяжку мышц;
- как можно чаще выходите на свежий воздух;
- регулярно занимайтесь гимнастикой и укрепляйте здоровье.

EU Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product:	**OLED Monitor**
Trade Name:	**ACER**
Model Number:	**X32**
SKU Number:	**X32 xxxxxx** **("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)**

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN55032:2015+A11:2020 Class B	☒ EN 55035:2017+A11: 2020
☒ EN IEC 61000-3-2:2019+A12021,Class D	☒ EN61000-3-3:2013+A1: 2019

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1: 2014+ A11:2017

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000:2018

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2025.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Jan,16, 2025
Date

Acer America Corporation
1730 N First St Suite 400,
San Jose, CA 95112
Tel : (408) 533-7700
Fax : (408) 533-4555

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	**OLED Monitor**
Model Number:	**X32**
SKU Number:	**X32 xxxxxx** **(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)**
Name of Responsible Party:	**Acer America Corporation**
Address of Responsible Party:	**1730 N First St Suite 400,** **San Jose, CA 95112** **U.S.A.**
Contact Person:	**Acer Representative**
Phone No.:	**(408) 533-7700**
Fax No.:	**(408) 533-4555**

Оглавление

Информация о безопасности и удобстве ii
Правила техники безопасности ii
Особые примечания по OLED-мониторам ii
Очистка монитора ii
Доступность ii
Безопасность при прослушивании ii
Предупреждения ii
Использование электрического питания iii
Обслуживание устройства iv
Взрывоопасные среды iv
Дополнительная информация о безопасности iv
Информация об утилизации ИТ-оборудования iv
Информация об утилизации оборудования для пользователей в США v
Инструкции по утилизации v
Заявление относительно пикселей OLED-монитора v
Конструкция OLED-монитора для предупреждения остаточного изображения v
Сброс остаточного изображения v
Функция TPC (Temporal Peak Control, управление интенсивностью по времени) vi
Перемещение экрана vi
Советы и рекомендации по удобному использованию vi
Выбор «зоны комфорта» vii
Забота о зрении vii
Глаза vii
Дисплей vii
Приобретение полезных привычек во время работы vii
Содержимое упаковки 1
Регулировка положения монитора 2
Монтаж на стене 4
Общие сведения о мониторе 5
Подключение кабелей 6
Подключение адаптера и кабеля питания переменного тока 7
Режим энергосбережения 7
Канал данных дисплея (Display Data Channel — DDC) 8
Таблица стандартных режимов синхронизации 10
Использование контекстного меню 11
Поиск и устранение неполадок 20

Содержимое упаковки

Откройте коробку и проверьте наличие в ней следующих компонентов. Упаковочные материалы сохраните для транспортировки или перевозки монитора в будущем.

OLED-монитор



Краткое руководство пользователя



Кабель DP (дополнительная принадлежность)



Кабель HDMI (дополнительная принадлежность)



Адаптер питания переменного тока



Кабель питания переменного тока



«Данные характеристики относятся к универсальному использованию, и реальные характеристики могут отличаться в зависимости от региона и страны»

Регулировка положения монитора

Чтобы оптимизировать положение просмотра, можно отрегулировать угол наклона монитора.

• Прикрепление основания

Примечание: Извлеките монитор и основание монитора из упаковки. Осторожно положите монитор экраном вниз на устойчивую поверхность — используйте ткань, чтобы не поцарапать экран.



• Регулировка по высоте

Нажмите на верхнюю часть монитора и отрегулируйте его высоту.



- **Наклон**

Пример регулировки угла наклона монитора представлен на рисунке.
Только в верхней точке угол наклона можно изменить на 25 градусов.



- **Поворот**

Встроенное основание позволяет развернуть монитор под наиболее удобным для просмотра углом.



Монтаж на стене

Подготовка к установке дополнительного кронштейна для монтажа монитора на стене.



Монитор можно закрепить на настенном кронштейне, приобретенном отдельно. Перед этой процедурой отсоедините кабель питания. Выполните указанные ниже шаги.

1. Снимите основание.
2. Согласно инструкциям производителя соберите настенный кронштейн.
3. Поместите настенный кронштейн на заднюю панель монитора. Совместите отверстия на кронштейне с отверстиями на задней панели монитора.
4. Вставьте 4 винта в отверстия и затяните их.
5. Снова подсоедините кабели. Инструкции по монтажу на стену см. в руководстве по эксплуатации настенного кронштейна.

Примечание. отверстия для крепежных винтов VESA имеются не на всех моделях, обратитесь за справкой к продавцу прибора.

Общие сведения о мониторе

Органы управления



NO.	Item	Description
1	Кнопка питания	Нажмите клавишу, чтобы включить монитор, нажмите и удерживайте более 5 секунд, чтобы выключить его или нажмите клавишу подтверждения.
2	Выход/Кнопка влево	Выйти или вернуться в предыдущее меню.
3	кнопка вниз	Перейти вниз по меню.
4	Кнопка меню	Вход в подменю.
5	Кнопка вверх	Перейти вверх по меню.
6	Кнопка ключа1	Введите режимы
7	Кнопка ключа2	Выход OSD

Variable Refresh Rate:

Он позволяет графическому источнику, поддерживающему AdaptiveSync, совместимость с G-Sync и FreeSync, динамически регулировать частоту обновления дисплея в соответствии с типичной частотой кадров контента, обеспечивая энергоэффективную, плавную и малозадерживаемую визуальную производительность.

Подключение кабелей

Для подключения монитора к компьютеру выполните указанные ниже действия.

1. Выключите компьютер и отсоедините шнур питания компьютера от розетки.
2. Подключите один разъем сигнального кабеля к входному разъему DP (дополнительная принадлежность) и (или) HDMI (дополнительная принадлежность) на мониторе, а другой разъем — к выходному разъему DP (дополнительная принадлежность) и (или) HDMI (дополнительная принадлежность) на видеокарте компьютера.
3. Подключите шнур питания монитора к разъему питания на задней панели монитора.
4. Подключите шнур питания к адаптеру питания и затем к надежно заземленному источнику переменного тока.



Примечание: Аудиовыход предназначен только для моделей с аудиовыходом. Дополнительные инструкции представлены в руководстве пользователя.

Подключение адаптера и кабеля питания переменного тока

- Сначала убедитесь в том, что используемый кабель питания соответствует параметрам местной электросети.
- Монитор оснащен универсальным блоком питания, который совместим с напряжением 100/120 В переменного тока и 220/240 В переменного тока. Пользовательская настройка не требуется.
- Подсоедините разъем кабеля питания переменного тока к блоку питания и подсоедините вилку к электрической розетке.
- Для мониторов, работающих от 120 В переменного тока:
- Используйте утвержденный UL кабель питания с проводами типа SVT и вилкой номиналом 10 A / 125 В.
- Для мониторов, работающих от 220/240 В переменного тока:
- Используйте кабель питания H05VV-F с вилкой номиналом 10 A / 250 В. Кабель питания должен быть утвержден для использования в стране, где будет установлено оборудование.

Режим энергосбережения

Монитор переключается в режим энергосбережения управляющим сигналом от контроллера дисплея, при этом индикатор питания светится желтым цветом.

Состояние	Индикатор
Вкл.	Синий
Режим энергосбережения	Желтый
Сброс остаточного изображения	Поочередно синий/желтый

Монитор находится в режиме энергосбережения до обнаружения управляющего сигнала или до активации клавиатуры или мыши. Переход из режима активного выключения во включенное состояние занимает примерно 3 секунды.

При запуске процесса сброса остаточного изображения индикатор питания начнет поочередно мигать синим и желтым.

Канал данных дисплея (Display Data Channel — DDC)

Для упрощения установки при поддержке протокола DDC монитор поддерживает технологию «plug-and-play» (готово к работе без дополнительной настройки). DDC — это коммуникационный протокол, посредством которого монитор автоматически информирует главную систему о своих возможностях, например, поддерживаемом разрешении и режиме синхронизации. Монитор поддерживает стандарт DDC2B.

20-контактный сигнальный кабель цветного дисплея



КОНТАКТ №	Описание	КОНТАКТ №	Описание
1	ML_Lane 0+	2	Земля
3	ML_Lane 0-	4	ML_Lane 1+
5	Земля	6	ML_Lane 1-
7	ML_Lane 2+	8	Земля
9	ML_Lane 2-	10	ML_Lane 3+
11	Земля	12	ML_Lane 3-
13	KONFIG1	14	CONFIG2
15	AUX CH+	16	Земля
17	AUX CH-	18	Горячее подключение
19	Возврат	20	DP_PWR

19-контактный сигнальный кабель цветного дисплея



КОНТАКТ №	Описание	КОНТАКТ №	Описание
1	TMDS Data2+	2	TMDS Data2 Shield
3	TMDS Data2-	4	TMDS Data1+
5	TMDS Data1 Shield	6	TMDS Data1-
7	TMDS Data0+	8	TMDS Data0 Shield
9	TMDS Data0-	10	TMDS Clock+
11	TMDS Clock Shield	12	TMDS Clock-
13	CEC	14	Зарезервировано (не подключен на устройстве)
15	SCL	16	SDA
17	Земля DDC/CEC	18	Питание +5 В
19	Определение горячего подключения		

Таблица стандартных режимов синхронизации

РЕЖИМ VESA			
РЕЖИМ	**Разрешение**		
1	VGA	640x480	60Hz
2	VGA	640x480	72Hz
3	VGA	640x480	75Hz
4	MAC	640x480	66.66Hz
5	VESA	720x400	70Hz
6	SVGA	800x600	56Hz
7	SVGA	800x600	60Hz
8	SVGA	800x600	72Hz
9	SVGA	800x600	75Hz
10	MAC	832x624	74.55Hz
11	XGA	1024x768	60Hz
12	XGA	1024x768	70HZ
13	XGA	1024x768	75Hz
14	MAC	1152x870	75Hz
15	VESA	1152x864	75Hz
16	VESA	1280x960	60Hz
17	SXGA	1280x1024	60Hz
18	SXGA	1280x1024	75Hz
19	VESA	1280x720	60Hz
20	WXGA	1280x800	60Hz
21	WXGA+	1440x900	60Hz
22	WSXGA+	1680x1050	60Hz
23	FHD	1920x1080	60Hz
24	FHD	1920×1080	120Hz
25	FHD	1920x1080	165Hz
26	QHD	2560x1440	120Hz
27	QHD	2560x1440	165Hz
28	UHD	3840x2160	120Hz
29	UHD	3840x2160	165Hz
30	UHD	3840x2160	240Hz

Использование контекстного меню

Примечание. Следующая информация предназначена лишь для общего ознакомления. Приведенные характеристики могут отличаться от действительных характеристик конкретного продукта.

С помощью экранного меню можно настроить параметры OLED-монитора. Нажмите кнопку вызова экранного меню. С помощью экранного меню можно регулировать качество изображения, расположение экранного меню и общие параметры. Для регулировки дополнительных параметров следуйте данным указаниям:

Главная страница



1. Функциональная кнопка 1
   Режимы, Яркость, Громкость, Гамма, Контрастность, Низкий уровень синего света, PIP/PBP
2. Функциональная кнопка 2
   Режимы, Яркость, Громкость, Гамма, Контрастность, Низкий уровень синего света, PIP/PBP
3. Функциональная кнопка 3
   Переключение входов
4. Главное меню

Функциональная кнопка 1 (по умолчанию: стандартный режим)

Выбор игрового режима (G1, G2, G3) с пользовательским профилем или сюжетного режима (User (Пользовательский), Standard (Стандартный), ECO (ЭКО), Graphics (Графика), HDR)



Функциональная кнопка 2 (по умолчанию: Пик белого (ниты))

Вызовите меню регулировки яркости и установите требуемое значение яркости. После завершения нажмите кнопку OK, чтобы сохранить настройки и закрыть текущую страницу.



Функциональная кнопка 3 (выбор входа)

Откройте меню управления входом подключения и выберите вход HDMI1, HDMI2, DP или Auto Source (Автоматический выбор входа). После завершения переместите джойстик влево, чтобы закрыть текущую страницу, или нажмите кнопку OK для управления параметрами.



Главное меню





1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню.
2. Перемещая джойстик вверх или вниз, выберите функцию в экранном меню. Затем переместите джойстик вправо для выбора параметров настройки и нажмите на джойстик, чтобы открыть нужный параметр.

Кнопка 1: Вход в режимы, выбор игрового режима (G1, G2, G3), определенного пользователем профиля или режима сценария (Пользовательский, Стандартный, ECO, Графика, HDR).
Кнопка 2: Выход из экранного меню.

Game Assistant (Игровой помощник)



1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню.
2. Перемещая джойстик вверх или вниз, выберите пункт Game Assistant (Игровой помощник) в экранном меню. Затем переместите джойстик вправо для выбора функции, которую требуется настроить, после чего нажмите на джойстик, чтобы войти в настройки.
3. Перемещайте джойстик вверх или вниз для управления функциями.
4. Меню Game Assistant (Игровой помощник) можно использовать для настройки параметров Timer (Таймер), Aim Point (Точка прицела), Sniper Mode (Режим снайпера).
5. Timer (Таймер): отображение таймера в экранном меню, в верхнем левом углу монитора.

Примечание.

1. Если выбрано значение 30 мин, в экранном меню начнется обратный отсчет времени от 30:00 до 00:00.

6. Aim Point (Точка прицела): отображение точки прицела в играх жанра «шутер».

Примечание.

При вызове меню функциональных кнопок или главного меню функция Aim point (Точка прицела) временно отключается.

7. Sniper Mode (Режим снайпера): специальные возможности для игр.
   - Scope Mode (Режим прицела)
     - Scope Raito (Кратность пропорции прицела): управление кратностью увеличения изображения.выбор кратности пропорции прицела (1,5x, 2x, 4x); по умолчанию: 2x.
     - Scope Size (Размер прицела): регулировка размера окна прицела.выбор размера прицела (малый, средний, большой); по умолчанию: средний.
     - Scope with Night Vision (Прицел с ночной визуализацией): регулировка эффекта ночного вида.фильтрация канала R&B (красный и синий).

Scope with Night Vision (Прицел с ночной визуализацией): Off (Выкл.)



Scope with Night Vision (Прицел с ночной визуализацией): On (Вкл.)



Gaming (Игра)



1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню.
2. Перемещая джойстик вверх или вниз, выберите Gaming (Игра) в экранном меню. Затем переместите джойстик вправо для выбора функции, которую требуется настроить, после чего нажмите на джойстик, чтобы войти в настройки.
3. Перемещайте джойстик вверх или вниз для управления функциями.
4. Меню «Игры» можно использовать для настройки переменной частоты обновления, сверхнизкой задержки, числа частот обновления.
5. Variable Refresh Rate: позволяет графическому источнику, поддерживающему AdaptiveSync, совместимость с G-Sync и FreeSync, динамически настраивать частоту обновления дисплея в соответствии с типичной частотой кадров контента, обеспечивая энергоэффективную, плавную и малозадерживаемую визуальную производительность.
6. Refresh rate num (Частота обновления): отображение текущего значения частоты обновления экрана.

Примечание.Если включена функция Variable Refresh Rate, частота кадров, отображающаяся на экране может изменяться.

7. Расширенный широкоэкранный режим: вы можете выбрать, какой размер экрана вы используете. Возможные варианты: Выкл., 22", 23,8", 24", 24,5"

Примечание.Доступно только в режиме одного экрана/расширенного экрана. Когда ноутбук и экран находятся в режиме синхронизированного отображения, выходное разрешение может быть ненормальным.

8. Положение экрана: функция «Положение экрана» позволяет вам настраивать вертикальное положение масштабируемого содержимого на дисплее, предлагая пять положений сверху (-2) и снизу (2).

Screen Position = 0, Center



Screen Position = 2, Top



Screen Position = -2, Bottom



Screen Position = 1, Between Center and Top



Screen Position = -1, Between Center and Bottom



Picture (Изображение)



1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню.
2. Перемещая джойстик вверх или вниз, выберите пункт Picture (Изображение) в экранном меню. Затем переместите джойстик вправо для выбора параметров настройки и нажмите на джойстик, чтобы открыть нужный параметр.
3. Чтобы настроить значение параметра на шкале регулировки, перемещайте джойстик влево ◀ или вправо ▶.
4. Brightness (Яркость): регулировка яркости в диапазоне от 0 до 100.

Примечание.
Регулировка баланса между светлыми и темными участками изображения. Настройка яркости по умолчанию зависит от региона продажи монитора.

5. Contrast (Контрастность): регулировка контрастности в диапазоне от 0 до 100.

Примечание.Степень различия между светлыми и темными участками изображения.

6. Black Boost (Усиление черного): регулировка уровня черного в диапазоне от 0 до 10. Эта функция улучшает отображение темных участков путем повышения яркости, не изменяя более светлые участки.

Примечание.Если изображение очень яркое или содержит мало теней, регулировка этой функции может не дать никаких результатов.

7. HDR: Воспроизведение более широкого динамического диапазона освещенности с сохранением деталей в самых темных и ярких зонах. Выбор из следующих вариантов: Off (Выкл.) (функция отключена), Auto (Авто) (функция HDR автоматически применяется для повышения качества изображения на экране).



Примечание.Если для функции HDR выбрано значение Auto (Авто).

1. Для параметров Mode (Режим) и Color Space (Цветовое пространство) автоматически устанавливается значение HDR.
2. Параметры Contrast (Контрастность), Black Boost (Усиление черного), Gray Scale Mode (Оттенки серого), 6-axis Hue (6-компонентный оттенок), 6-axis Saturate (6-компонентная насыщенность) станут недоступными для выбора.

8. Super Sharpness (Суперрезкость): Функция Super Sharpness (Суперрезкость) позволяет сделать изображение более резким и четким путем увеличения плотности пикселей исходного изображения. On (включение) или Off (отключение) этой функции.

9. Low Blue Light (Фильтр синего света): данный монитор оснащен панелью с низким уровнем синего излучения. Она получила сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light Hardware Solution при заводских (стандартных) настройках (Low Blue Light (Фильтр синего света) = Standard (Стандартный), Level 1 (Уровень 1), Level 2 (Уровень 2), Level 3 (Уровень 3), Level 4 (Уровень 4)).

Примечание.Чем ниже уровень, тем больше проходит синего света.

10. Максимальная яркость: по умолчанию отключена.

Примечание.Из-за экологических соображений яркость дисплея по умолчанию будет низкой. Ее можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями, выполнив следующие шаги.
шаг 1: Перейдите в меню OSD > Изображение > Максимальная яркость и переключите Выкл. в Вкл., чтобы увеличить яркость
шаг 2: После включения максимальной яркости отрегулируйте значение яркости в диапазоне от 0 до 100 по вашему желанию

Color (Цвет)



1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню.
2. Переключите джойстик вверх или вниз, чтобы выбрать цвет в экранном меню. Переключите вправо, чтобы перейти к элементу, который вы хотите настроить, и нажмите джойстик, чтобы войти в него.
3. Переключите джойстик влево или вправо , чтобы настроить скользящие шкалы.
4. В меню Color (Цвет) можно отрегулировать параметры Modes (Режимы), Color Space (Цветовое пространство), Grayscale Mode (Оттенки серого), Gamma (Гамма), Color Temp (Цветовая температура), 6-axis Hue (6-компонентный оттенок), 6-axis Saturate (6-компонентная насыщенность).
5. Modes (Режимы): вызов меню переключения режимов. Подробные сведения см. в разделе «Характеристики режимов».



Action (Экшен):улучшение цветопередачи при отображении сюжетных игр или фильмов. Пользователи могут самостоятельно изменять и сохранять некоторые параметры.
Racing (Гонки): улучшение цветопередачи при отображении гоночных симуляторов или фильмов. Пользователи могут самостоятельно изменять и сохранять некоторые параметры.
Sports (Спорт): улучшение цветопередачи при отображении спортивных игр или фильмов. Пользователи могут самостоятельно изменять и сохранять некоторые параметры.
User (Пользовательский): применение комбинации настроек изображения, заданных пользователем. Standard (Стандартный): для типового использования с ПК (настройка по умолчанию).
ECO (ЭКО): экономия электроэнергии при низком энергопотреблении благодаря минимальной яркости всех запущенных программ.
Graphics (Графика): улучшение цветопередачи при отображении графики.
HDR: улучшение цветопередачи при просмотре фильмов. Для содержимого ПК в режиме HDR параметр Modes (Режимы) затенен и недоступен для выбора.

Примечание.
Для содержимого ПК в режиме HDR параметр Modes (Режимы) затенен и недоступен для выбора.

6. Color Space (Цветовое пространство): можно выбрать sRGB, Rec.709, EBU, DCI, SMPTE-C и General (Типовое).

Примечание.
Color Space (Цветовое пространство) = sRGB ~ General (Типовое), Modes (Режимы) = Standard (Стандартный).





- В режиме CIE 1931 положительная и отрицательная ошибки составляют 0,05.
- Для содержимого ПК в режиме HDR параметр Modes (Режимы) затенен и недоступен для выбора.
- N/A (Н.П.) означает, что используется текущее значение параметра (например, стандартное значение параметра).
- Если выбран режим Action (Сюжетная игра), Racing (Гонки), Sports (Спорт), User (Пользовательский), Standard (Стандартный), ECO (ЭКО), Graphic (Графика) или Movie (Фильм), автоматически устанавливается цветовое пространство General (Типовое).
- Если выбрано цветовое пространство sRGB, Rec.709, EBU, DCI, SMPTE-C, при изменении параметра Modes (Режимы) значение не переключается на User (Пользовательский), если только не выбрано цветовое пространство General (Типовое).
- Если выбрано цветовое пространство sRGB, Rec.709, EBU, DCI, SMPTE-C, пункт Grayscale Mode (Оттенки серого) затенен и недоступен.
- Если выбрано цветовое пространство sRGB, Rec.709, EBU, DCI, SMPTE-C, пункты 6-axis Hue (6-компонентный оттенок) и 6-axis Saturate (6-компонентная насыщенность) затенены и недоступны.
- Если выбрано цветовое пространство sRGB, Rec.709, EBU, DCI, SMPTE-C, пункты (Light & Color) Sensor (Датчики освещения и цвета) затенены и не подлежат изменению.

After the following functions are enabled, the ColorSense is grayed out and disabled.						
PC Content	HDR					
Color Space	sRGB	Rec.709	EBU	DCI	SMPTE-C	
After the ColorSense is started, the following functions will be grayed out and disabled.						
Function	Contrast	Color Temp.	Blue Light	6-axis Hue	6-axis Saturate	Grayscale Mode

7. Grayscale Mode (Оттенки серого): выбор режима оттенков серого.
   - On (Вкл.): черно-белое изображение.
   - Off (Выкл.): обычное цветное изображение.



8. Функция Gamma (Гамма) позволяет отрегулировать фотометрическую яркость. Значение по умолчанию 2.2 (стандартная величина для Windows). Допустимые значения: 1.8; 2.0; 2.2; 2.4 или 2.6.
9. Color Temp (Цветовая температура): допустимые значения — Warm (Теплый цвет), Normal (Нормальная), Cool (Холодный цвет), Bluelight (Фильтр синего света) и User (Пользовательская).
   Warm (Теплый цвет): повышение цветовой температуры. Цвета на экране выглядят более теплыми с оттенками красного и желтого. Этот предустановленный режим используется по умолчанию.
   Normal (Обычный): стандартный режим цветности монитора.
   Cool (Холодный цвет): снижение цветовой температуры. Цвета на экране выглядят более холодными с оттенком синего.

Low Blue Light (Фильтр синего света): снижение интенсивности синего света, излучаемого экраном, с целью обеспечения большего комфорта для глаз пользователя.
User (Пользовательский): настройка параметров цветности вручную.

10. 6-axis Hue (6-компонентный оттенок): Настройка параметров Red Hue (Красный оттенок), Green Hue (Зеленый оттенок), Blue Hue (Оттенок синего), Yellow Hue (Желтый оттенок), Magenta Hue (Пурпурный оттенок), Cyan Hue (Голубой оттенок) или Reset (Сброс).



11. 6-axis Saturate (6-компонентная насыщенность): Настройка параметров Red Saturate (Насыщенность красного), Green Saturate (Насыщенность зеленого), Blue Saturate (Насыщенность синего), Yellow Saturate (Насыщенность желтого), Magenta Saturate (Насыщенность пурпурного), Cyan Saturate (Насыщенность голубого) или Reset (Сброс).



Audio (Звук)



1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню.
2. Переключите джойстик вверх или вниз , чтобы выбрать цвет в экранном меню. Переключите вправо, чтобы перейти к элементу, который вы хотите настроить, и нажмите джойстик, чтобы войти в него.
3. Переключите джойстик влево или вправо , чтобы настроить скользящие шкалы.В меню Audio (Звук) можно регулировать громкость, отключать звук.
4. Volume (Громкость): регулировка громкости.
5. Mute (Отключение звука): отключение или включение.

OSD (Экранное меню)



1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню.
2. Переключите джойстик вверх или вниз , чтобы выбрать цвет в экранном меню. Переключите вправо, чтобы перейти к элементу, который вы хотите настроить, и нажмите джойстик, чтобы войти в него.
3. Переключите джойстик влево или вправо , чтобы настроить скользящие шкалы.В меню Audio (Звук) можно регулировать громкость, отключать звук.
4. В меню OSD (Экранное меню) можно отрегулировать параметры Language (Язык), OSD Timeout (Время отображения

меню), Transparency (Прозрачность), OSD Lock (Блокировка экранного меню).

5. Language (Язык): выбор языка экранного меню.
6. OSD Timeout (Время отображения меню): регулировка времени отображения экранного меню.
7. Transparency (Прозрачность): регулировка прозрачности меню в игровом режиме. Значения прозрачности: 0 (выкл.), 20, 40, 60 или 80 %.
8. OSD Position (Положение экранного меню): по умолчанию экранное меню отображается в центре экрана. Положение экранного меню можно изменить: Top Left (Слева вверху), Top Right (Справа вверху), Bottom Right (Справа внизу), Bottom Left (слева внизу), Center (В центре).
9. OSD Lock (Блокировка экранного меню): включение или отключение блокировки экранного меню.

Примечание.

Блокировка меню

- Установите для параметра Блокировка меню значение «Вкл.» и нажмите на «джойстик», чтобы заблокировать все кнопки управления.
- В центре экрана отобразится сообщение «Меню заблокировано».
- Цвет индикатора сменится с синего на желтый.
- При нажатии любой кнопки будет отображаться сообщение «OSD Locked» (Меню заблокировано).

Снятие блокировки меню

- В обычном режиме отображения нажмите и 3 секунды удерживайте джойстик, чтобы снять блокировку меню.
- В центре экрана отобразится сообщение «Снять блокировку меню».
- Цвет индикатора сменится на синий.

System (Система)





1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню.
2. Переключите джойстик вверх или вниз , чтобы выбрать цвет в экранном меню. Переключите вправо, чтобы перейти к элементу, который вы хотите настроить, и нажмите джойстик, чтобы войти в него.
3. Переключите джойстик влево или вправо , чтобы настроить скользящие шкалы.В меню Audio (Звук) можно регулировать громкость, отключать звук.
4. В меню System (Система) можно настроить параметры Input (Вход), Auto Source (Автоматический выбор входа), Wide Mode (Широкоэкранный режим), Hot Key Assignment (Назначение функциональных кнопок), DDC/CI, HDMI Black Level (Уровень черного HDMI), Quick Start Mode (Режим быстрого запуска), DSC, Image Retention Refresh (Обновление остаточного изображения),Pixel Centering,Static Image Upkeep,Edge Protection
5. Input (Вход): Выбор источника из следующих вариантов: HDMI1, HDMI2, DP.
6. Auto Source (Автовыбор входа): по умолчанию эта функция включена, и монитор ищет источник сигнала по порядку.

Примечание.В режиме окружающего звука необходимо выключить функцию Auto Source (Автовыбор входа).

7. Wide Mode (Широкоэкранный режим): выбор соотношения сторон изображения. Варианты: Full (На весь экран), Aspect (Формат), 1:1 и 21:9.
8. PIP/PBP: PIP: отображает небольшое окно на главном экране, позволяя просматривать контент из двух разных источников одновременно, например, работать во время просмотра видео.
   PBP: разделяет экран на левую и правую или верхнюю и нижнюю части, причем каждая часть показывает другой источник, идеально подходит для многозадачности или сравнения контента.
9. Hot Key Assignment (Назначение функциональных кнопок): выбор функций для функциональных кнопок 1 и 2 (Modes (Режимы), Brightness (Яркость), Volume (Громкость), Gamma (Гамма), Contrast (Контрастность), Low Blue Light (Фильтр синего света))

Примечание.Функции функциональных кнопок 1 и 2 не могут совпадать.

10. DDC/CI: настройка параметров монитора с помощью программного обеспечения ПК.

Примечание.

Функция DDC/CI (Интерфейс обмена данными между компьютером и монитором) позволяет управлять монитором с помощью программного обеспечения с ПК.

- Функция DDC/CI (Интерфейс обмена данными между компьютером и монитором) позволяет управлять монитором с помощью программного обеспечения с ПК.
- При включенных настройках DDC/CI обеспечивается надлежащая работа виджетов.

11.HDMI Black level (Уровень черного HDMI): регулировка уровня черного для сигнала HDMI.
12.Quick start mode (Режим быстрого запуска): выберите Off (Выкл.) или On (Вкл.). Включите для ускорения загрузки.
13.HDMI 2.1: выберите, чтобы установить HDMI 2.1.
14.DSC: по умолчанию «Вкл.», поддержка DP с функцией DSC.

Примечание.

DSC = On (Вкл.) по умолчанию

- Поддерживаются только DP , HDMI будет неактивен и недоступен.
- Возможность поддерживать максимальное разрешение в соответствии с параметром Max Refresh Rate (Максимальная частота обновления).

DSC = Off (Выкл.)

- Для некоторых устройств, таких как мобильные телефоны, для правильного отображения DSC необходимо установить значение «Выкл.».
- Поддерживаемые разрешения будут зависеть от возможностей видеокарты, которая может не поддерживать 2K (120/240) Гц.

15. Image Retention Refresh (Сброс остаточного изображения): Чтобы снизить риск появления остаточного изображения при использовании монитора с функцией сброса остаточного изображения в течение более 4 часов, после выключения монитора функция Image Retention Refresh (Сброс остаточного изображения) будет запущена автоматически. Кроме того, функцию Image Retention Refresh (Сброс остаточного изображения) можно запустить вручную с помощью экранного меню.

При запуске процесса сброса остаточного изображения на мониторе отобразится предупреждающее сообщение, а индикатор питания начнет поочередно мигать синим и желтым.

Если индикатор питания погаснет, это означает, что процесс сброса остаточного изображения завершен, его приблизительная длительность составляет 6 минут.

-Примечание.В процессе сброса остаточного изображения не отключайте монитор и не отсоединяйте шнур питания.



16. Pixel Centering(Центрирование пикселей): установите «ВКЛ» по умолчанию для движения пикселей экрана, чтобы достичь эффекта уменьшения остатка изображения на экране
17. Static Image Upkeep(Поддержание статического изображения): установите «ВКЛ» по умолчанию, чтобы уменьшить остаток изображения. Если яркость экрана обнаружена, постепенно уменьшайте ее после того, как неподвижное изображение удерживается в течение определенного периода времени, яркость будет восстановлена, когда неподвижное изображение изменится на движущееся изображение.
18. Edge Protection(Защита краев): установите ВКЛ по умолчанию, чтобы уменьшить остаток изображения. Панель обнаружит область значка и уменьшит ее яркость, а яркость будет восстановлена при изменении значка. (Каждое изображение имеет разную яркость (%))

Information (Информация)



1. Нажмите кнопку Menu, чтобы вызвать экранное меню.
2. Переключите джойстик вверх или вниз , чтобы выбрать цвет в экранном меню. Переключите вправо, чтобы перейти к элементу, который вы хотите настроить, и нажмите джойстик, чтобы войти в него.
3. Reset all settings (Сброс всех настроек): восстановление стандартных заводских настроек цветов.

Save Settings to... (Сохранить настройки как...)(только в пользовательском режиме)



1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню.
2. Переключите джойстик вверх или вниз , чтобы выбрать цвет в экранном меню. Переключите вправо, чтобы перейти к элементу, который вы хотите настроить, и нажмите джойстик, чтобы войти в него.
3. Save Setting to Game mode (Сохранение параметров для игрового режима): предусмотрено три пользовательских профиля. Выбрав нужные настройки, сохраните их, чтобы при переходе в игровой режим получить возможность вызывать эти настройки из памяти.

Поиск и устранение неполадок

Перед тем, как отправлять OLED-монитор на ремонт, ознакомьтесь со следующим списком неполадок и постарайтесь самостоятельно определить неисправность.

Режим HDMI/DP (дополнительно)

Неполадка	Состояние индикатора	Способ устранения
Отсутствует изображение	Синий	В экранном меню установите максимальные значения яркости и контрастности или восстановите значения по умолчанию.
	Выкл.	Проверьте выключатель питания. Проверьте правильность подключения кабеля питания переменного тока к монитору.
	Желтый	Проверьте правильность подключения кабеля видеосигнала к задней панели монитора. Проверьте, включена ли компьютерная система и находится ли она в режиме энергосбережения/ожидания. Если экранное меню заблокировано, индикатор светится желтым цветом.

Примечание. Монитор Acer предназначен для отображения видеоизображений и графической информации с других электронных устройств.