Настройка Rapid Trigger

Функция Rapid Trigger позволяет настраивать границу срабатывания клавиши. Эта технология доступна благодаря магнитным переключателям, которые дают возможность гибко управлять точкой активации и деактивации нажатии

Зайдите на официальный сайт для настройки — ajazz.driveall.cn.

Добавьте новое устройство. На сайте нажмите кнопку «Добавить новое устройство» (обычно это иконка плюса или кнопка с соответствующим текстом).

Выберите модель клавиатуры. В левом верхнем углу интерфейса появится окно, где нужно выбрать модель вашей клавиатуры из списка. После выбора нажмите «Подключение».

Настройте язык интерфейса. По умолчанию интерфейс может быть на китайском языке. В настройках сайта найдите опцию смены языка и выберите русский или английский.

Найдите настройки Rapid Trigger. В интерфейсе настройки найдите раздел, связанный с переключателями (свитчами) или настройками срабатывания клавиш. Rapid Trigger может быть обозначен как отдельная опция или часть расширенных настроек.

Активируйте Rapid Trigger. Включите функцию для тех клавиш, для которых хотите её применить.

Настройте точки активации и сброса. С помощью ползунков или числовых полей отрегулируйте:

Точку активации — расстояние от верхнего положения клавиши до момента, когда нажатие регистрируется. В моделях с магнитными переключателями диапазон настройки может варьироваться, но часто составляет от 0,1 до 4,0 мм.

Точку сброса — положение, до которого нужно отпустить клавишу, чтобы она была готова к следующему нажатию.

Начинать настройку рекомендуется со средних значений, а затем постепенно подбирать оптимальные параметры под свой стиль игры. Слишком низкие значения могут привести к ложным срабатываниям.

Работа функции зависит от открытого драйвера. Rapid Trigger будет активен только при открытом веб-драйвере. Если закрыть драйвер, функция отключится, а настройки могут сброситься.

Совместимость с ОС. По некоторым данным, драйверы AJAZZ могут работать нестабильно на Windows 11, на Windows 10 — стабильнее.

Сохранение настроек. Хотя настройки клавиатуры сохраняются во внутренней памяти, профили подсветки могут сбрасываться при переключении режимов подключения.