HONOR Pad X7b

Руководство пользователя

HONOR

Содержание

Знакомство

Изменение способа навигации 1
Перенос данных со старого устройства на новое 2
Блокировка и разблокировка экрана 3
Подключение к мобильной сети 5
Подключение к сети Wi-Fi 6
Рабочий экран 7
Часто используемые значки 11
Просмотр и выключение уведомлений 13
Регулировка громкости 14
Включение, выключение и перезагрузка устройства 15
Зарядите планшет 16

Honor Connect

平板投屏 18
Honor Print 18
Honor Share 20

Создание видео

Основы фотографии 22
Съемка фото 24
Съемка видео 27
Редактирование фото 29
Редактирование видео 30
Просмотр фото и видео 30

Наслаждайтесь полезными функциями

Переключение аудиоканалов одним касанием 36
Украшение для видеовызова 36

Советы

Быстрое включение часто используемых функций приложения 37
Скриншот и запись с экрана 37
Работа в мультиоконном режиме 39

Приложения

Приложения 44
Календарь 45
Часы 48
Заметки 49
Диктофон 51

Эл. почта 52
Калькулятор 53
Диспетчер системы 53
Device Clone 54
Советы 55

Настройки

Wi-Fi 56
Bluetooth 57
Мобильная сеть 59
Другие соединения 60
Персонализированный рабочий экран и другие функции 64
Экран и яркость 68
Звуки 71
Уведомления 73
Биометрические данные и пароли 75
Приложение 77
Батарея 78
Память 80
Безопасность 80
Конфиденциальность 82
Складные телефоны 84
Специальные возможности 84
Настройка пользователей 90
Система и обновления 91
Сведения о планшете 96

Знакомство

Изменение способа навигации

Включение шара-ассистента

Переместите **Плавающая кнопка** в удобную вам позицию на экране для управления планшетом.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Плавающая кнопка** и включите параметр **Плавающая кнопка**.

Когда появится кнопка **Плавающая кнопка**, вы сможете задать следующие настройки:

- **Действия**: Нажмите **Нажатие**, **Двойное нажатие**, **Нажатие и удержание** или **Удержание и проведение пальцем по горизонтали** и следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить жесты **Плавающая кнопка**.
- **Отображение**: Проведите по горизонтальной полосе влево или вправо, чтобы настроить **Прозрачность в режиме ожидания**, а затем включите «**Автоматическое скрытие в полноэкранном режиме**» и «**Привязка к краю**».

Режим навигации

Использование навигации с помощью жестов

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Системная навигация** и выберите **Жесты**.

Вам будут доступны следующие возможности:

- Вернуться в главное меню: проведите от правого или левого края к центру экрана.
- Вернуться на рабочий экран: проведите вверх от середины нижнего края экрана.
- Получить доступ к многозадачности: проведите вверх от нижнего края экрана и задержите палец.
- Закрыть задачу: на экране многозадачности проведите вверх по карточке с задачей. Проведите пальцем вниз по карточке, чтобы заблокировать задачу.

  Заблокированные задачи не будут удаляться пакетами при нажатии на значок  в интерфейсе многозадачности.
- Быстрое переключение приложений: Проведите пальцем по дуге в нижней части экрана, чтобы переключиться между приложениями.

Вы также можете перейти в раздел **Системная навигация**, чтобы включить опцию **Отображение панели навигации** для облегчения работы с жестами с использованием панели навигации.

Использование трех навигационных кнопок

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Системная навигация** и выберите **Три кнопки**.

После включения трех навигационных кнопок вы сможете:

- Нажать на значок  чтобы вернуться на предыдущее страницу или выйти из приложения.
- Нажать на значок , чтобы вернуться на рабочий экран.
- Нажать на значок , чтобы перейти на страницу «Недавние задачи».

Вы также можете выполнять больше операций на основе своих привычек:

- Выбрать комбинацию различных навигационных кнопок.
- Нажмите на значок , (если вы хотите, чтобы навигационная комбинация содержала его) и откройте «Центр управления».

Перенос данных со старого устройства на новое

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого планшета на новый планшет.

Перенос данных с устройства

1. На новом планшете откройте приложение **Device Clone**. В качестве альтернативы, перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Device Clone**, нажмите **Это новое устройство**, а затем выберите соответствующий тип старого устройства.
2. Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки. **Device Clone** на ваше старое устройство.
3. На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и нажмите **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому планшету, отсканировав код или выполнив подключение вручную.
4. На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите клонировать, а затем нажмите **Далее** > **Перенос**, чтобы начать клонирование.

Приложение **Device Clone** доступно только на планшетах на базе Android 7.0 или более поздней версии, iOS 8.0 или более поздней версии.

Клонирование данных с устройства на базе iOS через OTG

Если ваше старое устройство является устройством на базе iOS, рекомендуем использовать кабель для передачи данных, поскольку это самый быстрый способ, который позволяет эффективно передавать больше данных.

1. На новом планшете перейдите в раздел и нажмите **Это новое устройство** > **Устройства Apple** > **Проводная передача**.
2. Подготовьте совместимый кабель Lightning-USB-C или USB-C-USB-C для передачи данных или адаптер, подключите устройство на базе iOS и планшет и, следуя инструкциям на экране, нажмите «Доверять».
3. На устройстве на базе iOS выберите данные для клонирования и следуйте инструкциям, чтобы экспортировать данные.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Заблокированный экран

Если вы не будете взаимодействовать с планшетом в течение некоторого периода времени, то экран автоматически заблокируется.

Вы также можете вручную заблокировать экран одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку питания или
- Сведите два пальца, чтобы войти в интерфейс редактирования на главном экране, нажмите **Виджеты**, проведите пальцем вверх по экрану до нижней части списка карт, выберите **Классические виджеты** и нажмите **Блокировка экрана**, чтобы заблокировать экран.

Переход в спящий режим

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Спящий режим** и выберите время перехода в спящий режим.

Включение экрана

Включить экран можно любым из указанных ниже способов.

- Нажать кнопку питания.
- Перейти к разделу **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Включение и выключение экрана** и включить функцию **Активация поднятием устройства** или **Активация двойным касанием экрана**

Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

Разблокировка распознаванием лица

Включите экран и расположите его напротив вашего лица. Устройство разблокируется, когда ваше лицо будет распознано.

Настройка списка часто используемых приложений на экране блокировки

1 Выберите**Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Персональные стили** > **Настроить**.

2 Нажмите значок приложения в левом или правом нижнем углу экрана. На всплывающей панели значков выберите значки приложений, которые нужно настроить. Если вы не хотите, чтобы часто используемые приложения отображались на экране блокировки, выберите для них вариант  и нажмите **Готово**.

Настройка виджетов экрана блокировки

Добавляйте часто используемые функции на экран блокировки для доступа одним нажатием, обеспечивая персонализированное и удобное качество обслуживания.

1 Для доступа к этой функции используйте следующие способы:

- Выберите **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Персональные стили** и нажмите **Настроить** > **+ Добавить виджет** на экране блокировки.
- Включите экран блокировки, нажмите на пустую область и удерживайте ее, а затем нажмите **Пользовательский экран блокировки** > **Пользовательский** > **+ Добавить виджет**.

2 В окне **Добавить виджет** выберите значки виджетов, которые хотите добавить, и нажмите **Готово**.

Чтобы изменить или удалить виджеты, добавленные на экран блокировки, выберите **+ Добавить виджет**, нажмите значок виджета, который хотите удалить, а затем нажмите значок . Вы можете добавить другие значки или сразу нажать **Готово**.

- Чтобы использовать виджет «Шаги», загрузите или обновите приложение **Honor Здоровье** из «Магазина приложений» до 17.20.1.300 или более поздней версии.
- Чтобы использовать виджет «Погода», загрузите или обновите приложение **Погода** из «Магазина приложений» до 18.1.0.355 или более поздней версии.

Отображение подписи приветствия на экране блокировки

Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и стиль**, нажмите **Подпись на экране блокировки**, затем введите текст, который будет отображаться на экране блокировки.

Чтобы удалить подпись приветствия, нажмите **Подпись на экране блокировки** и удалите текст.

Подключение к мобильной сети

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

- В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, служба передачи данных не поддерживается.
- В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.
- На планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, нельзя отправлять и принимать SMS-сообщения и MMS-сообщения.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .

2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, служба передачи данных не поддерживается.

Когда функция **Точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа к сети с помощью личной точки доступа

К некоторым сетям Wi-Fi, требующим аутентификации, нельзя предоставить общий доступ.

Перейдите в раздел**Настройки** > **Мобильная сеть** > **Точка доступа** и включите **Точка доступа**. Соединение по мобильной сети передачи данных или соединение по Wi-Fi вашего планшета станут доступны и другим устройствам.

Вы также можете выполнять следующие операции для личной точки доступа:

- Установите **Имя устройства**.
- Установите **Пароль**.
- Нажмите **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на устройство в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить его в **Черный список** согласно подсказкам на экране. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы используете мобильную сеть для передачи данных, вы также можете нажать **Еще**, чтобы установить **Диапазон точки доступа**.

Подключение к сети Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик.

Доступ к сети Wi-Fi

Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

1. Выберите **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
2. На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
   - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
   - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего планшета есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

Подключение путем сканирования QR-кода

1. Выберите **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
2. Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на планшете , который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
3. Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на планшете и следуйте инструкциям по получению доступа.

Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами Honor вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

1. На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
2. Перейдите в раздел **Другие настройки** > **Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
3. На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.

   Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
4. Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
5. На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Рабочий экран

Исследование рабочего экрана

На рабочем экране вы можете:

- Проверить статус планшета, а также просмотреть уведомления в строке состояния в верхней части экрана.
- Провести пальцем влево или вправо, чтобы проверить приложения и виджеты.

Вы можете свести и развести два пальца на рабочем экране и перейти в **Настройки**, чтобы изменить стиль макета.

Карточки служб

Оставайтесь в курсе важной информации и получайте доступ к часто используемым функциям в одно нажатие, не открывая приложений. Разнообразные карточки позволят персонализировать ваш рабочий экран.

Приложения, поддерживающие карточки служб, по умолчанию имеют соответствующий индикатор или панель внизу (перейдите в **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Настройки экрана** чтобы включить или выключить опцию**Отображать индикатор виджета**).

Добавление служебных карточек посредством изменения рабочего экрана

Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран изменений, нажмите **Виджеты**, выберите **Календарь**, **Погода** или другие карточки, проведите влево и вправо для выбора понравившегося вам стиля и нажмите **Добавить на рабочий экран**.

Добавление служебных карточек проведением вверх по значкам приложений

Проведите вверх по значкам приложений, поддерживающим служебные карточки, чтобы развернуть их (чтобы свернуть их, нажмите в любом другом месте) и нажмите

 в правом верхнем углу карточки, чтобы закрепить ее на рабочем экране.

Редактирование карточек служб

Вы можете редактировать карточки следующими способами (на примере приложения «Заметки»):

Нажмите и удерживайте карточку Заметок и выберите «Редактировать карточку» во всплывающем списке, чтобы выбрать категорию Заметок.

Стопка настольных карточек

Чтобы создать стопку, перетащите карточку поверх другой карточки такого же размера. Эта функция поддерживает стопку из 10 карточек. Перетащите карточку в набор карт, который содержит карточки одинакового размера. Сложенные карточки могут раскрыться автоматически, чтобы вы могли изменить их порядок. Кроме того, вам будет доступно следующее:

- Переключить карточки: проведите пальцем вверх или вниз по сложенным карточкам, чтобы просмотреть все карточки.
- Просмотреть карточки: нажмите на карточку, чтобы просмотреть сведения.
- Раскрыть карточки: вы можете раскрыть все карточки проведя пальцем по всему экрану вверх или вниз.

- Удалить карточки: нажмите и удерживайте карточку, а затем выберите, чтобы удалить ее.
- Удалить набор карточек: нажмите и удерживайте сложенные карточки и выберите их, чтобы удалить набор карточек.

Удаление служебных карточек

Нажмите и удерживайте служебную карточку, в появившемся списке выберите **Удалить**, затем нажмите **Убрать** в окне подтверждения, чтобы удалить карточку.

Большие папки

Приложения можно хранить в большой папке. Так вы сможете пользоваться ими, не открывая папки, что сделает взаимодействие с рабочим экраном более эффективным.

Переключение на большую папку

Нажмите и удерживайте маленькую папку и нажмите «**Увеличить**».

Если в папке более 9 приложений, в правом нижнем углу будет отображаться значок «Другие приложения».

Включение приложения в большой папке

Чтобы включить приложение, нажмите на его значок в большой папке.

Чтобы просмотреть или открыть другие приложения, в правом нижнем углу большой папки нажмите значок «Другие приложения».

Другие действия с большой папкой

Переименование больших папок: нажмите и удерживайте большую папку, чтобы переименовать ее.

Добавление или удаление приложений: откройте большую папку, нажмите « + » и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавлять или удалять приложения.

Переключение на маленькую папку

Нажмите и удерживайте большую папку и нажмите «**Уменьшить**», чтобы переключить на маленькую папку.

Персонализация рабочего экрана

Настройте рабочий экран так, как вам нужно. Благодаря настраиваемым значкам для приложений и отдельных функций приложений вы можете получить доступ к самым разным службам одним нажатием. Вы сможете быстро открывать любые службы, будь то офисные программы, потоковые видео, платежные приложения или программы для фитнеса. Вы также можете задать удобный для вас размер папок.

Быстрый доступ к службам

1 Нажмите и удерживайте значок нужного приложения, а затем отпустите его, чтобы перейдите в режим редактирования .

2 Потяните за любой угол , чтобы получить быстрый доступ к отдельным службам, таким как сканирование или отображение платежных кодов.

3 Нажмите на нужную службу, чтобы быстро открыть ее.

Это действие доступно только в пустых областях экрана. Обратите внимание, что в некоторых приложениях эта функция может быть недоступна.

Изменение быстрого доступа для отдельных служб

Нажмите и удерживайте развернутую карту, а затем нажмите **Изменить значки**, чтобы получить доступ к следующим операциям:

- Чтобы изменить порядок, нажмите и удерживайте быстрый доступ в списке **Показать**.
- Чтобы показать или скрыть быстрый доступ, перетащите его из списка **Скрыть** в раздел Показать список (или наоборот).

Изменение размеров значков папок

Нажмите и удерживайте значок папки, чтобы перейти в режим изменения , а затем потяните за любой угол значка, чтобы изменить его размер и форму.

Это действие доступно только в пустых областях экрана. Если вокруг папки нет пустого места, вы не сможете ее увеличить.

Тратьте меньше времени на рутинные действия

Благодаря практичному интерфейсу вы можете поместить десять наиболее часто используемых приложений на панель в нижней части рабочего экрана. Это упростит доступ к ним и сэкономит время, например при работе с офисным ПО. Для удобства панель приложений разделена на две области: слева находятся закрепленные приложения, а справа — последние приложения. Перемещая разделительную линию между этими областями, можно регулировать их размер и выбрать оптимальное для себя количество отображаемых приложений.

- **Настройка панели закрепленных приложений.** Вне зависимости от ориентации экрана на панели может находиться до 7 закрепленных приложений. Можно использовать приложения по умолчанию или добавлять/удалять их по собственному усмотрению. Из левой панели можно удалить все закрепленные приложения, но саму область выключить нельзя.
- **Настройка панели последних приложений.**

При горизонтальной ориентации на экране может отображаться как минимум три последних приложения, а при вертикальной — одно. Перемещайте разделительную линию, чтобы увеличивать или уменьшать область с последними приложениями.

- Как скрыть панель последних приложений. Можно вручную очистить всю панель последних приложений или перейти в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Настройки экрана** и выключить опцию **Отображение недавних приложений**. После этого правая область с приложениями будет отключена.

Центр управления

Вы можете использовать быстрые клавиши планшета или задать быстрые настройки в разделе **Центр управления**.

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть «Центр управления». Проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть «Центр уведомлений». Чтобы переключиться между этими двумя центрами, проведите влево или вправо по пустому месту на экране.

Как использовать переключатели быстрого доступа

Нажимайте на переключатель быстрого доступа, чтобы включать и выключать его. Чтобы быстро открыть страницу настроек определенной функции (если такая страница есть), нажмите и удерживайте переключатель быстрого доступа. Например, нажав и удерживая **Wi-Fi**, вы можете напрямую открыть страницу настроек **Настройки** > **Wi-Fi**.

Чтобы отобразить больше переключателей быстрого доступа, проведите вниз по нижнему значку на панели переключателей.

Настройка «Центр управления»

Настройте Умные рекомендации и Панель значков: Нажмите на значок > **Изменить переключатели**, нажмите и удерживайте значок опции быстрого доступа, перетащите его, чтобы отсортировать, добавить или скрыть его, а затем нажмите **Готово**.

Часто используемые значки

Подробнее о распространенных уведомлениях и значках

Значок статуса сети может различаться в зависимости от региона и поставщика услуг сети.

Поддерживаемые функции зависят от конкретного продукта. Следующие значки могут не отображаться на вашем планшете. Ориентируйтесь на фактические условия.

5G	Подключено к сети 5G	4G	Подключено к сети 4G

	Подключено к сети 3G		Подключено к сети 2G
	Подключение к HSPA установлено		Подключение к HSPA+ установлено
	Полный сигнал		Роуминг
	Режим «Экономия трафика» включен		Нет SIM
	Точка доступа включена		Подключено к точке доступа
	Подключено к сети Wi-Fi		Подключено к сетям Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц
	Автоматическое переключение сети через Wi-Fi+		Подключено к сети Wi-Fi 6
	Батарея полностью разряжена		Подключено к сетям Wi-Fi 6 2,4 ГГц и 5 ГГц
	Зарядка		Режим полета включен
	Зарядка SuperCharge включена		Батарея разряжена
	Быстрая беспроводная зарядка		Быстрая зарядка
	Режим энергосбережения выключен		Беспроводная зарядка SuperCharge
	Bluetooth включен		Беспроводная зарядка
	Подключено к Bluetooth-устройству		На планшете включена функция «Цифровой баланс»
	Дополнительная информация		Уровень заряда батареи другого Bluetooth-устройства
	Уровень заряда батареи Bluetooth-гарнитуры		Уровень заряда батареи слухового аппарата Bluetooth
	Уровень заряда батареи Bluetooth-колонки		Уровень заряда батареи беспроводного стилуса
	Служба определения местоположения включена		Подключено к сети VPN

	Подключено к наушникам		Режим Защиты зрения включен
	Текущий вызов		Невозможно подключиться к голосовому каналу. Не удается принять или выполнить вызов
	Пропущенный вызов		Поддержка голосовой связи в сетях LTE (VoLTE) включена
	Звук выключен		Новое сообщение
	Модуль NFC включен		Режим вибрации
	Синхронизация данных		Режим «Не беспокоить» включен
	Производительный режим включен		Сбой синхронизации данных
	Напоминание приложения «Календарь»		Новое сообщение эл. почты
	Будильник включен		Заблокированные вызовы или сообщения

Просмотр и выключение уведомлений

Просмотр и удаление уведомлений

Просмотр уведомлений

При поступлении сигнала уведомления разблокируйте экран, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений и посмотреть уведомление.

Удаление уведомлений

- Чтобы удалить уведомление, проведите по нему вправо.
- Чтобы удалить все уведомления, нажмите на значок .

Некоторые системные уведомления и уведомления от приложений, работающих в фоновом режиме, нельзя удалить.

Запрет уведомлений

Чтобы вас не беспокоили уведомления, проведите пальцем влево по соответствующему уведомлению, затем коснитесь пункта  и выберите один из указанных ниже вариантов.

- **Использовать умные уведомления**
- **Выключить уведомления**
- **Другие настройки**

- Некоторые уведомления системы и фоновых приложений нельзя закрыть или отложить.
- В различных приложениях могут поддерживаться различные параметры. Действуйте с учетом фактической ситуации.

Как задать стиль отображения панели уведомлений

Выберите **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** и задайте стиль отображения панели уведомлений в области **Экран блокировки**.

Регулировка громкости

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Переключение режима звука через Центр управления

1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

2 Нажмите **Звук** или **Без звука** для переключения между разными режимами звука.

В режиме «Звук» на планшете воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на планшете не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

Вы также можете выбрать **Настройки** > **Звук** для переключения между **Звук** и **Без звука**.

Установка уровня громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки** > **Звук**, а затем установите уровень громкости для следующих элементов:

- **Уведомления**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**

В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Отключение звука переворотом устройства

При поступлении вызова переверните планшет, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Выключение звука мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** включена.

Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.

Опции в меню Другие настройки звука

Перейдите в **Настройки** > **Звук** > **Другие настройки звука**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Индивидуальная настройка громкости звука для приложения

Выберите **Настройки** > **Звук и тактильный отклик** > **Другие настройки звука** и включите **Настройка громкости в приложении**. Когда приложение воспроизводит аудио, вы сможете настроить громкость звука для этого приложения.

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение и выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости, а затем нажмите **Выключение** и **Нажмите, чтобы выключить**.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока на устройстве не отобразится логотип.

Перезагрузка устройства

Регулярно перезагружайте устройство, чтобы очищать кэш и поддерживать устройство в оптимальном состоянии. Иногда перезагрузка может решить проблему при возникновении неполадок на устройстве.

Нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости в течение нескольких секунд, а затем нажмите **Перезагрузка** и **Нажмите, чтобы перезагрузить**.

Принудительная перезагрузка планшета

Вы можете принудительно перезагрузить планшет, если он работает или выключается неправильно. Нажмите одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания и удерживайте их минимум 10 секунд, чтобы принудительно перезагрузить устройство.

Зарядите планшет

Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки планшета стандартное зарядное устройство и кабель USB из комплекта поставки вашего устройства. Использование адаптеров питания и кабелей USB от других производителей может привести к повторным перезагрузкам устройства, снижению скорости зарядки, перегреву и другим нежелательным последствиям.
- Планшет автоматически проводит проверку безопасности, когда к его USB-порту подключается зарядное или другое устройство. Если планшет определит наличие влаги в USB-порте, автоматически включится функция безопасности и зарядка будет остановлена. Отключите кабель от USB-порта планшета и дождитесь, пока порт высохнет.
- Время, необходимое для полной зарядки батареи, зависит от температуры окружающей среды и продолжительности эксплуатации батареи.
- Количество циклов заряда батареи ограничено. Когда время работы батареи значительно сократится по сравнению с первоначальными показателями, обратитесь в авторизованный сервисный центр Honor для замены батареи.
- Не накрывайте планшет или зарядное устройство во время зарядки.
- При длительном использовании, особенно в условиях высоких температур, планшет может перегреваться. В этом случае остановите процесс зарядки, выключите некоторые функции и перенесите планшет в прохладное место.
- Не используйте планшет во время зарядки.
- Если планшет не реагирует на нажатие и удержание кнопки питания, возможно, он разряжен. Попробуйте зарядить его в течение 30 минут.

Использование зарядного устройства, которое входит в комплект поставки устройства

1 Для подключения устройства к адаптеру питания используйте USB-кабель из комплекта поставки.

2 Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.

Зарядка планшета от компьютера

1 Подключите планшет к компьютеру или другому устройству с помощью USB-кабеля.

2 Когда на планшете появится диалоговое окно **USB-подключение**, нажмите **Только зарядка**.

Обзор значков батареи

Вы можете определить уровень заряда по значку батареи на экране планшета.

Значок батареи	Уровень заряда батареи
	Осталось менее 10% заряда батареи.
	Осталось от 10% до 20% заряда батареи.
	Зарядка, осталось от 20% до 90% заряда батареи.
	Зарядка, осталось не менее 90% заряда батареи. Если возле значка батареи отображается 100% или на экране блокировки отображается сообщение о завершении зарядки, батарея полностью заряжена.

Honor Connect

平板投屏

Беспроводное проецирование экрана планшета

Изображение с экрана планшета можно проецировать в беспроводном режиме на большой экран (например, экран телевизора).

1 В зависимости от модели и функций большого экрана выполните следующие действия.

- **Если большой экран поддерживает технологию Miracast**, включите на нем параметр беспроводного проецирования.
- **Если большой экран не поддерживает технологию Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

Чтобы узнать, поддерживает ли большой экран технологию Miracast и как на нем включить беспроводное проецирование, прочитайте руководство пользователя устройства с большим экраном или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.

2 На планшете проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .

3 Еще раз проведите по экрану вниз, чтобы отобразить все значки и включить параметр **Беспроводная проекция**. Планшет начнет поиск доступных экранов.

4 Чтобы завершить установку соединения для проецирования, в списке устройств нажмите имя, соответствующее большому экрану или беспроводному адаптеру HDMI.

Либо проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, и нажмите **Отключить**.

Honor Print

Печать изображений и документов

Honor Print

Ваш планшет может обнаруживать принтеры для удобства печати.

1 Включите Wi-Fi на своем планшете.

2 Перейдите в раздел **Настройки** > **Другие соединения** > **Печать** > **Служба печати по умолчанию**, нажмите **Добавить**, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить новый принтер.

Добавить принтер из сетевого окружения: Убедитесь, что ваш планшет и принтер подключены к одной точке доступа Wi-Fi. После этого принтер будет автоматически добавлен на экран **Добавить принтер** вашего планшета.

3 На экране **Помощник печати** выберите метод в соответствии с вашими потребностями.

- **Печать документов**
- **Печать изображений**

На экране **Помощник печати** нажмите ⋮, чтобы создать ярлык приложения Honor Print на рабочем экране, управлять заданиями на печать и удалять добавленные принтеры.

Подключите планшет к принтеру

1 Узнайте, имеет ли принтер сертификат Mopria. Для этого изучите руководство пользователя принтера или свяжитесь с его производителем.
Если сертификата нет, узнайте у производителя, как установить соответствующее приложение или плагин для него на планшет.

2 Подключите планшет и принтер к одной и той же сети Wi-Fi , используя любой из следующих способов:

- Подключитесь к роутеру Wi-Fi : Включите на принтере Wi-Fi и подключите его к роутеру Wi-Fi . На планшете перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на тот же роутер Wi-Fi , а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настроек.
- Подключитесь к функции Wi-Fi Direct: Если принтер поддерживает функцию Wi-Fi Direct, включите ее, следуя указаниям из руководства пользователя принтера. На планшете перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, перейдите в раздел **Другие настройки** > **Wi-Fi Direct**, а затем нажмите на принтер, чтобы установить соединение.
- Подключение к точке доступа принтера. Если ваш принтер может выступать в роли беспроводной точки доступа, включите точку доступа и установите пароль, следуя инструкциям из руководства пользователя принтера. На планшете перейдите в **Настройки** > **Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на точку доступа принтера, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

3 Перейдите в раздел **Настройки** > **Другие соединения** > **Печать** > **Служба печати по умолчанию** и включите **Служба печати по умолчанию**.

4 Нажмите **Служба печати по умолчанию** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить принтер.

Печать файлов

Для печати по **Галерея** и **Заметки** выполните следующие шаги.

- Печать изображений: если подключена сеть **Галерея**, откройте изображение, нажмите ⋮ > **Печать**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.
- Печать заметок: если подключена сеть **Заметки**, откройте заметку, нажмите ⋮ > **Печать**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.

Honor Share

Honor Share

Honor Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих Honor Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение или выключение Honor Share

Вы можете включать и выключать Honor Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Honor Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **Honor Share**.
- Выберите**Настройки** > **Другие соединения** > **Honor Share**, а затем включите или выключите **Honor Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью Honor Share

Вы можете использовать Honor Share для быстрого обмена файлами между устройствами Honor. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

1. На принимающем устройстве включите функцию **Honor Share**.
2. На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **Honor Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

   Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
3. На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Мой планшет** > **Honor Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея** > **Альбомы** > **Honor Share**.

Обмен файлами между планшетом и компьютером с помощью функции Honor Share

Вы можете использовать функцию Honor Share для удобной беспроводной и быстрой передачи файлов между планшетом и компьютером без использования кабеля данных.

Передача файлов с планшета на ПК:

1. Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.
2. На экране планшета проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений (можно провести еще больше вниз, чтобы развернуть ее полностью). Нажмите и удерживайте **Honor Share**, чтобы открыть раздел «Настройки», а затем включите **Honor Share**.
3. Включите приложение **Honor PC Manager** > **Honor Share** на ПК и убедитесь, что опция **Разрешить обнаружение другими устройствами** включена.
4. Нажмите и удерживайте файл, который вы хотите отправить на планшет , нажмите на значок  и выберите **Honor Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

Передавайте файлы с ПК на планшет :

1. Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.
2. Включите **Honor Share** на планшете .
3. Выберите файл на своем ПК, которым вы хотите поделиться, а затем нажмите правой кнопкой мыши **Показать больше вариантов** > **Honor Share**. ПК выполнит поиск планшетов , на которых включена функция **Honor Share**. Выберите планшет , чтобы получить файл.
4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить файл на планшеты .

Поддерживаются только ноутбуки Honor, на которых установлена служба Honor PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Создание видео

Основы фотографии

Запуск приложения Камера

Приложение Камера можно открыть несколькими способами.

На рабочем экране

На рабочем экране откройте приложение **Камера**.

На экране блокировки

Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу.

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Быстрый доступ к часто используемым функциям

Чтобы получить быстрый доступ к часто используемым функциям, перейдите в приложение Камера, а затем откройте экран, на котором отображаются режимы съемки (например, Портрет, Фото), и установите часто используемые параметры в области быстрого управления.

В качестве примера возьмем режим Фото:

1. Перейдите в раздел **Камера** и выберите режим **Фото**.
2. Нажмите на значок ⌄ и расширьте область быстрого взаимодействия.
3. Вы можете быстро установить **Соотношение** фото, включить **Вспышка** и многое другое. Вы также можете нажать на значок ⚙, чтобы установить другие параметры.

Включение Тега места

Чтобы отмечать свое местоположение на фото и видео, выберите **Камера** > ⌄ > ⚙ и включите **Геотег**.

Вспомогательная сетка для компоновки фото

Делайте идеальные фото, используя специальную сетку.

1 Выберите **Камера** > > и включите параметр **Сетка**. На экране появится сетка.

2 Поместите снимаемый объект в одну из пересекающихся точек и сделайте снимок.

Зеркальное отображение

При использовании фронтальной камеры нажмите на значок > , чтобы включить или выключить функцию **Зеркальное отражение**.

Отключение звука съемки

Выберите **Камера** > и включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Автоснимок улыбки

Перейдите в раздел **Камера** > > **Умная съемка**, чтобы включить опцию **Улыбка**. Когда камера обнаружит, что в объектив попала улыбка, она сделает снимок.

Горизонтальный уровень для улучшения композиции

Чтобы отобразить горизонтальный уровень на экране, выберите **Камера** > > и включите **Уровень**.

Когда сплошная линия наложится на пунктирную, камера станет параллельна горизонтальному уровню.

Настройка макета режима камеры

Режим макета камеры можно настроить. Часто используемые режимы можно переместить в основной интерфейс, а порядок расположения режимов можно настроить, чтобы макет больше соответствовал вашим привычкам использования.

1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и нажмите на значок или нажмите и удерживайте значок режима, чтобы перейти на экран редактирования.

2 Нажмите и удерживайте значок режима, чтобы перетащить его в то место, куда вы хотите его поместить. Вы также можете перемещать режимы из раздела **Еще** в основной интерфейс или перемещать режимы из основного интерфейса в раздел **Еще**.

Портрет, **Фото**, **Видео** и прочие режимы нельзя переместить в **Еще**. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

3 Чтобы сохранить макет, нажмите на значок .

Чтобы восстановить исходный режим, нажмите на значок в режиме **Камера** > **Еще**, а затем нажмите **Восстановить настройки**.

Съемка фото

Портретный режим

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Портрет**.

2 Направьте камеру на объект так, чтобы он оказался в портретной рамке.

Чтобы сделать свой портрет, выберите пункт  .

3 При необходимости примените описанные ниже эффекты портретного режима.

- Включите функцию улучшения: выберите пункт  и выполните настройку. Чтобы выключить функцию улучшения, переместите ползунок к минимальному значению.
- Включите кольцевой заполняющий свет на экране: если передняя камера используется при слабом освещении, коснитесь значка вспышки вверху и выберите режим кольцевого света, чтобы сделать лица более яркими.

  Коснувшись значка вспышки, вы можете выбрать вариант  (автоматически) или  (всегда включена).

4 Выберите пункт  , чтобы сделать фотографии.

Съемка фото

1 Откройте приложение **Камера**.

2 Вам будет доступны следующие действия:

- Фокусировка: нажмите в том месте экрана, на котором хотите сфокусироваться. Чтобы разделить точку фокусировки и точку замера, нажмите и удерживайте рамку видоискателя, а когда рамка фокусировки и рамка замера появятся одновременно, раздельно перетащите их в нужное положение.
- Регулировка яркости: нажмите на экран и проведите пальцем по значку  рядом с рамкой фокусировки вверх или вниз.
- Увеличение и уменьшение масштаба: чтобы увеличить или уменьшить изображение, сведите или разведите два пальца на экране либо проведите по полосе масштабирования рядом с экраном.
- Выбор режима камеры: чтобы выбрать режим в соответствующей области камеры, проведите пальцем влево или вправо или вверх и вниз.
- Выбор фильтра: нажмите  для предварительного просмотра эффекта фильтра.

Не все режимы поддерживают указанное выше действие, подробности приведены в описании каждого режима.

3 Нажмите на затвор для съемки.

Подвижная кнопка съемки для съемки фото

Вы можете включить отображение подвижной кнопки при использовании камеры. Перетащите ее в любое место на экране для удобства съемки.

1 Перейдите в приложение **Камера** >  и включите функцию **Плавающая кнопка съемки**.

2 Подвижная кнопка будет отображаться на экране приложения Камера. Вы можете перетащить ее в любое удобное место на экране.

3 Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.

Съемка серии фото

В режиме серийной съемки вы можете сделать серию снимков и выбрать лучший из них.

1 Перейдите в приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, убедитесь, что используется основная камера.

2 Чтобы сделать серию фото, нажмите и удерживайте значок  или нажмите и удерживайте одну из кнопок регулировки громкости.
Во время съемки вы увидите счетчик, который показывает, сколько фотографий вы уже сделали.

3 Отпустите палец, чтобы остановить съемку.

Выбор серии фотографий, которые нужно сохранить

1 Откройте **Галерея**. Нажмите на серию фото (она помечается значком ) и выберите .

2 Прокрутите фото и выберите те, которые хотите сохранить, а затем нажмите **СОХРАНИТЬ КАК** и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы удалить всю серию фото, нажмите и удерживайте ее, а затем нажмите .

Съемка фото с таймером

С помощью таймера вы можете делать снимки с задержкой, чтобы после нажатия на кнопку съемки вы успели занять положение перед камерой.

1 Перейдите в приложение **Камера** >  > **Таймер** и выберите опцию обратного отсчета.

2 Вернитесь на экран камеры, затем нажмите на кнопку съемки. Устройство сделает снимок, когда закончится обратный отсчет.

Настройка таймера для камеры

Чтобы установить таймер для камеры, установите кадр, нажмите на кнопку затвора, после чего камера автоматически сделает снимок по окончании обратного отсчета.

1 Откройте **Камера**, выберите режим съемки, нажмите > **Таймер** и выберите длительность таймера.

2 Вернитесь на экран съемки, нажмите на кнопку затвора, и планшет автоматически сделает снимок по окончании обратного отсчета.

Съемка с использованием фильтров

1 Откройте приложение «**Камера**» в выберите режим «**Фото**».

2
- В режиме фронтальной камеры нажмите , чтобы выбрать фильтр и просмотреть эффект.
- В режиме основной камеры нажмите > **Фильтры**, чтобы выбрать фильтр и просмотреть эффект.

3 Нажмите на затвор для съемки.

Съемка с использованием фильтров

1 Откройте приложение **Камера**, чтобы выбрать режим **Фото**.

2 нажмите на значок , чтобы выбрать фильтр и просмотреть эффект.

3 Нажмите на затвор для съемки.

Автоматически оптимизировать эффект стрельбы

Фотосъемка с AI – это предустановленная функция камеры, которая автоматически распознает объекты и сцены, оптимизирует цвет и яркость, чтобы помочь вам делать более качественные фото и видео.

1 Перейдите в раздел **Камера** > и включите опцию **AI-съемка**.

2 Наведите объектив на объект, и после того, как камера его распознает, она автоматически порекомендует вам подходящий режим.

3 Чтобы выключить рекомендуемый режим сцены, просто выключите **AI-съемка**.

Рекомендации фильтров

После того как камера распознает сцену съемки, вы получите рекомендации подходящих фильтров для съемки фото в соответствии с вашими пользовательскими привычками.

1 В разделе **Камера** нажмите на значок > **Рекомендовать фильтры**, чтобы включить функцию рекомендаций фильтра.

2 В разделе **Камера** нажмите на значок > **AI-съемка**, чтобы включить функцию «Фотосъемка с AI».

3 В разделе **Камера** выберите раздел **Фото**.

4 Наведите планшет на объект съемки. Если камера распознает сцену и автоматически активирует режим съемки фото, нажмите на значок . Камера порекомендует подходящие фильтры на основе ваших привычек использования, отображая их в верхней части списка.

Специальные возможности для умной съемки фото

Во время съемки фото телефон будет голосом сообщать сведения о количестве лиц и их расположении в объективе камеры, а также информацию о том, наклонен ли телефон. Это поможет пользователями с проблемами зрения вносить необходимые корректировки и делать качественные снимки с превосходно отцентрированными портретами и правильными углами съемки.

1 Нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **TalkBack** и включите **TalkBack**.

2 Включите **Камера** и выберите режим (например, Фото или Видео). Телефон голосом сообщит информацию о количестве и расположении лиц в объективе предпросмотра, а также предложит корректировки в зависимости от угла наклона телефона.

3 Скорректируйте положение и угол наклона телефона, а затем приступайте к съемке.

Камера может распознать до 10 лиц.

Съемка видео

Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.

2 Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.

3 Нажмите на значок , чтобы начать запись, нажмите на значок , чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Съемка видео

В режиме видеосъемки можно использовать вспомогательные функции, например масштабирование, фокусировку, улучшение, а также можно настраивать разрешение и частоту кадров.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

2 При подготовке к видеосъемке вы можете выполнять любые из описанных ниже действий.

- Изменение масштаба: для изменения масштаба сведите или разведите два пальца на экране либо переместите ползунок.
- Фокусировка: коснитесь экрана в том месте, которое нужно выделить. Нажмите на экране и удерживайте палец, чтобы зафиксировать экспозицию и фокус.
- Включать эффект улучшения: выберите пункт и проведите по экрану, чтобы отрегулировать эффект улучшения.
- Настраивать разрешение и частоту кадров: откройте раздел > **Разрешение** и выберите нужное разрешение. Чем выше разрешение, тем четче видео и тем больше конечный файл видеозаписи. Учитывайте это при настройке данного параметра.
  Также можно выбрать пункт **Частота кадров**, чтобы установить нужную частоту кадров.

Описанные выше функции поддерживаются не всеми устройствами. Ознакомьтесь с доступными функциями на вашем устройстве.

3 Выберите пункт , чтобы начать съемку.
Для изменения масштаба во время записи выберите и удерживайте нажатым пункт или .

Чтобы сделать снимок текущего кадра, выберите пункт .

4 Чтобы приостановить съемку, выберите ; чтобы завершить съемку, выберите .

Использование Bluetooth-наушников для записи звука во время видеосъемки

1 Подключите планшет к Bluetooth-наушникам.

2 После успешного подключения на планшете появится выпадающая панель уведомлений. Коснитесь значка и во всплывающем списке аудиоустройств выберите аудиоканал Bluetooth-наушников.

3 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

4 Наведите объектив на нужный объект и коснитесь значка , чтобы приступить к съемке.
Когда съемка ведется с планшета , записывается только звук, который принимают Bluetooth-наушники.

5 Нажмите кнопку , чтобы завершить съемку.

Эту функцию не поддерживают некоторые Bluetooth-наушники. Соответствующую информацию см. в руководстве по использованию своих наушников.

Редактирование фото

Редактирование фото и видео

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования фото и видео.

Базовые функции редактирования

1 Откройте **Галерея**, нажмите на миниатюру фото, которое нужно изменить, а затем выберите , чтобы получить доступ к функциям редактирования.

- Обрезать и повернуть: Нажмите **Обрезка**, выберите рамку, затем перетащите сетку или ее углы, чтобы выбрать ту часть, которую нужно сохранить.
  Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и перетащите колесо угла в нужное положение.

  Чтобы повернуть фото на 90 градусов, нажмите . Чтобы зеркально отразить фото, нажмите .
- Добавить эффект фильтра: Нажмите **Фильтр**, чтобы выбрать фильтр.
- Скорректировать эффекты фото: Нажмите **Настройки**, чтобы скорректировать яркость, контраст, насыщенность и другие аспекты фото.
- Другое: Редактируйте фото другими способами, например добавляя брызги цвета, дудлы и подписи.

2 Чтобы сохранить изменения, нажмите или **Сохранить**.

Как пикселизировать фото

1 В Галерее нажмите на фото, а затем выберите > **Мозаика**.

2 Выберите стиль и размер мозаики, которая будет покрывать части фото.

3 Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.

4 Чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

Переименование фото

1 В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.

2 Перейдите в меню ⋮ > **Переименовать** и введите новое имя.

3 Нажмите **OK**.

Редактирование видео

Редактирование видео

- Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.
- Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

1 Выберите **Галерея** > **Альбомы** и нажмите на видео, которое хотите отредактировать.

2 Нажмите , чтобы отобразить экран редактирования видео, где вы сможете редактировать клипы. Нажмите **Изменить**, а затем нажмите на временную шкалу и перетащите ползунки на обоих концах, чтобы обрезать видео до нужной длины.

3 Чтобы сохранить видео, нажмите **Сохранить**.

Просмотр фото и видео

Просмотр фото и видео

В приложении «Галерея» вы можете просматривать и изменять фото и видео, а также отправлять их другим пользователям.

Настройка строки состояния раздела «Галерея»

Упростите поиск нужной информации в разделе «Галерея», настроив строку состояния для отображения таких категорий, как «Фото», «Альбомы» и многое другое.

Разложите телефон и откройте раздел **Галерея**. Выберите категорию, например **Фото** и **Альбомы**, чтобы отобразить их в строке состояния для быстрого доступа к содержимому. Кроме того, вам будет доступно следующее:

Нажмите на значок , чтобы скрыть строку состояния. Нажмите на значок , чтобы показать его.

Нажмите на значок , чтобы изменить:

- Нажмите и удерживайте значок напротив любого альбома, а затем перетащите его, чтобы изменить порядок.

- Нажмите на значок  напротив альбома, чтобы удалить его.
- Нажмите на название альбома, чтобы переименовать его.

Нажмите на значок , после того, как завершите внесение изменений.

Просмотр по времени съемки

Откройте приложение **Галерея**. На вкладке **Фото** сведите два пальца на экране, чтобы включить режим просмотра по месяцам, и разведите пальцы, чтобы включить режим просмотра по дням.

Вы также можете переместить подвижную кнопку управления в угол, чтобы посмотреть время.

Просмотр по альбому

На вкладке **Альбомы** можно посмотреть фото и видео по альбомам.

Ваши фото и видео хранятся в альбомах по умолчанию. Например, видео, записанные с помощью камеры, хранятся в альбоме **Камера**. Скриншоты и записи с экрана хранятся в альбоме **Скриншоты**.

Просмотр сведений о фото и видео

1. В приложении Галерея нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Нажмите на экран еще раз, чтобы скрыть меню.
2. В полноэкранном режиме нажмите на значок , чтобы посмотреть сведения о фото или видео: место хранения, разрешение и размер.

Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

Добавление альбомов

1. Перейдите в приложение **Галерея** > **Альбомы**.
2. Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **OK**.
3. Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

Пользовательская обложка альбома

1. Выберите **Галерея** > **Альбомы**.
2. Откройте альбом, для которого хотите настроить обложку, и нажмите > **Индивидуальная обложка**.
3. Выберите изображение, которое нужно установить в качестве обложки.

Чтобы вернуть обложку по умолчанию, выберите альбом и нажмите > **Обложка по умолчанию**.

Сортировка альбомов

1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** > и выберите опцию **Сортировка альбомов**.

2 Переместите значок рядом с альбомом в нужное место. Нажмите **Сброс**, чтобы восстановить расположение альбомов по умолчанию.

Сортировка фото в альбоме

1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы**, нажмите на любой альбом.

2 Нажмите на значок в правом верхнем углу альбома, а затем выберите опцию сортировать по **Времени создания**, **Дате добавления** или **Имени**.

Скрытые альбомы

Вы можете скрыть личные изображения и видео в основном альбоме камеры, если не хотите, чтобы их увидели посторонние.

На вкладке **Альбомы** нажмите, чтобы открыть нужный альбом, затем нажмите и удерживайте выбранные изображения и видео, которые хотите скрыть, а затем выберите > **Скрыть** > **OK**.

Выбранные файлы будут скрыты. Вам будут доступны следующие возможности:

- Чтобы просмотреть скрытые изображения и видео, на вкладке **Альбомы** нажмите > **Скрытые элементы**.
- В разделе **Скрытые элементы** нажмите и удерживайте выбранные изображения и видео, а затем выберите .

  После того как вы отмените скрытие изображений и видео, они снова появятся в своих исходных альбомах.

- Чтобы открыть раздел **Скрытые элементы**, введите пароль (тот же, что для блокировки экрана). После разблокировки вы сможете просмотреть скрытое содержимое.
- Изображения и видео в альбоме общего доступа нельзя скрыть. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Перемещение фото и видео

1 В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.

2 Нажмите на значок ⋮ > **Переместить** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.

3 Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.

Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве.

Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

Нельзя удалить такие альбомы, как **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера**.

Удаленные фото и видео будут временно перемещены в альбом **Недавно удаленное**, через 30 дней они будут удалены без возможности восстановления.

Чтобы вручную удалить фото или видео без возможности восстановления, нажмите и удерживайте его миниатюру в альбоме **Недавно удаленное**, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

Блокировка альбомов

Заблокируйте альбомы сторонних приложений, чтобы они не отображались в Галерее.

1 В списке **Другое** нажмите на альбом, который хотите заблокировать.

2 Перейдите в раздел ⋮ > **Заблокировать этот альбом?**.
Заблокированные альбомы можно просмотреть только в приложении **Файлы**.

3 Чтобы разблокировать альбом, откройте раздел **Другое**, нажмите **Просмотр заблокированных альбомов**, а затем нажмите на опцию **Разблокировать** напротив альбома.

В разделе **Другое** можно заблокировать только некоторые альбомы.

Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить, затем нажмите на значок ↻, чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок ♡.

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Отправка изображений и видео

Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы**, и вы сможете делиться изображениями и видео описанными ниже способами.

- Отправка одного изображения или видео: Выберите изображение или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.
- Отправка нескольких изображений или видео: В альбоме нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы перейти в режим выбора нескольких объектов, выберите несколько изображений или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.

Безопасная передача фото

Безопасная передача фото позволяет вам удалять информацию о местоположении фото и места съемки во избежание утечек конфиденциальности при передаче.

1. Перейдите в приложение **Галерея** > **Альбомы**.
2. Выберите одно или несколько фото и нажмите .
3. Проверьте сообщение в левом верхнем углу экрана передачи. Если защита конфиденциальности не включена, нажмите **Параметры конфиденциальности**, появится окно **Параметры конфиденциальности**. Следуйте подсказкам на экране, чтобы включить эту функцию и безопасно делиться фото.

Карточка «Галерея» на рабочем экране

Украсьте свой рабочий экран фотографиями, используя карточку «Галерея».

Добавление карточки «Галерея».

- Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран редактирования, нажмите «**Виджеты**» и выберите «**Галерея**». Выберите стиль карточки, проводя пальцем по экрану влево и вправо, а затем нажмите «**Добавить на рабочий экран**».
- Чтобы добавить карточки на рабочий экран, проведите на этом экране вверх по значку «**Галерея**» и нажмите «».
- На рабочем экране нажмите и удерживайте «**Галерея**», выберите карточки «**Галерея**», а затем, проводя пальцем влево или вправо, выберите стиль карточки и нажмите «**Добавить на рабочий экран**».

Изменение карточки «Галерея». Нажмите и удерживайте карточку «Галерея», а затем нажмите «**Настроить виджет**» и выберите контент, который хотите видеть в этой карточке.

- **Автовыбор**. Отображение самых выразительных фото из альбомов.
- **Выбрать альбом**. Отображение всех фото из указанного альбома.
- **Выбрать изображение**. Отображение определенного фото.

Удаление карточки «Галерея».Нажмите и удерживайте карточку «Галерея», затем выберите «**Удалить**» и удалите ненужную карту.

Сравнение изображений

Вы можете отобразить несколько похожих изображений на одном экране, а затем уменьшать и увеличивать их синхронно, чтобы рассмотреть даже самые мелкие различия: это позволит вам легко сравнивать и эффективно выбирать нужные изображения.

1. Выберите **Галерея**, а затем нажмите и удерживайте изображения, которые хотите сравнить.
2. Нажмите **Сравнить**, и на экране одновременно отобразятся все выбранные изображения. Вам будут доступны следующие действия:
   - **Синхронное перемещение и изменение масштаба изображений**. Функция синхронного изменения масштаба включена по умолчанию. Когда вы увеличиваете, уменьшаете или перемещаете одно изображение, остальные синхронно изменяются. Если вы хотите изменить только одно изображение, нажмите на значок , чтобы выключить синхронизацию. Изменив изображение, вы можете снова включить синхронизацию и продолжить синхронно сравнивать изображения.
   - **Изменение изображений для сравнения**. Чтобы отменить сравнение изображения, нажмите на выбранное изображение в списке сравнения, расположенном в нижней части экрана. Чтобы добавить невыбранное изображение в список сравнения, нажмите на него.

     Одновременно можно сравнивать не более 4 изображений.
   - **Добавление изображения в избранное**. Нажмите на значок  под изображением, которые вы хотите добавить в избранное.
   - **Удаление изображения**. Нажмите на значок  под изображением, которое вы хотите удалить.
   - **Добавление изображений для сравнения**. В списке сравнения, расположенном в нижней части экрана, нажмите на значок , выберите изображения или наоборот отмените их выбор, а затем нажмите **Добавить**.

Наслаждайтесь полезными функциями

Переключение аудиоканалов одним касанием

Переключение устройства вывода во время воспроизведения

Во время воспроизведения музыки или видео через наушники вы можете быстро переключиться на другое устройство, не отключая проводные наушники или Bluetooth-наушники.

1. Включите Bluetooth на вашем устройстве и подключите проводные наушники или Bluetooth-аудиоустройство (Bluetooth-наушники, Bluetooth-колонку или мультимедийную систему автомобиля).
2. После установки сопряжения, проведя вниз по панели уведомлений на устройстве, вы увидите карточку **Текущее устройство вывода аудио** или **Текущее устройство ввода и вывода аудио**. Нажмите на значок  на карточке, чтобы отобразить доступные устройства аудиовывода.
   Выберите устройство, на которое вы хотите переключить воспроизведение аудио.

Если устройство поддерживает проводные наушники с другими разъемами, кроме Type-C, аудиовывод по умолчанию будет переключен с опции **Это устройство** на проводные наушники.

Украшение для видеовызова

Эффект украшения во время видеовызова

1. Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Улучшение вызова** > **Фильтр «Украшение» для видеовызова** и включите параметр **Фильтр «Украшение» для видеовызовов**.
2. Во время видеовызова проведите пальцем вниз от центра верхней части экрана или от левого края экрана, чтобы открыть «Центр уведомлений». В уведомлении **Фильтр «Украшение» для видеовызовов** нажмите «Интенсивность украшения», чтобы настроить соответствующий эффект. Эффект красоты выключится, если выбрано значение «Нет».

- Некоторые приложения для видеовызовов и видеоконференций не поддерживают эту функцию. Действуйте, исходя из вашей ситуации.
- «Режим Украшение» будет выключен в режиме **Суперэнергосберегающий режим**.

Советы

Быстрое включение часто используемых функций приложения

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях с рабочего экрана

Вы можете настроить быстрый доступ к часто используемым функциям в некоторых приложениях с помощью значков этих приложений на рабочем экране. Вы также можете добавить отдельные значки для этих функций на рабочий экран.

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях

Нажмите и удерживайте значок приложения, в появившемся меню нажмите на функцию.

Например, нажмите и удерживайте значок , затем выберите из всплывающего меню режим съемки (Селфи или Видео) и нажмите на него.

Если после нажатия и удержания значка приложения не появляется всплывающее меню, это значит, что приложение не поддерживает быстрый доступ к часто используемым функциям.

Создание значка часто используемой функции приложения на рабочем экране

Нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, чтобы открыть всплывающее меню. Нажмите и удерживайте функцию, затем перетащите ее на рабочий экран, чтобы создать ее значок.

Скриншот и запись с экрана

Запись с экрана

Вы можете записывать действия на экране на видео и делиться созданным видео с семьей и друзьями.

Использование кнопки питания для запуска записи с экрана

1. Выберите**Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Двойное нажатие на кнопку питания** и нажмите **Запуск записи с экрана**.
2. Чтобы начать запись с экрана, дважды нажмите кнопку питания. Чтобы остановить запись, снова дважды нажмите кнопку питания.

Запуск записи с экрана при помощи значка

1. Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
2. Чтобы начать запись с экрана, нажмите **Запись с экрана**.
3. Чтобы остановить запись, нажмите на таймер в верхней части экрана.
4. Запись будет сохранена в приложении **Галерея**.

Запуск записи с экрана костяшкой пальца

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Запись с экрана** и убедитесь, что функция **Запись с экрана** включена.
2. Дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев, чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев.

Запись голоса во время записи с экрана

Вы можете включить микрофон, чтобы записывать голос во время записи с экрана.

После начала записи с экрана нажмите на значок микрофона и убедитесь, что он отображается так: . Теперь запись голоса активна.

Настройка разрешения при записи с экрана

Во время записи с экрана вы можете изменять его разрешение.

Чтобы изменить разрешение экрана, выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Запись с экрана** и нажмите **Качество видео**.

Съемка скриншота

Съемка скриншота с помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншотов при помощи значка

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Чтобы сделать полный скриншот, нажмите .

Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота

После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Вы можете:

- Провести вниз по миниатюре, чтобы сделать длинный скриншот.

  Функция не поддерживается в горизонтальном режиме.
- Провести вверх по миниатюре, чтобы отправить скриншот одним из доступных способов.

- Нажать на миниатюру, чтобы редактировать или удалить скриншот. Вы также можете выбрать опцию **Длинный скриншот**, чтобы сделать длинный скриншот.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

Съемка длинного скриншота с помощью жестов костяшкой пальца

1 Нажмите на экран костяшкой одного пальца и, не отнимая ее от экрана, нарисуйте букву «S». Начнется автоматическая прокрутка экрана и съемка скриншота.

Если вы используете эту функцию впервые, включите опцию **Длинный скриншот**, следуя инструкциям.

2 Чтобы прекратить съемку скриншота, нажмите на область прокрутки.

Инструкции по съемке скриншотов костяшками пальцев

- Для съемки скриншота два раза подряд коснитесь экрана костяшкой пальца в одном месте.
- Костяшка должна быть расположена перпендикулярно экрану.
- Чтобы сделать несколько скриншотов, подождите 2 секунды, затем коснитесь экрана снова.
- Если на экран наклеена защитная пленка, сильнее касайтесь экрана или снимите защитную пленку и повторите попытку.

Работа в мультиоконном режиме

Мультиоконный режим

Возможность просмотра приложений в плавающем окне или в режиме нескольких окон делает мультизадачность более простой, гибкой и эффективной.

- Плавающее окно: Вы можете просматривать приложение в полноэкранном режиме в плавающем окне.
- Миниокно: Эта миниформа плавающего окна. Вы сможете уменьшить окно приложения до минимума, а потом вернуться к прежнему размеру.
- Режим нескольких окон: В этом режиме можно использовать два приложения одновременно.
- Двойное окно: В этом режиме можно использовать два окна одного приложения одновременно на разделенном экране.

- Эта функция доступна только на моделях с оперативной памятью (RAM) более 4 ГБ; версия с памятью 4 ГБ в настоящее время не поддерживает эту функцию.
- Список приложений, поддерживающих **Мультиоконный режим**, может отличаться для разных моделей и версий устройства.

Благодаря плавающим окнам переключаться между задачами стало еще проще

Как открыть плавающее окно

Проведите от любого края экрана к центру и удерживайте палец. Откроется **Боковая панель Magic**. Нажмите на приложение, чтобы открыть плавающее окно.

Как изменить размер кадра

Сдвиньте два нижних угла плавающего окна.

Как переместить плавающее окно

Перетащите вверху плавающего окна.

Как свернуть плавающее окно

Используйте следующие способы:

- Быстро перетащите вверху плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.
- Нажмите вверху плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.

Как закрыть плавающее окно

Используйте следующие способы:

- Чтобы закрыть плавающее окно, проведите пальцем вверх по внизу плавающего окна. Чтобы перейти в полноэкранный режим, проведите по нему пальцем вниз.
- Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите в его верхней части.

На планшете одновременно может отображаться два плавающих окна.

- Некоторые приложения не поддерживают режим плавающего окна.

Многозадачность в плавающих окнах

Вы можете быстро находить плавающие окна и переключаться между ними, используя диспетчер задач плавающих окон.

1 Несколько задач плавающих окон открыты и свернуты в шар.

2 Чтобы развернуть диспетчер задач плавающих окон, нажмите на шар.

- Как найти плавающее окно: Прокрутите вверх или вниз, чтобы найти нужное.
- Как переключиться на другое плавающее окно: Нажмите на карточку плавающего окна, которое нужно восстановить. Это окно откроется.
- Как закрыть плавающее окно: Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите в нем .

Миниокно

Миниокно – это минимальная форма плавающего окна для показа, которая экономит место и повышает эффективность благодаря многозадачности. Вы можете активировать миниокно из полноэкранного режима или из режима плавающего окна:

Из полноэкранного режима:

При использовании приложения в полноэкранном режиме проведите пальцем вверх от нижнего края к позиции  и отпустите, чтобы активировать миниокно.

Из режима плавающего окна:

- Перетащите значок в верхней части плавающего окна в верхний левый или верхний правый угол и отпустите его, чтобы активировать миниокно.
- Проведите пальцем внутрь от обоих нижних углов плавающего окна, чтобы свернуть его, и отпустите пальцы, чтобы активировать миниокно.
- Сдвиньте значок в нижней части плавающего окна, чтобы свернуть плавающее окно, и отпустите его, чтобы активировать миниокно.

Нажмите на миниокно один раз, чтобы переключиться на плавающее окно. Нажмите на миниокно два раза, чтобы переключиться в полноэкранный режим.

Режим нескольких окон для удобной многозадачности

Включение режима нескольких окон в полноэкранном режиме одним нажатием

Используя приложения в полноэкранном режиме, проведите пальцем по экрану вверх от нижнего края до положения , а затем отпустите палец, чтобы войти в режим нескольких окон. Приложение свернется у края рабочего экрана, слева или сверху. Нажмите на другое приложение, поддерживающее режим нескольких окон, чтобы активировать соответствующий режим.

Активация режима нескольких окон с помощью «Боковая панель Magic»

Используя приложение в полноэкранном режиме, проведите пальцами от противоположных краев экрана внутрь и задержите пальцы, чтобы появилась «**Боковая панель Magic**». Затем нажмите и перетащите приложение на экран, чтобы перейти в режим нескольких окон.

Кроме того, вам будет доступно следующее:

- **Изменение расположения приложения:** чтобы изменить расположение приложения, нажмите значок в верхней части приложения и перетащите его к противоположной стороне экрана. Вы также можете поменять местами два приложения, нажав на разделитель приложений , а затем выбрав  или .

- **Сохранение пары приложений:** нажмите на разделитель приложений, а затем выберите «, чтобы добавить текущую пару приложений, отображающуюся в режиме нескольких окон, на рабочий экран.
- **Настройка размера окна:** перетащите разделитель приложений , чтобы изменить размер окна.
- **Выход из режима нескольких окон:** сдвиньте разделитель приложения к верхнему или нижнему краю экрана.

- Некоторые приложения не поддерживают режим нескольких окон.
- Режим нескольких окон поддерживает работу только двух приложений одновременно.
- Если вы удалите приложение, все связанные с ним пары приложений будут также удалены.

Как перетаскивать контент между приложениями в Мультиоконном режиме

Используйте Мультиоконный режим, чтобы легко перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.

- Перетаскивание изображения: При написании заметок в приложении «**Заметки**», откройте раздел «**Файлы**», выберите нужное фото и перетащите его в редактор приложения «**Заметки**».
- Перетаскивание текста: При отправке SMS-сообщения откройте приложение «**Заметки**», нажмите и удерживайте нужный текст и перетащите его в строку ввода текста.
- Перетаскивание документа: При написании письма откройте приложение «**Файлы**», выберите нужный документ и перетащите его в редактор письма.

Не все приложения полностью поддерживают перетаскивание файлов в Мультиоконном режиме.

Как добавить, перенести или удалить приложение из панели Несколько окон

- Добавление приложения: На панели Несколько окон выберите > , нажмите на приложение, которое хотите добавить, а затем – **Готово**.
- Перенос приложения: На панели Несколько окон выберите > , перетащите нужное приложение на любое место на панели и нажмите **Готово**.
- Удаление приложения: На панели Несколько окон нажмите > , потом в правом верхнем углу значка приложения, которое хотите удалить, а затем – **Готово**.

Как переключиться между режимом нескольких окон и плавающим окном

Переключение с режима нескольких окон на плавающее окно

Перетащите **вверху** приложения к любому краю экрана и уберите палец.

Переключение с плавающего окна на режим нескольких окон

Используйте следующие способы:

Если приложение открыто и поддерживает режим нескольких окон, нажав и удерживая вверху плавающего окна этого приложения, перетащите его в верхнюю или нижнюю часть экрана и отпустите.

Просмотр нескольких окон одного приложения

Вы можете создавать два окна с задачами для одного приложения (например, Электронная почта или Заметки) и перетаскивать изображения, текст или документы между ними.

Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

1 Включите режим нескольких окон в приложении.
- Откройте приложение Электронная почта.
- Проведите от левого или правого края планшета к центру и удерживайте палец. Откроется панель Несколько окон.
- Нажав и удерживая значок Электронной почты, перетащите его на экран. Активируется режим нескольких окон.

2 Перетаскивайте изображения, текст или документы между открытыми окнами.
- **Чтобы перетащить изображение:** выберите изображение в одном окне и перетащите его в другое.
- **Чтобы перетащить текст**: нажмите и удерживайте текст, выберите желаемый фрагмент в одном из окон, затем еще раз нажмите и удерживайте текст и перетащите его в другое окно.
- **Чтобы перетащить документ**: выберите документ в одном окне и перетащите его в другое.

Как выключить панель Несколько окон

Чтобы выключить ее, выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Мультиоконный режим** и выключите **Боковая панель Magic**.

Стиль плавающего окна

Чтобы отобразить или скрыть кнопки управления в верхней части плавающего окна, нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Мультиоконный режим** > **Стиль плавающего окна**, выберите **Стандартный** или **Лаконичный**, а затем нажмите **Применить**.

Приложения

Приложения

Общие сведения о приложениях

Удаление приложения

Вы можете удалить приложение одним из следующих способов:

- Нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, а затем нажмите **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- Выберите **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями**, нажмите на приложение, а затем нажмите **Удалить**.

Некоторые предустановленные системные приложения нельзя удалять, поскольку это может привести к системным ошибкам.

Управление фоновыми приложениями

1 Перейдите на экран недавно использованных приложений одним из предложенных способов, в зависимости от заданного режима навигации.

- **Жесты**. Проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.
- **Три кнопки**. Нажмите на значок  .

2 На экране недавно использованных приложений вы можете выполнить следующие действия.

- Провести по экрану, чтобы просмотреть карточки приложений.
- Нажать на карточку приложения, чтобы перейти к нему.
- Провести вверх по карточке приложения, чтобы закрыть его.
- Провести вниз по карточке приложения, чтобы закрепить его. Над верхней частью карточки приложения появится значок  . Теперь при нажатии на значок  это приложение не будет закрываться.
- Провести вниз еще раз, чтобы снять закрепление приложения. Значок  исчезнет.
- Нажать на значок  , чтобы закрыть все приложения (кроме закрепленных приложений).

Очистка кэша приложения

Чтобы освободить место в памяти, удалите ненужные кэшированные файлы.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями**, выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить, затем выберите **Память** > **Сброс**.

Календарь

Использование опции События

События помогают вам вести ваше ежедневное и рабочее расписание, планировать деловые и неформальные встречи, а также выплаты по кредиту. Чтобы подготовиться к мероприятиям заранее, вы можете добавлять события и настраивать напоминания.

Добавление расписаний

1. Перейдите в приложение **Календарь**, а затем нажмите на значок .
2. Введите название, местоположение, время начала и конца расписания и другие сведения.
3. Нажмите **Добавить напоминание**, чтобы установить напоминание для расписания.
4. Нажмите на значок , чтобы сохранить расписание.

Импорт напоминаний о встречах

1. Перейдите в раздел **Календарь** > > **Управление аккаунтами**.
2. Нажмите  и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить ваши рабочие электронные письма (из вашего аккаунта Exchange) в календарь и увидеть напоминания о встречах.

Поиск событий

1. На экране **События** нажмите на значок .
2. Введите в строке поиска ключевые слова, например название и место события.

Отправка события

1. Откройте приложение **События**, затем нажмите на событие на экране календаря или на вкладке расписания.
2. Нажмите на значок > **Отправить**, чтобы отправить событие, следуя инструкциям на экране.

Удаление расписаний

На экране приложения **События** нажмите на расписание, которое вы хотите удалить, а затем нажмите на значок > **Удалить**.

Установка уведомления календаря

Настройте тип уведомлений календаря в соответствии с вашими требованиями. Вы можете настроить уведомления в строке состояния, баннерные уведомления и мелодию уведомлений. После установки времени напоминания по умолчанию ваш планшет отправит уведомление в указанное время.

Нажмите **Календарь** >  > .

- Нажмите **Время напоминания** и **Время напоминания для событий, длящихся весь день**, чтобы установить время напоминания.
- Нажмите **Уведомления** и включите **Разрешить уведомления**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить тип уведомления.

Настройка параметров просмотра календаря

Вы можете настроить параметры просмотра календаря, например, выбрать первый день недели и возможность отображения номеров недель.

1 Нажмите **Календарь** >  > .

2 Вы можете настроить возможность отображения номеров недель, первого дня недели и других параметров в календаре.

Настройки других календарей

В соответствии с вашими потребностями настройте отображение других календарей в приложении «Календарь», например, китайского лунного календаря, буддийского календаря и т. д.

Перейдите в раздел **Календарь** >  >  > **Другие календари** и выберите нужный вам календарь.

Важные мероприятия

Добавляйте мероприятиям приоритет, чтобы различать и выделять их, что позволит вам сконцентрироваться на важных мероприятиях и эффективно управлять ими.

Добавление важных мероприятий

Включите «**Календарь**», нажмите « > **Другие настройки**», а затем — «**Приоритет**», чтобы задать для мероприятия значение «**Важно**» в интерфейсе сведений. Введите сведения, например название, местоположение, время начала и окончания мероприятия и т. д, а затем нажмите «», чтобы сохранить.

Настройка VIP-участников для мероприятий

Когда вы добавляете VIP-участников к мероприятиям, **Календарь** будет интеллектуально отмечать такие мероприятия, чтобы вы никогда не пропускали никаких важных событий.

Добавление VIP-участником из настроек мероприятия

Включите **Календарь**, перейдите в раздел > > **VIP**, добавлять и удалять VIP-участников в соответствии с вашими потребностями. Приложение «Календарь» также поможет вам рекомендовать VIP-участников на основе частоты посещения ими предыдущих событий.

Удаление VIP-участников

Включите «**Календарь**», пройдите в « > **Настройки** > **VIP**» в правом верхнем углу, выберите участников, которых необходимо удалить, в списке «**VIP**», нажмите «**Удалить**» справа, а затем подтвердите.

Составление списка задач

Чтобы отслеживать выполнение задач, составьте их список, включая список покупок, рабочих заданий, домашних дел и многое другое.

Создание задач

Планируйте действия и задачи в разделе **Календарь** > **Задачи** и получайте напоминания в определенное время или .

Вы получите полноэкранное уведомление на экране блокировки для задач, отмеченных как важные.

1 Перейдите в раздел **Календарь** > **Задачи** и нажмите на значок .

2 Введите задачу.

3 Нажмите на значок , выберите время для напоминания и нажмите **OK**.

4 Нажмите на значок , чтобы установить уровень приоритета задачи.

5 Используйте значок , чтобы разделить задачи по категориям.

6 Нажмите .

7 В списке задач нажмите на любую задачу, чтобы отредактировать ее или добавить изображения.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Установка повторяющихся напоминаний для задач

Установив время напоминания для задачи, вы также можете установить повторяющиеся напоминания . Ваш планшет оповестит вас о каждом указанном цикле.

Часы

Настройка будильника

Вы можете настроить звуковой сигнал или вибрацию в заданное время.

Добавление будильника

1 Перейдите в раздел **Часы** > **Будильник** и коснитесь пункта , чтобы добавить будильник.

2 Следуя подсказкам, установите мелодию вызова, интервал повторения и т. д.

3 Коснитесь пункта , чтобы сохранить эти настройки.

Изменение и удаление будильника

Нажмите на будильник, чтобы изменить его настройки или удалить его.

Пауза сигнала будильника

Если вы не хотите вставать, когда прозвучал сигнал будильника, нажмите на кнопку паузы или на кнопку питания.

Длительность паузы можно задать в настройках при создании будильника.

Выключение будильника

Чтобы выключить будильник, проведите вправо или влево по кнопке, которая появляется в нижней части экрана во время сигнала.

Использование таймера и секундомера

Вы можете задать обратный отсчет определенного времени с помощью функции таймера. Вы можете засечь продолжительность определенного временного отрезка с помощью функции секундомера.

Таймер

Перейдите в раздел **Часы** > **Таймер**, задайте время и нажмите на значок , чтобы начать отсчет. Чтобы остановить отсчет, нажмите на значок .

Секундомер

Перейдите в раздел **Часы** > **Секундомер** и нажмите на значок , чтобы запустить секундомер. Чтобы остановить секундомер, нажмите на значок .

Заметки

Создание заметки

Создание текстовой заметки

1. Выберите **Заметки** и нажмите .
2. Введите название и содержимое заметки. Вы также можете выполнить следующие действия:
   - Чтобы добавить список с флажками, нажмите .
   - Чтобы изменить тип шрифта, выравнивание абзацев или фон, нажмите .
   - Чтобы вставить изображение, таблицу или ссылку, импортировать или отсканировать документ, а также выполнить другие действия, нажмите .
   - Если вы хотите более четко классифицировать заметки, чтобы их было удобно просматривать, то после редактировать нажмите **Без категории** и добавьте тег к заметке.
3. Чтобы сохранить заметку, нажмите .

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

Установка пароля для Заметок

Блокировать Заметки. Выберите **Настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Защита устройства и данных** > **Блокировка приложений**, далее, следуя инструкциям на экране, введите пароль блокировки экрана или настройте пароль блокировки приложений, а затем активируйте переключатель рядом с заметками.

Отправка заметок

У вас есть несколько вариантов, чтобы отправить заметки:

- Отправка одной заметки: на странице списка **Все** откройте заметку, которую нужно отправить, нажмите на значок  и отправьте ее, следуя подсказкам.
  Заметки можно отправить **Изображение**, **Текст** и **Документ**.
- Отправка нескольких заметок: на странице списка **Все** нажмите и удерживайте заметку, которую нужно отправить, удостоверьтесь в правильном выборе, а затем нажмите  и отправьте их, следуя подсказкам.

Печать заметок из приложения Заметки

1 На экране раздела **Все** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.

2 Перейдите в меню > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

Удаление заметок

Нажмите и удерживайте заметку, которую хотите удалить, установите флажок или проведите по нему пальцем, чтобы выбрать несколько заметок, а затем нажмите на значок , чтобы удалить.

Если вы хотите восстановить случайно удаленные заметки, перейдите в список интерфейса **Все** и нажмите , а затем выберите записи, которые вы хотите сохранить из папки **Недавно удаленное** и нажмите на значок .

Синхронизация заметок

Синхронизируйте локальные заметки с другими телефонами для простого просмотра в почте Exchange или Honor Cloud.

Опция «Продолжить синхронизацию»

Включив опцию «Продолжить синхронизацию», вы сможете синхронизировать с облаком заметки, созданные на устройстве. Вы также можете войти в свой Аккаунт Honor на другом планшете, чтобы просматривать заметки в любое время и в любом месте.

Чтобы включить функцию «Продолжить синхронизацию» для ваших заметок, перейдите в раздел **Заметки** >  >  > **Синхронизировать заметки с облаком** и следуйте инструкциям на экране.

Если после включения опции «Продолжить синхронизацию» вы удалите данные заметок с планшета, они также будут удалены из облака и всех других устройств, на которых выполнен вход в тот же Аккаунт Honor.

Синхронизация с почтовой службой Exchange

Синхронизируйте данные аккаунта почтовой службы Exchange с **Заметки**, чтобы вести рабочие заметки в любое время и в любом месте.

1 Войдите в аккаунт Exchange на планшете.

2 Потяните вниз для обновления списка входящих писем в почтовой службе Exchange, чтобы синхронизировать данные заметок и задач аккаунта с **Заметки** и создать соответствующие заметки.

Для удобства управления в разделе **Заметки** будет автоматически создана папка с именем аккаунта Exchange.

Диктофон

Диктофон

С помощью диктофона вы можете записать и сохранить аудио, чтобы потом прослушать его в любое удобное время.

Запись аудио

1 Откройте приложение **Диктофон** в папке **Инструменты**. Чтобы начать запись, нажмите .

2 Чтобы отмечать важные моменты во время записи, нажимайте на значок .

3 Вы также можете нажать . Включение указывает на включение **Улучшение голоса**. При записи окружающий шум снизится, а речь станет более четкой.

4 Чтобы завершить запись, нажмите .

5 Вы можете нажать и удерживать файл записи, чтобы передать, переименовать и удалить его.

Воспроизведение аудиозаписи

Файлы записей будут отображаться в виде списка на главной странице приложения **Диктофон**. Чтобы воспроизвести запись, нужно нажать на нее.

На экране плеера вам доступны следующие действия.

- Нажмите > **Пропустить паузы**, чтобы автоматически пропускать разделы без звука.
- Нажмите > **Скорость воспроизведения**, чтобы изменить скорость воспроизведения.
- Нажмите , чтобы отметить ключевые моменты.

- Нажмите , выберите слева от добавленной метки, чтобы **Переименовать** или **Удалить** ее.

Редактирование файлов аудиозаписей

1 Откройте главную страницу приложения **Диктофон**. Нажмите на файл записи.

2 Чтобы войти в интерфейс редактирования, нажмите > **Изменить**.

3 Перетаскивайте ползунки времени начала и конца записи, чтобы выбрать отрезок. Вы также можете увеличить часть волны двумя пальцами, чтобы отрегулировать область и затем выбрать отрезок.

4 Выберите или , нажмите , чтобы сохранить.

Отправка файлов аудиозаписей

Перейдите на рабочий экран приложения**Диктофон**. Вы можете делиться файлами аудиозаписей любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте файл записи, чтобы войти в режим множественного выбора, отметьте один или несколько файлов записей, которыми вы хотите поделиться, нажмите **Отправить**, а затем выберите способ передачи.
- Нажмите на файл записи, которым вы хотите поделиться, чтобы открыть интерфейс воспроизведения, а затем нажмите > **Отправить** и выберите способ передачи.

Эл. почта

Настройка уведомлений эл. почты

Вы можете выбрать режим уведомлений электронной почты, который подходит именно вам.

1 Перейдите в приложение **Эл. почта** > > **Настройки** > **Общие** > **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**.

2 Выберите аккаунт эл. почты, для которого хотите получать уведомления, переведите переключатель опции **Разрешить уведомления** в активное положение и выберите режим уведомлений.

Добавление аккаунтов электронной почты

Для удобного доступа к электронной почте настройте аккаунт электронной почты на устройстве в приложении **Эл. почта**.

Добавление личного аккаунта эл. почты

1 Откройте **Эл. почта** на планшете, затем выберите один из доступных почтовых ящиков.

2 Введите свой адрес электронной почты и пароль, нажмите **Войти**, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. Система автоматически подключится к серверу и проверит его настройки.

Добавление аккаунта Exchange

Microsoft Exchange — это протокол обмена цифровыми сообщениями внутри компании. Если электронная почта вашей компании использует серверы Exchange, вы можете настроить аккаунт рабочей электронной почты на устройстве.

1 Свяжитесь с администратором сервера вашей корпоративной почты и запросите доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.

2 Откройте приложение **Эл. почта** и выберите **Exchange**.

3 Введите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль.

4 Нажмите **Настройка вручную**. На экране раздела **Вход** задайте следующие параметры: доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.

5 Нажмите ✓ и завершите настройку, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор на вашем устройстве предназначен для выполнения базовых арифметических, а также для экспоненциальных, логарифмических и тригонометрических вычислений.

Копирование, удаление отдельных цифр и цепочки вычислений

- Копирование результата вычислений. Нажмите и удерживайте результат вычислений, нажмите **Копировать**, затем вставьте скопированный результат в заметку или в сообщение.
- Удаление последней цифры. Нажмите ⌫.
- Удаление всей цепочки вычислений. Нажмите C. После нажатия = и завершения вычислений вы можете нажать ⌫, чтобы очистить экран.

Диспетчер системы

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .

2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Device Clone

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого планшета на новый планшет.

Перенос данных с устройства

1 На новом планшете откройте приложение **Device Clone**. В качестве альтернативы, перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Device Clone**, нажмите **Это новое устройство**, а затем выберите соответствующий тип старого устройства.

2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки. **Device Clone** на ваше старое устройство.

3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и нажмите **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому планшету, отсканировав код или выполнив подключение вручную.

4 На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите клонировать, а затем нажмите **Далее** > **Перенос**, чтобы начать клонирование.

Приложение **Device Clone** доступно только на планшетах на базе Android 7.0 или более поздней версии, iOS 8.0 или более поздней версии.

Клонирование данных с устройства на базе iOS через OTG

Если ваше старое устройство является устройством на базе iOS, рекомендуем использовать кабель для передачи данных, поскольку это самый быстрый способ, который позволяет эффективно передавать больше данных.

1 На новом планшете перейдите в раздел и нажмите **Это новое устройство** > **Устройства Apple** > **Проводная передача**.

2 Подготовьте совместимый кабель Lightning-USB-C или USB-C-USB-C для передачи данных или адаптер, подключите устройство на базе iOS и планшет и, следуя инструкциям на экране, нажмите «Доверять».

3 На устройстве на базе iOS выберите данные для клонирования и следуйте инструкциям, чтобы экспортировать данные.

Советы

Советы

Приложение **Советы** содержит набор советов и подсказок, которые помогут вам быстро научиться использовать свой планшет. В нем также содержится полная версия руководства пользователя для справки, доступная в любое время.

Знакомство с разделом **Советы**

- Иллюстрированные советы: небольшое видео или картинка с ясным и коротким текстом, которая поможет вам освоить операцию. Карточки отсортированы по сценарию, что упрощает выбор нужного раздела.
- Подробные советы: доступные и понятные инструкции о продвинутых функциях планшета.

Основные функции приложения **Советы**

- Поиск: введите ключевое слово для поиска соответствующего контента в разделе **Советы** и быстрого доступа к необходимой информации. Также для вашего сведения в этом разделе представлена популярная информация.
- Лайки и комментарии: вы можете оценивать информацию и оставлять отзывы.
- Попробовать функцию: кнопка **Попробовать** позволяет сразу попробовать ключевые или сложные функции. Нажмите, чтобы перейти прямо в интерфейс функции.

- Доступность функции зависит от устройства.

Настройки

Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик.

Доступ к сети Wi-Fi

Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

1. Выберите **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
2. На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
   - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
   - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего планшета есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

Подключение путем сканирования QR-кода

1. Выберите **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
2. Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на планшете , который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
3. Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на планшете и следуйте инструкциям по получению доступа.

Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами Honor вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

1. На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.

2 Перейдите в раздел **Другие настройки** > **Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.

3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.

Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.

5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Основные функции Bluetooth на планшете

Вы можете подключить планшет к наушникам, колонкам и автомобильным аудиосистемам Bluetooth, а также передавать по Bluetooth данные с планшета на другие устройства.

Ниже вы найдете описание следующих функций Bluetooth, доступных на планшете: ① включение и выключение Bluetooth; ② изменение имени Bluetooth-устройства; ③ сопряжение Bluetooth-устройств; ④ передача файлов по Bluetooth; ⑤ отмена сопряжения устройств.

Модуль Bluetooth способен поддерживать подключение на расстоянии до 10 метров. Не превышайте эту дистанцию при использовании функций Bluetooth на устройстве.

Включение и выключение Bluetooth

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Bluetooth**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **Bluetooth**.
- Выберите **Настройки** > **Bluetooth**, а затем включите или выключите **Bluetooth**.

Изменение имени Bluetooth-устройства

1 Откройте экран настроек, найдите **Bluetooth** и включите **Bluetooth**.

2 Нажмите **Имя устройства**, введите новое имя и выберите **OK**.

Сопряжение с Bluetooth-устройством

1 Включите Bluetooth на втором устройстве и сделайте его видимым. При необходимости обратитесь к руководству пользователя устройства.

2 На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Bluetooth** и включите **Bluetooth**. Ваше устройство автоматически выполнит поиск Bluetooth-устройств в зоне действия.

3 Из списка **Доступные устройства** выберите устройство, с которым вы хотите установить сопряжение, и следуйте инструкциям на экране.

На экране настроек **Bluetooth** нажмите на значок , чтобы посмотреть рекомендации по подключению различных устройств.

Передача файлов по Bluetooth

В зоне действия Bluetooth вы можете использовать Bluetooth-соединение для передачи видео, изображений, контактов, и др. с одного устройства на другое.

1 Установите сопряжение по Bluetooth между передающим и принимающим устройством.

2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок и выберите **Bluetooth**.

Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

3 Нажмите на имя Bluetooth принимающего устройства, чтобы начать передачу.

4 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Bluetooth.

Подключение слухового аппарата по Bluetooth

Слуховой аппарат с поддержкой Bluetooth можно подключить к мобильному телефону, чтобы разговаривать по телефону, слушать музыку и т. д. Для этого слуховой аппарат должен располагаться в пределах эффективного расстояния передачи. Слуховой аппарат можно подключить к телефону любым из следующих способов:

- **Быстрое подключение через Центр управления.** Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Слуховой аппарат** (если не можете найти этот параметр, выберите выше значок редактирования, нажмите **Добавить плитку** и добавьте **Слуховой аппарат** в Центр управления в область дополнительных значков ниже) и выберите слуховой аппарат, который нужно сопрячь с телефоном.
- **Подключение через Специальные возможности Настройки.** Нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Слуховой аппарат**, включите **Bluetooth** и выберите слуховой аппарат, с которым нужно сопрячь телефон.

Во время вызовов или воспроизведения музыки вы можете быстро переключаться на другие Bluetooth-устройства.

Отмена сопряжения по Bluetooth

1 На экране настроек функции **Bluetooth** переместите переключатель **Bluetooth** в положение «включено».

2 В списке **Сопряженные устройства** нажмите на значок ⓘ напротив имени устройства, сопряжение с которым вы хотите отменить, затем нажмите **Отменить сопряжение**.

Мобильная сеть

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок ✈, чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

- В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, служба передачи данных не поддерживается.
- В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.
- На планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, нельзя отправлять и принимать SMS-сообщения и MMS-сообщения.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .

2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, служба передачи данных не поддерживается.

Когда функция **Точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа к сети с помощью личной точки доступа

К некоторым сетям Wi-Fi, требующим аутентификации, нельзя предоставить общий доступ.

Перейдите в раздел**Настройки** > **Мобильная сеть** > **Точка доступа** и включите **Точка доступа**. Соединение по мобильной сети передачи данных или соединение по Wi-Fi вашего планшета станут доступны и другим устройствам.

Вы также можете выполнять следующие операции для личной точки доступа:

- Установите **Имя устройства**.
- Установите **Пароль**.
- Нажмите **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на устройство в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить его в **Черный список** согласно подсказкам на экране. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы используете мобильную сеть для передачи данных, вы также можете нажать **Еще**, чтобы установить **Диапазон точки доступа**.

Другие соединения

Перенос данных между планшетом и компьютером с помощью USB-кабеля

1 Подключите планшет к компьютеру с помощью USB-кабеля. После автоматической установки драйвера на компьютере отобразится имя диска, соответствующее планшету .

2 На планшете проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, откройте «**Нажмите, чтобы посмотреть**» и выберите режим подключения USB для передачи данных.

- **Передача фото**: для передачи фото между планшетом и компьютером используйте протокол передачи изображений (PTP). На новом диске,

появившемся на компьютере, можно просматривать фото, которые хранятся на планшете , а также копировать фото между устройством и компьютером.

- **Передача файлов/Android Auto**: для передачи файлов между планшетом и компьютером используйте протокол передачи мультимедиа (MTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать файлы, которые хранятся на планшете , а также копировать файлы между устройством и компьютером.

  Для просмотра файлов мультимедиа, которые хранятся на планшете , установите на компьютер Windows Media Player 11 или более поздней версии.

- **MIDI**: Используйте планшет как входное аудиоустройство цифрового интерфейса музыкальных инструментов (MIDI), чтобы проигрывать музыку на компьютере.

Honor Share

Honor Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих Honor Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение или выключение Honor Share

Вы можете включать и выключать Honor Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Honor Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **Honor Share**.
- Выберите**Настройки** > **Другие соединения** > **Honor Share**, а затем включите или выключите **Honor Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью Honor Share

Вы можете использовать Honor Share для быстрого обмена файлами между устройствами Honor. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

1 На принимающем устройстве включите функцию **Honor Share**.

2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **Honor Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Мой планшет** > **Honor Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея** > **Альбомы** > **Honor Share**.

Обмен файлами между планшетом и компьютером с помощью функции Honor Share

Вы можете использовать функцию Honor Share для удобной беспроводной и быстрой передачи файлов между планшетом и компьютером без использования кабеля данных.

Передача файлов с планшета на ПК:

1 Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.

2 На экране планшета проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений (можно провести еще больше вниз, чтобы развернуть ее полностью). Нажмите и удерживайте **Honor Share**, чтобы открыть раздел «Настройки», а затем включите **Honor Share**.

3 Включите приложение **Honor PC Manager** > **Honor Share** на ПК и убедитесь, что опция **Разрешить обнаружение другими устройствами** включена.

4 Нажмите и удерживайте файл, который вы хотите отправить на планшет , нажмите на значок  и выберите **Honor Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

Передавайте файлы с ПК на планшет :

1 Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.

2 Включите **Honor Share** на планшете .

3 Выберите файл на своем ПК, которым вы хотите поделиться, а затем нажмите правой кнопкой мыши **Показать больше вариантов** > **Honor Share**. ПК выполнит поиск планшетов , на которых включена функция **Honor Share**. Выберите планшет , чтобы получить файл.

4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить файл на планшеты .

Поддерживаются только ноутбуки Honor, на которых установлена служба Honor PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Печать изображений и документов

Honor Print

Ваш планшет может обнаруживать принтеры для удобства печати.

1 Включите Wi-Fi на своем планшете.

2 Перейдите в раздел **Настройки** > **Другие соединения** > **Печать** > **Служба печати по умолчанию**, нажмите **Добавить**, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить новый принтер.
Добавить принтер из сетевого окружения: Убедитесь, что ваш планшет и принтер подключены к одной точке доступа Wi-Fi. После этого принтер будет автоматически добавлен на экран **Добавить принтер** вашего планшета.

3 На экране **Помощник печати** выберите метод в соответствии с вашими потребностями.

- **Печать документов**
- **Печать изображений**

На экране **Помощник печати** нажмите ⋮, чтобы создать ярлык приложения Honor Print на рабочем экране, управлять заданиями на печать и удалять добавленные принтеры.

Подключите планшет к принтеру

1 Узнайте, имеет ли принтер сертификат Mopria. Для этого изучите руководство пользователя принтера или свяжитесь с его производителем.
Если сертификата нет, узнайте у производителя, как установить соответствующее приложение или плагин для него на планшет.

2 Подключите планшет и принтер к одной и той же сети Wi-Fi , используя любой из следующих способов:

- Подключитесь к роутеру Wi-Fi : Включите на принтере Wi-Fi и подключите его к роутеру Wi-Fi . На планшете перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на тот же роутер Wi-Fi , а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настроек.
- Подключитесь к функции Wi-Fi Direct: Если принтер поддерживает функцию Wi-Fi Direct, включите ее, следуя указаниям из руководства пользователя принтера. На планшете перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, перейдите в раздел **Другие настройки** > **Wi-Fi Direct**, а затем нажмите на принтер, чтобы установить соединение.
- Подключение к точке доступа принтера. Если ваш принтер может выступать в роли беспроводной точки доступа, включите точку доступа и установите пароль, следуя инструкциям из руководства пользователя принтера. На планшете перейдите в **Настройки** > **Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на точку доступа принтера, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

3 Перейдите в раздел **Настройки** > **Другие соединения** > **Печать** > **Служба печати по умолчанию** и включите **Служба печати по умолчанию**.

4 Нажмите **Служба печати по умолчанию** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить принтер.

Печать файлов

Для печати по **Галерея** и **Заметки** выполните следующие шаги.

- Печать изображений: если подключена сеть **Галерея**, откройте изображение, нажмите ⋮ > **Печать**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.
- Печать заметок: если подключена сеть **Заметки**, откройте заметку, нажмите ⋮ > **Печать**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.

Беспроводное проецирование экрана планшета

Изображение с экрана планшета можно проецировать в беспроводном режиме на большой экран (например, экран телевизора).

1. В зависимости от модели и функций большого экрана выполните следующие действия.
   - **Если большой экран поддерживает технологию Miracast**, включите на нем параметр беспроводного проецирования.
   - **Если большой экран не поддерживает технологию Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

   Чтобы узнать, поддерживает ли большой экран технологию Miracast и как на нем включить беспроводное проецирование, прочитайте руководство пользователя устройства с большим экраном или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.
2. На планшете проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .
3. Еще раз проведите по экрану вниз, чтобы отобразить все значки и включить параметр **Беспроводная проекция**. Планшет начнет поиск доступных экранов.
4. Чтобы завершить установку соединения для проецирования, в списке устройств нажмите имя, соответствующее большому экрану или беспроводному адаптеру HDMI.

Либо проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, и нажмите **Отключить**.

Персонализированный рабочий экран и другие функции

Управление видом рабочего экрана

Вы можете настраивать вид рабочего экрана в соответствии с привычным использованием планшета.

Вы можете просматривать настройки домашнего экрана, поддерживаемые текущей моделью любым из следующих способов:

- Сведите и разведите два пальца на рабочем экране и нажмите **Настройки**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Настройки экрана**.

Изменение порядка значков на рабочем экране

Коснитесь значка и удерживайте его, пока он не увеличится, затем перетащите в желаемое положение на рабочем экране.

Выравнивание значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки**, затем включите функцию **Автозаполнение значков**. Когда эта функция активна, при удалении приложений пустые места на рабочем экране будут автоматически заполняться значками других приложений.

Закрепление значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки**, затем включите функцию **Блокировка вида**.

Схема отображения значков на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, перейдите в раздел **Настройки** > **Вид**, затем выберите удобную для вас схему отображения.

Скрытие названий приложений на рабочем экране

Если функция, скрывающая названия приложений, включена, то названия значков приложений, карточек и папок на рабочем экране будут скрыты, что сделает интерфейс более минималистичным.

Сведите два пальца на главном экране, нажмите **Настройки** и включите или выключите параметр **Скрыть имя приложения**.

Использование экрана приложений

Вы можете переместить ваши приложения на экран приложений и оставить на рабочем экране только часто используемые приложения.

Включение режима экрана приложений

Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Стиль рабочего экрана** и выберите **Экран приложений**.

Когда этот режим включен, проведите вверх по рабочему экрану для доступа к приложениям на экране приложений.

Создание значков на рабочем экране

В режиме экрана приложений проведите вверх по рабочему экрану, чтобы отобразился экран приложений, затем коснитесь ярлыка приложения и удерживайте его, пока он не увеличится. После этого перетащите его в желаемое положение на рабочем экране.

Перемещение приложений на экран приложений

Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует, затем нажмите **Убрать**. Это действие удаляет значок приложения с рабочего экрана, но не удаляет приложение с устройства.

Вы найдете это приложение на экране приложений.

Отключение режима экрана приложений

Чтобы возвратиться к стандартному рабочему экрану, перейдите к разделу **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Стиль рабочего экрана** и выберите **Обычный**.

Магические обои

Персонализированные и настраиваемые обои экрана блокировки, позволяющие свободно отображать различные элементы. Вы можете настроить обои экрана блокировки, например добавить эффект глубины. Включение экрана оказывает огромное визуальное воздействие. Вы можете самостоятельно создать отличный экран блокировки.

Некоторые продукты не поддерживают эффект глубины. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Настройка виджетов экрана блокировки

Добавляйте часто используемые функции на экран блокировки для доступа одним нажатием, обеспечивая персонализированное и удобное качество обслуживания.

1 Для доступа к этой функции используйте следующие способы:

- Выберите **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Персональные стили** и нажмите **Настроить** > **+ Добавить виджет** на экране блокировки.
- Включите экран блокировки, нажмите на пустую область и удерживайте ее, а затем нажмите **Пользовательский экран блокировки** > **Пользовательский** > **+ Добавить виджет**.

2 В окне **Добавить виджет** выберите значки виджетов, которые хотите добавить, и нажмите **Готово**.

Чтобы изменить или удалить виджеты, добавленные на экран блокировки, выберите **+ Добавить виджет**, нажмите значок виджета, который хотите удалить, а затем нажмите значок . Вы можете добавить другие значки или сразу нажать **Готово**.

- Чтобы использовать виджет «Шаги», загрузите или обновите приложение **Honor Здоровье** из «Магазина приложений» до 17.20.1.300 или более поздней версии.
- Чтобы использовать виджет «Погода», загрузите или обновите приложение **Погода** из «Магазина приложений» до 18.1.0.355 или более поздней версии.

Настройка стиля экрана блокировки

На странице настроек для функции **Экран блокировки**, вы можете:

- Нажмите **Стиль экрана блокировки**:
  - Выбирать предустановленные обои.
  - Выбирать изображения из раздела **Выбрать фото** в качестве обоев.
  - Нажать **Еще**, чтобы перейти в приложение **Темы**, где вы сможете просмотреть больше бесплатных или платных обоев.

  Предустановленные обои экрана блокировки могут различаться в зависимости от модели и версии устройства. Действуйте, исходя из вашей ситуации.
- Выберите обои или шаблон, затем нажмите **Изменить изображение**:
  Выберите свое любимое изображение из раздела **Галерея**, чтобы заменить человека, домашнее животное или пейзаж на текущих обоях экрана блокировки. Сведите два пальца, чтобы настроить размер изображения. Переместите изображение двумя пальцами, чтобы настроить область его отображения. После подтверждения нажмите **Готово**.

- Только некоторые обои для экрана блокировки поддерживают замену изображения. Действуйте, исходя из вашей ситуации.
- На странице настроек для функции **Экран блокировки** нажмите на пустое место, чтобы перейти в полноэкранный режим настройки и лучше рассмотреть эффект блокировки экрана.

Настройка персонализированных обоев

На экране настроек **Экран блокировки** выберите предпочитаемые обои, нажмите **Украшение**, вы можете:

- Изменить функцию **Шаблон** у обоев.
- Изменить функцию **Цвет шаблона** у обоев.
- Выбрать понравившееся изображение, чтобы заменить основную часть текущих обоев экрана блокировки.

Вы также можете нажать на часы в интерфейсе предпросмотра экрана блокировки или настроить стили текста, такие как шрифт и цвет.

Функция **Украшение** поддерживается не всеми обоями экрана блокировки. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Просмотр истории раздела Мои экраны блокировки

Выберите **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Персональные стили** > **Настроить** > **Стиль экрана блокировки**. В разделе **Мои экраны блокировки** вы можете просматривать историю своих экранов блокировки и устанавливать обои экрана блокировки. Вы также можете нажать **Еще**, чтобы выбрать нужные обои, следуя инструкциям на экране.

Экран и яркость

Настройка яркости экрана, цветопередачи и цветовой температуры

Вы можете настраивать яркость экрана, цветопередачу и цветовую температуру в зависимости от ваших предпочтений.

Автоматическая регулировка яркости экрана

Ваш планшет автоматически отрегулирует яркость экрана в соответствии с условиями окружающего освещения. Вы можете включить эту функцию любым из следующих способов:

- Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** и включите **Автояркость**.
- Проведите пальцем из правого верхнего угла экрана вниз, чтобы открыть **Центр управления**, а затем нажмите на значок  в области регулировки яркости экрана.

Ручная настройка яркости экрана

Вы можете вручную настроить яркость экрана любым из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

  Чтобы изменить яркость экрана, перетащите ползунок в области .
- Чтобы изменить яркость экрана в области , выберите **Настройки** > **Экран и яркость** и перетащите ползунок.

Настройка цветовой температуры

Перейдите в **Настройки** > **Экран и яркость** > **Цветовая температура** и выберите желаемую цветовую температуру. Рекомендуется выбирать режимы **По умолчанию** и **Тепло**, так как они наименее нагружают глаза.

- **По умолчанию**: естественный оттенок
- **Тепло**: желтоватый оттенок
- **Холодно**: беловатый оттенок
- Нажмите в любом месте цветового круга или перетащите указатель, чтобы скорректировать цветовую температуру.

Темный режим

Режим с пониженной яркостью экрана позволяет увеличить глубину изображения и снизить нагрузку на глаза. Темный режим может автоматически включаться и выключаться в зависимости от времени суток, экономя заряд батареи и ваше время.

Включение Темного режима

Включите Темный режим, чтобы снизить яркость экрана и нагрузку на глаза.

Вы можете включить и выключить Темный режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **Темный режим**. Чтобы открыть страницу настроек **Темный режим**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите **Настройки** > **Экран и яркость**, нажмите **Темный**, чтобы включить **Темный режим**, и **Светлый** чтобы отключить **Темный режим**.

Автоматическое включение и выключение Темного режима

Выберите **Настройки** > **Экран и яркость**, включите **Автопереключение** и нажмите **Расписание**. Если выбран параметр **От заката до рассвета**, ночные часы будут определяться на основе вашего географического положения и текущего времени. Также вы можете нажать **Настроить время**, чтобы установить время перехода в Темный режим в соответствии со своими привычками использования.

Дополнительные настройки темного режима

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** и убедитесь, что опция **Темный** включена, нажмите **Настройки Темного режима** и выберите, следует ли включать такие функции, как **Затемнение обоев в Темном режиме**.

Когда функция **Затемнение обоев в Темном режиме** включена, то яркость обоев будет изменяться в зависимости от освещения того места, где вы находитесь.

Настройка разрешения экрана

Умная настройка разрешения экрана

Выберите**Настройки** > **Экран и яркость** и включите параметр **Умное разрешение**. Система увеличит или уменьшит разрешение экрана в зависимости от запущенных приложений. Если вы выключите параметр **Умное разрешение**, система будет использовать разрешение экрана по умолчанию и не будет автоматически его понижать.

Настройка скорости обновления экрана

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Скорость обновления экрана** и задайте нужную вам скорость обновления экрана:

- **Авто**: обеспечивает экономию энергии и улучшает плавность анимации экрана.

- **Стандарт**: сберегает энергию.
- **Высокая**: улучшает плавность анимации экрана, но увеличивает энергопотребление.

Как изменить шрифт

Как изменить стиль шрифта

- Для работы этой функции требуется интернет-соединение. Во избежание расходов на передачу данных подключитесь к сети Wi-Fi.
- Некоторые шрифты предоставляются на платной основе.

1 Выберите **Настройки** > **Экран и яркость** > **Шрифты**.

2 Загрузите или приобретите шрифт, который вам понравился.

Как изменить размер и жирность шрифта

Выберите **Настройки** > **Экран и яркость** > **Настройки шрифтов**: вы сможете изменить указанные ниже параметры, перетащив ползунок:

- **Размер текста**: размер текста на экране.
- **Толщина шрифта подписей значков приложений**: жирность текста и значков на экране.

Как изменить размер отображаемых элементов

Выберите **Настройки** > **Экран и яркость** > **Размер отображения**. Вы сможете изменить размер изображений и других элементов на экране, перетаскивая ползунок.

Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное влияние синего света за счет создания более теплых оттенков экрана, предотвращая усталость глаз и защищая ваше зрение.

- Давайте глазам отдохнуть 10 минут каждые полчаса.
- Чтобы глаза отдохнули и прошла усталость, смотрите вдаль.
- Такая привычка защитит Ваше зрение и поможет предотвратить близорукость.

Включение и выключение режима «Защита зрения»

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим «**Защита зрения**». Чтобы открыть страницу настроек, нажмите и удерживайте параметр «**Защита зрения**».
- Пройдите в меню «**Настройки** > **Экран и яркость** > **Защита зрения**» и включите или выключите параметр «**Включить на весь день**».

Когда режим «Защита зрения» будет включен, в строке состояния отобразится значок , а экран приобретет желтоватый оттенок, поскольку уровень синего излучения снизится.

Установка расписания для режима «Защита зрения»

Перейдите в раздел**Настройки** > **Экран и яркость** > **Защита зрения**, включите параметр **Расписание**, а затем выберите **Время начала** и **Время окончания** в соответствии с вашими предпочтениями.

Настройка режима «Защита зрения»

Перейдите в раздел**Настройки** > **Экран и яркость** > **Защита зрения**, включите **Включить на весь день** или настройте **Расписание**, а затем передвиньте ползунок под параметром **Уровень фильтрации**, чтобы настроить интенсивность фильтрации синего света.

Применение Режима электронной книги

В Режиме электронной книги экран планшета станет черно-белым, чтобы уменьшить нагрузку на глаза.

Вы можете включить и выключить режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите или выключите **Электронная книга** (Если на панели нет быстрого переключателя **Электронная книга**, нажмите > **Добавить плитку**, и вы найдете **Электронная книга**, затем нажмите >).
- Перейдите в раздел «**Настройки** > **Экран и яркость**» и включите или выключите **Режим электронной книги**.

- Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Защита зрения**, будет активным только режим **Электронная книга**.
- Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Темный режим**, фон экрана станет темным, а текст белым.

Звуки

Настройка режима Не беспокоить

Используйте режим **Не беспокоить**, когда вам необходимо сосредоточиться и вы не хотите отвлекаться. В этом режиме выключается звук уведомлений о входящих вызовах и сообщениях и не отображаются баннерные уведомления.

Включение и выключение режима Не беспокоить

Вы можете включить и выключить режим Не беспокоить любым из следующих способов.

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **Не беспокоить**. Чтобы открыть страницу настроек **Не беспокоить**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите **Настройки** > **Звук** > **Не беспокоить** и включите или выключите **Не беспокоить**.

Если режим Не беспокоить включен, в строке состояния появляется значок с изображением месяца . Чтобы посмотреть уведомления в режиме Не беспокоить, откройте Центр уведомлений, проведя вниз из средней или левой верхней части экрана. Чтобы установить напоминание, проведите по уведомлению влево и нажмите .

При входящих вызовах, уведомлениях и сообщениях на планшете не будет включаться экран и отображаться баннеры уведомлений: устройство будет работать в беззвучном режиме.

Установка расписания для режима «Не беспокоить»

1. Перейдите в раздел «**Настройки** > **Звук** > **Не беспокоить**» и выключите режим «**Не беспокоить**».
2. Включите опцию «**Расписание**». Ваш планшет будет по умолчанию переходить в режим «Не беспокоить» в указанное время по субботам и воскресеньям.
3. Нажмите на опцию «**Расписание**», чтобы установить временные рамки и повторить цикл.
4. Вы также можете нажать **Добавить**, чтобы установить нескольких времен начала.

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Переключение режима звука через Центр управления

1. Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
2. Нажмите **Звук** или **Без звука** для переключения между разными режимами звука.

В режиме «Звук» на планшете воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на планшете не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

Вы также можете выбрать **Настройки** > **Звук** для переключения между **Звук** и **Без звука**.

Установка уровня громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки** > **Звук**, а затем установите уровень громкости для следующих элементов:

- **Уведомления**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**

В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Отключение звука переворотом устройства

При поступлении вызова переверните планшет, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Выключение звука мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** включена.

Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.

Опции в меню Другие настройки звука

Перейдите в **Настройки** > **Звук** > **Другие настройки звука**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Индивидуальная настройка громкости звука для приложения

Выберите **Настройки** > **Звук и тактильный отклик** > **Другие настройки звука** и включите **Настройка громкости в приложении**. Когда приложение воспроизводит аудио, вы сможете настроить громкость звука для этого приложения.

Уведомления

Метки на значках приложений

Когда поступает новое уведомление для приложения, на его значке появляется метка с числом. Вы можете настроить отображение метки без числового значения или скрыть метки на значках приложений.

Выключение меток на значках приложений

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** и нажмите **Метки на значках приложений**.
2. Переместите переключатель в положение «выключено» для некоторых или для всех приложений.

Изменение режима отображения меток

На экране **Метки на значках приложений** нажмите **Режим меток** и выберите режим **Цифры** или **Точки**.

Скрытие содержания уведомлений на экране блокировки

Скройте содержание уведомлений на экране блокировки от посторонних глаз.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** > **Предпросмотр на экране блокировки** и включите функцию **Скрыть содержимое**.

Другие настройки уведомлений приложений

Упрощенный режим строки состояния

Выберите **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** > **Строка состояния** и включите **Стандартный режим**. Если **Стандартный режим** будет включен, в строке состояния будут отображаться только время, статус сети Wi-Fi, и уровень заряда батареи.

Установка способа уведомлений для приложений

Откройте **Настройки** > **Уведомления и строка состояния**. Выберите приложение, для которого нужно установить способ уведомления.

- Включите **Разрешить уведомления**. Вы будете получать напоминания, когда новые уведомления появятся в приложении.
- Если для приложения созданы уведомления, вы сможете настраивать дополнительные параметры напоминаний.
  Например, если в приложении **Календарь** были созданы уведомления, вы сможете настроить **Сигнал напоминания о событии**, **Уведомление о событии (напомнить позже)** и **Стандартное уведомление о событии**.

Доступные способы уведомления различаются в зависимости от приложения.

Активация экрана при поступлении уведомления

Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Включать экран при получении уведомлений**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

Отображение значков уведомлений в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** > **Строка состояния** и включите функцию **Отображать значок уведомлений**.

Выключение уведомлений приложений

Выключение уведомлений от определенного приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели уведомлений и перейдите в раздел  > **Выключить уведомления**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.

Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Выключение уведомлений от нескольких приложений

Чтобы выключить уведомления сразу от нескольких приложений, перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** > **Групповое управление** и выключите опцию рядом с каждым приложением.

Биометрические данные и пароли

Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

Регистрация данных лица

1. Перейдите в раздел «**Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Распознавание лица**» и введите пароль экрана блокировки.
2. Нажмите опцию «**Добавить данные лица**» и следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать данные лица.
3. Выберите опцию «**Включить активацию поднятием устройства**».

Настройка другой внешности

Для вашего удобства вы можете также настроить другую внешность.

На экране **Распознавание лица** нажмите **Добавить данные лица** и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные другой внешности.

Добавить дополнительный профиль лица

Вы можете добавить не более 5 профилей лица на вашем устройстве, чтобы безопасно использовать устройство совместно с вашими близкими.

На экране **Распознавание лица** нажмите **Добавить данные лица** и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные лица другого человека.

Включение Фейсконтроля

На экране **Распознавание лица** нажмите **Разблокировать** и выберите метод разблокировки.

Если на планшете или добавлены несколько пользователей, использовать Фейсконтроль может только аккаунт владельца.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Умные уведомления на экране блокировки

Подробное содержимое баннеров WeChat, QQ и Weibo на экране блокировки будет автоматически скрываться. Вы сможете увидеть его, только пройдя процедуру распознавания лица. Это поможет избежать утечки данных и защитить свою конфиденциальность, если рядом с вами кто-то есть или ваше устройство находится в чужих руках.

1. Выберите **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Распознавание лица**, введите пароль экрана блокировки, чтобы открыть раздел **Распознавание лица**, и включите параметр **Отображение уведомлений**.
2. Нажмите **Разблокировать** и выберите способ разблокировки **Открыть рабочий экран после разблокировки**.

Чтобы удалить данные лица, выключите параметр **Отображение уведомлений**. Когда пароль экрана блокировки будет принят, включите параметр **Показывать, но скрыть контент**: теперь содержимое уведомлений не будет отображаться на экране блокировки.

Выключение распознавания данных лица или их удаление

На экране **Распознавание лица** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключить использование данных лица для определенных функций. Выключить функции **Разблокировать** или **Доступ к заблокированным приложениям**. Это действие не приводит к удалению данных лица.

- Удалить данные лица. Нажмите **Удалить** и удалите данные лица, следуя инструкциям на экране.

Пароль разблокировки экрана

В качестве пароля разблокировки экрана вы можете задать числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

Настройка пароля разблокировки экрана

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** и нажмите **Пароль экрана блокировки**.
2. Введите пароль, состоящий из 6 цифр.
3. Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.

Смена пароля экрана блокировки

1. Перейдите в **Настройки** > **Биометрические данные и пароли**, нажмите **Изменение пароля разблокировки экрана**.
2. Введите текущий пароль экрана блокировки.
3. Введите новый пароль или нажмите **Изменение способа разблокировки**, чтобы выбрать и ввести новый пароль.

Отключение пароля экрана блокировки

Перейдите в **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** и нажмите **Выключение пароля разблокировки экрана**.

Включение блокировки

Ваш планшет можно разблокировать множеством способов. В некоторых случаях (например, если вы спите в общественном транспорте) пароль для разблокировки будет безопаснее других способов. При включенном режиме блокировки вы сможете разблокировать свой планшет, только введя пароль экрана блокировки. Другие методы разблокировки будут временно отключены.

Для использования этой функции вы должны установить пароль экрана блокировки.

1. Перейдите в **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Настройки блокировки экрана** и включите опцию**Отображение опции блокировки**.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, пока **Блокировка**.
3. Нажмите опцию **Блокировка** и следуйте инструкциям на экране для включения режима блокировки. После включения режима блокировки вы можете разблокировать устройство, введя пароль экрана блокировки.

Приложение

Просмотр и изменение настроек приложений

Перейдите в раздел **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями** и выберите приложение. Вы можете принудительно остановить работу приложения, удалить приложение, просмотреть и изменить права приложения, настроить режим уведомлений и др.

Некоторые приложения нельзя удалить.

Батарея

Управление энергопотреблением

На экране **Батарея** вы можете проверить приблизительное оставшееся время работы батареи и включить режим энергосбережения для экономии заряда.

Включение режима энергосбережения

Если на вашем устройстве включен **Энергосбережение** и уровень заряда батареи выше 10%, то некоторые функции будут выключены, работа приложений в фоновом режиме будет прекращена, а визуальные эффекты будут уменьшены, чтобы снизить уровень энергопотребления. Когда уровень заряда батареи ниже или равен 10%, то будут использованы строгие меры по энергосбережению, чтобы обеспечить более длительное время работы устройства. Рекомендуется включать **Энергосбережение**, когда уровень заряда батареи ниже или равен 20%.

Чтобы включить режим, перейдите в раздел **Настройки** > **Батарея** и включите **Режим использования батареи** > **Энергосбережение**.

Включение функции Ультра

Если **Энергосбережение** будет включен, экран перейдет в **Темный режим**. При этом будет выключено большинство функций и приложений, которые могут потреблять заряд батареи или ограничивать производительность планшета, сохранятся только такие основные функции, такие как «Вызовы» и «Сообщения», что позволит продлить время автономной работы. Вы также можете добавлять часто используемые приложения для экстренных ситуаций.

Чтобы включить **Ультра**, воспользуйтесь следующими способами:

- Выберите **Настройки** > **Батарея** и включите **Режим использования батареи** > **Ультра**.
- Когда заряд батареи станет ниже 10%, на баннере уведомлений в верхней части экрана нажмите **Включить Режим Ультра**.

Чтобы выйти из функции **Ультра**, в функции **Ультра** в правом верхнем углу нажмите **Выход**.

- В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.
- На планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, нельзя отправлять и принимать SMS-сообщения и MMS-сообщения.

Оптимизация работы батареи

Оптимизация работы батареи: система предоставит комплексные рекомендации для экономии заряда батареи на основе ваших привычек и частоты использования. Оптимизируйте расход заряда батареи одним нажатием, чтобы продлить время работы устройства.

Оптимизацию можно выполнить следующими способами:

- **Оптимизация вручную.**

1. Выберите **Настройки** > **Батарея** > **Оптимизация работы батареи**.
2. Подтвердите, выбрав **Функции, быстро разряжающие батарею** и **Редко используемые функции**, затем выберите нужные предложения по оптимизации в разделе **Советы по энергосбережению** на основе фактической ситуации и нажмите **Оптимизировать**.

Настройка параметров батареи

Вы можете настроить параметры батареи, в том числе отображение в строке состояния оставшегося заряда батареи в процентах или прерывание подключения к Интернету при выключенном экране.

Уровень заряда батареи в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки** > **Батарея**, нажмите **Процент заряда** и выберите способ отображения оставшегося заряда батареи в процентах: внутри значка в строке состояния или рядом со значком в строке состояния.

Подключение к Интернету в спящем режиме

Если вы хотите, чтобы ваше устройство продолжало получать сообщения и загружать данные, находясь в спящем режиме, вы можете задать соответствующие настройки. Обратите внимание, что это может повысить энергопотребление.

На экране **Батарея** нажмите **Другие настройки батареи**, чтобы включить или выключить функцию **Подключение к сети, когда устройство в спящем режиме**.

Умная зарядка

Функция умной зарядки интеллектуально управляет процессом зарядки на основе ваших привычек. Функция позволяет снизить уровень износа батареи и продлить срок ее службы, сокращая время, при котором телефон, подключенный к зарядному устройству, находится в состоянии полной зарядки. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Например, если вы привыкли заряжать ваш телефон ночью или длительный период времени, Умная зарядка поставит на паузу процесс, когда батарея достигнет определенного уровня заряда. Перед тем как вы встанете утром, функция возобновит процесс, и ваш телефон будет заряжаться, пока не достигнет 100%. Это позволяет сократить время, которое телефон проводит полностью заряженным, что обеспечивает снижение уровня износа батареи и продление срока ее службы.

Данные о ваших привычках в зарядке устройства будут использованы только на вашем устройстве и не будет сохраняться или выгружаться в облако.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки** > **Батарея** > **Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная зарядка**.

Умная емкость батареи

Функция Умная емкость батареи интеллектуально управляет максимально доступным объемом батареи на основе текущего ее состояния с целью снизить уровень износа и продлить срок службы батареи. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки** > **Батарея** > **Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная емкость батареи**.

Память

Состояние памяти

Перейдите в раздел **Настройки** > **Память**, чтобы проверить состояние памяти и при необходимости оптимизировать память.

Безопасность

Использование функции Хранилище паролей

Хранилище паролей сохраняет имена пользователя и пароли и автоматически заполняет их при каждом входе в приложение. Ваши личные данные будут зашифрованы на аппаратном уровне и сохранены исключительно на устройстве. У компании Honor не будет доступа к вашим данным. Они не подлежат выгрузке в сеть или на сервер.

- Перед использованием функции Хранилище паролей настройте пароль разблокировки экрана на устройстве.
- Хранилище паролей совместимо не со всеми приложениями.

Автозаполнение имен пользователя и паролей

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Защита устройства и данных** > **Пароль и ключ доступа** > **Хранилище паролей**и включите **Автоматически сохранять и вводить имена пользователя и пароли**.
2. Введите имя пользователя и пароль при первом входе в приложение. Во время входа в систему планшет напомнит вам о сохранении.
   - Если вы хотите сохранить имя пользователя и пароль только на устройстве, нажмите во всплывающем окне **Сохранить только на устройстве**.
   - Если вы хотите синхронизировать свое имя пользователя и пароль с другими устройствами, на которых выполнен вход в тот же Аккаунт Honor, перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Защита устройства и данных** > **Пароль и ключ доступа** > **Хранилище паролей**, нажмите **Синхронизировать данные Хранилища паролей** или нажмите **Синхронизировать с другими устройствами** во всплывающем окне, чтобы сохранить пароль.
3. При повторном входе в аккаунт пройдите аутентификацию на заблокированном экране: имя пользователя и пароль появятся в соответствующих полях.

Благодаря службе **Device Clone** данные в хранилище паролей могут быть переданы на новый планшет Honor при смене устройства. Вы сможете быстро войти на новый планшет.

Просмотр и удаление сохраненных аккаунтов и паролей

Вы можете в любое время просматривать и удалять аккаунты и пароли, сохраненные в Хранилище паролей.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Защита устройства и данных** > **Пароль и ключ доступа** > **Хранилище паролей** > **АККАУНТЫ**, чтобы просмотреть или удалить сохраненные аккаунты и пароли.

Выключение Хранилища паролей

Выберите **Настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Защита устройства и данных** > **Пароль и ключ доступа** > **Хранилище паролей** и выключите параметр **Автоматически сохранять и вводить имена пользователя и пароли**.

Блокировка важных приложений для защиты конфиденциальности

Вы можете заблокировать приложения, содержащие конфиденциальную информацию, например, мессенджеры или платежные приложения, чтобы защитить их от несанкционированного доступа.

Включение блокировки приложений

Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Защита устройства и данных** > **Блокировка приложений** > **Включить**, следуйте инструкциям

на экране и задайте пароль блокировки приложений и выберите приложения, которые хотите заблокировать.

Если на вашем устройстве настроена разблокировка распознаванием лица или по отпечатку пальца, вы можете привязать данные лица или отпечатка пальца к функции блокировки приложений, следуя инструкциям на экране.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Изменение пароля и секретных вопросов блокировки приложений

Войдите на экран настроек функции **Блокировка приложений**, перейдите в раздел  > **Тип пароля**, затем выберите в качестве пароля блокировки приложений **Пароль экрана блокировки** или **Пользовательский PIN-код**.

При выборе опции **Пользовательский PIN-код** вы можете задать новый пароль и секретные вопросы.

Выключение блокировки приложений

На экране настроек функции **Блокировка приложений** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключение блокировки приложений. В списке заблокированных приложений переместите выключатель напротив приложений, для которых вы хотите отменить блокировку.
- Сброс блокировки приложений. Перейдите в раздел  > **Выключить Блокировку приложений** > **ВЫКЛЮЧИТЬ**. Это действие отменит блокировку всех приложений и сбросит все настройки функции.

Конфиденциальность

Использование служб определения местоположения

Для повышения качества предоставляемых служб некоторым приложениям требуется доступ к вашим геоданным. Вы можете включить или выключить службы определения местоположения, а также предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям.

Включение и выключение служб определения местоположения

Вы можете включать и выключать службы определения местоположения следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите .

- Либо выберите**Настройки** > **Данные о местоположении**, а затем включите или выключите параметр **Использовать местоположение**.

Если службы определения местоположения выключены, всем приложениям и службам на планшете будет запрещено собирать и использовать данные о местоположении, за исключением некоторых встроенных приложений. Когда этим приложениям или службам потребуются данные о местоположении, на планшете появится предложение снова включить службы определения местоположения.

Увеличьте точность служб определения местоположения

Вы можете помочь в улучшении точности служб определения местоположения на планшете , разрешив приложениям и службам выполнять поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-устройств поблизости или предоставить доступ к дополнительным данным для Глобальная навигационная спутниковая система.

Доступность функции зависит от устройства.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Данные о местоположении** > **Дополнительные настройки**, а затем включите нужные опции.

Предоставление и запрет доступа приложений к геоданным

Вы можете предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям один раз или на постоянной основе.

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Приложения** > **Диспетчер прав**, нажмите **Геоданные** и проверьте, у каких приложений есть право доступа к геоданным.
2. Нажмите на приложение, настройки которого вы хотите изменить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы предоставить право доступа или запретить доступ.

Управление правами

Для предоставления соответствующих услуг приложения могут требовать определенных прав, таких как право на использование данных о местоположении.

Но некоторые приложения могут получать лишние права, что создает потенциальные риски для конфиденциальности и безопасности вашей информации. Вы можете просматривать права, предоставленные каждому приложению, и отклонять те из них, которые считаете лишними.

Просмотр журналов доступа к конфиденциальным данным

По мере необходимости вы можете просматривать журналы доступа к конфиденциальным данным и управлять этими журналами, чтобы удалять необоснованно полученные права для оптимизации обслуживания.

На экране **Диспетчер прав** выберите право, чтобы включить или выключить его.

Управление правом доступа к местоположению

После предоставления приложению права доступа к данным о местоположении, оно может получать информацию о местоположении в любое время. Например, если приложению карт дать право на доступ к данным о местоположении, оно сможет предоставлять вам службы определения местоположения и навигации. Если вам не нужны эти службы, вы можете отозвать это право в любое время.

1 Выберите **Настройки** > **Приложения** > **Диспетчер прав**.

2 На экране **Диспетчер прав** нажмите **Геоданные**, нажмите на значок соответствующего приложения, а затем выберите одно из прав доступа.

Складные телефоны

Настройки экрана приложения

App Extender

Включите **App Extender**, чтобы улучшить работу в режиме многозадачности. Эта функция разделяет экран, чтобы отобразить домашнюю страницу и просматриваемую вами страницу рядом.

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Складной экран** > **App Extender** и включите переключатель для нужных приложений.

2 Когда вы включите переключатель для приложения, которое вы хотите использовать с функцией **App Extender**, главная страница приложения будет расположена по центру экрана.

3 Нажмите на любой элемент на ней, чтобы главная страница сместилась влево, а выбранный вами контент появится справа.

- Не все приложения поддерживают функцию App Extender.
- Если на странице приложения будет отсутствовать дополнительный контент, произойдет переключение обратно в полноэкранный режим.
- Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Специальные возможности

Плановое включение и выключение

Функция **Включение/отключение по расписанию** позволяет настроить время автоматического включения и выключения устройства для экономии энергии и спокойного отдыха.

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Включение/отключение по расписанию**.

2 Настройте время включения и выключения устройства, а также цикл повторов. Устройство будет автоматически выключаться и включаться в заданное время.

Доступное использование планшета

Благодаря специальным возможностям с планшетом или сможет легко и комфортно работать любой пользователь, включая пользователей с ограниченными возможностями. Специальные возможности включают в себя следующие категории:

- **Чтение**: помогает слабовидящим и незрячим пользователям работать с планшетом. Примеры функций: **Коррекция цвета**.
- **Звук**: помогает слабослышащим и неслышащим пользователям работать с планшетом. Примеры функций: **Надписи**, **Вспышка для оповещений**.
- **КОНТРОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**: помогает пользователям с ограниченной функциональностью рук или когнитивными расстройствами работать с планшетом. Примеры функций: **Значок Спец. возможности**.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности**, чтобы посмотреть все специальные возможности, поддерживаемые этим планшетом. На экране настроек **Специальные возможности** нажмите ⋮ > **Сброс настроек**, чтобы в любое время сбросить настройки специальных возможностей.

Настройка функции Синтез речи (TTS)

Функция **Синтез речи** (TTS) позволяет вслух читать текст на планшете. Она может использоваться совместно с функцией **TalkBack**.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Синтез речи**. Вам будут доступны следующие возможности:

- **Настройка механизма.** В разделе **Система по умолчанию** нажмите на значок ⓘ: помимо названия механизма вы также можете настроить язык и другие параметры.
- **Настройка функции «Скорость речи».** Проведите по панели управления функции «**Скорость речи**», чтобы настроить скорость чтения.
- **Настройка функции «Тон».** Проведите по панели управления функции «**Тон**», чтобы настроить высоту тона чтения.
- **Сбросить скорость речи.** Нажмите **Сбросить скорость речи**, чтобы восстановить скорость произношения текста по умолчанию.
- **Сбросить настройки тона.** Нажмите **Сбросить настройки тона**, чтобы восстановить тон чтения текста по умолчанию.
- В процессе настройки вы в любое время можете нажать **Образец**, чтобы проверить, удовлетворяют ли вас текущие значения голоса.

Жесты для увеличения

Включив функцию **Жесты для увеличения**, вы сможете увеличивать отдельные области экрана, например, чтобы прочитать мелкий текст.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Жесты для увеличения** и включите опцию **Жесты для увеличения**. Вам будут доступны следующие возможности:

- **Увеличение области:** три раза быстро нажмите на экран одним пальцем, чтобы увеличить область, которую нажали. Снова трижды нажмите на экран, чтобы вернуться к предыдущему виду.
- **Панорамирование экрана:** в режиме увеличения области перетащите контент по экрану двумя пальцами.
- **Изменение степени увеличения:** в режиме увеличения области сведите или разведите два пальца на экране.
- **Временное увеличение:** три раза быстро нажмите на экран одним пальцем и задержите палец (то есть нажмите два раза быстро, а затем один раз с удержанием). Область нажатия на время увеличится. Вы можете перетащить палец, чтобы просмотреть любую область экрана, а затем отпустить палец, чтобы вернуться к предыдущему виду.

- После включения этой функции скорость отклика таких приложений, как **Телефон** и **Калькулятор**, может снизиться. Действуйте, исходя из фактической работы приложений.
- Если вы играете в игры или используете приложения, в которых делаете множество идущих подряд нажатий на планшете, рекомендуем включать эту функцию осмотрительно, чтобы избежать конфликтов между функцией **Жесты для увеличения** и действиями в приложении.

Включение функции Крупный указатель мыши

Если к планшету подключена мышь, ее указатель увеличится, что сделает навигацию более удобной.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Крупный указатель мыши** и сдвиньте ползунок, чтобы настроить **Размер указателя**.

Если мышь к вашему планшету не подключена, включение этой функции не будет иметь эффекта.

Коррекция цвета

Корректировки настроек отображения цвета на планшете упростят работу с устройством для пользователей с недостатком цветового зрения.

Нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Коррекция цвета**, включите параметр **Коррекция цвета**, а затем выберите подходящий для вас режим отображения цвета.

Включение функции «Инверсия цветов»

Реверсия цветов на экране позволит пользователям с нарушениями зрения лучше различать содержимое экрана и читать.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** и включите параметр **Инверсия цветов**.

- Включение этой функции может снизить производительность.

Включение функции «Высококонтрастный текст»

Затемнение цвета шрифта и его контраст с фоном поможет пользователям с нарушениями зрения видеть более четко.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** и включите параметр **Высококонтрастный текст**.

- Если параметр **Высококонтрастный текст** будет включен, активируется режим **Светлый** и выключится параметр **Автопереключение**.

Подключение функции «Слуховой аппарат»

Сначала нужно включить параметр **Bluetooth**, а затем подключить **Слуховой аппарат**.

1. Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Слуховой аппарат** и включите параметр **Bluetooth**.
2. В разделе **Доступные устройства** выберите **Слуховой аппарат**, который нужно сопрячь, и выполните сопряжение, следуя инструкциям на экране.
3. Вы также можете выбрать **Настройки** > **Bluetooth** > **Доступные устройства** и найти устройство со значком для сопряжения.

- Убедитесь, что **Слуховой аппарат** имеет достаточный заряд батареи и находится в пределах диапазона **Bluetooth** (то есть примерно 10 метров).

Включение функции «Монофонический звук»

Функция **Монофонический звук** предназначена для пользователей с односторонним нарушением слуха. Если этот параметр включен, аудиоканалы во время воспроизведения будут объединены, чтобы обеспечить более четкое и сфокусированное восприятие звука.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** и включите параметр **Монофонический звук**.

Настройка функции «Баланс аудио»

Вы можете настроить баланс **Монофонический звук**, чтобы увеличить громкость звука для левого или правого канала.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** и проведите по блоку управления в разделе **Баланс аудио**, чтобы скорректировать направление звука. Например, у вас хуже слышит левое ухо, проведите по блоку управления влево.

Включение функции «Надписи»

Включив функцию **Надписи**, вы преобразуете аудио разговора в текст, что позволит пользователям с нарушениями слуха понимать содержание разговора.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Надписи** и включите параметр **Надписи**. Далее вы сможете настроить параметры **Язык**, **Размер шрифта** и **Стиль надписей** нужным вам образом.

Настройка функции «Значок Спец. возможности»

Вы можете настроить кнопки громкости так, чтобы быстро запускать функцию или службу специальных возможностей.

1. Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Значок Спец. возможности**.
2. Включите параметр **Значок Спец. возможности**.
3. Нажмите **Выбор функций** и выберите функцию, которую нужно запускать с помощью ярлыка.

После включения нажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости 3 секунды, чтобы запустить ярлык специальных возможностей.

- Обратите внимание, что с помощью этого ярлыка можно получать доступ только к некоторым функциям и службам специальных возможностей. Обращайтесь к фактическим настройкам.

Регулировка времени отклика на нажатие

Вы можете нужным вам образом регулировать время отклика на короткое и длинное нажатие.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Нажатие**. Вам будут доступны следующие возможности:

- Выберите «**Длительность прикосновения**», чтобы настроить время, в течение которого нужно удерживать короткое нажатие.
- Выберите «**Длительность нажатия и удержания**», чтобы настроить время, в течение которого нужно удерживать длинное нажатие.

- Включите «**Пропускать повторные нажатия**»: несколько нажатий за определенное время будут считаться одним нажатием. Если вы включите этот параметр, то далее сможете настроить временной интервал.

Нажатие при остановке курсора

Если к планшету подключена мышь, вы сможете настроить автоматический щелчок мышью после того как ее указатель приостановился на определенное время: это позволит пользователям с ограниченной функциональностью рук управлять устройством.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Нажатие при остановке курсора**, включите **Нажатие при остановке курсора**, и проведите по блоку управления в разделе **Нажатие при остановке курсора**, чтобы настроить длительность приостановки курсора.

- Если мышь к вашему планшету не подключена, включение этой функции не будет иметь эффекта.

Значки и жесты

Вы можете легко получить доступ к общим функциям с помощью значков и жестов. Перейдите в раздел**Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты**, чтобы просмотреть функции, поддерживаемые этой моделью устройства.

Быстрый запуск записи экрана

Дважды постучите по экрану костяшкой пальца, чтобы быстро начать запись экрана.

Перейдите в раздел**Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты**, а затем нажмите **Запись с экрана**, чтобы включить функцию **Запись с экрана**.

Быстрое пробуждение

Поднимите устройство или дважды нажмите на экран, чтобы быстро включить его.

Перейдите в раздел**Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** и нажмите **Включение и выключение экрана**, чтобы включить функцию **Активация поднятием устройства** и **Активация двойным касанием экрана**.

Быстрое выключение звука на устройстве или уменьшение громкости мелодии вызова

При входящем вызове переверните планшет или , чтобы быстро выключить звук, или поднимите планшет, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты**, а затем нажмите **Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова**, чтобы включить опцию **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** и **Снижение громкости поднятием устройства**.

Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.

Быстрое выключение экрана

На рабочем экране можно быстро выключить дисплей, дважды нажав на пустую область.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Включение и выключение экрана** и включите службы **Выключение экрана двойным касанием**.

Настройка пользователей

Добавление аккаунта пользователя или гостя

1. Перейдите в **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** > **Текущий пользователь**, нажмите **Добавить пользователя** или **Добавить гостя** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить аккаунт.
2. Нажмите **Переключить**, чтобы переключиться на аккаунт пользователя или гостя. Следуя инструкциям на экране, задайте настройки для нового аккаунта.
3. Установите необходимые приложения. Обратите внимание, что если приложение уже есть в другом аккаунте, вы не сможете установить более старую версию этого приложения по сравнению с уже установленной.

Можно добавить не более трех пользователей и одного гостя.

Предоставление пользователю и гостю прав доступа к выполнению вызовов и отправке сообщений

Вы можете разрешить или запретить пользователю или гостю выполнять вызовы, отправлять SMS-сообщения, а также использовать другие функции.

В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

1. Войдите в аккаунт владельца, затем перейдите в **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** > **Текущий пользователь**.
2. Нажмите на аккаунт и настройте права.

Переключение между аккаунтами владельца, пользователя и гостя

Выберите **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** > **Текущий пользователь**, выберите имя аккаунта, на который хотите переключиться, а затем нажмите **Переключить пользователя**.

Удаление аккаунта пользователя или гостя

При удалении аккаунта пользователя или гостя будут удалены все связанные с ним данные. Всегда помните об этом.

На планшете войдите в аккаунт как владелец, а затем удалите аккаунт пользователя или гостя одним из следующих способов:

- Выберите**Настройки** > **Пользователи и аккаунты** > **Текущий пользователь**, нажмите на имя аккаунта, который хотите удалить, а затем следуйте экранным инструкциям по удалению.
- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите > **Дополнительные настройки**, коснитесь имени аккаунта, который хотите удалить, а затем следуйте экранным инструкциям по удалению.

Система и обновления

Смена языка и региона системы

1. Откройте **Настройки** > **Система и обновления** > **Язык и ввод** > **Язык и регион** и выберите язык.
2. Если нужного языка нет в списке, нажмите **Добавить**, найдите его и добавьте в список. После этого вы сможете выбрать в списке нужный вам язык.
   - Система поддерживает множество языков, но не все. Нужный вам язык может отсутствовать в системе.
3. Чтобы выбрать страну или регион, нажмите **Регион**. Интерфейс системы изменится в соответствии с стандартами выбранной страны или региона.

Настройка даты и времени

Ваше устройство поддерживает функцию синхронизации с датой, временем и часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети. Вы также можете задать дату, время и часовой пояс вручную.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Дата и время** и настройте необходимые параметры.

Настройка даты и времени автоматически и вручную

- Включите функцию **Дата и время сети**, и ваше устройство синхронизируется с датой и временем места, где вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить дату и время вручную, выключите функцию **Дата и время сети**.

Смена часового пояса

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

- Включите функцию **Дата и время сети**, и ваше устройство синхронизируется с часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить часовой пояс вручную, выключите функцию **Дата и время сети**.

Настройка формата времени

- Включите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 24-часовом формате.
- Выключите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 12-часовом формате.

Сохранение резервных копий на внешнем накопителе

Резервное копирование данных на USB-диск

Если в памяти планшета заканчивается место, следует регулярно выполнять резервное копирование больших файлов и важных данных на USB-диск (например, на USB-накопитель, картридер).

1. Подключите планшет к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
2. На планшете перейдите в **Настройки** > **Система и обновления** > **Резервное копирование и восстановление** > **Резервное копирование данных** > **Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
3. Нажмите **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ**, выберите данные, резервную копию которых хотите создать, и нажмите **Резерв-ние**.
4. При первом резервном копировании следуйте инструкциям на экране, чтобы задать пароль и подсказку о пароле. При создании резервных копий данные шифруются. Не забывайте свой пароль резервного копирования: После установки пароля его не потребуется вводить при последующих операциях резервного копирования, однако он понадобится для подтверждения вашей личности при восстановлении файлов. Чтобы сбросить пароль, перейдите на экран резервного копирования на устройстве **USB-накопитель**, нажмите ⋮ > **Сброс пароля** и следуйте инструкциям на экране для завершения сброса.

   Новый пароль действует только для последующих операций резервного копирования — не для предыдущих.

Восстановление резервных данных с USB-диска

1. Подключите планшет к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
2. На планшете перейдите в **Настройки** > **Система и обновления** > **Резервное копирование и восстановление** > **Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
3. Выберите в списке **ВОССТАНОВИТЬ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ** подходящую запись о резервном копировании и откройте ее.
4. Выберите данные, которые хотите восстановить, нажмите **Восстановить**, следуйте подсказкам, чтобы ввести пароль, и восстановите данные.

Восстановление стандартных или заводских настроек на планшете

Сброс сетевых настроек

Это действие сбросит настройки Wi-Fi, мобильной передачи данных и Bluetooth. Это действие не приведет к изменению никаких других настроек или удалению каких-либо данных с вашего устройства.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Сброс**, нажмите **Сброс настроек сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сброс сетевых настроек.

В планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, служба передачи данных не поддерживается.

Сброс всех настроек

Это восстановит настройки сети, пароли экрана блокировки и вид рабочего экрана. Если планшет поддерживает распознавание отпечатка пальца или лица, то сброс настроек восстановит идентификаторы отпечатков пальцев и лиц, но не удалит другие типы данных или файлов. Другие настройки, включая приложение , аккаунт пользователя, «Администратор устройства», не будут восстановлены.

Если вы установили и пароль, и отпечаток пальца или идентификатор лица для приложения (например, для функции «Личное»), то после восстановления настроек отпечаток пальца или идентификатор лица будут удалены, но пароль останется. Перед восстановлением настроек обязательно сделайте резервную копию своих данных.

Если функция «Продолжить синхронизацию» и опция синхронизации данных включены, записи данных Wi-Fi на вашем планшете и других устройствах Honor (на которых выполнен вход в тот же аккаунт Honor), а также в облаке будут восстановлены одновременно.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Сброс**, нажмите **Сброс всех настроек** и следуйте инструкциям на экране для восстановления.

Восстановление заводских настроек

Это действие удалит данные на вашем устройстве, в том числе данные аккаунтов, данные приложений, системные настройки, установленные приложения, музыку, изображения и все файлы, сохраненные во внутренней памяти устройства, данные защитного чипа, сохраненные на устройстве системные данные и данные приложений, персональные данные, связанные с аккаунтами Honor. Создайте резервную копию данных перед восстановлением заводских настроек устройства.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Сброс** > **Сброс устройства**, нажмите **Сброс устройства**, следуя инструкциям на экране, восстановите заводские настройки.

Сторонняя клавиатура

Вы можете загрузить стороннюю клавиатуру и использовать ее в качестве клавиатуры по умолчанию.

1. Загрузите клавиатуру из официального магазина приложений.
2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить стороннюю клавиатуру в качестве клавиатуры по умолчанию. Вы также можете перейти в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Язык и ввод** > **Клавиатура по умолчанию** и выбрать клавиатуру.

Подъем клавиатуры

После включения режима **Поднять клавиатуру** нижняя часть клавиатуры поднимается для более удобного отображения. Вы также можете переключить метод ввода для более удобного ввода контента.

Выберите **Настройки** > **Система и обновления** > **Язык и ввод** и включите **Поднять клавиатуру**.

В интерфейсе ввода клавиатуры нажмите в нижнем левом углу , чтобы скрыть клавиатуру, и в правом нижнем углу , чтобы быстро переключить метод ввода.

Эта функция поддерживается только когда «Системная навигация» установлена в режиме **Жесты**.

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого планшета на новый планшет.

Перенос данных с устройства

1. На новом планшете откройте приложение **Device Clone**. В качестве альтернативы, перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Device Clone**, нажмите **Это новое устройство**, а затем выберите соответствующий тип старого устройства.
2. Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки. **Device Clone** на ваше старое устройство.
3. На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и нажмите **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому планшету, отсканировав код или выполнив подключение вручную.
4. На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите клонировать, а затем нажмите **Далее** > **Перенос**, чтобы начать клонирование.

Приложение **Device Clone** доступно только на планшетах на базе Android 7.0 или более поздней версии, iOS 8.0 или более поздней версии.

Клонирование данных с устройства на базе iOS через OTG

Если ваше старое устройство является устройством на базе iOS, рекомендуем использовать кабель для передачи данных, поскольку это самый быстрый способ, который позволяет эффективно передавать больше данных.

1. На новом планшете перейдите в раздел и нажмите **Это новое устройство** > **Устройства Apple** > **Проводная передача**.
2. Подготовьте совместимый кабель Lightning-USB-C или USB-C-USB-C для передачи данных или адаптер, подключите устройство на базе iOS и планшет и, следуя инструкциям на экране, нажмите «Доверять».
3. На устройстве на базе iOS выберите данные для клонирования и следуйте инструкциям, чтобы экспортировать данные.

Онлайн-обновление системы устройства

Когда станет доступна новая версия системы, устройство предложит вам загрузить и установить пакет обновлений.

- Перед обновлением устройства убедитесь, что на нем установлена лицензионная версия ОС. В противном случае может произойти сбой установки обновлений, и на устройстве будут возникать неизвестные ошибки.
- Перед обновлением сохраните резервную копию важных данных.
- После обновления системы могут стать недоступны сторонние обновления, несовместимые с новой версией. Разработчикам сторонних приложений может потребоваться время, чтобы выпустить версию, совместимую с новой версией ОС вашего устройства.
- Во время обновления не выключайте и не перезагружайте ваше устройство, не выполняйте действий с картой памяти.

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Обновление ПО** и нажмите **Проверка обновлений**.
2. Когда станет доступна новая версия системы, вы можете загрузить и установить пакет обновлений вручную или воспользоваться функцией автоматического ночного обновления.
   - Загрузка и установка пакета обновления. Перейдите в раздел **Версия ПО** > **Загрузить и установить**. Для экономии трафика подключите устройство к сети Wi-Fi, чтобы загрузить пакет обновлений.
     После завершения процесса обновления устройство автоматически перезагрузится.

- Ночное обновление. Нажмите на значок ⋮ > **Настройки устройства** и включите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi** и **Обновление ночью**.
  Ваше устройство автоматически установит обновления и перезагрузится между 01:00 – 05:00 ночи.
  Перед использованием функции ночного обновления убедитесь, что ваше устройство включено, экран заблокирован, на указанное время не установлены сигналы будильника, а уровень батареи выше 35%. При необходимости подключите устройство к зарядному устройству.

Чтобы выключить автоматическое обновление, нажмите на значок ⋮ на экране **Настройки устройства** и выключите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi**.

Сведения о планшете

Юридическое уведомление

© Honor Device Co., Ltd., 2026 г. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Модель: ONL-W09

MagicOS 10_01