1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (portativ/əl oyun konsolu — inteqrasiya olunmuş ekranlı, batareya ilə işləyən) yalnız təyinatı üzrə — video oyunların oynanılması üçün istifadə edin. Yaş reytinqlərinə (PEGI/ESRB) əməl edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun kabel/adapterlə şarj edin.
- Litium batareyanı yüksək temperatura və açıq aloğa məruz qoymayın; şişərsə istifadəni dayandırın.
- Cihazı suya batırmayın (su keçirməz kimi işarələnməyibsə).

İstismar zamanı

- Uzun müddət fasiləsiz oyun oynamaqdan çəkinin; gözlərə və biləklərə mütəmadi fasilə verin.
- Ekrana çox yaxın məsafədən uzun müddət baxmaqdan çəkinin.
- Cihazı düşürməmək üçün möhkəm tutun; qoruyucu çexol/futlyar istifadə etmək tövsiyə olunur.
- Uşaqların ekran vaxtını və oyun məzmununu nəzarətdə saxlayın (valideyn nəzarəti funksiyalarından istifadə edin).

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın; birbaşa günəş şüalarından qoruyun.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı ilk istifadədən əvvəl tam şarj edin.
2. Cihazı yandırıb ilkin qurulmanı (dil, Wi-Fi, hesab) tamamlayın.
3. Oyunları rəsmi mağazadan yükləyin və ya oyun kartını/kartricini taxın (modelə görə).
4. Oyunu başladıb idarəetmə düymələri/analoq çubuqları ilə oynayın.
5. İstifadə bitdikdə cihazı düzgün söndürün (əməliyyat sisteminin göstərdiyi qaydada).

Qeyd: Batareya ömrünü uzatmaq üçün ekran parlaqlığını azaltmaq və Wi-Fi/Bluetooth-u istifadə edilmədiyi halda söndürmək tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Cihazı yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın.
- Ekranı yumşaq, tüksüz parça ilə silin; aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.
- Şarj/data portunu tozdan təmiz saxlayın.
- Proqram təminatını (firmware) mütəmadi yeniləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Batareya tam boşalıb	Cihazı bir müddət şarj edib yenidən sınayın
Cihaz şarj olmur	Kabel/adapter zədəlidir / port çirklidir	Başqa kabel sınayın, portu təmizləyin
Ekranda yapışmış piksel və ya zolaqlar	Ekran zədəsi	Servisə müraciət edin
Analoq çubuq (stick) özbaşına hərəkət edir (drift)	Mexaniki aşınma	Kalibrləmə funksiyasından istifadə edin; davam edərsə servisə müraciət edin
Cihaz oyun zamanı qızır və performansı azalır	Uzun müddət yüksək yüklə iş	Fasilə verin, havalandırılan yerdə istifadə edin

Problem davam edərsə, cihazı yenidən başladın (restart) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: daxili akkumulyator, adapterin markalanmasına uyğun.

Texniki göstəricilər (ekran ölçüsü/ayırdetməsi, yaddaş həcmi, batareya işləmə müddəti, PEGI/ESRB reytinqi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.