1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Ekrandan (proyektor ekranı — divar/tavan bərkitmə, trinoq stendli və ya motorlu) yalnız təyinatı üzrə — proyektor görüntüsünün əks olunması üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma təhlükəsizliyi

- Divar/tavan bərkitməli ekranları divar materialına uyğun bərkitmə elementləri ilə, mümkünsə mütəxəssis vasitəsilə quraşdırın.
- Motorlu ekranı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Bərkitmənin ekranın çəkisinə uyğun (yük həddi) olduğunu yoxlayın.
- Trinoq/stend tipli ekranın ayaqlarını tam açıb sabit səthdə istifadə edin ki, aşmasın.

İstismar zamanı

- Motorlu ekranın açılıb-bağlanma mexanizminə əl/əşya salmayın.
- Ekran səthinə kəskin əşyalarla toxunmayın — cızıla bilər.
- Uşaqların ekran/stendlə oynamasına icazə verməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Portativ/trinoq ekranı yığılmış vəziyyətdə, quru yerdə saxlayın.
- Ekranı uzun müddət bükülü vəziyyətdə saxlamaqdan çəkinin — səthdə qırış yarana bilər.
- Motorlu ekranı istifadə olunmadıqda bağlı (yığılmış) vəziyyətdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Ekranı (divar/tavan/trinoq) quraşdırın və ya trinoq ayaqlarını açıb sabitləşdirin.
2. Motorlu modeldə adapteri rozetkaya qoşun.
3. Pult və ya divar açarı ilə ekranı açın (portativ modeldə əl ilə çəkib açın).
4. Proyektoru ekrana perpendikulyar, düzgün məsafədə yerləşdirib görüntünü tənzimləyin.
5. İstifadə bitdikdən sonra ekranı bağlayın/yığın.

Qeyd: Ekranın «gain» (parlaqlıq əmsalı) göstəricisi otaq işıqlandırmasına uyğun seçilməlidir — qaranlıq otaqlarda standart gain, işıqlı otaqlarda yüksək gain ekranlar daha yaxşı nəticə verir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Ekran səthini yalnız yumşaq, quru və ya tövsiyə olunan xüsusi təmizləyici ilə silin.
- Aşındırıcı vasitələr və kəskin əşyalardan istifadə etməyin.
- Motorlu mexanizmi mütəmadi yoxlayıb tozdan təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Motorlu ekran	Qida yoxdur / pult batareyası	Adapteri/rozetkanı yoxlayın,

açılmır/bağlanmır	boşalıb	pultun batareyasını dəyişin
Ekran səthində qırışlar var	Uzun müddət bükülü saxlanılıb	Ekranı açıq vəziyyətdə bir müddət saxlayın; davam edərsə düzəlməyə bilər
Görüntü ekranda qeyri-bərabər əks olunur	Ekran düz açılmayıb / bucaqla quraşdırılıb	Ekranı düz, proyektora perpendikulyar quraşdırın
Trinoq (stend) sabit dayanmır	Ayaqlar tam açılmayıb	Ayaqları tam açıb kilidləyin
Ekran səthində ləkə/çirk var	Toxunma/çirklənmə	Yumşaq, quru parça ilə ehtiyatla təmizləyin

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: motorlu modellərdə ~220–240 V, 50/60 Hz; manual modellərdə tələb olunmur.

Texniki göstəricilər (ölçü (düym), gain əmsalı, tip — divar/tavan/trinoq/motorlu, görüntü nisbəti — 16:9/4:3 və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.