1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (qida tullantısı xırdalayıcısı — mətbəx lavabosunun altına quraşdırılan) yalnız təyinatı üzrə — mətbəx qida tullantılarının xırdalanıb kanalizasiyaya axıdılması üçün istifadə edin. Quraşdırma santexnik/elektrik mütəxəssisi tərəfindən aparılmalıdır.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazın quraşdırılması yalnız müvafiq ixtisaslı mütəxəssis tərəfindən aparılmalıdır — su bağlantısı və elektrik təchizatı düzgün olmalıdır.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış, mümkünsə qaçaq cərəyan mühafizəli (RCD/UZO) elektrik xəttinə qoşun.
- Elektrik hissəsinin suya məruz qalmadığına əmin olun.

İstismar zamanı

- Cihaz işləyərkən əl və ya alət heç vaxt lavabo çıxışına/xırdalayıcı kamerasına salınmamalıdır — ciddi travma təhlükəsi var.
- Metal əşya (qaşıq, çəngəl, şüşə, plastik), sümük, lif tərkibli tullantı (soğan qabığı, sərt tərəvəz lifi), yağ və yanıcı maddələri xırdalayıcıya atmayın — mexanizmi zədələyər və tıxanmaya səbəb olar.
- Cihazı işə salmazdan əvvəl həmişə bol soyuq su axıdın; işlədikdən sonra da bir müddət su axıtmağa davam edin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə (lavabo altı) saxlayın və uşaqların lavabo çıxışı ilə oynamasına icazə verməyin.

3. Saxlanma və istifadə olunmadıqda qaydalar

- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda cihazı təmiz saxlayın; içində qida qalığı buraxmayın.
- Soyuq iqlimdə donma riski olan yerlərdə boru sisteminin donmaması üçün tədbir görün.

4. İstifadə təlimatı

1. Lavabo axarını açıb soyuq su axıtmağa başlayın.
2. Cihazı işə salın (açar və ya lavabo yanındakı düymə vasitəsilə).
3. Qida tullantısını kiçik hissələrlə, tədricən lavaboya atın (bir dəfəyə çox miqdar atmayın).
4. Xırdalama səsi bitdikdən sonra bir neçə saniyə daha su axıtmağa davam edin.
5. Cihazı söndürüb suyu bağlayın.

Qeyd: Soyuq su istifadə etmək (isti su deyil) yağların bərkiyib borularda tıxanmaması üçün tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və elektrik təchizatından ayırdığınıza əmin olun.
- Mütəmadi olaraq soyuq su və bir qədər maye sabunla işlədib təmizləyin.

- Qoxunu aradan qaldırmaq üçün soda və ya limon qabığı parçalarını xırdalayıb yaxalayın (istehsalçı tövsiyəsinə uyğun).
- Aşındırıcı kimyəvi təmizləyicilərdən (xlorlu ağardıcı və s.) istifadə etməkdən çəkinin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / sıfırlama (reset) düyməsi basılmalıdır	Fişi/rozetkanı yoxlayın, alt hissədəki reset düyməsini basın
Cihaz «vızıldayır», lakin fırlanmır	Mexanizm bloklanıb (bərk əşya ilişib)	Cihazı söndürüb şəbəkədən ayırın, altdakı altigen açarla əl ilə fırladıb blokajı açın
Su axını zəifdir	Kanalizasiya xətti qismən tıxanıb	Bol su ilə yaxalayın; davam edərsə santexnik çağırın
Güclü səs-küy/vibrasiya	Kəskin sərt əşya (sümük, metal) düşüb	Cihazı söndürün, əşyanı çıxarın
Pis qoxu gəlir	Qida qalıqları təmizlənməyib	Soyuq su ilə uzun axıdın, limon qabığı/soda ilə təmizləyin

Bloklanma aradan qalxmazsa və ya elektrik nasazlığı şübhəsi olarsa, cihazı özünüz açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə/santexnikə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İstismar üçün lavabo altı, rütubətə davamlı mühit; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: adi mətbəx şəraiti.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, tutum, xırdalama mərhələləri, səs-küy səviyyəsi, avtomatik geri sıfırlama (reset) funksiyası və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.