1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (qrafik planşet — rəqəmsal çəkiliş planşeti) yalnız təyinatı üzrə — kompüterdə qrafik/dizayn proqramlarında qələmlə çəkiliş və işləmə üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki USB kabellə kompüterə qoşun.
- Cihazı, kabeli suya batırmayın; yaş əllə toxunmayın.
- Batareyalı qələmlərdə litium batareyanı yüksək temperatura məruz qoymayın; şişərsə istifadəni dayandırın.

İstifadə zamanı

- Qələmi düşürməyin və zərbədən qoruyun — daxili sensorlar zərif ola bilər.
- Planşet səthinə iti və ya kəskin əşyalarla təzyiq göstərməyin — səth zədələnə bilər.
- Uzun müddət fasiləsiz işlədikdə əl və biləyə fasilə verin (təkrarlanan hərəkət gərginliyinin qarşısını almaq üçün).

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın.
- Qələmi düşməyəcək, əzilməyəcək yerdə saxlayın; batareyalı qələmdə uzun saxlamada qismən şarjlı saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Planşeti USB kabellə kompüterə qoşun.
2. İstehsalçının rəsmi saytından sürücünü yükləyib quraşdırın.
3. Qrafik proqramında (Photoshop, Illustrator və s.) planşetin tanındığını yoxlayın.
4. Sürücü ayarlarında qələmin basqıya həssaslığını, düymələrin funksiyalarını tənzimləyin.
5. Qələmlə planşet səthində çəkin/işləyin (ekrana baxaraq, çünki adi planşetlərdə ekran inteqrasiya olunmayıb).

Qeyd: Ekranlı qrafik planşetlərdə (pen display) qələm birbaşa ekranda istifadə olunur — bu, fərqli quraşdırma (video kabel də tələb edir) tələb edir.

5. Qulluq və yoxlama

- Planşet səthini yumşaq, quru parça ilə silin.
- Qələmi yumşaq parça ilə silin; suya batırmayın.
- Qələm ucluğunu aşındıqda dəyişdirin.
- Kabel və portu mütəmadi yoxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər

Planşet tanınmır	Kabel boş qoşulub / sürücü quraşdırılmayıb	Kabeli yenidən taxın, istehsalçının saytından sürücü quraşdırın
Qələm cizgi çəkmir	Batareya boşalıb (batareyalı qələm) / qələm cütləşməyib	Qələmi şarj edin, planşetlə cütləşdirin
Basqıya həssaslıq işləmir	Proqramda planşet sürücüsü düzgün tənzimlənməyib	Qrafik proqramında planşet ayarlarını yoxlayın
Kursor planşetin bir hissəsində işləmir	Aktiv sahə (active area) səhv tənzimlənib	Sürücü ayarlarında aktiv sahəni yenidən kalibrlə edin
Qələm ucu aşınıb	Uzun müddət istifadə	Ehtiyat ucluqla dəyişdirin

Problem davam edərsə, sürücünü yenidən quraşdırın; həll olunmazsa satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: kompüterin USB portu vasitəsilə (ekranlı modellərdə əlavə adapter tələb oluna bilər).

Texniki göstəricilər (iş sahəsinin ölçüsü, basqı həssaslığı səviyyələri, qələm tipi — batareyalı/batareyasız, qoşulma və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.