1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Radiourğuşdurmalı (RC) oyuncaqdan (avtomobil, dron, gəmicik və s.) yalnız təyinatı üzrə — nəzarətli əyləncə məqsədi ilə istifadə edin. Yaş məhdudiyyətinə (qablaşdırmada göstərilən) əməl edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya təhlükəsizliyi

- Oyuncağı və pultu yalnız komplektdəki batareya/şarj cihazı ilə qidalandırın; uşaqların batareya dəyişməsini/şarj etməsini böyüklərin nəzarəti altında aparın.
- Litium-polimer (LiPo) batareyalı modellərdə batareyanı şişmə/deformasiya əlamətlərinə görə mütəmadi yoxlayın və şişmiş batareyanı dərhal istifadədən çıxarın.
- Batareyanı yüksək temperatura və açıq aloğa məruz qoymayın.
- Kiçik hissələr (batareya, kiçik detallar) kiçik uşaqlar üçün udulma təhlükəsi yaradır — qablaşdırmada göstərilən yaş həddinə ciddi əməl edin.

İstismar zamanı

- Oyuncağı yalnız açıq, təhlükəsiz sahədə (yol, su hövzəsi, insan izdihamından uzaq) istifadə edin.
- Pərvanəli (dron) modellərdə fırlanan pərvanələr kəsici təhlükə yaradır — üz və əllərinizi uzaq tutun.
- Oyuncağı insanlara, heyvanlara və şüşə/qırılan əşyalara tuşlamayın.
- Kiçik uşaqların oyuncaqla böyük nəzarəti altında oynamasını təmin edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Batareyanı çıxarıb ayrıca, quru yerdə saxlayın (LiPo batareyalar üçün yanmaz çantada saxlamaq tövsiyə olunur).
- Oyuncağı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Kiçik hissələri uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Oyuncağı və pultu tam şarj edin (batareyalı modellərdə).
2. Pultu yandırıb oyuncaqla cütləşdirin/sinxronlaşdırın (istehsalçı təlimatına uyğun).
3. Açıq, təhlükəsiz sahədə oyuncağı işə salıb idarə edin.
4. İstifadə bitdikdə oyuncağı və pultu söndürün.

Qeyd: Dron tipli oyuncaqlar üçün yerli qanunvericilikdə uçuş məhdudiyyətləri (hündürlük, ərazi) ola bilər — istifadədən əvvəl yoxlamaq tövsiyə olunur.

5. Qulluq və yoxlama

- Oyuncağı yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın (su üzərində üzən modellər istisna, təlimata baxın).
- Təkər/pərvanələri tozdan və çirkdən təmizləyin.
- Batareya kontaktlarını təmiz saxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Oyuncaq işə düşmür	Batareya boşalıb/düzgün taxılmayıb	Batareyanı şarj edin/düzgün taxın
Pult oyuncağı idarə etmir	Cütləşmə/tezlik uyğunsuzluğu / məsafə çoxdur	Oyuncağı yenidən cütləşdirin, məsafəni azaldın
Oyuncaq bir istiqamətə əyilib gedir	Təkər/pərvanə zədəlidir və ya balanssızdır	Təkər/pərvanəni yoxlayıb lazım gəldikdə dəyişdirin
Batareya tez bitir	Soyuq mühit / batareya köhnəlib	Otaq temperaturunda istifadə edin, batareyanı dəyişin
Şarj olmur	Kabel/port zədəlidir	Başqa kabel sınayın

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə üçün açıq, təhlükəsiz sahə; saxlanma üçün quru otaq.
- Temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C (batareya üçün).
- Qidalanma: daxili akkumulyator/batareya, şarj cihazının markalanmasına uyğun.

Texniki göstəricilər (idarəetmə mənzili, batareya işləmə müddəti, yaş həddi, sürət/uçuş müddəti və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.