## პროდუქტის კოდი (SKU): 5479787

კატეგორია: გრილი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: გრილი Braun MultiGrill 9 Pro CG9140

### დასახელება და პროდუქტის სახეობა

**გრილი Braun MultiGrill 9 Pro CG9140**

მაგიდის სამზარეულო ელექტრომოწყობილობა გახურების ფუნქციით (ფრიტურნიცა, ელექტრო შაშლიკის აპარატი, ვაფლის აპარატი/სენდვიჩ-მწარმოებელი, გრილი, მულტივარკა, ტოსტერი, აეროგრილი, ელექტრო ქურა, მაგიდის ტიპის ელექტრო ღუმელი და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

### ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

### წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

### ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** გრილი
- **მოდელი:** Braun MultiGrill 9 Pro CG9140
- **ძირითადი ფერი:** ვერცხლისფერი
- **დამატებითი ფერი:** შავი
- **კვების ძაბვა:** 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- **დისპლეი:** კი
- **მოსახსნელი ფირფიტები:** კი
- **სამუშაო ზედაპირის დახრის რეგულირება:** არა
- **ავტომატური გამორთვა:** არა
- **უკუათვლის ტაიმერი:** კი
- **დაწოლის ფუნქცია:** კი
- **ცხიმისა და წვენის ტაცი:** კი
- **მომზადების დროის რეგულირება:** ხელით
- **თბომედეგი სახელური:** კი
- **ფირფიტების დამოუკიდებელი ტემპერატურის რეგულირება:** კი
- **კომპლექტაცია:** გრილის პანელი
- **ტემპერატურის რეგულირება:** ხელით
- **სისქის ავტომატური ამოცნობა:** არა
- **ვერტიკალური შენახვა:** არა
- **მოსახსნელი სადენი:** არა
- **თბოიზოლირებული კორპუსი:** არა
- **არამიწებადი საფარი:** კი
- **კომპოზიტური პანელის ზედაპირი:** არა
- **გამათბობელი ელემენტის მდებარეობა:** ზედა და ქვედა
- **მართვის ტიპი:** მექანიკური/სენსორული
- **ხმოვანი ასისტენტი:** არა
- **დახურული მდგომარეობის ფიქსატორი:** კი
- **მართვა მობილური მოწყობილობით:** არა
- **რეჟიმები:** გრილი
- **რეზინის ფეხები:** კი
- **ინდიკატორები:** ჩართვის ინდიკაცია
- **ვაფლის ფირფიტა:** არა
- **ხმოვანი სიგნალი:** კი
- **სადენის შესანახი განყოფილება:** არა
- **ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში სარეცხი ნაწილები:** ზეთის/ცხიმის შემკრები ტაცი
- **პანელის წყვილების რაოდენობა:** 1
- **კვების ტიპი:** ელექტროქსელიდან
- **ფირმული მართვის აპლიკაცია:** არა
- **ხელით მართვის რეჟიმი:** კი
- **180°-იანი გახსნა/ბარბექიუს პოზიცია:** კი
- **კორპუსის მასალა:** მეტალი
- **გამათბობელი ელემენტი:** დახურული

### უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

**ზოგადი წესები:**

- დააყენეთ მოწყობილობა მდგრად, თბომედეგ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან, ფარდებისგან, ქაღალდისა და სხვა აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- დატოვეთ მოწყობილობის გარშემო თავისუფალი სივრცე ვენტილაციისთვის, მწარმოებლის მითითებისამებრ.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მოწყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ნუ შეეხებით გახურებულ ზედაპირებს, კორპუსს გამახურებელი ელემენტის მიდამოში და თავსახურს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ სახელურები, ღილაკები და მართვისთვის გათვალისწინებული ზონები.

- გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან წმენდის წინ და მაშინ, როცა არ გამოიყენება; დაუცადეთ სრულად გაცივებას გადატანამდე ან წმენდამდე.
- ნუ ჩაძირავთ კორპუსს, სადენს და ჩამრთველს წყალში ან სხვა სითხეში.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსით.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ მოწყობილობის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის გარეშე; შეინახეთ სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული პირდაპირი დანიშნულებით.

**სპეციფიკური წესები:**

- ნუ შეეხებით მბრუნავ შამფურებსა და ცხაურს მუშაობის დროს.
- ამოიღეთ პროდუქტი მხოლოდ თანდართული აქსესუარებით (მარწუხები, დამჭერები); ნუ გამოიყენებთ ლითონის საგნებს, რომლებიც ეხება დენგამტარ ნაწილებს.
- უზრუნველყავით კვამლისა და ორთქლის გამოყვანა (გამწოვი, ღია ფანჯარა).

**შენახვის პირობები:**

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, სუფთა და სრულად გაცივებულ მდგომარეობაში.

### საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

### მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.