პროდუქტის კოდი (SKU): 8116360

კატეგორია: წვენსაწური | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო წვენსაწური Kenwood JMP600SI ვერცხლისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო წვენსაწური Kenwood JMP600SI ვერცხლისფერი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაჭუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვავი ან საცხობი სამუშაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

სიმაღლე: 41 სმ; სიღრმე: 19 სმ.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ელექტრო წვენსაწური
- **მოდელი:** Kenwood JMP600SI
- **ძირითადი ფერი:** ვერცხლისფერი
- **დამატებითი ფერი:** ნარინჯისფერი
- **კვების ძაბვა:** 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- **დისპლეი:** არა
- **ჩატვირთვის ლანგარი:** არა
- **კონუსის დანართების რაოდენობა:** 0
- **ორმაგი მიმწოდებელი:** არა
- **რბილობის ავტომატური გამოტანა:** კი
- **წვენის დონის ინდიკატორი:** კი
- **კომპლექტაცია:** წვენის კონტეინერი
- **შნეკების რაოდენობა:** 1
- **სადენის შესანახი განყოფილება:** არა
- **მოსახსნელი ნაწილები:** შნეკი
- **რბილობის რაოდენობის რეგულირება:** არა
- **ბადის მასალა:** მეტალი
- **მართვის ტიპი:** მექანიკური (ღილაკებიანი) მართვა
- **მწარმოებლის კოდი:** [0W22510007]
- **წვენის პირდაპირი მიწოდების სისტემა:** კი
- **მრგვალი ჩატვირთვის ხვრელი:** არა
- **რეზინის ფეხები:** კი
- **დამჭერი მექანიზმი:** არა
- **წვეთის საწინააღმდეგო სისტემა:** კი
- **ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში სარეცხი ნაწილები:** შნეკი
- **მოხმარება ძილის რეჟიმში:** 0 ვტ
- **სიმძლავრე გამორთულ მდგომარეობაში:** 0 ვტ
- **კორპუსის მასალა:** პლასტმასი
- **მუშაობის რეჟიმები:** უკუსვლა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი წმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადამაგრებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშია.
- ნუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკეტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- ნუ შეეხებით მჭრელ, საფქვავ და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- ნუ შეჰყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მაშველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- ნუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.
- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ვენტილაციის ხვრელებს.
- ნუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- პროდუქტი ჩატვირთვის ყელში შეჰყავით მხოლოდ შტატული მაშველით, საკუთარი წონით მიწოდებისთვის საჭირო ძალაზე მეტი ზეწოლის გარეშე.
- ბადე-ფილტრის, შნეკის ან საცერის მოხსნამდე გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ სამუშაო ნაწილის სრულ გაჩერებას.
- დროულად გაწმინდეთ ბადე-ფილტრი რბილობისგან — მისი გაჭუჭყიანება ტვირთავს ძრავს და ამცირებს გამოწურვის ხარისხს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს საკუთვნებლებისგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.