პროდუქტის კოდი (SKU): 9396271

კატეგორია: ყავის საფქვავი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო ყავის საფქვავი Braun KG7070 GRI ვერცხლისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო ყავის საფქვავი Braun KG7070 GRI ვერცხლისფერი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაქუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვავი ან საცხობი სამუშაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ელექტრო ყავის საფქვავი
- **მოდელი:** Braun KG7070 GRI
- **ძირითადი ფერი:** ვერცხლისფერი
- **დამატებითი ფერი:** შავი
- **კვების ძაბვა:** 230 ვ / 50 ჰც
- **მოსახსნელი მარცვლების კამერა:** კი
- **დაფქვის სისტემა:** მბრუნავი დანა
- **დაცვა:** გადახურებისგან დაცვა
- **კომპლექტაცია:** საწმენდი ჯაგრისი
- **დანიშნულება:** ყავის მარცვლისთვის
- **ავტომატური გამორთვა:** კი
- **მართვის ტიპი:** ღილაკზე დაჭერით
- **იმპულსური რეჟიმი:** არა
- **დისპენსერი:** არა
- **მოსახსნელი კონტეინერი დაფქული ყავისთვის:** კი
- **დაფქული ყავის კონტეინერის მოცულობა:** კი
- **რეზინის ფეხები:** კი
- **საფქვავის მასალა:** უჟანგავი ფოლადი
- **კვების ტიპი:** ელექტროქსელიდან
- **ტაიმერი:** არა
- **კორპუსის მასალა:** მეტალი
- **სანელებლების დაფქვა:** არა
- **დაფქვის ხარისხის რეგულირება:** კი
- **პირდაპირი დაფქვა:** არა
- **პორციების მთვლელი:** არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი წმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადამაგრებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშია.
- ნუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკეტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- ნუ შეეხებით მჭრელ, საფქვავ და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- ნუ შეჰყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მაშველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- ნუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.
- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ვენტილაციის ხვრელებს.
- ნუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- ჩართვამდე დახურეთ სახურავი; ნუ გახსნით მას დანების ან წისქვილის ქვის სრულ გაჩერებამდე.
- ნუ დაფქვავთ პროდუქტს, გარდა ყავის მარცვლისა და მწარმოებლის ინსტრუქციით გათვალისწინებული სანელებლებისა; ნუ გადააჭარბებთ მაქსიმალურ ჩატვირთვას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს საკუთნებლებისგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU

დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.