პროდუქტის კოდი (SKU): 5424222

კატეგორია: ჭკვიანი დინამიკები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ჭკვიანი დინამიკი Fiero Hi , ნაცრისფერი

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ჭკვიანი დინამიკი Fiero Hi , ნაცრისფერი

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — ჭკვიანი დინამიკები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- დისპლეი: არ არის
- მაღალი სიხშირის რეგულირება: არ არის
- განთავსება: თარო
- რეგულატორის მდებარეობა: ზედა პანელი
- ბრენდი: Fiero
- AC დიაპაზონების რაოდენობა: 1
- წინა დინამიკის სიმძლავრე: 5 W
- Bluetooth კოდეკები: SBC
- Bluetooth პროფილები: HSP, A2DP, AVRCP
- ექოს ეფექტის რეგულირება: არ არის
- რამდენიმე მოწყობილობასთან ერთდროული კავშირი: არ არის
- საათები: არ არის
- DJ ეფექტები: არ არის
- ძირითადი ფერი: ნაცრისფერი
- დინამიკების კონფიგურაცია: 1.0
- „ჭკვიანი სახლის" ეკოსისტემა: Yandex
- დამკვრელის ტიპი: არ არის
- ჩაშენებული მიკროფონი: დიახ
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია, კვება, USB Type-A – USB Type-C კაბელი
- სტერეო სისტემა: არ არის
- კარაოკე: არ არის
- დისტანციური მართვის პულტი: არ არის
- ხაზოვანი AUX შემავალი: არ არის
- გაშუქება: არ არის
- გამაძლიერებელთან მისაერთებელი პორტები: არ არის
- რადიო: არ არის

- ჩაწერა USB მატარებელზე: არ არის
- სხვა კონექტორები: USB Type-C
- დაბალი სიხშირის რეგულირება (ბასი): არ არის
- ხმოვანი ასისტენტი: Alisa
- წყალგაუმტარი კორპუსი: არ არის
- წინა დინამიკის კორპუსის ტიპი: დაბეჭდილი (ჰერმეტული) კორპუსი
- სამაგრი: არ არის
- TWS სტერეო დაწყვილების შესაძლებლობა: არ არის
- მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა: არ არის
- მართვა მობილური მოწყობილობით: დიახ
- წინა დინამიკის კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- USB Type-A პორტი (USB მატარებლისთვის): არ არის
- გარე მოწყობილობის დატენვა: არ არის
- მიკროფონის ხმის დონის რეგულირება: არ არის
- Bluetooth ვერსია: 5.0
- კვება: საერთო ელექტროქსელიდან
- უსადენო კავშირები: Wi-Fi, Bluetooth
- სწრაფი დატენვა: არ არის
- ტიპი: ჭკვიანი დინამიკი
- მართვის აპლიკაცია: Home with Alice
- USB მატარებლიდან დაკვრა: არ არის
- დაბალი სიხშირის გაძლიერება (Bass Boost): არ არის
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- წინა დინამიკის დიფუზორის დიამეტრი: 50 mm
- სუბვუფერი კომპლექტში: არ არის
- მოდელი: Fiero Hi
- ეკვალაიზერი: არ არის
- ბატარეის დატენვის ინდიკატორი: არ არის
- Wi-Fi სტანდარტი: 802.11 a/b/g/n/ac
- ფუნქციური თავისებურებები: ხმით მართვა

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ როზეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.
- ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.
- ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვეთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.
- ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.
- ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

საშინაო აუდიოსისტემები, საუნდბარები და საშინაო კინოთეატრები, ჭკვიანი დინამიკები:

- აკუსტიკური სისტემები დააყენეთ მდგრად ზედაპირზე ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებულ კედლის/იატაკის სამაგრზე, რომელიც გათვლილია დინამიკის წონაზე; ნუ დააყენებთ თაროებისა და კარადების კიდეზე.
- ნუ გადააჭარბებთ ხმის სიმაღლეს, რომელიც დისკომფორტს ან სმენის დაზიანების რისკს იწვევს, განსაკუთრებით ხანგრძლივი მოსმენისას და ბავშვების მიერ გამოყენებისას.
- დინამიკები და საუნდბარები ნუ განათავსებთ ისეთ ადგილას, სადაც შესაძლებელია მათზე სითხის დაღვრა, თუ მოდელს არ გააჩნია ტენისგან შესაბამისი დაცვა.
- აკუსტიკური სისტემის კაბელები და სადენები გაატარეთ ისე, რომ გამოირიცხოს მათზე წაბორძიკების რისკი.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

(ზ) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.