1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Bu məhsullar şəbəkə avadanlığının (kommutator, marşrutlaşdırıcı, patch-panel və s.) montaj rəflərinə/şkaflara və ya divara bərkidilməsi üçün krepej elementləridir (rels, kronşteyn, vint dəstləri). Yalnız təyinatı üzrə istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma təhlükəsizliyi

- Krepejin maksimal yük həddinin quraşdırılacaq avadanlığın çəkisini qarşıladığına əmin olun.
- Divara bərkitmədə divar materialına (beton, kərpic, qips-karton) uyğun bərkitmə elementlərindən (dübel, vint) istifadə edin.
- Ağır avadanlıq (server, böyük kommutator) quraşdırarkən mütəxəssis köməyindən istifadə etmək tövsiyə olunur.
- Bərkitmə vintlərini tam və bərabər sıxın; quraşdırmadan sonra avadanlığı yüngülcə itələyərək sabitliyi yoxlayın.
- Elektrik avadanlığı ilə işləyərkən, mümkünsə, avadanlığı əvvəlcə şəbəkədən ayırın.

3. Saxlanma qaydaları

- Krepej elementlərini quru yerdə saxlayın.
- Kiçik hissələri (vint, qayka) itirməmək üçün ayrıca saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı (quraşdırma)

1. Krepejin (rels, kronşteyn) avadanlığın ölçüsünə (məsələn, 19 düymlük standart) uyğun olduğunu yoxlayın.
2. Krepeji rəf/şkafa və ya divara komplektdəki vintlərlə bərkidin.
3. Avadanlığı krepejə yerləşdirib bərkitmə vintlərini bərabər sıxın.
4. Kabelləri kabel idarəetmə panelindən keçirərək səliqəyə salın.
5. Bərkitmənin sabitliyini yoxlayın.

Qeyd: Rəfli quraşdırmada ağır avadanlığı aşağı, yüngül avadanlığı yuxarı yerləşdirmək şkafın ümumi sabitliyini artırır.

5. Qulluq və yoxlama

- Bərkitmə vintlərini mütəmadi yoxlayıb sıxın.
- Metal hissələri tozdan təmizləyin, pas əlamətlərini yoxlayın.
- Divar/rəf bərkitməsini vaxtaşırı yoxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Avadanlıq rəfdə/relsdə sabit dayanmır	Bərkitmə vintləri tam sıxılmayıb	Bütün vintləri bərabər sıxın
Rels genişliyi uyğun	Şkaf/rəf standartı (19 düym)	Standart 19 düymlük rəf/şkaf

gəlmir	ilə uyğunsuzluq	üçün uyğun krepej seçin
Kabel idarəetmə paneli laxlayır	Bərkitmə vintləri boşdur	Vintləri sıxın
Divar/rəf bərkitməsi qopur	Divar materialına uyğun olmayan dübel istifadə olunub	Divar materialına uyğun bərkitmə elementi istifadə edin
Avadanlıq həddindən artıq ağırdır	Krepejin yük həddi aşılıb	Krepejin maksimal yük həddinə uyğun avadanlıq yerləşdirin

Bərkitmədə ciddi laxlama aşkar olunarsa, avadanlığı krepejdən asmadan əvvəl problemi aradan qaldırın.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə üçün server otağı/ofis şəraiti; temperatur otaq şəraiti.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (uyğunluq standartı — 19 düym, maksimal yük, material və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.