SONY

5-006-018-**51**(2)

Сандық медиа ойнатқыш
Жұмысты бастау жөніндегі нұсқаулық
NW-A105HN/A106HN

©2019 Sony Corporation
Printed in Malaysia

5006018 51 (2)

WALKMAN® **қосыңыз** және бастапқы баптауды орындау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Егер сізде Wi-Fi баптаулары немесе GoogleTM есептік жазбасы туралы ақпарат жеткіліксіз болса, осы тармақтарды өткізіп жіберіңіз.

Google Google LLC компаниясының тауар белгісі болып табылады.

Егер жұмыс тұрақсыз болса немесе Walkman ілініп қалса, Walkman-ды **мәжбүрлі түрде** қайта іске қосыңыз.

Walkman туралы көбірек білу **үшін** компьютердегі немесе смартфондағы онлайн-нұсқаулықпен (Анықтамалық нұсқаулық) танысыңыз.

Смартфонда келесі бейненұсқауларды көру үшін екі өлшемді кодтарды **сканерлеңіз**: Бастапқы баптау (A), Wi-Fi баптау (B), музыкалық мазмұнды беру (C) және BLUETOOTH® (D) баптау.

4819378