acer

# Disco DS17

Руководство пользователя



## Сотовый телефон Acer Disco DS17

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

**Важно!** Информация в этом руководстве защищена законами об авторских правах. Воспроизведение любой части руководства без предварительного разрешения строго запрещено. Приведенные здесь изображения служат только для справки и показаны на них информация или функции могут быть не применимы к вашему устройству. Корпорация Acer не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или пропуски в этом документе.

**Внимание!** Все изображения приведены для демонстрации продукта в идеальных условиях и не должны служить основанием технических характеристик продукта. Цвет телефона может отличаться от изображения на упаковке. Спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и материалы, приведенные в данном руководстве без предварительного уведомления. Необходимая данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

© 2024. Все права защищены.

## Знакомство с телефоном

### Схема устройства



1. Разговорный динамик
2. Дисплей
3. Кнопка навигации
4. Левая клавиша
5. Правая клавиша
6. Клавиша вызова

Выход звука при стандартном разговоре.

Отображение данных, содержимого телефона.

Навигация по меню, телефонной книге.

Доступ к Настройкам, действиям Назад, Отмена и Выход.

Доступ к Журналу вызовов, принятие входящего вызова.



7. Кнопка завершения
8. Клавиатура
9. Динамик
10. Датчик
11. Встроенная камера
12. Фонарь
13. Вспышка
14. Микрофон
15. Индикатор
16. Задняя крышка
17. Разъем для зарядки
18. Порт зарядки

Завершение вызова, возврат на главный экран.

Управление телефоном, ввод текста сообщения и номера.

Выход звука во время разговора.

Встроенная камера.

Фонарь – в разработке.

Подсветка объекта съемки при недостаточном освещении.

Передача звука при разговоре или воспроизведении.

Подключение гарнитуры или наушников с разъемом 2,5 мм.

Подключение USB-кабеля/адаптера устройства 5 в.

## Технические характеристики

**Стандарты связи**
GSM 900/1800

**Дисплей**
Диагональ: 1,77"
Разрешение: 160 x 160 (QQVGA)

**Мультимедиа**
Камера: видеокамера, FM радио, диктофон

**Разъем USB**
USB Type-C

**Поддерживаемые стандарты**
Bluetooth 2.0

**Камера**
0.08 МП

**SIM-карты**
Формат: Nano SIM
Количество: 2 шт.

**Память**
Встроенная: ROM 32 МБ

**Возможности расширения**
Поддержка карт памяти формата microSD, объемом до 32 Гб

**Аккумулятор**
Емкость: 700 мАч
Тип: литий-полимерный

**Время работы**
Время работы до 210 часов
Режим разговора: до 168 минут

**Вес и габариты**
Габариты: 110 x 45 x 13.9 мм
Вес: 80 г

**Внимание!** Технические характеристики зависят от региона приобретения устройства. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и комплектацию устройства в зависимости от региона и вида изделий.

## Зарядка устройства

Перед первым использованием телефона для зарядки аккумуляторной батареи полностью заряжайте его от сетевого тока. Перед первым использованием телефона для зарядки аккумулятора полностью заряжайте его. Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает работу телефона в течение нескольких часов. Подключите блок зарядного устройства к разъему и подключите зарядное устройство к розетке. Для зарядки рекомендуется быстрое.

**Внимание!** Продолжительность работы от аккумулятора зависит от конфигурации устройства и условий, в которых оно используется. Например, если постоянно использовать подсветку или воспроизводить видеозаписи, то аккумулятор будет разряжаться быстрее.



1. Выключите телефон перед подключением. Кнопку отпустите после.
2. Легко для карт извлечите с одной стороны, затем вставьте в слот, контактами вниз, до щелчка. Для извлечения карты нажмите и удерживайте кнопку отмены вызова в течение нескольких секунд.
3. Вставьте второй SIM-карту, если требуется.

**Внимание!** Для извлечения или замены лотка (модуля) и карт(ы) в открытом и в сети, нажмите, пока идёт отпуск не выделено и до разъёма. Выключите питание устройства, прежде чем вставлять или извлекать SIM-карту. Работа данных режимов может привести к повреждению слотов и отказу устройства.

**Предупреждение!**
- Не используйте другие типы SIM-карт (в том числе с адаптерами), установленность SIM-карту в неправильном направлении.
- Не используйте SIM-карты с повреждениями.
- Использовать аккумулятор SIM-карты иного типа и размера; использование несовместимых SIM-карт может повредить слот.

**Внимание!** Карта памяти не входит в комплект и приобретается отдельно.

## Первое включение телефона

**Включение устройства**
Для включения телефона нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова. Если устройство не включается, проверьте уровень заряда аккумулятора. Для этого подключите зарядное устройство и дождитесь, пока индикатор заряда не перестанет мигать.

**Блокировка**
Для защиты от случайных нажатий клавиатура автоматически блокируется, если в течение некоторого времени не выполняется никаких действий. Для разблокировки нажмите и удерживайте клавишу «Разблокировать».

**Язык**
Для изменения языка интерфейса перейдите в Меню > Настройки > Язык.

**Настройка даты и времени**
Для установки даты и времени перейдите в Меню > Настройки > Дата и время.

## Экранная клавиатура

**Меню на телефоне**
Для доступа к основному Меню разблокируйте телефон и нажмите соответствующую клавишу. Меню состоит из:

**Контакты** — Здесь можно сохранять номера телефонов.
**Сообщения** — Отправка и получение сообщений (SMS/MMS).
**Вызовы** — Здесь можно просматривать Входящие, Исходящие, Пропущенные вызовы.
**Настройки** — Здесь можно изменить настройки телефона, Вызова, Безопасности, Сети.
**Инструменты** — Здесь вы сможете, установить, Будильник, Калькулятор, Календарь, Конвертер валют, Секундомер, Таймер и Диктофон.

## Установка SIM-карты и карты памяти

Для использования функций связи телефона в него нужно установить SIM-карту оператора. Телефон поддерживает две SIM-карты, которые устанавливаются в разные слоты. Вставьте карту памяти, чтобы увеличить объем памяти устройства для хранения данных.

Перед установкой или извлечением карты памяти выключите телефон. На SIM-картах оператора информация, необходимая для подключения телефона к сети оператора (например, код персонального идентификатора, также как PIN-код (персональный идентификационный код)), а также дополнительные услуги, которые предлагает оператор.

Если для защиты информации телефона зависит от услуг и настроек телефона оператора, обратитесь к оператору. Информация телефона может или выключены оператором, а их функциональный доступен может быть изменен оператором. Также оператор может записать имя и списка телефонных номеров, которые можно отключить у оператора связи.

**Установка SIM-карт и карты памяти**



1. Выключите телефон, если он включен.
2. Легко для карт извлеките с одной стороны, затем вставьте в слот, контактами вниз, до щелчка. Для извлечения карты нажмите и удерживайте кнопку отмены вызова в течение нескольких секунд.
3. Вставьте второй SIM-карту, если требуется.

**Внимание!** Для извлечения SIM-карты может потребоваться некоторое усилие.

**Внимание!** В зависимости от настроек вашего телефона между PIN-кодом может потребоваться каждый раз при включении устройства.

## Установка SIM-карты и карты памяти

Для использования функций связи телефона в него нужно установить SIM-карту оператора. Телефон поддерживает две SIM-карты, которые устанавливаются в разные слоты. Вставьте карту памяти, чтобы увеличить объем памяти устройства для хранения данных.

Перед установкой или извлечением карты памяти выключите телефон. На SIM-картах оператора информация, необходимая для подключения телефона к сети оператора (например, код персонального идентификатора, также как PIN-код (персональный идентификационный код)), а также дополнительные услуги, которые предлагает оператор.

Если для защиты информации телефона зависит от услуг и настроек телефона оператора, обратитесь к оператору. Информация телефона может или выключены оператором, а их функциональный доступен может быть изменен оператором. Также оператор может записать имя и списка телефонных номеров, которые можно отключить у оператора связи.

**Установка SIM-карт и карты памяти**



1. Выключите телефон, если он включен.
2. Легко для карт извлеките с одной стороны, затем вставьте в слот, контактами вниз, до щелчка. Для извлечения карты нажмите и удерживайте кнопку отмены вызова в течение нескольких секунд.
3. Вставьте второй SIM-карту, если требуется.

**Внимание!** Для извлечения SIM-карты может потребоваться некоторое усилие.

**Внимание!** В зависимости от настроек вашего телефона между PIN-кодом может потребоваться каждый раз при включении устройства.

## Телефонные выводы

**Выполнение вызова**
Для набора номера воспользуйтесь клавиатурой. Для удаления символов нажмите клавишу «Очистить». Для набора международного номера дважды нажмите «*», чтобы получить знак «+». Введите код страны, код города и номер телефона, а затем нажмите клавишу вызова.

**Ответ на вызов или его отклонение**
Когда поступает вызов, нажмите клавишу ответа. Чтобы отказаться от вызова, нажмите клавишу завершения вызова.

**Режим наушников**
Для использования гарнитуры или наушников может быть необходимо включить режим наушников. Для этого подключите гарнитуру или наушники к телефону, а затем выберите Меню > Настройки > Вызов > Режим наушников. Выберите Вкл. или Авто. Для завершения вызова нажмите клавишу завершения вызова.

**Настройка громкости**
Во время разговора или прослушивания музыки или видеозаписи можно настроить уровень громкости с помощью клавиш регулировки громкости. Для увеличения громкости нажмите клавишу вверх. Для уменьшения громкости нажмите клавишу вниз.

**Настройка видеозвонка**
Для настройки видеозвонка перейдите в Меню > Настройки > Вызов > Видеозвонок. Здесь можно настроить Качество видеозвонка, Скорость видеозвонка, Автоматическое переключение.

## Обмен сообщениями (SMS)

**Отправка и получение сообщений (SMS)**
Чтобы использовать SMS-сообщения на Главном экране нажмите клавишу Меню, а затем выберите Сообщения > Создать сообщение. Либо для отправки сообщения зажмите на контактном номере. Прокрутите вниз и выберите Отправить сообщение.

**Как ответить на сообщение**
Для ответа на полученное сообщение выберите Меню > Сообщения > Входящие, выберите сообщение и нажмите Опции > Ответить.

## Работа с камерой

**Использование камеры**
Для использования камеры выберите Меню > Мультимедиа > Камера.

**Видеосъемка**
Чтобы включить видео откройте Меню > Мультимедиа > Видеокамера и нажмите Центральную кнопку.

**Просмотр фото и видео**
Используйте кнопки Вверх и Вниз, чтобы прибегнуть или отдалить изображение.

**Просмотр фото и видео**
Для просмотра сохраненных фото откройте Меню > Мультимедиа > Галерея. Чтобы посмотреть сохраненные видео откройте Меню > Мультимедиа > Видеоплеер.

**Настройки камеры**
Для настройки камеры откройте Меню > Мультимедиа > Камера > Опции > Настройки. Здесь вы можете установить Баланс белого, Эффекты, Качество изображения, Таймер автоспуска.

**Настройки видеокамеры**
Для настройки видеокамеры перейдите в Меню > Мультимедиа > Видеокамера > Опции > Настройки. Здесь можно настроить Качество видеозаписи, Баланс белого, Эффекты, Таймер автоспуска.

## Подключение к компьютеру

**Подключение по Bluetooth**
Для подключения по Bluetooth выберите Меню > Настройки > Подключение > Bluetooth > Включить. Затем выберите Меню > Настройки > Подключение > Bluetooth > Мой телефон > Добавить устройство. Выберите устройство, с которым вы хотите установить подключение.

**Режим накопителя**
Для подключения телефона к компьютеру в качестве накопителя данных выберите Меню > Настройки > Подключение > Режим накопителя > Включить. Затем подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля. Выберите Меню > Настройки > Подключение > Режим накопителя > Включить.

**Подключение к Wi-Fi**
Для подключения к Wi-Fi сети выберите Меню > Настройки > Подключение > Wi-Fi > Включить. Выберите сеть, к которой вы хотите подключиться, и нажмите Подключить.

**Подключение к компьютеру**
Для подключения к компьютеру с помощью USB-кабеля выберите Меню > Настройки > Подключение > Режим накопителя > Включить. Затем подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля. Выберите Меню > Настройки > Подключение > Режим накопителя > Включить.

## Управление контактами

**Добавление контакта**
Для добавления контакта откройте Меню > Контакты > Создать контакт. Заполните поля Имя и Номер. По завершении нажмите Опции > Сохранить.

**Подключение к определенному контакту**
Для подключения к определенному контакту откройте Меню > Контакты > Опции > Настройки > Подключение к определенному контакту.

**Удаление всех контактов**
Для удаления всех контактов откройте Меню > Контакты > Опции > Настройки > Удалить все контакты.

## Резервное копирование и восстановление контактов

При необходимости сохранения/добавления большого количества контактов, рекомендуется использовать функцию резервного копирования/восстановления контактов с помощью карты памяти. Для этого:

Откройте Меню > Контакты > Опции > Настройки > Резервное копирование/Восстановление.

Нажмите и удерживайте кнопку отмены вызова в течение нескольких секунд.

Выберите Резервное копирование/Восстановление.

## Поиск PIN-кода

Если вы забыли или потеряли PIN-код, обратитесь к оператору.

**Внимание!** Предоставляется доступ к PIN-коду может потребоваться оператор связи.

## Телефонная книга

**Добавление телефонного номера**
Для быстрого перехода между звуковыми профилями откройте Меню > Настройки > Профили. Чтобы посмотреть сохраненные профили нажмите и удерживайте до появления соответствующего отображения на экране.

**Выполнение вызовов**
Выполнение вызовов с быстрыми переходами в отдельный для или для сегодняшнему числу.

**Калькулятор** — Здесь можно посчитать простые арифметические.

**Календарь** — Здесь можно посчитать простые арифметические.

**Конвертер валют** — Здесь можно посчитать простые арифметические.

**Секундомер** — Здесь можно посчитать простые арифметические.

**Таймер** — Здесь можно посчитать простые арифметические.

**Будильник** — Здесь можно посчитать простые арифметические.

**Диктофон** — Здесь можно посчитать простые арифметические.

**FM радио** — Здесь можно посчитать простые арифметические.

## Управление контактами

**Добавление контакта**
Для добавления контакта откройте Меню > Контакты > Создать. Заполните поля Имя и Номер. По завершении нажмите Опции > Сохранить.

**Подключение к определенному контакту**
Для подключения к определенному контакту откройте Меню > Контакты > Опции > Настройки > Подключение к определенному контакту.

**Удаление всех контактов**
Для удаления всех контактов откройте Меню > Контакты > Опции > Настройки > Удалить все контакты.

## Резервное копирование и восстановление контактов

При необходимости сохранения/добавления большого количества контактов, рекомендуется использовать функцию резервного копирования/восстановления контактов с помощью карты памяти. Для этого:

Откройте Меню > Контакты > Опции > Настройки > Резервное копирование/Восстановление.

Нажмите и удерживайте кнопку отмены вызова в течение нескольких секунд.

Выберите Резервное копирование/Восстановление.

## Обмен сообщениями (SMS)

**Отправка и получение сообщений (SMS)**
Чтобы использовать SMS-сообщения на Главном экране нажмите клавишу Меню, а затем выберите Сообщения > Создать сообщение. Либо для отправки сообщения зажмите на контактном номере. Прокрутите вниз и выберите Отправить сообщение.

**Как ответить на сообщение**
Для ответа на полученное сообщение выберите Меню > Сообщения > Входящие, выберите сообщение и нажмите Опции > Ответить.

## Телефонные выводы

**Выполнение вызовов**
Для набора номера воспользуйтесь клавиатурой. Для удаления символов нажмите клавишу «Очистить». Для набора международного номера дважды нажмите «*», чтобы получить знак «+». Введите код страны, код города и номер телефона, а затем нажмите клавишу вызова.

**Ответ на вызов или его отклонение**
Когда поступает вызов, нажмите клавишу ответа. Чтобы отказаться от вызова, нажмите клавишу завершения вызова.

**Режим наушников**
Для использования гарнитуры или наушников может быть необходимо включить режим наушников. Для этого подключите гарнитуру или наушники к телефону, а затем выберите Меню > Настройки > Вызов > Режим наушников. Выберите Вкл. или Авто. Для завершения вызова нажмите клавишу завершения вызова.

**Настройка громкости**
Во время разговора или прослушивания музыки или видеозаписи можно настроить уровень громкости с помощью клавиш регулировки громкости. Для увеличения громкости нажмите клавишу вверх. Для уменьшения громкости нажмите клавишу вниз.

**Настройка видеозвонка**
Для настройки видеозвонка перейдите в Меню > Мультимедиа > Видеокамера > Опции > Настройки. Здесь можно настроить Качество видеозвонка, Скорость видеозвонка, Автоматическое переключение.

## Подключение к компьютеру

**Подключение по Bluetooth**
Для подключения по Bluetooth выберите Меню > Настройки > Подключение > Bluetooth > Включить. Затем выберите Меню > Настройки > Подключение > Bluetooth > Мой телефон > Добавить устройство. Выберите устройство, с которым вы хотите установить подключение.

**Режим накопителя**
Для подключения телефона к компьютеру в качестве накопителя данных выберите Меню > Настройки > Подключение > Режим накопителя > Включить. Затем подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля. Выберите Меню > Настройки > Подключение > Режим накопителя > Включить.

**Подключение к Wi-Fi**
Для подключения к Wi-Fi сети выберите Меню > Настройки > Подключение > Wi-Fi > Включить. Выберите сеть, к которой вы хотите подключиться, и нажмите Подключить.

**Подключение к компьютеру**
Для подключения к компьютеру с помощью USB-кабеля выберите Меню > Настройки > Подключение > Режим накопителя > Включить. Затем подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля. Выберите Меню > Настройки > Подключение > Режим накопителя > Включить.

## Часто задаваемые вопросы и истинное неисправностей

| | |
|---|---|
| Звук | Почему при подключении гарнитуры/наушников звук воспроизводится через динамик? |
| | Отключите гарнитуру. Проверьте, не установлен ли режим Без звука. Проверьте, не установлен ли минимальная громкость. |

## Информация о безопасности и эксплуатации

- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур.
- температура окружающей воздуха от +5°С до +50°С;
- относительная влажность воздуха до 80% при +25°С.

Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также источников открытого пламени (свечей, костров и т.п.).

## Официальная информация

Телефонный аппарат для сотовых сетей связи Acer Disco DS17 соответствует требованиям технических регламентов и признан годным к эксплуатации.

Телефонный аппарат допущен к применению на территории Российской Федерации (решение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от номером 23-20-01-1 от 23.01.2020 г.).

Телефонный аппарат имеет маркировку CE 0168.

## Информация о сертификации

Телефонный аппарат сертифицирован

| Наименование органа по сертификации | Документ | Номер документа | Срок действия |
|---|---|---|---|
| Федеральное агентство связи | Декларация о соответствии | EAЭС RU 01 20 ДС 000 | до 23.01.2025 |
| Федеральное агентство связи | Разрешение | 23-20-01-2020 | до 23.01.2025 |
| Роскомнадзор | Декларация связи | Д-ПРИ-14776 | до 23.01.2025 |

**Срок службы:** 5 год.

**Изготовитель:**
**Acer Inc.**
8F, 88, Section 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan (Китай)

**Импортер:**
**ООО "Ф-Плюс Мобайл"**
Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, стр.27, пом. LXXXVI/1, Москва, Россия

**Дата работы по России и Санкт-Петербургу):**
Понедельник-пятница, 10:00 - 19:00

## Техническая поддержка

**Телефон:**
+7 (495) 139-50-26
Москва, ул. Бульвары, 5

**Контакты:**
+7 (495) 139-50-26
www.acer.com/ru-ru/support

**Внимание!** Перед использованием телефона необходимо сделать следующие действия: полностью зарядить аккумулятор, включить и выключить устройство, проверить уровень заряда аккумулятора.

**Запрещается:** помещать в печь и их аналогичные устройства, а также разбирать, сжигать или вызывать короткое замыкание.

Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также источников открытого пламени (свечей, костров и т.п.).

Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также источников открытого пламени (свечей, костров и т.п.).

Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также источников открытого пламени (свечей, костров и т.п.).

## Уход за телефоном

Для ухода за телефоном, чехлом или аксессуарами используйте мягкую ткань. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также источников открытого пламени (свечей, костров и т.п.).

Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также источников открытого пламени (свечей, костров и т.п.).

Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также источников открытого пламени (свечей, костров и т.п.).

## Условия транспортировки

**Внимание!** Придерживайтесь условиям транспортировки и хранения, чтобы избежать повреждения устройства. Не допускайте ударов, падений, сильных вибраций, а также воздействия влаги и экстремальных температур. Используйте оригинальную упаковку или аналогичную, которая обеспечивает надежную защиту от механических повреждений. Не оставляйте устройство в автомобиле на длительное время, особенно в жаркую или холодную погоду. Перевозите устройство в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на территории вашего региона.

## Правила эксплуатации

**Техника безопасности**
Необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами в местах, где это запрещено, например, в самолетах, больницах, вблизи медицинского оборудования, топливных заправок, химических и взрывоопасных объектов. Не разбирайте устройство самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не допускайте попадания влаги на устройство, оно не предназначено для использования в агрессивных средах.

Используйте только оригинальные аксессуары, одобренные производителем. Несовместимые аксессуары могут повредить устройство. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур, влажности, пыли, агрессивных химических веществ. Не допускайте попадания жидкости на устройство. Не оставляйте устройство в автомобиле на длительное время, особенно в жаркую или холодную погоду. Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно. Не допускайте попадания влаги на устройство, оно не предназначено для использования в агрессивных средах.

Не оставляйте устройство в автомобиле на длительное время, особенно в жаркую или холодную погоду. Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно. Не допускайте попадания влаги на устройство, оно не предназначено для использования в агрессивных средах.

Не оставляйте устройство в автомобиле на длительное время, особенно в жаркую или холодную погоду. Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно. Не допускайте попадания влаги на устройство, оно не предназначено для использования в агрессивных средах.

## Утилизация

Утилизация устройства должна осуществляться в соответствии с местными законами и правилами. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами. Обратитесь в специализированный пункт приема электронных отходов или в авторизованный сервисный центр Acer. Правильная утилизация помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снизить воздействие на здоровье человека.

## Ответственность

Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате использования устройства с нарушением правил, изложенных в данном руководстве. Производитель не несет ответственности за потерю данных, произошедшую в результате сбоя устройства. Производитель не несет ответственности за несовместимость устройства с аксессуарами, не одобренными производителем.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на устройство составляет 1 год. Гарантия не распространяется на аккумулятор, если его емкость снизилась менее чем на 80% от номинальной. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные попаданием жидкости, если индикаторы влаги сработали.

## Ограничение ответственности

Производитель не несет ответственности за косвенные убытки, включая упущенную выгоду, потерю данных или моральный ущерб, возникшие в результате использования или невозможности использования устройства. Производитель не несет ответственности за сбои в работе сторонних приложений, установленных пользователем.

## Официальная информация

Телефонный аппарат для сотовых сетей связи Acer Disco DS17 соответствует требованиям технических регламентов и признан годным к эксплуатации.

Телефонный аппарат допущен к применению на территории Российской Федерации (решение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от номером 23-20-01-1 от 23.01.2020 г.).

Телефонный аппарат имеет маркировку CE 0168.

## Информация о сертификации

Телефонный аппарат сертифицирован

| Наименование органа по сертификации | Документ | Номер документа | Срок действия |
|---|---|---|---|
| Федеральное агентство связи | Декларация о соответствии | EAЭС RU 01 20 ДС 000 | до 23.01.2025 |
| Федеральное агентство связи | Разрешение | 23-20-01-2020 | до 23.01.2025 |
| Роскомнадзор | Декларация связи | Д-ПРИ-14776 | до 23.01.2025 |

**Срок службы:** 5 год.

**Изготовитель:**
**Acer Inc.**
8F, 88, Section 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan (Китай)

**Импортер:**
**ООО "Ф-Плюс Мобайл"**
Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, стр.27, пом. LXXXVI/1, Москва, Россия

**Дата работы по России и Санкт-Петербургу):**
Понедельник-пятница, 10:00 - 19:00

## Техническая поддержка

**Телефон:**
+7 (495) 139-50-26
Москва, ул. Бульвары, 5

**Контакты:**
+7 (495) 139-50-26
www.acer.com/ru-ru/support