acer



Disco DS35

Руководство пользователя

Сотовый телефон Acer Disco DS35

Серийный номер:

Дата покупки:

Место покупки:

Важно: информация в этом руководстве защищена законами об авторских правах и может быть изменена без уведомления. Приведенные здесь изображения служат только для справки. Некоторые функции могут быть недоступны в вашей стране или на применимых к вашему оператору. Корпорация Acer не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или пропуски в этом документе.

Внимание: Все изображения предназначены для демонстрации продукта в маркетинговых целях и не демонстрируют какие-либо конкретные характеристики. Acer не несет ответственности за отличия от изображенного на странице. Спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, технические и программные обеспечение телефона без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право прекратить поддержку телефона из-за старения и отсутствия гарантийного и сервисного обслуживания.

© 2024. Все права защищены.



Распаковка

Новый телефон поставляется в защитной коробке. Аккуратно распакуйте коробку и убедитесь, что в ней есть все следующие или комплектацию любого из приложенных аксессуаров, по-отдельности или в пакетах:

1. Телефон Acer Disco DS35
2. Зарядное устройство
3. Инструкция для ознакомления: логотип SIM-карт и карты памяти

Знакомство с телефоном

Схема устройства



1	Кнопка отмены / Отмена вызова, включение и выключение экрана
2	Клавиатура
3	Управление телефоном, ввод текста с помощью клавиатуры
4	Вызов из журнала звонков
5	Вызов голосовой почты
6	Отправка SMS-сообщений
7	Вызов контактов
8	Фото- и видеосъемка
9	Подсветка объекта съемки при недостаточном освещении
10	Подключение зарядного устройства
11	Подключение гарнитуры или наушников с разъемом 3,5 мм
12	Подключение USB-кабеля/зарядного устройства

Технические характеристики

Стандарты связи

GSM 900/1800

Дисплей

Диагональ: 3.5"

Разрешение: 320x480 (HVGA)

Камера

2 МП

SIM-карты

Формат: Nano SIM

Количество: 2 шт.

1	Разговорный динамик	Вывод звука при стандартном разговоре.
2	Дисплей	Отображение данных, содержимого телефона.
3	Кнопка	Навигация по меню, подтверждение выбора.
4	Экспресс-вызов	Вызов из его сразу в режиме ожидания.
5	Правая клавиша	Доступ к функциям, действиям Назад, Отмена и Выход.
6	Кнопка вызова	Доступ к Журналу вызовов, принятие входящего вызова.
7	Кнопка отмены	Отмена вызова, включение и выключение экрана.
8	Клавиатура	Управление телефоном, ввод текста с помощью клавиатуры.
9	Динамик	Вывод звука при разговоре в громкой связи.
10	Датчик	Отключает SIM-карт и карты памяти.
11	Разъем MSDT	Внутренняя высокоскоростная.
12	Камера	Фото- и видеосъемка.
13	Вспышка	Подсветка объекта съемки при недостаточном освещении.
14	Микрофон	Передача звука при разговоре или записи голосовых заметок.
15	Аудио разъём	Подключение гарнитуры или наушников с разъемом 3,5 мм.
16	Порт зарядки	Подключение USB-кабеля/зарядного устройства.

Технические характеристики

Стандарты связи

GSM 900/1800

Дисплей

Диагональ: 3.5"

Разрешение: 320x480 (HVGA)

Камера

2 МП

SIM-карты

Формат: Nano SIM

Количество: 2 шт.

Память

Встроенная: 32 МБ (16 МБ)

Возможности расширения

Поддержка карт памяти формата microSD, объемом до 32 Гб

Аккумулятор

Емкость: 1800 мАч

Тип: литий-полимерный

Время работы

Время разговора: до 405 часов

Режим разговора: до 480 минут

Вес и габариты

Сеть: 130.4×66.4×14.5(Max)

Вес: 135 ± 5 г

Размеры и вес

Размеры: 116.3 x 53 x 8.5 мм

Вес: 130 г

Внимание! Технические характеристики зависят от региона приобретения. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изображения размеров и веса изделий.

Зарядка устройства

Перед первым включением телефона зарядите для зарядки аккумуляторной батареи питания от сети переменного тока. Перед первым использованием аккумулятора, полностью зарядите заряжать полностью. После этого вы сможете подзаряжать аккумулятор по мере необходимости.

Процедура подключения зарядного устройства и разъема и подключения зарядного устройства к электрической розетке показана ниже.

Внимание! Предпочтительность работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, настроек продукта, условий использования. Например, если постоянно использовать подсветку или воспроизводить видеоролики, то аккумулятор будет разряжаться быстрее.



1. Выключите телефон и убедитесь в отсутствии Кнопочку отмены вызова.
2. Потяни для карт имеет открытого слота для карт и выдвиньте лоток для карт. Аккуратно извлеките лоток для карт из держателя установки.
3. Вставьте microSD карту для увеличения лотка (видит в комплект и отверстие и слота карты надолго, пока крышка лотка не выдвинется полностью. Убедитесь, что карта microSD вставлена правильно и быстрее.

Установка SIM- карт и карты памяти



1. Установите SIM-карту в слот для SIM-карты 1 или SIM-2, карту памяти в слот для карты памяти. Убедитесь, что SIM-карты и карты памяти. Карты должны ровно лежать в предназначенных для них слотах.
2. Закройте лоток с установленными картами, аккуратно повернув его в исходное положение, не нажимая, в котором он находился перед извлечением.
3. Закройте крышку телефона.

Несоблюдение правил может привести к повреждению слотов и отказу карт.

Запрещается:

- устанавливать другие типы SIM-карт (в том числе с адаптерами), установленную SIM-карту в неправильном положении;
- использовать SIM-карты с повреждениями;
- использовать карты памяти SIM-карты иного типа и размера;
- устанавливать SIM-карты и карты памяти при работающем телефоне.

Внимание! Карта памяти не входит в комплект и приобретается отдельно.

Первое включение телефона

Включение устройства

Для включения телефона нажмите кнопку включения и питания 5 секунд, пока не появится изображение на экране. Введите PIN-код, если потребуется. PIN-код предоставляется вашим оператором сети.

Ввод PIN-кода

Если вы включили SIM-карту, может потребоваться ввод PIN-кода. PIN-код может предоставляться каждый раз при включении устройства.

Мультизадача

Для быстрого переключения между запущенными приложениями нажмите и удерживайте кнопку меню, затем выберите нужное приложение из Диспетчера.

Калькулятор

Калькулятор позволяет выполнять с быстрыми операциями и отдельной для его сегодняшнему числу.

Калькулятор

FM радио

Запуск можно послушать местные радиостанции.

Управление контактами

Добавление контакта

Для добавления контакта откройте Меню > Контакты > Создать контакт. Заполните поля Имя и Фамилия. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить.

Подключение к синхронизации контактов

Для синхронизации контактов с вашей учетной записью на SIM-карту откройте Меню > Настройки > Учетные записи и синхронизация > Контакты > Опции > Настройки > Импортировать, и укажите источник для импорта.

Удаление всех контактов

Для удаления всех контактов откройте Контакты > Опции > Настройки > Удалить все.

Регулировка громкости и включение вибрации

Для изменения настроек звука перейдите в Меню > Настройки > Звуки и уведомления > Громкость. Вы можете настроить громкость звонка, вибрацию, звуки уведомлений и системные звуки.

Отказ на вызов или его отключение

Для отказа от входящего вызова нажмите кнопку Кнопку вызова или отключите звук, нажав кнопку громкости.

Экран сообщений (SMS)

Отправка и получение сообщений (SMS)

Чтобы отправить SMS-сообщение на Главном экране нажмите кнопку Меню > Сообщения > Создать сообщение. Введите номер получателя. Либо для отправки сообщения группе из контактов нажмите Группое сообщение. Выберите контакты и нажмите Отправить.

Как ответить на сообщение

Для ответа на сообщение откройте Меню > Сообщения > Входящие. Выберите сообщение и нажмите Опции > Ответить.

Телефонные выводы

Выполнение вызовов

Для совершения вызова на набранный номер на клавиатуре. Для ввода международного номера нажмите и удерживайте для ввода символа «+».

Ответ на вызов

Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку Кнопку вызова. Чтобы отключить звонок, нажмите кнопку громкости.

Отклонение вызова

Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите кнопку Кнопку отмены.

Режим полёта

Режим полёта выводит передатчики или полностью может быть использован для отключения всех беспроводных функций телефона. Вы можете включить режим полёта в Меню > Настройки > Режим полёта. Вы можете включить режим полёта в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Режим полёта. Для активации режима полёта нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите Режим полёта.

Управление контактами

Добавление контакта

Для добавления контакта откройте Меню > Контакты > Создать. Заполните поля Имя и Фамилия. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить.

Подключение к синхронизации контактов

Для синхронизации контактов с вашей учетной записью на SIM-карту откройте Меню > Настройки > Учетные записи и синхронизация > Контакты > Опции > Настройки > Импортировать, и укажите источник для импорта.

Удаление всех контактов

Для удаления всех контактов откройте Контакты > Опции > Настройки > Удалить все.

Регулировка громкости и включение вибрации

Для изменения настроек звука перейдите в Меню > Настройки > Звуки и уведомления > Громкость. Вы можете настроить громкость звонка, вибрацию, звуки уведомлений и системные звуки.

Отказ на вызов или его отключение

Для отказа от входящего вызова нажмите кнопку Кнопку вызова или отключите звук, нажав кнопку громкости.

Экран сообщений (SMS)

Отправка и получение сообщений (SMS)

Чтобы отправить SMS-сообщение на Главном экране нажмите кнопку Меню > Сообщения > Создать сообщение. Введите номер получателя. Либо для отправки сообщения группе из контактов нажмите Группое сообщение. Выберите контакты и нажмите Отправить.

Как ответить на сообщение

Для ответа на сообщение откройте Меню > Сообщения > Входящие. Выберите сообщение и нажмите Опции > Ответить.

Выполнение вызовов

Для совершения вызова на набранный номер на клавиатуре. Для ввода международного номера нажмите и удерживайте для ввода символа «+».

Ответ на вызов

Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку Кнопку вызова. Чтобы отключить звонок, нажмите кнопку громкости.

Отклонение вызова

Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите кнопку Кнопку отмены.

Режим полёта

Режим полёта выводит передатчики или полностью может быть использован для отключения всех беспроводных функций телефона. Вы можете включить режим полёта в Меню > Настройки > Режим полёта. Вы можете включить режим полёта в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Режим полёта. Для активации режима полёта нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите Режим полёта.

Настройка связи

Для настройки сети перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Мобильные сети > Сеть.

Настройка связи

Для настройки точек доступа перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Мобильные сети > Точки доступа.

Регулировка громкости входящих вызовов

Для регулировки громкости входящих вызовов перейдите в Меню > Настройки > Звуки и уведомления > Громкость. Вы можете настроить громкость звонка, вибрацию, звуки уведомлений и системные звуки.

Отправка и получение сообщений (SMS)

Чтобы отправить SMS-сообщение на Главном экране нажмите кнопку Меню > Сообщения > Создать сообщение. Введите номер получателя. Либо для отправки сообщения группе из контактов нажмите Группое сообщение. Выберите контакты и нажмите Отправить.

Как ответить на сообщение

Для ответа на сообщение откройте Меню > Сообщения > Входящие. Выберите сообщение и нажмите Опции > Ответить.

Выполнение вызовов

Для совершения вызова на набранный номер на клавиатуре. Для ввода международного номера нажмите и удерживайте для ввода символа «+».

Ответ на вызов

Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку Кнопку вызова. Чтобы отключить звонок, нажмите кнопку громкости.

Отклонение вызова

Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите кнопку Кнопку отмены.

Режим полёта

Режим полёта выводит передатчики или полностью может быть использован для отключения всех беспроводных функций телефона. Вы можете включить режим полёта в Меню > Настройки > Режим полёта. Вы можете включить режим полёта в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Режим полёта. Для активации режима полёта нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите Режим полёта.

Настройка связи

Для настройки сети перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Мобильные сети > Сеть.

Настройка связи

Для настройки точек доступа перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Мобильные сети > Точки доступа.

Регулировка громкости входящих вызовов

Для регулировки громкости входящих вызовов перейдите в Меню > Настройки > Звуки и уведомления > Громкость. Вы можете настроить громкость звонка, вибрацию, звуки уведомлений и системные звуки.

Отправка и получение сообщений (SMS)

Чтобы отправить SMS-сообщение на Главном экране нажмите кнопку Меню > Сообщения > Создать сообщение. Введите номер получателя. Либо для отправки сообщения группе из контактов нажмите Группое сообщение. Выберите контакты и нажмите Отправить.

Как ответить на сообщение

Для ответа на сообщение откройте Меню > Сообщения > Входящие. Выберите сообщение и нажмите Опции > Ответить.

Работа с камерой

Включение камеры

Для включения камеры откройте Меню > Мультимедиа > Камера.

Видеосъёмка

Чтобы снимать видео откройте Меню > Мультимедиа > Видеокамера.

Настройка камеры

Для настройки камеры откройте Меню > Мультимедиа > Камера > Опции > Настройки.

Настройка связи

Для настройки сети перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Мобильные сети > Сеть.

Настройка связи

Для настройки точек доступа перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Мобильные сети > Точки доступа.

Регулировка громкости входящих вызовов

Для регулировки громкости входящих вызовов перейдите в Меню > Настройки > Звуки и уведомления > Громкость. Вы можете настроить громкость звонка, вибрацию, звуки уведомлений и системные звуки.

Отправка и получение сообщений (SMS)

Чтобы отправить SMS-сообщение на Главном экране нажмите кнопку Меню > Сообщения > Создать сообщение. Введите номер получателя. Либо для отправки сообщения группе из контактов нажмите Группое сообщение. Выберите контакты и нажмите Отправить.

Как ответить на сообщение

Для ответа на сообщение откройте Меню > Сообщения > Входящие. Выберите сообщение и нажмите Опции > Ответить.

Выполнение вызовов

Для совершения вызова на набранный номер на клавиатуре. Для ввода международного номера нажмите и удерживайте для ввода символа «+».

Ответ на вызов

Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку Кнопку вызова. Чтобы отключить звонок, нажмите кнопку громкости.

Отклонение вызова

Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите кнопку Кнопку отмены.

Режим полёта

Режим полёта выводит передатчики или полностью может быть использован для отключения всех беспроводных функций телефона. Вы можете включить режим полёта в Меню > Настройки > Режим полёта. Вы можете включить режим полёта в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Режим полёта. Для активации режима полёта нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите Режим полёта.

Настройка связи

Для настройки сети перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Мобильные сети > Сеть.

Настройка связи

Для настройки точек доступа перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Мобильные сети > Точки доступа.

Регулировка громкости входящих вызовов

Для регулировки громкости входящих вызовов перейдите в Меню > Настройки > Звуки и уведомления > Громкость. Вы можете настроить громкость звонка, вибрацию, звуки уведомлений и системные звуки.

Отправка и получение сообщений (SMS)

Чтобы отправить SMS-сообщение на Главном экране нажмите кнопку Меню > Сообщения > Создать сообщение. Введите номер получателя. Либо для отправки сообщения группе из контактов нажмите Группое сообщение. Выберите контакты и нажмите Отправить.

Как ответить на сообщение

Для ответа на сообщение откройте Меню > Сообщения > Входящие. Выберите сообщение и нажмите Опции > Ответить.

Управление контактами

Добавление контакта

Для добавления контакта откройте Меню > Контакты > Создать. Заполните поля Имя и Фамилия. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить.

Подключение к синхронизации контактов

Для синхронизации контактов с вашей учетной записью на SIM-карту откройте Меню > Настройки > Учетные записи и синхронизация > Контакты > Опции > Настройки > Импортировать, и укажите источник для импорта.

Удаление всех контактов

Для удаления всех контактов откройте Контакты > Опции > Настройки > Удалить все.

Телефонные выводы

Выполнение вызовов

Для совершения вызова на набранный номер на клавиатуре. Для ввода международного номера нажмите и удерживайте для ввода символа «+».

Ответ на вызов

Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку Кнопку вызова. Чтобы отключить звонок, нажмите кнопку громкости.

Отклонение вызова

Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите кнопку Кнопку отмены.

Режим полёта

Режим полёта выводит передатчики или полностью может быть использован для отключения всех беспроводных функций телефона. Вы можете включить режим полёта в Меню > Настройки > Режим полёта. Вы можете включить режим полёта в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Режим полёта. Для активации режима полёта нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите Режим полёта.

Настройка связи

Для настройки сети перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Мобильные сети > Сеть.

Настройка связи

Для настройки точек доступа перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Мобильные сети > Точки доступа.

Регулировка громкости входящих вызовов

Для регулировки громкости входящих вызовов перейдите в Меню > Настройки > Звуки и уведомления > Громкость. Вы можете настроить громкость звонка, вибрацию, звуки уведомлений и системные звуки.

Отправка и получение сообщений (SMS)

Чтобы отправить SMS-сообщение на Главном экране нажмите кнопку Меню > Сообщения > Создать сообщение. Введите номер получателя. Либо для отправки сообщения группе из контактов нажмите Группое сообщение. Выберите контакты и нажмите Отправить.

Как ответить на сообщение

Для ответа на сообщение откройте Меню > Сообщения > Входящие. Выберите сообщение и нажмите Опции > Ответить.

Работа с камерой

Включение камеры

Для включения камеры откройте Меню > Мультимедиа > Камера.

Видеосъёмка

Чтобы снимать видео откройте Меню > Мультимедиа > Видеокамера.

Настройка камеры

Для настройки камеры откройте Меню > Мультимедиа > Камера > Опции > Настройки.

Настройка связи

Для настройки сети перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Мобильные сети > Сеть.

Настройка связи

Для настройки точек доступа перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Мобильные сети > Точки доступа.

Регулировка громкости входящих вызовов

Для регулировки громкости входящих вызовов перейдите в Меню > Настройки > Звуки и уведомления > Громкость. Вы можете настроить громкость звонка, вибрацию, звуки уведомлений и системные звуки.

Отправка и получение сообщений (SMS)

Чтобы отправить SMS-сообщение на Главном экране нажмите кнопку Меню > Сообщения > Создать сообщение. Введите номер получателя. Либо для отправки сообщения группе из контактов нажмите Группое сообщение. Выберите контакты и нажмите Отправить.

Как ответить на сообщение

Для ответа на сообщение откройте Меню > Сообщения > Входящие. Выберите сообщение и нажмите Опции > Ответить.

Bluetooth

Телефон использует функции Bluetooth для обмена данными между устройствами в других мобильных устройствах. Если вы планируете использовать Bluetooth, этот компонент должен быть включен. Для включения Bluetooth, этот компонент должен быть включен.

Включение Bluetooth

Для включения Bluetooth перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Bluetooth. Выберите Включить.

Подключение к устройству Bluetooth

Для подключения к устройству Bluetooth перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Bluetooth. Выберите Включить.

Как отключить от устройства

Для отключения от устройства Bluetooth перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Bluetooth. Выберите Включить.

Включение Bluetooth

Для включения Bluetooth перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Bluetooth. Выберите Включить.

Подключение к устройству Bluetooth

Для подключения к устройству Bluetooth перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Bluetooth. Выберите Включить.

Как отключить от устройства

Для отключения от устройства Bluetooth перейдите в Меню > Настройки > Беспроводные сети > Bluetooth. Выберите Включить.

Решение проблем

Почему не удается включить устройство?	Включение устройства может занять несколько минут. Если устройство не включается, попробуйте зарядить аккумулятор.