ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Триммер Dewal Beauty GLIDER

1. Напряжение — 100-240 В
2. Мощность — 3 Вт
3. Высокоточное съемное лезвие из нерж. стали
4. Встроенный Ni-MH аккумулятор
5. Только беспроводное использование
6. Время зарядки – 8 часов
7. Индикатор зарядки
8. Регулировочное колесо для установки различной длины стрижки от 1 до 10 мм с шагом 0,5 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Триммер для волос (1 шт.)
2. Насадка-гребень (1 шт.)
3. Шнур электропитания (1 шт.)
4. Щеточка для чистки (1 шт.)
5. Масло (1 шт.)
6. Руководство по эксплуатации (1 шт.)
7. Гарантийный талон (1 шт.)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.
   Гарантия не распространяется на:
   · Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки.
   · Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом.
   · Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
   · Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неавторизованном сервис-центре.
   · Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
   — при истечении срока гарантии
   — при наличии механических повреждений наружных частей изделия
   — при нарушении правил эксплуатации
5. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные Продавцом Покупателю в момент покупки), и гарантийный талон с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.
6. Фирма-изготовитель: см. на упаковке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте.
2. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки.
3. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

www.dewal.ru

РУКОВОДСТВО

по эксплуатации триммера марки Dewal Beauty

DEWAL® BEAUTY

FOR MEN

by professionals

www.dewal.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРИММЕРА DEWAL BEAUTY GLIDER

Триммер DEWAL BEAUTY модели HC9006 предназначен для стрижки натуральных волос.

Уважаемый покупатель! Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием, чтобы избежать повреждений из-за неправильного использования и лучше понять функции этого продукта. Обратите особое внимание на руководство по безопасности. Если вы передаете устройство третьему лицу, эту инструкцию по эксплуатации также необходимо передать. Сохраните ее для использования в будущем.

ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА



1. Поворотный переключатель длины стрижки
2. Переключатель Вкл./Выкл.
3. Индикатор зарядки
4. Лезвие
5. Щеточка для чистки
6. Смазочное масло
7. Шнур электропитания
8. Гребень-насадка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА

1. Убедитесь, что переключатель питания установлен в положении «ВЫКЛ» и триммер выключен.
2. Установите насадку-гребень и отрегулируйте желаемую длину стрижки.
3. Установите переключатель питания в положение «ВКЛ», чтобы включить триммер.
4. Делайте стрижку, перемещая триммер против роста волос, держа плоскую поверхность гребня к коже головы.
5. При стрижке большого количества волос состриженные волосы могут собираться внутри насадки, поэтому периодически снимайте и очищайте гребень.
6. Для того, чтобы придать форму бакенбардам, усам, для стайлинга короткой бороды снимите насадку-гребень.

УСТАНОВКА НАСАДКИ

1. Перед установкой насадки убедитесь, что триммер ВЫКЛЮЧЕН.
2. Переместите переключатель длины на индикатор «10».
3. Установите насадку на основной корпус.
4. Вы можете отрегулировать длину среза, поворачивая диск.

ЗАРЯДКА

Этот прибор предназначен только для домашнего использования.
Зарядка устройства может производиться от сети переменного тока 100-240 В. Перед подключением зарядного устройства к сетевой розетке убедитесь, что напряжение соответствует напряжению, указанному на изделии.
Включение: поставьте прибор на плоскую, ровную и нечувствительную к нагреву поверхность, подсоедините шнур к источнику питания.

— Перед зарядкой убедитесь, что переключатель питания находится в положении ВЫКЛ.
— Нормальное время зарядки составляет 8 часов.
— Не заряжайте более 8 часов.
— После полной зарядки триммер может работать непрерывно около 45 минут.

УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРОМ

Чтобы обеспечить максимальный срок службы батареи в вашем перезаряжаемом триммере, следуйте этим рекомендациям:

— Не заряжайте прибор между сеансами. Перед подзарядкой дождитесь полной разрядки батарей.
— Полностью разряжайте батареи два раза в год (включите и дайте работать до остановки триммера).
— ВАЖНО! Не используйте триммер во время зарядки.
— Не заряжайте устройство при температуре ниже 0 °C или выше 40 °C.
— Избегайте подзарядки устройства под прямыми солнечными лучами или рядом с излучающими источниками тепла.

УСТАНОВКА НОЖА

1. Перед установкой ножа убедитесь, что триммер ВЫКЛЮЧЕН.
2. Совместите ребра с обеих сторон с прорезью на основном корпусе.
3. Вставьте головку лезвия в основной корпус.

ЧИСТКА И УХОД

— Убедитесь, что триммер выключен.
— Снимите насадку и нож с корпуса.
— Щеточкой удалите остатки волос с ножа и корпуса триммера.
— Смойте остатки волос, приставшие к лезвиям, проточной водой.
— Осторожно встряхните нож, затем вытрите воду.
— Режущие лезвия следует слегка смазывать маслом через несколько стрижек.

ВНИМАНИЕ! Корпус триммера нельзя мыть. Не погружайте его в воду.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Из соображений гигиены не используйте этот прибор совместно с другими людьми.
2. Этот прибор содержит встроенный аккумулятор.
3. Включайте триммер, не касаясь волос.
4. Используйте прибор только так, как описано в данном руководстве.
5. Не используйте прибор, если он не работает должным образом, если он упал или был погружен в какую-либо жидкость. Предупреждение: держите прибор сухим.
6. Не допускайте попадания на прибор дождя или влаги во время использования или хранения.
7. Перед использованием всегда проверяйте прибор на наличие повреждений. При обнаружении каких-либо повреждений не используйте прибор.
8. Прибор предназначен только для использования в помещении. Не используйте его на открытом воздухе.
9. Всегда выключайте прибор после использования.
10. Не пытайтесь получить доступ к внутренним компонентам устройства, не разбирайте прибор самостоятельно.
11. Этот прибор предназначен только для личного использования, а не для коммерческого использования.
14. Перед использованием прибора убедитесь, что головка триммера надежно закреплена.
16. Устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкций относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
17. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
18. В целях электробезопасности не используйте зарядное устройство с поврежденным шнуром или вилкой, если оно не работает должным образом, если его уронили, повредили или уронили в воду.
19. Используйте только оригинальное зарядное устройство, поставляемое с прибором.
20. Убедитесь, что напряжение питания соответствует указанному на зарядном устройстве.
21. Во время зарядки устройства переключатель питания должен быть выключен.
22. Нагревание зарядного устройства во время зарядки — это нормально.
23. Используйте только прилагаемые принадлежности.
24. Этот продукт содержит острые лезвия, будьте предельно осторожны при обращении и использовании.
25. Не растягивайте, не скручивайте кабель вокруг прибора.
26. Держите кабель подальше от горячих поверхностей.
27. Не заменяйте аккумулятор неперезаряжаемыми батареями.

ВНИМАНИЕ: Во избежание травм не используйте триммер с поврежденным лезвием.

28. Снимайте насадки для очистки. Под водопроводной водой можно мыть только насадку.
29. Не погружайте прибор в воду и не мойте его под струей воды.
30. Не используйте соленую или кипящую воду. Также не используйте чистящие средства, предназначенные для туалетов, ванных комнат или кухонной техники.

ВНИМАНИЕ: Не заряжайте неперезаряжаемые батареи.
ВНИМАНИЕ: Перед зарядкой устройства убедитесь, что ваши руки сухие.
ВНИМАНИЕ: Используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки прибора. Использование других зарядных устройств может вызвать сбой в электросети и/или возгорание.