the Smart Waffle Pro™





EN INSTRUCTION BOOK | FR-CA MANUEL D'INSTRUCTIONS | ES-MX MANUAL DE INSTRUCCIONES

Breville®

Contents

2 Breville recommends safety first
5 Components
7 Functions
8 Care & Cleaning

BREVILLE RECOMMENDS SAFETY FIRST

At Breville we are very safety conscious. We design and manufacture consumer products with the safety of you, our valued customer, foremost in mind. In addition we ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the following precautions.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE

- To protect against electrical shock do not immerse cord, plug, or this appliance in water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not leave the appliance unattended when in use.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before adding or removing parts, and before cleaning the appliance.

- It is recommended to regularly inspect the appliance and power cord. Do not use the appliance if there is damage to the power cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any way. Immediately stop use and call Breville Consumer Support.
- The use of accessory attachments not recommended by Breville may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let the cord hang over the edge of tables, counters, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Do not touch hot surfaces. Appliance surfaces are hot during and after operation. To prevent burns or personal injury, always use protective hot pads or insulated oven mitts, or use handles or knobs where available.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other liquids.
- To disconnect, turn the control to the OFF position, then remove plug from power outlet.
- Do not use appliance for anything other than its intended use.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

ADDITIONAL SAFEGUARDS

- Remove and safely discard any packaging material or promotional labels before using the appliance for the first time.
- To eliminate a choking hazard for young children, remove and safely discard the protective cover fitted to the power plug of this appliance.
- Ensure that the surface where the appliance operates is stable, level, clean and dry.
- If any of the contained instructions or warnings are not understood please contact Breville Consumer Support for assistance.
- For any maintenance other than cleaning, call Breville Consumer Support or visit a Breville Authorized Servicer.

SHORT CORD INSTRUCTIONS

Your Breville appliance is fitted with a short power supply cord to reduce personal injury or property damage resulting from pulling, tripping or becoming entangled with a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or table-top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally and (3) the extension cord must include a 3-prong grounding plug.

BREVILLE ASSIST® PLUG

Your Breville appliance comes with a unique Assist® Plug, conveniently designed with a finger hole to ease removal from the power outlet.

CALIFORNIA PROPOSITION 65:

(Applicable to California residents only).
This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.



HOT SURFACES
DO NOT TOUCH

This symbol indicates that the temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is in operation and for some time after use.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Components



A. POWER | MENU dial
Select from four waffle types and a CUSTOM setting.

B. Cool-touch handle
Integrated switch automatically starts the countdown timer when the lid is closed.

C. Locking latch

D. LCD with countdown timer
Color changing LCD indicates when the waffle maker is preheating, ready or cooking.

E. Darkness control dial
12 different darkness settings allow you to customize waffle color from light to dark.

F. RESTART button
Resets the timer for the next batch of waffles.

G. Integrated moat
Overflow moat catches any excess batter and cooks it for mess-free clean up.

H. Stainless steel housing

I. Breville Assist® plug (not shown)

J. PFOA-free non-stick
Prevents waffles from sticking.

K. Die-cast aluminum cooking plates
Thicker cooking plates for better heat retention and even browning.

L. A BIT MORE® button
Adds additional time to the cooking cycle to get your waffle just right.

M. BPA-free dosing cup (not shown)
Specially designed to portion enough batter for 2 waffles.

Rating Information

BWM620 120 V ~ 60 Hz 1000 W

Components



A. POWER | MENU dial
Select from four waffle types and a CUSTOM setting.

B. Cool-touch handle
Integrated switch automatically starts the countdown timer when the lid is closed.

C. Locking latch

D. LCD with countdown timer
Color changing LCD indicates when the waffle maker is preheating, ready or cooking.

E. Darkness control dial
12 different darkness settings allow you to customize waffle color from light to dark.

F. RESTART button
Resets the timer for the next batch of waffles.

G. Integrated moat
Overflow moat catches any excess batter and cooks it for mess-free clean up.

H. Stainless steel housing

I. Breville Assist® plug (not shown)

J. PFOA-free non-stick
Prevents waffles from sticking.

K. Die-cast aluminum cooking plates
Thicker cooking plates for better heat retention and even browning.

L. A BIT MORE® button
Adds additional time to the cooking cycle to get your waffle just right.

M. BPA-free dosing cup (not shown)
Specially designed to portion enough batter for 2 waffles.

Rating Information

BWM640 120 V ~ 60 Hz 1800 W

Functions

BEFORE FIRST USE

Remove and safely discard any packing material, promotional labels and tape from the waffle maker.

1. Wipe the waffle maker cooking plates with a damp sponge or cloth. Dry thoroughly and close the lid.
2. Place the waffle maker on a flat, dry surface. Ensure there is a minimum distance of 4" (10cm) of space on all sides of the waffle maker. Do not place anything on top of the waffle maker.
3. Unwind the power cord completely and insert the power plug into a grounded 110/120V power outlet.
4. Turn the POWER | MENU dial clockwise until the dial indicator reaches the desired waffle type or choose the CUSTOM setting. 'HEATING' will be displayed on the LCD.

NOTE

When using the waffle maker for the first time, you may notice a fine smoke haze. This is caused by the initial heating of some of the components and is not a cause for concern.

5. Use the darkness control dial to adjust the brownness of your waffle. There are 12 darkness settings ranging from LIGHT to DARK. The waffle maker will adjust the cooking time based on your selected waffle color. When making your first waffle, we suggest using default setting '6'.
6. Once the waffle maker has completed preheating, an audible alert will sound and the LCD will turn orange.
7. Open the lid. The LCD will turn blue and 'Close lid to start' will appear. Fill the provided dosing cup with batter, then pour approximately ½ cup evenly on the center of each waffle square. The batter should cover the peaks of the waffle plate.
8. Close the lid but keep the locking latch open. The LCD will turn orange and the countdown timer will automatically start.
9. At the end of the cooking cycle, an audible alert will sound and 'End' will appear on the LCD. Open the lid and carefully remove your waffles. Do not use metal utensils as they can scratch the non-stick surface.

NOTE

If waffles are not removed immediately after the cooking cycle has completed, an audible alert will sound every 30 seconds.

10. To cook more waffles, repeat steps 7–9 above. If the countdown timer needs to be reset, press the RESTART button.

NOTE

The cooking time may change on repeat batches. This is Waffle IQ™ calculating the cooking time depending on the selected waffle type, darkness setting and temperature of the cooking plates.

11. If you are not cooking any more waffles, turn the POWER | MENU dial to the OFF position.

A BIT MORE®

If your waffle color is too light, one press of this button adds a little extra cooking time. This feature can be selected before, during or immediately after the cooking cycle has finished. The additional cooking time is proportional to the total cooking time of the selected waffle type and darkness setting.



Care & Cleaning

Before cleaning, ensure the POWER | MENU dial is set to the OFF position and then remove the power plug from the power outlet.

Allow your waffle maker to cool a bit before cleaning. The waffle maker is easier to clean when slightly warm.

Always clean your waffle maker after each use to prevent a buildup of baked-on foods. Wipe cooking plates and overflow moat with a soft cloth to remove food residue.



CAUTION

Do not immerse any part of the breville waffle maker in water or any other liquid.

PFOA-FREE NON-STICK COATING

The cooking plates, hinges and overflow moat are coated with a PFOA-FREE non-stick finish. This minimizes the need for oil, prevents food from sticking, and makes cleaning easier.

Do not use metal or other abrasive cleaning tools on non-stick surfaces as they will damage the coating. Use only warm soapy water and remove stubborn residue with a non-abrasive plastic scouring pad or nylon brush.



NOTE

Do not use non-stick cooking sprays as they can impact the performance of the non-stick surface on the cooking plates.

STORAGE

To store your waffle maker:

1. Ensure the POWER | MENU dial is set to the OFF position and then unplug power cord from the power outlet.
2. Allow the waffle maker to cool completely.
3. Set the locking latch to the locked position.
4. Wrap the power cord around the cord wrap area below the waffle maker.
5. Store the waffle maker on a flat, dry level surface.



NOTE

The locking latch should not be used when batter is in the cooking plates.



Note



Note

the Smart Waffle Pro™



FR-CA MANUEL D'INSTRUCTIONS

Breville®

Table des matières

2 Breville vous recommande la sécurité avant tout
5 Composants
7 Fonctions
8 Entretien & nettoyage

BREVILLE VOUS RECOMMANDE LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Chez Breville, la sécurité occupe une place de choix. Nous concevons et fabriquons des produits de consommation sans jamais perdre de vue la sécurité de notre précieuse clientèle. De plus, nous vous demandons d'être très vigilant lorsque vous utilisez un appareil électrique et de respecter les mesures de sécurité décrites ci-dessous.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE ET CONSERVEZ-LES À TITRE DE RÉFÉRENCE.

- Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Faites preuve de prudence lorsque l'appareil est utilisé ou est à proximité des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (incluant les enfants) avec facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience ou de connaissances, à moins d'avoir été initiés à l'usage de l'appareil et surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
- Surveillez les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'ajouter ou de retirer les pièces, ou avant le nettoyage.
- Il est recommandé de vérifier régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil fonctionne mal ou a été endommagé de quelque façon. Cessez immédiatement l'usage et contactez le Soutien aux consommateurs de Breville.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par Breville peut causer des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur au gaz ou d'un élément électrique, ou dans un four chaud.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil, car elles sont très chaudes durant et après l'usage. Pour éviter les brûlures ou blessures corporelles, utilisez toujours des maniques ou gants de cuisine ou les poignées ou boutons, le cas échéant.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile chaude ou tout autre liquide.
- Avant de débrancher l'appareil, tournez le bouton à la position ARRÊT(OFF), puis débranchez-le de la prise électrique.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
- Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'une minuterie externe ou d'une commande à distance.

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

- Retirez et disposez de tout matériel d'emballage ou étiquettes promotionnelles avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Afin d'éliminer les risques de suffocation chez les enfants, retirez et jetez en lieu sûr l'enveloppe protectrice recouvrant la fiche de l'appareil.
- Assurez-vous que la surface de travail est stable, de niveau, propre et sèche.

- Si vous n'avez pas bien compris les instructions ou avertissements contenus dans ce manuel, veuillez contacter le Soutien aux consommateurs de Breville pour toute assistance.
- Pour tout entretien autre que le nettoyage, appelez le Soutien aux consommateurs de Breville ou visitez un Centre de service autorisé de Breville.

COURT CORDON D'ALIMENTATION

Votre appareil Breville est muni d'un court cordon d'alimentation très sécuritaire qui réduit les risques de blessures corporelles ou dommages pouvant être causés par le fait de tirer, trébucher ou s'enchevêtrer dans un cordon plus long.
Les cordons d'alimentation amovibles plus longs ou les rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés avec précaution.
Si vous utilisez une rallonge: (1) la puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins équivalente à celle de l'appareil; (2) la corde ne doit pas pendre d'un comptoir ou d'une table où des enfants pourraient involontairement s'y suspendre ou trébucher; (3) la rallonge doit être munie d'une fiche à trois branches reliée à la terre.

FICHE ASSIST[MC] DE BREVILLE

Votre appareil Breville est muni d'une fiche exclusive Assist[MC] pourvue d'un anneau conçu pour laisser passer un doigt afin de permettre le retrait facile et sécuritaire de la prise électrique.

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE :

(Applicable aux résidents de la Californie seulement).
Cet appareil est reconnu de l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations génétiques ou tout autre problème de reproduction.



SURFACES CHAUDES
NE PAS TOUCHEZ

Ce symbole indique que la température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne et pendant un certain temps après son utilisation.

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

Composants



A. Cadran MARCHE | MENU
Choix de 4 types de gaufres et un réglage PERSONNALISÉ.

B. Poignée calorifugée
Commutateur intégré qui active automatiquement le compte à rebours lorsque le couvercle est fermé.

C. Verrou de maintien

D. Compte à rebours sur écran ACL
La couleur de l'écran ACL change selon les modes Préchauffage, Prêt ou Cuisson.

E. Sélecteur de coloration
12 différents réglages pour personnaliser la coloration de vos gaufres, de PÂLE à FONCÉ.

F. Touche de redémarrage
Réinitialise la minuterie pour la prochaine quantité de gaufres.

G. Gouttière intégrée
La gouttière antigâchis récupère et cuit l'excès de pâte, pour un nettoyage sans gâchis.

H. Boîtier en acier inoxydable

I. Fiche Assist® de Breville (non illustrée)

J. Revêtement antiadhésif sans APFO
Empêche les gaufres de coller.

K. Plaques de cuisson en aluminium moulé Plaques plus épaisses pour une meilleure rétention de la chaleur et une coloration uniforme.

L. Touche A BIT MORE® (Un peu plus)
Prolonge un peu le temps de cuisson, selon vos goûts.

M. Godet doseur sans BPA (non illustré)
Spécialement conçu pour mesurer la quantité de pâte requise pour 2 gaufres.

Informations énergétiques
BWM620 120 V ~ 60 Hz 1000 W

Composants



A. Cadran MARCHE | MENU
Choix de 4 types de gaufres et un réglage PERSONNALISÉ.

B. Poignée calorifugée
Commutateur intégré qui active automatiquement le compte à rebours lorsque le couvercle est fermé.

C. Verrou de maintien

D. Compte à rebours sur écran ACL
La couleur de l'écran ACL change selon les modes Préchauffage, Prêt ou Cuisson.

E. Sélecteur de coloration
12 différents réglages pour personnaliser la coloration de vos gaufres, de PÂLE à FONCÉ.

F. Touche de redémarrage
Réinitialise la minuterie pour la prochaine quantité de gaufres.

G. Gouttière intégrée
La gouttière antigâchis récupère et cuit l'excès de pâte, pour un nettoyage sans gâchis.

H. Boîtier en acier inoxydable

I. Fiche Assist® de Breville (non illustrée)

J. Revêtement antiadhésif sans APFO
Empêche les gaufres de coller.

K. Plaques de cuisson en aluminium moulé Plaques plus épaisses pour une meilleure rétention de la chaleur et une coloration uniforme.

L. Touche A BIT MORE® (Un peu plus)
Prolonge un peu le temps de cuisson, selon vos goûts.

M. Godet doseur sans BPA (non illustré)
Spécialement conçu pour mesurer la quantité de pâte requise pour 2 gaufres.

Informations énergétiques
BWM640 120 V ~ 60 Hz 1800 W

Fonctions

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation, retirez et disposez de tout matériel d'emballage, étiquettes promotionnelles et ruban adhésif du gaufrier.

1. Essuyez les plaques de cuisson avec une éponge ou un chiffon humide. Séchez soigneusement.
2. Placez le gaufrier sur une surface plane et sèche. Assurez-vous qu'il y ait une distance minimale de 10 cm (4 po) tout autour et qu'il n'y ait pas d'objets sur le dessus du gaufrier.
3. Déroulez complètement le cordon d'alimentation et branchez-le dans une prise électrique de 110/120V reliée à la terre.
4. Tournez le cadran MARCHE | MENU en sens horaire jusqu'à ce qu'il indique le type de gaufre désiré ou choisissez le réglage PERSONNALISÉ. Le message 'HEATING' (Chauffage) apparaîtra sur l'écran ACL.

NOTE

Lorsque vous utiliserez votre gaufrier pour la première fois, une légère fumée pourrait s'en émaner. Cela est dû au chauffage initial de certains composants et il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

5. Utilisez le sélecteur de coloration pour régler la couleur de vos gaufres. Douze réglages sont offerts, de PÂLE à FONCÉ. Le gaufrier ajustera le temps de cuisson selon la coloration sélectionnée. Nous vous suggérons d'utiliser le réglage par défaut '6' pour préparer votre première gaufre.
6. Une fois le préchauffage terminé, un bip se fera entendre et l'écran ACL s'illuminera en orange.
7. Ouvrez le couvercle. L'écran ACL changera au bleu et le message 'Close lid to start' (Fermer le couvercle pour débuter) apparaîtra. Remplissez le godet doseur de pâte et versez environ ½ godet dans chaque carré du gaufrier. La pâte devrait couvrir les pointes de la plaque de cuisson.
8. Fermez le couvercle sans toutefois fermer le verrou de maintien. L'écran ACL deviendra orange et le compte à rebours débutera automatiquement.
9. À la fin du cycle de cuisson, un bip se fera entendre et le message 'End' (Fin) apparaîtra sur l'écran ACL. Ouvrez le couvercle et retirez délicatement les gaufres. N'utilisez pas d'ustensiles métalliques, car ils pourraient égratigner la surface antiadhésive des plaques.

NOTE

Si vous ne retirez pas les gaufres immédiatement après le cycle de cuisson, un bip se fera entendre toutes les 30 secondes.

10. Pour cuire d'autres gaufres, répétez les étapes 7–-10. Si vous devez réinitialiser le compte à rebours, appuyez sur la touche REDÉMARRAGE.

NOTE

Le temps de cuisson peut varier d'une quantité de gaufres à l'autre, car la fonction Waffle IQ^{MC} calcule le temps requis selon le type de gaufre sélectionné, le réglage de coloration et la température des plaques.

11. Si vous avez terminé la cuisson de vos gaufres, tournez le cadran MARCHE | MENU à la position ARRÊT (OFF).

A BIT MORE® (UN PEU PLUS)

Si votre gaufre est trop pâle, pressez cette touche pour prolonger un peu plus le temps de cuisson. Cette fonction peut être sélectionnée avant, durant ou immédiatement après la fin du cycle de cuisson. Le temps additionnel est proportionnel au temps total de cuisson selon le type de gaufre choisi et le réglage de coloration.



Entretien & nettoyage

Avant de nettoyer votre gaufrier, assurez-vous que le cadran MARCHE | MENU est en position ARRÊT (OFF) et débranchez l'appareil.

Laissez le gaufrier tiédir légèrement avant le nettoyage. Il sera plus facile à nettoyer s'il est encore un peu chaud.

Afin de prévenir l'accumulation de résidus alimentaires collés, nettoyez toujours votre gaufrier après chaque usage. Pour ce faire, essuyez les plaques de cuisson et la gouttière antigâchis avec un chiffon doux.



ATTENTION

N'immergez aucune pièce du gaufrier de breville dans l'eau ou tout autre liquide.

REVÊTEMENT ANTIADHÉSIF SANS APFO

Les plaques de cuisson, les charnières et la gouttière de débordement sont revêtues d'un fini antiadhésif SANS APFO. Cela nécessite très peu d'huile, empêche les aliments de coller et facilite le nettoyage.

Ne nettoyez pas les surfaces antiadhésives avec des produits métalliques ou abrasifs, car ils endommageront le revêtement. Utilisez seulement de l'eau chaude savonneuse et enlevez les résidus de cuisson à l'aide d'un tampon à récurer non abrasif en plastique ou une brosse de nylon.



NOTE

N'utilisez pas d'enduit à cuisson en vaporisateur, car il peut affecter la performance de la surface antiadhésive des plaques de cuisson.

RANGEMENT

Avant de ranger votre gaufrier:

1. Assurez-vous que le cadran MARCHE | MENU est en position ARRÊT (OFF) et débranchez l'appareil.
2. Laissez l'appareil refroidir complètement.
3. Fixez le verrou de maintien en position fermée.
4. Enroulez le cordon d'alimentation dans l'espace de rangement prévu à cet effet sous l'appareil.
5. Rangez le gaufrier sur une surface plane, sèche et de niveau.



NOTE

N'utilisez pas le verrou de maintien lors de la cuisson des gaufres.



Remarques



Remarques

the Smart Waffle Pro™





ES-MX MANUAL DE INSTRUCCIONES

Breville®

Contenido

2 Breville recomienda anteponer la seguridad
5 Componentes
7 Funciones
8 Cuidado y limpieza

BREVILLE RECOMIENDA ANTEPONER LA SEGURIDAD

En Breville somos muy conscientes de lo importante que es la seguridad. La seguridad es nuestra prioridad a la hora de diseñar y fabricar productos para clientes como usted. En pos de su seguridad, le pedimos que ejerza suma precaución al usar cualquier aparato eléctrico y que cumpla con las siguientes precauciones.

CONSIDE-RACIONES IMPORTANTES

ANTES DE USAR ESTE EQUIPO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja ni el cable de alimentación, ni el enchufe, ni el equipo en agua u otros líquidos.
- Supervise atentamente el uso de cualquier electrodoméstico por niños o en su presencia.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

- No deje el equipo sin supervisión mientras está en uso.
- Desconecte el equipo del tomacorriente cuando no lo esté usando y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de agregar o quitar piezas, y antes de limpiar el equipo.
- Se recomienda inspeccionar el equipo y el cable de alimentación regularmente. No use el equipo si hay daños en el cable de alimentación o el enchufe, si dejó de funcionar correctamente o si se dañó de alguna manera. En ese caso, detenga inmediatamente el uso del equipo y contacte al Centro de servicios de Breville.
- El uso de cualquier accesorio no recomendado por Breville puede provocar lesiones.
- No use el equipo al aire libre.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
- No deje el equipo cerca o sobre un quemador eléctrico o de gas, o en un horno que esté caliente.
- No toque las superficies calientes. Las superficies del equipo están calientes durante y luego de utilizarlo. Para evitar quemaduras o lesiones, use siempre almohadillas protectoras contra el calor o guantes de cocina con aislación, o use los mangos o perillas donde estén disponibles.
- Se debe tener mucho cuidado al mover un equipo que contenga aceite caliente u otros líquidos.
- Para desconectar, gire el dial a la posición OFF (Apagado) y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- No use este equipo para otro fin distinto al previsto.
- El aparato no se destina para ponerse en funcionamiento por medio de un temporizador externo o sistema de control separado.

CONSIDERACIONES ADICIONALES

- Retire y deseche con seguridad cualquier material de empaque o adhesivo promocional antes de usar el equipo por primera vez.
- Para eliminar el peligro de asfixia en niños pequeños, retire y deseche de forma segura la cubierta protectora instalada en el enchufe de este equipo.

- Asegúrese de que la superficie donde vaya a usar el equipo esté nivelada, limpia y seca.
- Si no entendió alguna de las instrucciones o advertencias, comuníquese con el Soporte al consumidor de Breville para obtener ayuda.
- Para cualquier otro mantenimiento que no sea la limpieza, llame al Centro de servicios de Breville o visite un Servicio técnico autorizado de Breville.

INSTRUCCIONES DE CABLE DE ALIMENTACIÓN CORTO

Su equipo Breville está equipado con un cable de alimentación corto para disminuir el riesgo de lesiones a personas o daños a la propiedad que pudieran suceder si alguien lo tira o se tropieza con él, o si se enreda con otro cable más largo.
Hay cables de alimentación y de extensión desmontables más largos disponibles, los que se pueden usar con la debida precaución. Si se usa un cable de extensión, (1) la clasificación eléctrica marcada del juego de cables o de la extensión debe al menos igualar la clasificación eléctrica del equipo, (2) el cable debe disponerse de tal forma que no caiga sobre una superficie donde un niño pudiera tirar de él o tropezar sin querer y (3) el cable de extensión debe incluir un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas.

ENCHUFE BREVILLE ASSIST®

Su equipo Breville incluye el conveniente enchufe Assist®, cuyo diseño con un orificio para el dedo permite desconectar el equipo de la toma de corriente de manera sencilla.

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA:

(Aplicable solo a los residentes de California).
Este producto puede contener químicos reconocidos por el Estado de California por ser causantes de cáncer, defectos de nacimientos u otros daños reproductivos.



SUPERFICIES CALIENTES
NO TOCAR

Este símbolo indica que la temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato esté funcionado y durante algún tiemp después de su uso.

PARA USO EXCLUSIVO EN EL HOGAR. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Componentes



A. Dial POWER | MENU (Encendido | Menú)
Seleccione cuatro tipos de wafles y una configuración personalizada (CUSTOM).

B. Mango frío al tacto
El interruptor integrado inicia automáticamente el temporizador de cuenta regresiva cuando se cierra la tapa.

C. Bloqueo de seguridad

D. Pantalla LCD con temporizador de cuenta regresiva
La pantalla LCD cambia de color para indicar que la waflera se está precalentando, está lista o está cocinando.

E. Dial de control de tostado
12 ajustes de tostado diferentes le permiten personalizar el color del wafle de dorado a muy tostado.

F. Botón RESTART (Reiniciar)
Restablece el temporizador para la próxima tanda de wafles.

G. Foso integrado
El foso de rebalse atrapa cualquier exceso de masa y lo cocina para una limpieza sin problemas.

H. Carcasa de acero inoxidable

I. Enchufe Breville Assist® (no se muestra)

J. Antiadherente sin PFOA
Evita que los wafles se peguen.

K. Placas de cocción de aluminio fundido
Placas de cocción más gruesas para una mejor retención de calor y un dorado más uniforme.

L. Botón A BIT MORE®
Agrega tiempo adicional al ciclo de cocción para conseguir un wafle perfecto.

M. Taza dosificadora sin BPA (no se muestra)
Especialmente diseñada para porcionar suficiente masa para 2 wafles.

Datos técnicos

BWM620 120 V ~ 60 Hz 1 000 W

Componentes



A. Dial POWER | MENU (Encendido | Menú)
Seleccione cuatro tipos de wafles y una configuración personalizada (CUSTOM).

B. Mango frío al tacto
El interruptor integrado inicia automáticamente el temporizador de cuenta regresiva cuando se cierra la tapa.

C. Bloqueo de seguridad

D. Pantalla LCD con temporizador de cuenta regresiva
La pantalla LCD cambia de color para indicar que la waflera se está precalentando, está lista o está cocinando.

E. Dial de control de tostado
12 ajustes de tostado diferentes le permiten personalizar el color del wafle de dorado a muy tostado.

F. Botón RESTART (Reiniciar)
Restablece el temporizador para la próxima tanda de wafles.

G. Foso integrado
El foso de rebalse atrapa cualquier exceso de masa y lo cocina para una limpieza sin problemas.

H. Carcasa de acero inoxidable

I. Enchufe Breville Assist® (no se muestra)

J. Antiadherente sin PFOA
Evita que los wafles se peguen.

K. Placas de cocción de aluminio fundido
Placas de cocción más gruesas para una mejor retención de calor y un dorado más uniforme.

L. Botón A BIT MORE®
Agrega tiempo adicional al ciclo de cocción para conseguir un wafle perfecto.

M. Taza dosificadora sin BPA (no se muestra)
Especialmente diseñada para porcionar suficiente masa para 2 wafles.

Datos técnicos

BWM640 120 V ~ 60 Hz 1 800 W

Funciones

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE ANTES DEL PRIMER USO

Retire y deseche de forma segura cualquier material de empaque y etiquetas promocionales de la waflera.

1. Limpie las placas de cocción de la waflera con una esponja o paño húmedo. Seque bien y cierre la tapa.
2. Ponga la waflera sobre una superficie plana y seca. Asegúrese de que exista un espacio mínimo de 10 centímetros en todos lados de la waflera. No ponga nada encima de la waflera.
3. Desenrolle el cable de alimentación por completo e inserte el enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra de 120 V.
4. Gire el dial POWER | MENU (Encendido | Menú) en el sentido de las manecillas del reloj hasta que el indicador alcance el tipo de wafle deseado, o elija su ajuste personalizado (CUSTOM). El mensaje 'HEATING' (Calentando) aparecerá en la pantalla LCD.

NOTA

Cuando use la waflera por primera vez, es posible que perciba un poco de humo. Esto es causado por el calentamiento inicial de algunos de los componentes y no es motivo de preocupación.

5. Use el dial de control de tostado para ajustar el dorado de su wafle. Hay 12 ajustes de tostado, las que van desde un dorado claro (LIGHT) a uno muy oscuro (DARK). La waflera ajustará el tiempo de cocción según el color seleccionado para sus wafles. Al hacer su primer wafle, le sugerimos que use la configuración predeterminada '6'.
6. Una vez que la waflera haya completado el precalentamiento, sonará una alerta y la pantalla LCD se pondrá de color naranja.
7. Abra la tapa. La pantalla LCD se pondrá de color azul y aparecerá el mensaje 'Close lid to start' (Cerrar tapa para comenzar). Llene la taza dosificadora con la masa y luego vierta aproximadamente ½ taza de manera uniforme en el centro de cada cuadrado de wafle. La masa debe cubrir el relieve de la placa para wafles.
8. Cierre la tapa manteniendo abierto el bloqueo de seguridad. La pantalla LCD se pondrá de color naranja y el temporizador de cuenta regresiva comenzará automáticamente.
9. Cuando el ciclo de cocción esté por terminar, la alerta del horno sonará y aparecerá el mensaje 'End' (Fin) en la pantalla LCD. Abra la tapa y retire sus wafles con cuidado. No use utensilios de metal, ya que pueden rayar la superficie antiadherente.

NOTA

Si no saca los wafles inmediatamente después de que se haya completado el ciclo de cocción, sonará una alerta cada 30 segundos.

10. Para cocinar más wafles, repita los pasos del 7 al 9. Si necesita reiniciar el temporizador de cuenta regresiva, presione el botón RESTART (Reiniciar).

NOTA

El tiempo de cocción puede cambiar al repetir una tanda. Esto se debe a la tecnología Waffle IQ™, que calcula el tiempo de cocción según el tipo de wafle seleccionado, el ajuste de tostado y la temperatura de las placas de cocción.

11. Si no está cocinando más wafles, gire el dial POWER | MENU (Encendido | Menú) a la posición OFF (Apagado).

A BIT MORE® (UN POCO MÁS)

Si el color de su wafle es demasiado claro, este botón le permite agregar un poco más de tiempo de cocción. Esta función se puede seleccionar antes, durante o inmediatamente después de que haya terminado el ciclo de cocción. El tiempo de cocción adicional es proporcional al tiempo de cocción total del tipo de wafle seleccionado, y la configuración de tostado.



Cuidado y limpieza

Antes de limpiar, asegúrese de que el dial POWER | MENU (Encendido | Menú) esté en la posición OFF (Apagado) y luego quite el cable de encendido del tomacorriente.

Deje que la waflera se enfríe un poco antes de limpiarla. La waflera es más fácil de limpiar cuando está ligeramente caliente.

Limpie su waflera siempre después de cada uso para evitar la acumulación de alimentos que se hayan adherido tras hornear. Limpie las placas de cocción y el foso de rebalse con un paño suave para retirar restos de alimentos.



ADVERTENCIA

No sumerja ninguna parte de la waflera Breville en agua u otro líquido.

RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE SIN PFOA

Las placas de cocción, las bisagras y el foso de rebalse están recubiertos con un acabado antiadherente sin PFOA. Esto minimiza la necesidad de aceite, evita que los alimentos se peguen y facilita la limpieza.

No utilice herramientas metálicas u otras herramientas de limpieza abrasivas en superficies antiadherentes, ya que dañarán el revestimiento. Solo use agua jabonosa tibia y quite los residuos rebeldes con una esponja plástica no abrasiva o un cepillo de nylon para lavar.



NOTA

No utilice aerosoles antiadherentes para cocinar, ya que pueden afectar el rendimiento de la superficie antiadherente en las placas de cocción.

ALMACENAMIENTO

Para guardar su waflera:

1. Antes de limpiar, asegúrese de que el dial POWER | MENU (Encendido | Menú) esté en la posición OFF (Apagado) y luego quite el cable de alimentación del tomacorriente.
2. Permita que la waflera se enfríe por completo.
3. Ponga el bloqueo de seguridad en la posición de bloqueo.
4. Envuelva el cable de alimentación alrededor del área de enrollado del cable debajo de la waflera.
5. Ponga la waflera sobre una superficie plana y seca.



NOTA

El bloqueo de seguridad no se debe usar cuando la masa esté en las placas de cocción.



Notas



Notas



Notas

Breville Consumer Support

USA	**Mail:**	Breville USA 19400 S. Western Ave, Torrance CA 90501-1119
	Phone:	1-866-273-8455 1-866-BREVILLE
	Web:	**breville.com/us/support**
Canada	**Mail:**	Breville Canada 9800 Boulevard Cavendish, Suite 250, Saint-Laurent Québec, H4M 2V9
	Phone:	1-855-683-3535
	Web:	**breville.ca/support**

Atención al Consumidor Breville

Mexico	**Dir.:**	Breville México, S.A. de C.V. Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra #169 Piso 10, Oficina 119, Col. Granada, C.P. 11520, Alc. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
	Tel.:	1-800-953-1668
	Sitio web:	**breville.mx/support**

Breville®

Master Every Moment®

Breville is a registered trademark of Breville Pty. Ltd. A.B.N. 98 000 092 928.
Copyright Breville Pty. Ltd. 2021.

• Due to continued product improvement, the products illustrated/photographed in this brochure may vary slightly from the actual product.
• En raison de son amélioration continue, le produit représenté sur cet emballage peut différer légèrement du produit réel.
• Perfeccionamos nuestros productos continuamente, por lo que el artículo podría diferir ligeramente de la ilustración o imagen en este documento.

BWM620 / BWM640. Series • Séries • Serie

USCM – F21