

ДАДЖЕТ

- Перед запуском автомобиля убедиться, что провода «крокодилы» плотно подсоединены к АвтоСтарту OPTIMA и клеммам аккумулятора.
- Не соединяйте между собой провода «крокодилы», это может быть опасно!
- Убедитесь, что красный провод подключен к (+) автомобильного аккумулятора, а черный к (-).
- Опустите стекло двери во избежание автоматического запираения авто при отсоединении АвтоСтарта OPTIMA от клемм аккумулятора после запуска двигателя.

EAC

