

**DEXP**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Плеер MP3

## DEXP S8

### *Уважаемый покупатель!*

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.


Данное устройство предназначено для хранения, организации и воспроизведения музыкальных/мультимедийных файлов, сохранённых в цифровом виде.

## **Меры предосторожности**

- Оберегайте плеер от резкого перепада температур, не используйте его в условиях повышенной влажности, обилия пыли, грязи.
- Оберегайте плеер от соприкосновения с любыми жидкостями. Не храните плеер рядом с ёмкостями, содержащими жидкость.
- Не роняйте плеер и оберегайте его от ударов, давления и любого другого интенсивного физического воздействия.
- Избегайте долгого хранения устройства с разряженной батареей. Это негативно скажется на долговечности устройства. Зарядку необходимо производить своевременно (согласно состоянию индикатора заряда).
- Данный плеер не может быть использован в качестве трансмиттера. Производитель и продавец не несут ответственности за любые последствия несоблюдения данного пункта (утерю данных, повреждения устройства и т.д.).
- Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно. В случае любых неполадок в его работе рекомендуется незамедлительно обращаться в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не требует какого-либо монтажа или фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в условиях полной сухости.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит

сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## Внешний вид устройства



- ① Громкость +
- ② Предыдущая песня
- ③ Громкость -
- ④ Воспроизведение/  
Пауза/ВКЛ./ВЫКЛ.
- ⑤ Следующая песня
- ⑥ Разъем для наушников
- ⑦ USB разъем
- ⑧ LED индикатор
- ⑨ Клипса

## Функции

Нажмите клавишу «Воспроизведение/Пауза» и удерживайте для включения устройства. LED индикатор мигнет при включении.

1. Выбирайте музыку с помощью клавиш «Следующая песня» для выбора следующей песни и «Предыдущая песня» для выбора предыдущей песни.
2. Настройте звук с помощью клавиш «Громкость +» и «Громкость –».
3. Нажмите «Воспроизведение/Пауза» для воспроизведения/паузы музыки.

## Возможные неполадки и их устранение

Если плеер не работает, следуйте нижеприведенным инструкциям перед тем, как обращаться по месту приобретения устройства.

Проблема	Возможное решение
Плеер не работает.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="515 329 816 391">1. Пожалуйста, проверьте заряд батареи.</li><li data-bbox="515 401 839 526">2. Проверьте правильность подключения наушников и попробуйте прибавить громкость.</li><li data-bbox="515 536 899 629">3. Проверьте, поддерживается ли формат, не повреждены ли аудио файлы.</li></ol>
Не удается передать данные.	Проверьте корректность подключения USB кабеля.

## Технические характеристики

Функция	Характеристики
Передача данных	USB 2.0
Поддерживаемые форматы	MP3 / WMA
Встроенная память	8Гб
Температура работы	-5С~40С
Аксессуары	Руководство по эксплуатации, гарантийный талон, наушники, USB-кабель

Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

### Дополнительная информация

Производитель: КьюПиЭс Электроникс Ко., ЛТД.

4-й этаж, 64-е здание, промзона Баотянь, Сисян, р-н Баоань, Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

**Адрес в интернете:**

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)

**Гарантийные обязательства:**

Производитель устанавливает срок гарантии 1 год на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течении всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 2 года, при условии соблюдения правил эксплуатации.

**Товар изготовлен:** \_\_\_\_\_

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)