

A4:29.7cm x21cm

正面

User's Manual
Manual del usuario
Bedienungsanleitung

Manuel d'utilisation
Handleiding
Manuale dell'utente



Podręcznik użytkownika
Руководство пользователя
Manual de utilizador

사용 설명서
ユーザーズマニュアル
使用説明書

Installing 2.5" HDD



2.5" HDD x 1




2.5" HDD x 2



Installing 3.5" HDD



3.5" HDD x 1



3.5" HDD x 1
1 or 2

背面



User's Manual
Manual del usuario
Bedienungsanleitung

Manuel d'utilisation
Handleiding
Manuale dell'utente

Podręcznik użytkownika
Руководство пользователя
Manual de utilizador

사용 설명서
ユーザーズマニュアル
使用説明書

Installing 5.25" ODD



EN 1. Remove the front panel as shown.
2. Push to remove the bay cover as shown.
3. Reinstall the front panel and insert the ODD.
4. Fasten the ODD with screws as shown.

ES 1. Quite el panel frontal tal y como se muestra.
2. Empuje para quitar la tapa de la bahía tal y como se muestra.
3. Reinstale el panel frontal e inserte la unidad de disco óptica.
4. Fije la unidad de disco óptica con tornillos tal y como se muestra.

DE 1. Frontblende wie abgebildet entfernen.
2. Einschubabdeckung wie abgebildet durch Drücken entfernen.
3. Frontblende wieder anbringen und optisches Laufwerk einsetzen.
4. Optisches Laufwerk wie abgebildet mit Schrauben befestigen.

FR 1. Retirez le panneau avant comme illustré.
2. Poussez pour retirer le couvercle de baie comme illustré.
3. Réinstallez le panneau avant et insérez l'ODD.
4. Fixez l'ODD avec des vis comme illustré.

IT 1. Rimuovere il pannello anteriore, come mostrato.
2. Spingere per rimuovere la copertura dell'alloggiamento, come mostrato.
3. Reinstallare il pannello anteriore e inserire l'ODD.
4. Fissare l'ODD con viti, come mostrato.

NL 1. Verwijder het voorpaneel als afgebeeld.
2. Druk om de kap over het vak te verwijderen als afgebeeld.
3. Plaats het voorpaneel terug en plaats de ODD.
4. Zet de ODD met boutjes vast als afgebeeld.

PL 1. Zdejmij panel przedni, jak pokazano na ilustracji.
2. Naciśnij, aby zdjąć pokrywę wnęki, jak pokazano na ilustracji.
3. Zainstaluj ponownie panel przedni i włóż ODD.
4. Zamocuj ODD śrubami, jak pokazano na ilustracji.

RU 1. Снимите переднюю панель, как показано на рисунке.
2. Нажмите и снимите крышку отсека, как показано на рисунке.
3. Установите переднюю панель на место и вставьте оптический диск.
4. Закрепите оптический диск винтами, как показано на рисунке.

PT 1. Remova o painel frontal tal como ilustrado.
2. Empurre para remover a tampa do compartimento tal como ilustrado.
3. Volte a instalar o painel frontal e insira a unidade ótica.
4. Aperte os parafusos da unidade ótica tal como ilustrado.

KR 1. 그림과 같이 전면 패널을 제거합니다.
2. 그림과 같이 베이 커버를 당겨 제거합니다.
3. 전면 패널을 제자리에 다시 설치하고 ODD를 삽입합니다.
4. 그림과 같이 나사를 사용하여 ODD를 고정합니다.

JP 1. 前面パネルを図のように取り外します。
2. ベイカバーを図のように押し取り外します。
3. 前面パネルを再取り付けし、ODDを挿入します。
4. 図のように ODD をねじ固定します。

中文 1. 如圖所示卸下前面板。
2. 如圖所示將塑膠蓋卸下。
3. 將前面板組裝回去並且插入 ODD。
4. 如圖所示將 ODD 螺絲鎖上。

KZ 1. Суретте көрсетілгендей алдыңғы панельді шешіңіз
2. Суретте көрсетілгендей бөлік қақпағын басыңыз және шешіңіз
3. Алдыңғы панельді орнына орнатып, оптикалық дискіні қойыңыз
4. Суретте көрсетілгендей оптикалық дискіні бұраңдалармен бекітіңіз



FR Cet appareil se recycle
REPRISE À LA LIVRAISON À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

