


ONYX STUDIO 8



QUICK START GUIDE

harman/kardon
by HARMAN





EN: Before using this product, read the safety sheet carefully.

FR: Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement la fiche de sécurité.

DA: Læs sikkerhedsarket omhyggeligt, før du bruger dette produkt.

DE: Lies vor der Verwendung dieses Produkts das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig durch.

ES: Antes de usar este producto, lee la hoja de seguridad atentamente.

ES-MX: Antes de usar este producto, lea la hoja de seguridad con atención.

FI: Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

IT: Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente la scheda di sicurezza.

NL: Lees het veiligheidsblad voordat u dit product gebruikt.

NO: Før du bruker dette produktet, må du lese sikkerhetsbladet nøye.

PL: Przed użyciem produktu, przeczytaj uważnie arkusz dot. bezpieczeństwa.

PT: Antes de usar este produto, leia cuidadosamente as instruções de segurança.

PT-BR: Antes de usar o produto, leia cuidadosamente esta ficha de segurança.

SK: Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte bezpečnostný hárok.

SV: Läs säkerhetsbladet noggrant innan du använder produkten.

RU: Перед использованием изделия внимательно прочитайте инструкцию по безопасности.

ZH-CN: 使用本产品前, 请仔细阅读安全说明书。

ZH-TW: 在使用本產品前, 請仔細閱讀安全說明書。



ID: Sebelum menggunakan produk ini, bacalah lembar panduan keselamatan dengan cermat.

JP: この製品を使用する前に、安全シートをきちんとお読みください。

KO: 제품을 사용하기 전에 안전 관련 주의사항을 자세히 읽으십시오.

:AR قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ صحيفة بيانات السلامة بعناية.

:HE לפני השימוש במוצר זה, קרא בעיון את גיליון הבטיחות.



EN: *Power cord quantity and plug type vary by regions.

FR: *Le nombre de cordons secteur et les types des prises varient selon les régions.

DA: *Strømledningens længde og stiktype varierer efter region.

DE: *Anzahl und Steckertyp des Netzkabels weichen je nach Region ab.

ES: *El número y el tipo de cables de alimentación puede variar según la región.

ES-MX: *La cantidad de cables de alimentación y el tipo de enchufe varía según la región.

FI: *Virtajohtojen määrä ja liitäntätyyppi vaihtelevat alueittain.

IT *Il numero dei cavi di alimentazione e il tipo di spina variano da regione a regione.

NL: *Aantal netsnoeren en type stekker is afhankelijk van de regio.

NO: *Antall strømkabler og kontakter varierer mellom områder.

PL: *Ilość przewodów zasilających i rodzaj wtyczki różnią się w zależności od regionu.

PT: *Os cabos de alimentação e o tipo de tomada variam de região para região.

PT-BR: *O cabo de alimentação e o tipo de tomada variam de região para região.

SK: *Špecifikácia napájacieho kábla a typ zástrčky sa líšia podľa regiónov.

SV: *Antalet strömkablar och kontakttyp varierar i olika regioner

RU: *Длина шнура питания и тип вилки зависит от региона.

ZH-CN: *电源线数量和插头类型因区域而异。

ZH-TW: *電源線數量和插頭類型因區域而異。

ID: *Jumlah kabel daya dan jenis steker berbeda-beda tergantung wilayah.

JP: *電源コードの本数とプラグタイプは地域によって異なります。

KO: *전원 코드 수량 및 플러그 유형은 지역별로 다릅니다.



*تختلف كمية كبل الطاقة ونوع القابس حسب المناطق.


:AR



*כמות כבלי החשמל וסוג התקע משתנים בהתאם לאזור.

:HE



Low battery 
 Charging in progress 



Reboot:

 >10s

EN: Low battery
 Charging in progress
 Reboot

FR: Batterie faible
 Recharge en cours
 Réinitialiser

DA: Lavt batteri
 Opladning i gang
 Nulstil

DE: Akku schwach
 Ladevorgang läuft
 Reset

ES: Batería baja
 Carga en curso
 Restablecer

ES-MX: Batería baja
 Carga en curso
 Reiniciar

FI: Akun varaus vähissä
 Lataus on käynnissä
 Nollaaminen

IT: Batteria scarica
 Ricarica in corso
 Reset

NL: Batterij bijna leeg
 bezig met opladen
 Resetten

NO: Lavt batterinivå
 Lading pågår
 Tilbakestill

PL: Niski poziom akumulatora
 Trwa ładowanie
 Resetowanie

PT: Bateria fraca
 Carregamento em curso
 Reiniciar

PT-BR: Bateria descarregada
 Carregando a bateria
 Reiniciar

SK: Nízka úroveň batérie
 Prebieha nabíjanie
 Reštartovanie

SV: Låg batterinivå
 Laddning pågår
 Återställ

RU: Низкий заряд батареи
 Выполняется зарядка
 Сброс

ZH-CN: 电量低
 正在充电
 重置

ZH-TW: 電池電量低
 正在充電
 重設

ID: Daya baterai rendah
 Sedang mengisi daya
 Reset

JP: バッテリー残量少
 充電中
 リセット

KO: 배터리 부족
 충전 중
 재설정

:AR البطارية منخفضة


جار الشحن

إعادة تعيين

:HE סוללה חלשה

הטעינה מתבצעת

איפוס



EN: Bluetooth connecting
Bluetooth connected
Bluetooth not connected

FR: Connexion Bluetooth
Bluetooth connecté
Bluetooth non connecté

DA: Bluetooth opretter forbindelse
Bluetooth-forbindelse er oprettet
Bluetooth er ikke forbundet

DE: Bluetooth wird verbunden
Bluetooth verbunden
Bluetooth nicht verbunden

ES: Bluetooth conectando
Bluetooth conectado
Bluetooth no conectado

ES-MX: Bluetooth conectando
Bluetooth conectado
Bluetooth no conectado

FI: Bluetooth muodostaa yhteyttä
Bluetooth yhdistetty
Bluetoothia ei ole yhdistetty

IT: Bluetooth in connessione
Bluetooth connesso
Bluetooth non collegato

NL: Bluetooth bezig met verbinden
Bluetooth aangesloten
Bluetooth niet verbonden

NO: Bluetooth tilkobles
Bluetooth tilkoblet
Bluetooth ikke tilkoblet

PL: Łączenie Bluetooth
Połączono z Bluetooth
Nie połączono z Bluetooth

PT: A ligar por Bluetooth
Bluetooth ligado
Bluetooth desligado

PT-BR: Bluetooth conectando
Bluetooth conectado
Bluetooth desconectado

SK: Pripája sa Bluetooth
Bluetooth pripojený
Bluetooth nie je pripojený

SV: Bluetooth ansluter
Bluetooth anslutet
Bluetooth ej anslutet

RU: Подключение по Bluetooth
Bluetooth подключен
Bluetooth не подключен

ZH-CN: 蓝牙正在连接
蓝牙已连接
蓝牙未连接

ZH-TW: 藍牙連接中
藍牙已連接
藍牙未連接


ID: Bluetooth sedang dihubungkan
Bluetooth terhubung
Bluetooth tidak terhubung

JP: Bluetooth接続中
Bluetoothに接続済み
Bluetoothに未接続

KO: Bluetooth 연결 중
Bluetooth 연결됨
Bluetooth 연결 안 됨

:AR جار التوصل عبر البلوتوث
متصل عبر البلوتوث
البلوتوث غير متصل

:HE Bluetooth מתחבר
Bluetooth מחובר
Bluetooth אינו מחובר



* Maximum 2 devices.



EN: *Maximum 2 devices

FR: *2 appareils maximum

DA: *Højst 2 enheder

DE: *Maximal 2 Geräte

ES: *Máximo 2 dispositivos

ES-MX: *Máximo 2 dispositivos

FI: *Enintään 2 laitetta

IT: *Massimo 2 dispositivi

NL: *Maximaal 2 apparaten

NO: *Maks. 2 enheter

PL: *Maksymalnie 2 urządzenia

PT: *Máximo de 2 dispositivos

PT-BR: *Máximo dois dispositivos

SK: *Maximálne 2 zariadenia

SV: *Max 2 enheter

RU: *Максимум 2 устройства

ZH-CN: *最多 2 台设备

ZH-TW: *最多 2 個裝置


ID: *Maksimum 2 perangkat

JP: *最大2台のデバイス

KO: *최대 2대의 장치까지 연결

:AR *جهازان بعد أقصى

:HE *2 מכשירים לכל היותר



EN: ☞ Press once to start or pause music playback; Press twice to skip to the next music track.


FR: ☞ Appuyez une fois pour démarrer ou mettre la lecture de musique en pause; Appuyez deux fois pour passer à la piste musicale suivante.

- DA:** ☞ Tryk én gang for at starte musikafspilningen eller sætte den på pause; Tryk to gange for at springe til det næste musikspor.
- DE:** ☞ Einmal drücken, um die Musikwiedergabe zu starten oder anzuhalten; Zweimal drücken, um den nächsten Musiktitel wiederzugeben.
- ES:** ☞ Pulsar una vez para iniciar la reproducción de música o ponerla en pausa; Pulsar dos veces para saltar a la siguiente canción.
- ES-MX:** ☞ Presione una vez para iniciar o pausar la reproducción de música. Presione dos veces para pasar a la siguiente pista de música.
- FI:** ☞ Paina kerran musiikin käynnistämiseksi tai keskeyttämiseksi; Paina kahdesti siirtyäkseen seuraavaan musiikkikappaleeseen.
- IT:** ☞ Premere una volta per avviare o mettere in pausa la riproduzione musicale; Premere due volte per passare al brano successivo.
- NL:** ☞ Druk eenmaal om muziek af te spelen of te pauzeren; Druk tweemaal om naar het volgende nummer te gaan.
- NO:** ☞ Trykk én gang for å starte eller pause musikkavspilling; Trykk to ganger for å gå til neste musikkspor.
- PL:** ☞ Naciśnij raz, aby zacząć lub zatrzymać odtwarzanie muzyki; Naciśnij dwa razy, aby przejść do kolejnej ścieżki.
- PT:** ☞ Prima uma vez para iniciar ou fazer uma pausa na reprodução da música; Prima duas vezes para avançar para a faixa de música seguinte.

- PT-BR:** ☞ Pressione uma vez para iniciar ou pausar a música; Pressione duas vezes para avançar para a próxima faixa.
- SK:** ☞ Jedným stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie hudby; Dvojším stlačením preskočíte na nasledujúcu hudobnú skladbu.
- SV:** ☞ Tryck en gång för att starta eller pausa musikuppspelingen. Tryck två gånger för att hoppa till nästa låt.
- RU:** ☞ нажмите один раз для начала или остановки воспроизведения музыки; нажмите два раза, чтобы пропустить текущую запись и перейти к следующей композиции.
- ZH-CN:** ☞ 按一次启动或暂停音乐播放; 按两次以跳转到下一首曲目。
- ZH-TW:** ☞ 按一次以開始或暫停音樂播放; 按兩次以跳至下一音樂曲目。
- ID:** ☞ Tekan sekali untuk memulai atau menjeda pemutaran musik; Tekan dua kali untuk melompat ke lagu berikutnya.
- JP:** ☞ 1回押すと、音楽の再生を開始、または一時停止します。2回押すと、次の曲へスキップします。
- KO:** ☞ 음악 재생을 시작하거나 일시 중지하려면 한 번 누르십시오. 다음 음악 트랙으로 건너뛰려면 두 번 누르십시오.

:AR ☞ اضغط مرة واحدة لتشغيل الموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا. اضغط مرتين للتخطي إلى مقطع الموسيقى التالي.

:HE ☞ לחץ פעם אחת כדי להתחיל או להשהות את השמעת המוזיקה. לחץ פעמיים כדי לדלג לרצועת המוזיקה הבאה.



EN: Music playback pauses on the current connected device when you start music playback on a second connected device.

FR: La lecture de la musique est suspendue sur l'appareil actuellement connecté lorsque vous la démarrez sur un deuxième appareil connecté.

DA: Musikafspilningen afbrydes midlertidigt på den aktuelt tilsluttede enhed, når du starter musikafspilning på en anden tilsluttet enhed.

DE: Während der Musikwiedergabe wird diese auf dem aktuell verbundenen Gerät angehalten, wenn die Musikwiedergabe auf einem zweiten verbundenen Gerät gestartet wird.

ES: La reproducción de música se pone en pausa en el dispositivo conectado actualmente al iniciar la reproducción de música en otro dispositivo conectado.

ES-MX: La reproducción de música se detiene en el dispositivo conectado actual cuando se inicia la reproducción de música en un segundo dispositivo conectado.

FI: Musiikin toisto pysähtyy nyt yhdistetyssä laitteessa, kun aloitat musiikin toiston toisesta yhdistetystä laitteesta.

IT: La riproduzione musicale si interrompe sul dispositivo attualmente collegato quando si avvia la riproduzione musicale su un secondo dispositivo collegato.

NL: Het afspelen van muziek wordt op het huidige aangesloten apparaat gepauzeerd wanneer je muziek afspeelt op een tweede aangesloten apparaat.

NO: Musikkavspilling pauser på den første tilkoblede enheten når du begynner musikkavspilling på en annen tilkoblet enhet.

PL: Odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane na aktualnie połączonym urządzeniu, jeśli na drugim połączonym urządzeniu rozpocznie się jej odtwarzanie.

PT: A reprodução de música é interrompida no dispositivo ligado quando inicia a reprodução de música num segundo dispositivo ligado.

PT-BR: Se um segundo dispositivo for conectado, o streaming do primeiro dispositivo será pausado.

SK: Keď spustíte prehrávanie hudby na druhom pripojenom zariadení, prehrávanie hudby sa na aktuálne pripojenom zariadení pozastaví.

SV: Musikuppspelningen pausas på den nuvarande anslutna enheten när du startar musikuppspelning på en annan ansluten enhet.

RU: Воспроизведение музыки приостановится на текущем подключенном устройстве, когда вы начнете воспроизведение музыки на втором подключенном устройстве.

ZH-CN: 当您在第二个连接的设备上开始播放音乐时,当前连接的设备上的音乐播放会暂停。

ZH-TW: 當您開始在連接的第二個裝置上播放音樂時,目前連接的裝置上會暫停播放音樂。


ID: Pemutaran musik di perangkat yang tersambung akan dihentikan sementara ketika Anda memutar musik pada perangkat kedua yang tersambung.

JP: 2番目に接続したデバイスで音楽再生を開始すると、現在接続されているデバイスの音楽再生が一時停止します。

KO: 두번째로 연결된 장치에서 음악 재생을 시작하면 현재 연결된 장치에서 음악 재생이 일시 중지됩니다.

:AR يتوقف تشغيل الموسيقى مؤقتًا على الجهاز المتصل الحالي عند بدء إعادة تشغيل الموسيقى على جهاز متصل آخر.

:HE השמעת מוזיקה תושהה במכשיר המחובר כשתחיל הפעלת המוזיקה במכשיר הנוסף שמחובר.



EN: To play music through the audio cable, disconnect Bluetooth.
(* not included)

FR: Pour lire de la musique via le câble audio, déconnectez le Bluetooth.
(* non incluse)

DA: Hvis du vil afspille musik via lydkaabel, skal du afbryde Bluetooth-forbindelsen.
(* ikke inkluderet)

DE: Trenne die Bluetooth-Verbindung, um Musik über das Audiokabel wiederzugeben.
(* nicht mitgeliefert)

ES: Para reproducir música mediante el cable de audio, desconecta Bluetooth.
(* no incluida)

ES-MX: Para reproducir música a través del cable de audio, desconecte Bluetooth.
(* no incluido)

FI: Musiikin toistamiseksi audiokaapelin välityksellä, katkaise Bluetooth-yhteys.
(* ei sisällytetty)

IT: Per riprodurre musica tramite il cavo audio, scollegare il Bluetooth.
(* non incluso)

NL: Koppel Bluetooth los om muziek af te spelen via de audiokabel.
(* niet bijgeleverd)

NO: Spill av musikk gjennom lydkaabelen ved å koble fra Bluetooth.
(* ikke inkludert)

PL: Aby odtwarzać muzykę za pośrednictwem przewodu audio, rozłącz transmisję Bluetooth.
(* nie dołączono)

PT: Para reproduzir música através do cabo de áudio, desligue o Bluetooth.
(* não incluído)

PT-BR: Para usar um cabo de áudio como fonte de sinal, desligue a conexão Bluetooth.
(* não incluídos)

SK: Ak chcete prehrávať hudbu cez audio kábel, odpojte Bluetooth.
(* nezahŕňa)

SV: Koppla från Bluetooth för att spela musik genom ljudkabeln.
(* ingår ej)

RU: Для воспроизведения музыки через аудиокабель отключите Bluetooth.
(* не входит в комплект поставки)

ZH-CN: 要通过音频线缆播放音乐，请断开蓝牙。
(* 不随附)

ZH-TW: 要透過音訊線纜播放音樂，請斷開藍牙連接。
(* 未隨附)

ID: Putuskan sambungan Bluetooth untuk memutar musik melalui kabel audio.
(* tidak termasuk)


JP: オーディオケーブルから音楽を再生するには、Bluetoothの接続を解除してください。
(* 同梱せず)

KO: 오디오 케이블을 통해 음악을 재생하려면 Bluetooth 연결을 해제하십시오.
(* 포함되지 않음)

:AR لتشغيل الموسيقى عبر كبل الصوت، افصل البلوتوث.
(* غير مضمن)

:HE כדי לנגן מוזיקה דרך כבל השמע, נתק את ה-Bluetooth.
(* לא כלול)





EN: Tone controls (Bass, Treble)

FR: Réglages de tonalité (graves, aigus)

DA: Tonekontroller (bas, diskant)

DE: Klangregler (Bässe, Höhen)

ES: Controles de tono (Bajos, Agudos)

ES-MX: Controles de tono (graves, agudos)

FI: Sävyssäätimet (Basso, Diskantti)

IT: Controlli dei toni (bassi, alti)

NL: Toonregelingen (Bas, Hoge tonen)

NO: Tonekontroller (bass, diskant)

PL: Sterowanie tonami (niskimi i wysokimi)

PT: Controlos de tom (Graves, Agudos)

PT-BR: Controles de equalização (graves, agudos)

SK: Ovládanie tónov (basy, výšky)

SV: Tonkontroll (bas, diskant)

RU: Элементы управления звуком (низкие, высокие частоты)

ZH-CN: 控制音调 (低音和高音)

ZH-TW: 音調控制鈕 (低音、高音)


ID: Kontrol suara (Bass, Treble)

JP: トーン・コントロール (低音、高音)


KO: 톤 제어(저음, 고음)

:AR عناصر التحكم في النغمة (جهر، ثلاثي)


:HE בקרות טון (בס, טרבל)



- Wireless Stereo Boost pairing mode
- x 5 L (Left channel)
- x 1 R (Right channel)



- EN:** Wireless Stereo Boost pairing mode
L (Left channel) / R (Right channel) •Sold separately
 - FR:** Mode d'appairage suramplification stéréo sans fil
L (canal gauche) / R (canal droit) •Vendu séparément
 - DA:** Trådløs stereo boost paringstilstand
L (venstre kanal) / R (højre kanal) •Sælges separat
 - DE:** Kabelloser Stereo-Boost-Kopplungsmodus
L (linker Kanal) / R (rechter Kanal) •Separat erhältlich
 - ES:** Modo de emparejamiento con potenciación estéreo inalámbrica
L (canal izquierdo)/R (canal derecho) •Se comercializa aparte
 - ES-MX:** Modo de sincronización de Amplificación de estéreo inalámbrico
L (canal izquierdo)/D (canal derecho) •Sold separately
 - FI:** Langattoman stereon tehostus parinmuodonustusta
L (vasen kanava) / R (oikea kanava) •Myydään erillisinä
 - IT:** Modalità di abbinamento Wireless Stereo Boost
L (canale sinistro) / R (canale destro) •Venduto separatamente
 - NL:** Draadloze stereoversterking koppelingsmodus
L (linker kanaal) / R (rechter kanaal) •Apart verkocht
 - NO:** Sammenkoblingsmodus for trådløs stereo-boost
V (venstre kanal) / H (høyre kanal) •Selges separat
 - PL:** Tryb parowania bezprzewodowego dźwięku stereo
L (lewy kanał) / P (prawy kanał) •Sprzedawane osobno
 - PT:** Reforço Estéreo sem fios modo de emparelhamento
L (canal esquerdo) / R (canal direito) •Sold separately
 - PT-BR:** Modo de emparelhamento de conexão estéreo sem fio
E (Canal esquerdo) / D (Canal direito) •Vendido separadamente
 - SK:** Režim párovania Bezdrôtového stereo posilňovača
L (ľavý kanál) / R (pravý kanál) •Sold separately
 - SV:** Trådlös stereoparkoppling
L (vänster kanal) / R (höger kanal) •Säljs separat
 - RU:** Режим беспроводного сопряжения для стереоусиления
L (левый канал) / R (правый канал) •Продается отдельно
 - ZH-CN:** 无线立体声增强配对模式
L (左声道) / R (右声道) •单独出售
 - ZH-TW:** 無線立體聲增強配對模式
L (左聲道) / R (右聲道) •單獨出售
 - ID:** Mode pemasangan Peningkat Stereo Nirkabel
L (Saluran kiri) / R (Saluran kanan) •Dijual terpisah
 - JP:** ワイヤレス・ステレオ・ブースト・ペアリングモード
L (左チャンネル) / R (右チャンネル) •別売
 - KO:** 무선 스테레오 부스트 페어링 모드
L(왼쪽 채널)/R(오른쪽 채널) •별매
- :AR** تعزيز صوت الاستريو لاسلكيًا وضع الاقتران
L (القناة اليسرى) / R (القناة اليمنى) •ياع منفصلا
- :HE** מצב צימוד ל- Wireless Stereo Boost
L (ערוץ שמאל) / R (ערוץ ימני) •נמכר בנפרד



EN: Music playback starts from the primary speaker.
○ : Connected

FR: La lecture de la musique commence sur l'enceinte principale.
○ : Connecté

DA: Musikafspilning starter fra den primære højttaler.
○ : Forbindelse er oprettet

DE: Die Musikwiedergabe erfolgt über den Hauptlautsprecher.
○ : Verbunden

ES: La reproducción de música se inicia desde el altavoz principal.
○ : Conectado

ES-MX: La reproducción de música se inicia desde el altavoz principal.
○ : Conectado

FI: Musiikin toisto alkaa ensisijaisesta kaiutimesta.
○ : Yhdistetty

IT: La riproduzione musicale ha origine dallo speaker principale.
○ : Connesso

NL: Het afspelen van muziek begint vanaf de primaire luidspreker.
○ : Aangesloten

NO: Musikkavspillingen starter fra primærhøytaleren.
○ : Tilkoblet

PL: Odtwarzanie muzyki rozpoczyna się od głośnika głównego.
○ : Połączono

PT: A reprodução da música começa a partir da coluna principal.
○ : Ligado

PT-BR: A reprodução da música começa na caixa de som principal.
○ : Conectado

SK: Prehrávanie hudby sa spúšťa z primárneho reproduktora.
○ : Pripojený

SV: Musikuppspelningen startar på huvudhögutalaren.
○ : Anslutet

RU: Воспроизведение музыки начинается на основной колонке.
○ : Подключен

ZH-CN: 主扬声器上的音乐在两个扬声器同时播放。
○ : 已连接

ZH-TW: 音樂播放從主喇叭開始。
○ : 已連接

ID: Pemutaran musik dimulai dari speaker primer.
○ : Terhubung

JP: プライマリースピーカーから音楽再生を開始します。
○ : に接続済み

KO: 기본 스피커에서 음악이 재생됩니다.
○ : 연결됨

:AR يبدأ تشغيل الموسيقى من السماعة الرئيسية.

○ : متصل

:HE השמעת מוזיקה מתחילה מהמקוליים הראשיים

○ : מחובר



EN

- Transducers: Woofer 1 x 120mm, Tweeter 2 x 20mm
- Rated output power: 50W RMS
- Power supply: 100-240Vac, 50Hz/60Hz
- Frequency response: 50Hz - 20kHz (-6dB)
- Signal-to-noise ratio: > 80 dB
- Battery type: Li-ion polymer 11,70 Wh (equivalent to 3,6 V / 3250 mAh)
- Battery charge time: 5 hours
- Music play time: up to 8 hours (dependent on volume level and audio content)
- Bluetooth® version: 5.2
- Bluetooth® profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth® transmitter frequency range: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Bluetooth® transmitter power: ≤ 12 dBm (EIRP)
- Bluetooth® transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Dimensions (W x H x D): 312 x 275,8 x 163,8 mm / 12,28" x 10,86" x 6,45"
- Weight: 3,52 kg / 7,76 lbs


FR

- Transducteurs : 1 basses fréquences de 120 mm, 2 hautes fréquences de 20 mm
- Puissance de sortie nominale : 50 W RMS
- Alimentation électrique : 100-240 VCA, 50 Hz / 60 Hz
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Rapport signal sur bruit : > 80 dB
- Type de batterie : Li-ion polymère 11,70 Wh (équivalente à 3,6 V / 3250 mAh)
- Temps de charge de la batterie : 5 heures
- Autonomie de lecture de musique : jusqu'à 8 heures (fonction du niveau du volume et du contenu audio)
- Version Bluetooth® : 5.2
- Profils Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth® : 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Puissance de l'émetteur Bluetooth® : ≤ 12 dBm (PIRE)
- Modulation de l'émetteur Bluetooth® : GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Dimensions (L x H x P) : 312 x 275,8 x 163,8 mm / 12,28" x 10,86" x 6,45"
- Poids : 3,52 kg / 7,76 lbs

DA

- Transducere: Bashøjtaler 1 x 120 mm, Diskanthøjtaler 2 x 20 mm
- Nominel udgangseffekt: 50 W RMS
- Strømforsyning: 100-240Vac, 50 Hz/60 Hz
- Frekvensområde: 50 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Signal-til-støjforhold: > 80 dB
- Batteritype: Li-ion polymer 11,70 Wh (Svarer til 3,6 V / 3250 mAh)
- Batteriopladningstid: 5 timer
- Musikspilletid: op til 8 timer (afhængigt af lydstyrkeniveau og lydindhold)
- Bluetooth® version: 5.2
- Bluetooth® profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth®-senderens frekvensområde: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Bluetooth®-senderens effekt: ≤ 12 dBm (EIRP)
- Bluetooth®-sendermodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Mål (B x H x D): 312 x 275,8 x 163,8 mm
- Vægt: 3,52 kg

DE

- 
- Lautsprechertreiber: Tieftöner 1 x 120 mm, Hochtöner 2 x 20 mm
 - Nennausgangsleistung: 50 W RMS
 - Energieversorgung: 100–240 V AC, 50/60 Hz
 - Frequenzbereich: 50 Hz - 20 kHz (-6 dB)
 - Rauschabstand: > 80 dB
 - Akku-Typ: Lithium-Ionen-Polymer 11,70 Wh (gleichwertig zu 3,6 V, 3250 mAh)
 - Akkuladedauer: 5 Stunden
 - Musikwiedergabedauer: bis zu 8 Stunden (je nach Lautstärke und Audioinhalt)
 - Bluetooth®-Version: 5.2
 - Bluetooth®-Profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
 - Frequenzbereich für die Bluetooth®-Übertragung: 2400 MHz – 2483,5 MHz
 - Bluetooth®-Übertragungsleistung: ≤ 12 dBm (EIRP)
 - Bluetooth®-Übertragungsmodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
 - Abmessungen (B x H x T): 312 x 275,8 x 163,8 mm
 - Gewicht: 3,52 kg



ES

- Transductores: 1 woofer de 120 mm, 2 altavoces de agudos de 20 mm
- Potencia nominal de salida: 50 W RMS
- Alimentación: 100 - 240 Vca, 50 Hz/60 Hz
- Respuesta en frecuencias: 50 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Relación señal-ruido: >80 dB
- Tipo de batería: Polimérica de ion-litio 11,70 Wh (equivalente a 3,6 V/3250 mAh)
- Tiempo de carga de la batería: 5 horas
- Tiempo de reproducción de música: hasta 8 horas (en función del nivel de volumen y el contenido de audio)
- Versión de Bluetooth®: 5.2
- Perfil de Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 kHz
- Potencia del transmisor Bluetooth®: ≤12 dBm (EIRP)
- Modulación del transmisor Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Dimensiones (An. x Al. x Prof.): 312 x 275,8 x 163,8 mm
- Peso: 3,52 kg

ES-MX

- Transductores: woofer 1 x 120 mm, tweeter 2 x 20 mm
- Potencia nominal de salida: 50 W RMS
- Fuente de alimentación: 100 - 240 Vac, 50 Hz/60 Hz
- Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Relación señal-ruido: > 80 dB
- Tipo de batería: polímero de iones de litio de 11,70 Wh (equivalente a 3,6 V/3250 mAh)
- Tiempo de carga de la batería: 5 horas
- Tiempo de reproducción de música: hasta 8 horas (dependiendo del nivel de volumen y del contenido de audio)
- Versión de Bluetooth®: 5.2
- Perfil de Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Potencia del transmisor Bluetooth®: ≤ 12 dBm (EIRP)
- Modulación del transmisor Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 312 x 275,8 x 163,8 mm (12,28" x 10,86" x 6,45")
- Peso: 3.52 kg (7,76 lb)

FI

- Kaiutinelementit: Bassokaiutin 1 x 120mm; Diskanttikaiutin 2 x 20mm
- Nimellinen lähtöteho: 50W RMS
- Virtalähde: 100-240Vac, 50 Hz/60 Hz
- Taajuusvaste: 50 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Häiriötäisyys: > 80 dB
- Akkutyypit: Li-ion polymeeri 11,70 Wh (vastaa 3,6 V/ 3250 mAh)
- Akun latausaika: 5 tuntia
- Musiikin toisto aika: jopa 8 h (riippuen äänenvoimakkuuden tasosta ja äänisisällöstä)
- Bluetooth® -versio: 5.2
- Bluetooth® -profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Bluetooth®-lähettimen teho: ≤ 12 dBm (EIRP)
- Bluetooth®-lähettimen modulaatio: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Mitat (L x K x S): 312 x 275,8 x 163,8 mm / 12,28 x 10,86 x 6,45"
- Paino: 3,52 kg / 7,76 paunaa

IT

- Trasduttori: Woofer 1 x 120 mm, Tweeter 2 x 20 mm
- Potenza nominale in uscita: 50W RMS
- Alimentazione: 100-240Vac, 50 Hz/60 Hz
- Risposta in frequenza: 50 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Rapporto segnale-rumore: > 80 dB
- Tipo di batteria: Polimero agli ioni di litio 11,70 Wh (equivalente a 3,6 V/ 3250 mAh)
- Tempo di carica della batteria: 5 ore
- Autonomia in riproduzione musicale: fino a 8 ore (varia a seconda del livello del volume e dei contenuti audio)
- Versione Bluetooth®: 5.2
- Profilo Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Potenza del trasmettitore Bluetooth®: ≤ 12 dBm (EIRP)
- Modulazione del trasmettitore Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Dimensioni (L x A x P): 312 x 275,8 x 163,8 mm / 12,28" x 10,86" x 6,45"
- Peso: 3,52 kg / 7,76 lbs



NL

- Omvormers: Woofer 1 x 120 mm, Tweeter 2 x 20 mm
- Nominaal uitgangsvermogen: 50W RMS
- Voeding: 100-240Vac, 50 Hz/60 Hz
- Frequentierespons: 50 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
- Type batterij: Li-ion polymeer 11,70 Wh (overeenkomend met 3,6 V/3250 mAh)
- Oplaadtijd batterij: 5 uur
- Afspeeltijd muziek: tot 8 uur (afhankelijk van volumenniveau en audio-inhoud)
- Bluetooth® versie: 5.2
- Bluetooth® profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth® zenderfrequentiebereik: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Bluetooth® zendervermogen: ≤ 12 dBm (EIRP)
- Bluetooth® zendermodulatie: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Afmetingen (B x H x D): 312 x 275,8 x 163,8 mm / 12,28" x 10,86" x 6,45"
- Gewicht: 3,52 kg / 7,76 lbs


NO

- Høytalerelementer: 1 x 120 mm basshøytaler, 2 x 20mm diskantehøytalere
- Nominell effekt: 50W RMS
- Strømforsyning: 100-240 Vac, 50 Hz / 60 Hz
- Frekvensrespons: 50 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Signal-til-støy-forhold: > 80 dB
- Batteritype: Li-ion-polymer 11,70 Wh (tilsvarende 3,6 V / 3250 mAh)
- Ladetid for batteri: 5 timer
- Musikkavspillingstid: opptil 8 timer (avhengig av volumnivå og lydinnhold)
- Bluetooth®-versjon: 5.2
- Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth®-senderens frekvensområde: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Bluetooth®-senderens effekt: ≤ 12 dBm (EIRP)
- Bluetooth®-senderens modulasjon: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Mål (B x H x D): 312 x 275,8 x 163,8 mm / 12,28" x 10,86" x 6,45"
- Vekt: 3,52 kg / 7,76 pund

PL

- Przetworniki: niskotonowy 1 x 120 mm, wysokotonowy 2 x 20 mm
- Znamionowa moc wyjścia: 50 W RMS
- Zasilanie: 100-240 VAC, 50 Hz/60 Hz
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
- Akumulator: litowo-polimerowy 11,70 Wh (odpowiednik 3,6 V / 3250 mAh)
- Czas ładowania akumulatora: 5 godzin
- Czas odtwarzania muzyki: do 8 godzin (w zależności od poziomu głośności i odtwarzanego materiału)
- Wersja Bluetooth®: 5.2
- Wersja profilu Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Moc nadajnika Bluetooth®: ≤ 12 dBm (EIRP)
- Modulacja nadajnika Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 312 x 275,8 x 163,8 mm (12,28" x 10,86" x 6,45")
- Masa: 3,52 kg / 7,76 funta

PT

- Transdutores: Woofer 1 x 120 mm, Tweeter 2 x 20 mm
 - Potência de saída nominal: 50 W RMS
 - Fonte de alimentação: 100-240 VCA, 50 Hz/60 Hz
 - Resposta de frequência: 50 Hz - 20 kHz (-6 dB)
 - Relação sinal/ruído: > 80 dB
 - Tipo de bateria: Polímero de íões de lítio 11,70 Wh (equivalente a 3,6V, 3250 mAh)
 - Tempo de carregamento da bateria: 5 horas
 - Tempo de reprodução de música: até 8 horas (depende do nível de volume e conteúdo de áudio)
 - Versão de Bluetooth®: 5.2
 - Perfil de Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
 - Gama de frequências do transmissor Bluetooth®: 2400 MHz – 2483,5 MHz
 - Potência do transmissor Bluetooth®: ≤ 12 dBm (EIRP)
 - Modulação do transmissor Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
 - Dimensões (L x A x P): 312 x 275,8 x 163,8 mm/12,28" x 10,86" x 6,45"
 - Peso: 3,52 kg / 7,76 lbs
- 



PT-BR

- Transdutores: 1 woofer de 120 mm e 2 tweeters de 20 mm
- Potência de saída nominal: 50W RMS
- Fonte de energia: 100-240Vac, 50 Hz/60 Hz
- Resposta de frequência: 50 Hz a 20 kHz (-6 dB)
- Relação sinal-ruído: > 80 dB
- Tipo de bateria: Polímero e íon de Li 11,70 Wh (equivalente a 3,6 V / 3250 mAh)
- Tempo de carga da bateria: 5 horas
- Tempo de reprodução de música: até 8 horas (dependendo do nível de volume e conteúdo de áudio)
- Versão Bluetooth®: 5.2
- Perfil Bluetooth®: A2DP 1.3 e AVRCP 1.6
- Intervalo de frequência de transmissão Bluetooth®: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Potência de transmissão Bluetooth®: ≤ 12 dBm (EIRP)
- Modulação do transmissor Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK
- Dimensões (L x A x P): 312 x 275,8 x 163,8 mm / 12,28" x 10,86" x 6,45"
- Peso: 3,52 kg / 7,76 lbs

SK

- Prevodníky: Woofer 1 x 120 mm, Výškový reproduktor 2 x 20 mm
- Menovitý výstupný výkon: 50 W RMS
- Napájací zdroj: 100-240 Vac, 50 Hz/60 Hz
- Frekvenčná odozva: 50 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Pomer signálu k šumu: > 80 dB
- Typ batérie: Litium-iónový polymér 11,70 Wh (ekvivalentný 3,6 V / 3250 mAh)
- Čas nabíjania batérie: 5 hodiny
- Čas prehrávania hudby: až 8 hodín (v závislosti od úrovne hlasitosti a zvukového obsahu)
- Verzia Bluetooth®: 5.2
- Bluetooth® profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Frekvenčný rozsah vysielača Bluetooth®: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Výkon vysielača Bluetooth®: ≤ 12 dBm (EIRP)
- Modulácia vysielača Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Rozmery (Š x V x H): 312 x 275,8 x 163,8 mm / 12,28" x 10,86" x 6,45"
- Hmotnosť: 3,52 kg / 7,76 lbs

SV

- Element: Baselement 1 x 120 mm, diskant 2 x 20 mm
- Nominell uteffekt: 50 W RMS
- Strömförsörjning: 100-240 Vac, 50 Hz/60 Hz
- Frekvensomfång: 50 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Signal/brus-förhållande: > 80 dB
- Batterityp: Litiumjon-polymer 11,70 Wh (motsvarande 3,6 V / 3250 mAh)
- Laddningstid för batteriet: 5 timmar
- Musikspeltid: Upp till 8 timmar (beroende på volym och ljudinnehåll)
- Bluetooth®-version: 5.2
- Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth®-sändarens frekvensomfång: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Bluetooth®-sändarens effekt: ≤ 12 dBm (EIRP)
- Bluetooth®-sändarens modulering: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Mått (B x H x D): 312 x 275,8 x 163,8 mm
- Vikt: 3,52 kg

RU

- Преобразователи: 1 низкочастотный динамик 120 мм, 2 высокочастотных динамика 20 мм
- Номинальная выходная мощность: 50 Вт ср.-кв.
- Источник питания: 100–240 В перем. тока, 50 Гц / 60 Гц
- Частотная характеристика: 50 Гц – 20 кГц (-6 дБ)
- Коэффициент «сигнал-шум»: > 80 дБ
- Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный 11,70 Вт·ч (3,6 В / 3250 мА·ч)
- Время зарядки аккумулятора: 5 часов
- Время воспроизведения музыки: до 8 часов (зависит от уровня громкости и воспроизводимого аудиоконтента)
- Версия Bluetooth®: 5.2
- Профиль Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 2400 МГц — 2483,5 МГц
- Мощность передатчика Bluetooth®: ≤ 12 дБм (ЭИИМ)
- Модуляция передатчика Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Габариты (Ш x В x Г): 312 x 275,8 x 163,8 мм / 12,28 x 10,86 x 6,45 дюйма
- Вес: 3,52 кг / 7,76 фунта



ZH-CN

- 传感器: 1 台低音扬声器 (120mm); 2 台高音扬声器 (20mm)
- 额定输出功率: 50W RMS
- 电源: 100-240V 交流, 50Hz/60Hz
- 频率响应: 50Hz - 20kHz (-6dB)
- 信噪比: > 80dB
- 电池类型: 锂离子聚合物 11.70Wh (相当于 3.6V/3250mAh)
- 电池充电时间: 5 小时
- 音乐播放时间: 最长 8 小时 (取决于音量和音频内容)
- 蓝牙®版本: 5.2
- 蓝牙®配置文件: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- 蓝牙®发射器频率范围: 2400MHz – 2483.5MHz
- 蓝牙®发射器功率: ≤ 12dBm (EIRP)
- 蓝牙®发射器调制: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 尺寸 (宽 x 高 x 厚): 312 x 275.8 x 163.8mm / 12.28" x 10.86" x 6.45"
- 重量: 3.52kg / 7.76lbs

ZH-TW

- 轉換器: 低音喇叭 1 x 120mm, 高音喇叭 2 x 20mm
- 額定輸出功率: 50W RMS
- 電源: 100-240Vac, 50Hz/60Hz
- 頻率回應: 50Hz - 20kHz (-6dB)
- 雜訊比: > 80dB
- 電池類型: 鋰離子聚合物 11.70Wh (相當於 3.6V / 3250mAh)
- 電池充電時間: 5 小時
- 音樂播放時間: 長達 8 小時 (取決於音量和音訊內容)
- 藍牙®版本: 5.2
- 藍牙®設定檔: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- 藍牙®發射機頻率範圍: 2400MHz – 2483.5MHz
- 藍牙®發射機功率: ≤ 12dBm (EIRP)
- 藍牙®發射機調變: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 尺寸 (寬x高x深): 312 x 275.8 x 163.8mm / 12.28" x 10.86" x 6.45"
- 重量: 3.52kg / 7.76lbs

ID

- Transduser: Woofer 1 x 120 mm, Tweeter 2 x 20 mm
- Daya output terukur: 50W RMS
- Catu daya: 100-240 Vac, 50 Hz/60 Hz
- Respons frekuensi: 50 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Rasio sinyal terhadap derau: > 80 dB
- Tipe baterai: Polimer Li-ion 11.70 Wh (setara dengan 3,6 V/3250 mAh)
- Lama pengisian daya baterai: 5 jam
- Lama pemutaran musik: hingga 8 jam (tergantung tingkat volume dan konten audio)
- Versi Bluetooth®: 5.2
- Profil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Rentang frekuensi pemancar Bluetooth®: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Daya pemancar Bluetooth®: < 12 dBm (EIRP)
- Modulasi pemancar Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Dimensi (P x T x L): 312 x 275,8 x 163,8 mm/12,28" x 10,86" x 6,45"
- Berat: 3,52 kg/7,76 lbs

JP

- スピーカー構成: ウーファー 120mm x 1, ツイーター 20mm x 1
- 定格出力: 50W RMS
- 電源: 100-240Vac, 50Hz/60Hz
- 周波数特性: 50Hz~20kHz (-6dB)
- S/N比: 80dB以上
- バッテリーの種類: リチウムイオンポリマー 11.70Wh (3.6V/3250mAh に相当)
- バッテリー充電時間: 5時間
- 音楽再生時間: 最高8時間 (音量と再生するコンテンツにより異なります)
- Bluetooth®バージョン: 5.2
- Bluetooth®プロファイル: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth®対応トランスミッター周波数帯域: 2400MHz~2483.5MHz
- Bluetooth®対応トランスミッター出力: 12dBm以下 (EIRP)
- Bluetooth®対応トランスミッター変調: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 寸法 (幅x高さx奥行): 312 x 275.8 x 163.8 mm
- 重量: 約3.52kg





KO

- 변환기: 우퍼 1 x 120mm, 트위터 2 x 20mm
- 정격 전원 출력: 50W RMS
- 전원 공급 장치: 100~240Vac, 50Hz/60Hz
- 주파수 응답: 50Hz~20kHz(-6dB)
- 신호 대 잡음비: >80dB
- 배터리 유형: 리튬 이온 폴리머 11.70Wh(3.6V/3,250mAh에 해당)
- 배터리 충전 시간: 5시간
- 음악 재생: 최대 8시간(볼륨 레벨이나 오디오 콘텐츠에 따라 달라짐)
- Bluetooth® 버전: 5.2
- Bluetooth® 프로파일: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth® 송신기 주파수 범위: 2,400MHz~2,483.5MHz
- Bluetooth® 송신기 출력: ≤12dBm(EIRP)
- Bluetooth® 송신기 변조: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 치수(너비 x 높이 x 깊이): 312 x 275.8 x 163.8mm/12.28 x 10.86 x 6.45"
- 중량: 3.52kg/7.76lbs



HE

- מתמרים: וופר 1 x 120mm, Tweeter 2 x 20mm
- הספק מוצא נקוב: 50W RMS
- אספקת חשמל: 100-240Vac, 50 Hz/60 Hz
- תגובת תדר: -6 dB (50 Hz - 20 kHz)
- יחס אות לרעש: < 80 dB
- סוג סוללה: Li-ion פולימר 11.70 Wh (שווה ערך ל 3250 mAh / 3.6 V)
- זמן טעינת הסוללה: 5 שעות
- זמן השמעת מחיקה: עד 8 שעות (תלוי ברמת עוצמת הקול ובתוכן האודיו)
- Bluetooth® גרסה: 5.2
- Bluetooth® פרופיל: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth® טווח תדרי המשדר: 2400 MHz – 2483.5 MHz
- Bluetooth® עוצמת המשדר: ≥ 12 dBm (EIRP)
- Bluetooth® אפנון של משדר: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- מימדים (D x H x W): 312 x 275.8 x 163.8 mm / 12.28" x 10.86" x 6.45"
- משקל: 3.52 kg / 7.76 lbs

AR

- المحولات: مضخم الصوت 1 x 120 مم، مجهر 2 x 20 مم
- طاقة الخرج المقدرة: 50 واط جذر متوسط المربع
- مصدر الطاقة: 100 – 240 فولت تيار متردد ~ 50/60 هرتز
- استجابة التردد: 50 هرتز ~ 20 كيلو هرتز (-6 ديسيبل)
- نسبة الإشارة إلى التشويش: < 80 ديسيبل
- نوع البطارية: ليثيوم أيون بوليمر 11.70 واط/ساعة (أي ما يعادل 3.6 فولط، 3250 مللي أمبير/ساعة)
- مدة شحن البطارية: 5 ساعات
- مدة تشغيل الموسيقى: حتى 8 ساعات (تختلف حسب مستوى الصوت والمحتوى الصوتي)
- إصدار البلوتوث®: 5.2
- ملف تعريف البلوتوث®: A2DP 1.3 و AVRCP 1.6
- النطاق الترددي لمرسل البلوتوث®: 2400 ميغاهرتز – 2483.5 ميغا هرتز
- قدرة مرسل البلوتوث®: ≥ 12 ديسيبل ميلي واط (EIRP)
- ضبط وحدات مرسل البلوتوث®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق): 312 × 275.8 × 163.8 مم / 12.28 بوصة × 10.86 بوصة × 6.45 بوصة
- الوزن: 3.52 كجم/7.76 رطلاً

EN: If the speaker will not be used for a long period of time, please recharge the battery at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

FR: Si l'enceinte n'est pas utilisée sur une longue période, rechargez la batterie au moins tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie dépend du comportement d'utilisation et des conditions environnementales.

DA: Hvis højttaleren ikke skal bruges i længere tid, skal du oplade batteriet mindst én gang hver tredje måned. Batteritiden varierer afhængig af brugsmønster og omgivelser.

DE: Falls der Lautsprecher längere Zeit nicht benutzt wird, lade ihn bitte mindestens alle 3 Monate auf. Die Akkulebensdauer ist abhängig von der Art der Nutzung und von den Umgebungsbedingungen.

ES: Si no vas a utilizar el altavoz durante mucho tiempo, recarga la batería por lo menos una vez al mes. La duración de la batería dependerá del patrón de uso y las condiciones ambientales.

ES-MX: Si no utilizará el altavoz durante un largo tiempo, recargue la batería al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería varía según los patrones de uso y las condiciones ambientales.

FI: Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, lataa akku ainakin 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötavoista sekä ympäristöllisistä olosuhteista riippuen.

IT: Se il diffusore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, ricaricare comunque la batteria almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda dello stile di utilizzo e delle condizioni ambientali.

NL: Als de luidspreker voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet de batterij minimaal eens per 3 maanden opgeladen worden. De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingsfactoren.

NO: Lad batteriet minst hver 3. måned hvis høyttaleren ikke blir brukt over en lengre periode. På grunn av ulike bruksmåter og påvirkninger fra miljøet, vil levetiden til batteriet variere.

PL: Jeżeli głośnik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy naładować akumulator co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu użytkowania i warunków otoczenia.

PT: Se a coluna não for utilizada durante um longo período de tempo, recarregue a bateria pelo menos uma vez a cada 3 meses. A duração da bateria irá variar devido aos padrões de utilização e condições ambientais.

PT-BR: Se passar longo período sem usar a caixa de som, recarregue a bateria pelo menos uma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.

SK: Ak reproduktor nebudete dlhší čas používať, dobite batériu aspoň raz za 3 mesiace. Životnosť batérie sa bude líšiť v závislosti od vzorov používania a podmienok prostredia.

SV: Om högtalaren inte kommer att användas under en längre tid, bör du ladda batteriet åtminstone var tredje månad. Batteriets livslängd varierar beroende på användning och omgivande förhållanden.

RU: Если вы не используете колонку длительное время, по меньшей мере раз в 3 месяца перезаряжайте аккумулятор. Срок службы аккумулятора зависит от манеры эксплуатации и от внешних условий.

ZH-CN: 如果扬声器长期不使用,请至少每三个月充电一次。电池寿命因使用模式和环境条件而有所不同。

ZH-TW: 如果喇叭長時間不使用,請至少每3個月對電池充電一次。電池壽命因使用模式和環境條件而有所不同。

ID: Jika speaker tidak akan digunakan untuk jangka waktu yang lama, isi ulang daya baterai setidaknya 3 bulan sekali. Masa pakai baterai akan berbeda bergantung pada pola penggunaan dan kondisi lingkungan.

JP: スピーカーを長期間使用しない場合は、少なくとも3か月に1回はバッテリーを再充電してください。バッテリー駆動時間は使用条件や環境条件によって異なります。

KO: 스피커를 오랜 기간 사용하지 않으려는 경우, 최소 3개월마다 배터리를 다시 충전해주시고 배터리 수명이 사용 패턴과 환경 조건에 따라 달라집니다.

AR: إذا لم يتم استخدام مكبر الصوت لفترة زمنية طويلة، يرجى إعادة شحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل 3 شهور. يختلف عمر البطارية بسبب أنماط الاستخدام والظروف البيئية.

HE: אם המקול לא יהיה בשימוש במשך זמן רב, יש לטעון את הסוללה לפחות אחת לשלושה חודשים חיי הסוללה עשויים להשתנות עקב דפוסי שימוש ותנאים סביבתיים.

Активная акустическая система

Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз
Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд,
Атлантик Стрит 400, офис 1500

Сделано в Китае

Импортер: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018,
г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к. 1

Гарантийный период: 1 год

Срок службы: 2 года

Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru

Техническая поддержка: 8 (800) 700 0467

Организация, уполномоченная на принятие претензий
потребителей: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс"

Товар сертифицирован

Дата изготовления устройства определяется по двум
буквенным обозначениям из второй группы символов
серийного номера изделия, следующих после
разделительного знака «-». Кодировка соответствует
порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010
года: 000000-MY00000000, где «M» - месяц производства
(A - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год
производства (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).



The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such
marks by HARMAN International Industries, Incorporated is
under license. Other trademarks and trade names are those of
their respective owners.



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo
com os procedimentos regulamentados para avaliação da
conformidade de produtos para telecomunicações e atende
aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da
Anatel – www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial e não pode causar interferência em
sistemas devidamente autorizados.

*USB interface is for software upgrade only.

harman/kardon®

by HARMAN



仅为示例，供应商根据实际
认证号添加



720202-000378

HA_HK Onyx Studio 8_QSG_SOP_V8