

StarLine

инструкция
по установке

SS-205
датчик удара

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Двухуровневый, пьезоэлектрический датчик удара SS-205 предназначен для работы в составе сигнализации и охраны автомобиля от ударов по кузову. В качестве чувствительного сенсора ударов в датчике используется пьезоэлемент.

Датчик удара SS-205 сконструирован по двухзонному принципу. При слабом ударе по кузову или колесу автомобиля раздается предупреждающий, короткий сигнал сирены. Сильный удар вызывает полный цикл тревоги.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДАТЧИКА

Датчик удара установите внутри салона автомобиля, на металлической поверхности кузова например, на металлическом кронштейне рулевой колонки или моторном щите и обеспечьте надежную фиксацию. Не рекомендуется размещать датчик на пластике отделки салона, т.к. это приведет к ложным срабатываниям датчика при изменении температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	9-15 В
Потребляемый ток в режиме охраны	5 мА
Максимальный ток нагрузки по выходам 1 и 2	300 мА
Рабочая температура	-45 / +85 ⁰ С
Габаритные размеры	58мм x 42мм x 15мм

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ДАТЧИКА



Красный – питание +12В

Черный – корпус

Синий – выход 2 (предварительный уровень)


Белый – выход 1 (основной уровень)

НАСТРОЙКА ДАТЧИКА

Для начала необходимо уменьшить чувствительность обоих уровней датчика, повернув регуляторы чувствительности против часовой стрелки до упора.

регулировка
чувствительности
предупредительного
уровня датчика

регулировка
чувствительности
тревожного
уровня датчика



индикатор
срабатывания
предупредительного
уровня датчика

индикатор
срабатывания
тревожного
уровня датчика

Первым настраивается предупредительный уровень. Для настройки необходимо включить режим охраны. Затем поворачивая регулировочный винт датчика по часовой стрелке и нанося легкие удары по кузову автомобиля (например на стыке рамок окон боковых дверей) добиться желаемого порога срабатывания. Далее аналогичным образом необходимо настроить тревожный уровень датчика.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийное обслуживание оборудования производится организацией, осуществляющей его продажу или установку, с учетом условий, указанных ниже.

Условия гарантийного обслуживания:

1. Срок гарантийного обслуживания исчисляется с даты покупки, указанный в данном гарантийном талоне, и составляет 12 месяцев, при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, установки и хранения.

2. В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт оборудования или его замена.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения оборудования в гарантийном ремонте.

3. По вопросам сервисного обслуживания оборудования необходимо обращаться по месту его покупки или установки, или, если это невозможно, то в один из сервисных центров StarLine.

4. Гарантийный ремонт (или при невозможности его выполнения – замена оборудования) производится в течение 3 дней при передаче оборудования в сервисный центр StarLine или в течение 20 дней со дня передачи оборудования на место его продажи с обязательным изложением претензии к работе изделия. Время доставки оборудования до сервисного центра в указанные сроки ремонта не входит.

5. Для предъявления требований о замене дефектного оборудования необходимым условием является наличие полного комплекта поставки, указанного в инструкции по эксплуатации и установке данной модели.

6. Гарантийное обслуживание оборудования не производится в следующих случаях:

а) после истечения гарантийного срока;

б) при обнаружении следов механических повреждений после момента продажи или повреждений, вызванных несоблюдением правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения (следы ударов, трещины, сколы и т.п.);

в) при обнаружении следов несанкционированного ремонта;

г) при повреждении, вызванном неквалифицированной установкой;

д) при повреждении, прямо или косвенно вызванном внешними причинами (стихийными бедствиями, аварией, пожаром, водой, агрессивными жидкостями, эксплуатацией вне допустимого диапазона температур, небрежным обращением и т.п.);

е) при замене компонентов устройства на не рекомендованные производителем;

7. Гарантия не распространяется на любые расходные материалы, поставляемые с данным видом оборудования.

8. В случае возникновения дефектов или повреждений, не связанных с производственным дефектом или по истечении гарантийного срока, диагностика и ремонт оборудования производится в соответствии с действующими ценами сервисных центров StarLine.

Дата приобретения _____

Подпись продавца _____

Штамп организации

Подпись покупателя _____

Федеральная служба поддержки StarLine.
Звонок бесплатный.

Россия **8-800-333-80-30**

Беларусь **8-10-8000-333-80-30**

Казахстан **8-800-070-80-30**

Киргизия **0-800-111-80-30**

Украина **0-800-502-308**

Звонок по условиям вашего тарифного плана.

Москва **(495) 935-80-30**

Бесплатный звонок

с номеров МТС / Билайн / Мегафон **0797**

Произведено под контролем НПО СтарЛайн, Россия

Авторские права защищены

www.starline.ru