


DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настенный экран DEXP WM-60, WM-70, WM-80, WM-96, WM-100, WM-120



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.


Меры предосторожности

1. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущих обращений.
2. Не бросайте изделие при транспортировке и хранении.
3. Не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов.
4. Не допускайте механических повреждений полотна.
5. Не рекомендуется хранить экран в развернутом виде.
6. При установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции.
7. Не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях.
8. Не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла.
9. Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители.
10. Не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0° С.

Инструкция по установке


Установка на стену

Установите экран с помощью винтов и стеновых анкеров.



Установка на потолок

Установите экран с помощью потолочных крюков.




Эксплуатация

Потяните за ручку экрана вниз, чтобы раскрыть его. Перестаньте тянуть, чтобы экран зафиксировался автоматически.


Чтобы закрыть экран, потяните за ручку немного вниз. Экран автоматически свернётся.

Следите, чтобы экран не закрывался слишком быстро, это может повредить изделие.

Прежде чем свертывать экран в корпус, убедитесь, что на экране нет насекомых, пыли или других частиц.



Технические характеристики



Модель	W	H	A	B	C	D	E
WM-60	160	160	166	167	175	5,5	5,4
WM-70	178	178	184	185	193	5,5	5,4
WM-80	203	203	209	210	218	5,5	5,4
WM-96	244	244	250	251	257	9,4	8,2
WM-100	203	152	158	210	218	5,5	5,4
WM-120	244	183	189	251	260	8,4	7,2

*Единица измерения - сантиметры (см).

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в данном руководстве в разделе «Инструкция по установке».
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством..
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Ханчжоу Сяньжуй Диджитал Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Промзона Хуанпу, р-н Юйхан, г. Ханчжоу, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Адрес в интернете: www.dexp.club

Товар изготовлен (мм.гггг.) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.6

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

www.dexp.club