


# Корпус Aerocool Bionic-G-BK-v2, Aerocool Bionic-G-WT-v2

## Дополнение к руководству по эксплуатации

Подключение кабелей передних портов ввода/вывода.

Дополнительные инструкции см. в руководстве по эксплуатации материнской платы.



F-панель мат.  
платы



Примечание: технические характеристики могут отличаться в зависимости от вашего региона. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному продавцу.

Аксессуары.

- Винты для крепления SSD.  
Винты для крепления материнской платы.
- Винты для крепления HDD.
- Винты для крепления блока питания.  
Винты для крепления системного интерфейса.
- Опорные болты для крепления материнской платы.




- Скользящий винт для крепления 3.5" HDD (картинка (4 б) А).



- Стопорный винт.



- Кабельная стяжка.



Инструкция по установке.

Кулеры с задней панелью устанавливаются до материнской платы.

Только для мат. плат Mini-ITX.

Установка переднего радиатора.

Не включен в комплектацию.

Установка заднего радиатора.


Установка передних вентиляторов.

Установка заднего вентилятора.

Установка верхних вентиляторов.

Установка вентилятора блока питания.

Панель портов ввода/вывода.



Нажмите и удерживайте кнопку управления светодиодами в течение 3 секунд, чтобы выключить светодиоды (версия с RGB).

Изготовитель: Гуанчжоу Хэсбин Компьютэ Эквипмент Ко., Лтд.  
 № 17, пер. 23, ул. 2, Наньянчжуан, р-н Хуаду, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.


Импортер в России: ООО «Атлас»,  
 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

## Aerocool Bionic-G-BK-v2, Aerocool Bionic-G-WT-v2 корпусы

### Пайдалану бойынша нұсқаулыққа қосымша

Алдыңғы енгізу/шығару кәбілдерін қосу.

Қосымша нұсқаулар алу үшін аналық плата нұсқаулығын қараңыз.



F-аналық плата  
панелі



Ескертпе: техникалық сипаттамалар аймағыңызға байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін жергілікті сатушыға хабарласыңыз.

Аксессуарлар.

- SSD орнатуға арналған бұрандалар.  
Аналық платаны бекітуге арналған бұрандалар.
- HDD бекітуге арналған бұрандалар.
- Қуат көзін бекітуге арналған бұрандалар.  
Жүйе интерфейсін бекітуге арналған бұрандалар.
- Аналық платаны бекітуге арналған тірек болттары.



- 3,5`` HDD орнатуға арналған жылжымалы бұранда (сурет (4 б) А).



- Бекіту бұрандасы.



- Кәбілдік байламы.



Орнату нұсқаулары.

Артқы панельді салқындатқыштар аналық плата алдында орнатылады.

Тек Mini-ITX аналық платалары үшін.

Алдыңғы радиаторды орнату.

Жинақталымға қосылмаған.

Артқы радиаторды орнату.


Алдыңғы желдеткіштерді орнату.

Артқы желдеткіш орнату.

Үстіңгі желдеткіштерді орнату.

Қуат көзінің желдеткішін орнату.

Енгізу/шығару порттарының панелі.



Жарық диодты шамдарды өшіру үшін (RGB нұсқасы) ЖШД басқару түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Өндіруші: Гуанчжоу Хэсбин Компьютэ Эквипмент Ко., Лтд.

№ 17, 23 тар көшесі, 2 көше, Наньянчжуан, Хуаду ауданы,

Гуанчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.