


Aerocool Trinity Mini-G-BK-v1 корпусы Aerocool Trinity Mini-G-BK-v3 корпусы Қосу пайдалану бойынша нұсқаулық

Алдыңғы енгізу/шығару кәбілдерін қосу.

Қосымша нұсқаулар алу үшін аналық плата нұсқаулығын қараңыз..



Аналық плата
F-панелі



Ескертпе: Техникалық сипаттамалар аймағыңызға байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін жергілікті дилерге хабарласыңыз.

Аксессуарлар.

- SSD орнатуға арналған бұрандалар.
Аналық платаны бекітуге арналған бұрандалар.
- Қатты дискіні бекітуге арналған бұрандалар.
- Қуат көзін бекітуге арналған бұрандалар.
Жүйе интерфейсін бекітуге арналған бұрандалар.
- Аналық платаны бекітуге арналған тірек болттары.



- 3,5`` HDD орнатуға арналған жылжымалы бұранда (сурет (5 б) А).



- Бекіту бұрандасы.



- кәбіл байламы.



Басыңыз.

Алдыңғы желдеткіштерді орнату.

Үстіңгі желдеткіштерді орнату.


Артқы желдеткіш орнату.

Қуат көзінің желдеткіштерін орнату (жинаққа кірмейді).

Алдыңғы радиаторды орнату

Артқы радиаторды орнату.

Енгізу/шығару панелі.



Жарық диодты өшіру үшін жарық диодты басқару батырасын 3 секунд басып тұрыңыз (тек RGB нұсқасында).

Өндіруші: Гуанчжоу Хэсбин Компьютэ Эквипмент Ко., Лтд. № 17, 23 тар көшесі, 2 көше, Наньянчжуан, Хуаду ауданы, Гуанчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан Қытайда жасалған.