

FinePower

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

**Электр құралдарға  
арналған аккумуляторлы  
батареялар**

**FinePower OneBase**

**B20**

**B40**

**B60**

# Мазмұны

Құрылғының қызметі.....	4
Сақтық шаралары.....	4
Аккумуляторды пайдалану.....	5
Техникалық сипаттамасы.....	6
Жинақталуы.....	6
Құрылғының схемасы.....	7
Күтім жасау.....	8
Монтаждау, сақтау, тасымалдау, сату және кәдеге жаратудың ережелері мен шарттары.....	8
Қосымша ақпарат.....	8

## Құрметті сатып алушы!

«FinePower» сауда белгісімен шығарылып жатқан өнімдерді таңдап алғаныңыз үшін ризамыз. Біз сіздерге сапасы мен қызметі, дизайны жоғары талаптарға сәйкес дайындалып жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынғанымыз үшін қуаныштымыз. Пайдаланудың алдында осы өнімді дұрыс қолдануға және қауіпсіздік шараларын сақтауға, оны күтіп ұстауға арналған кеңестерден тұратын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осыбұйымды бұдан әрі пайдалануда бұлнұсқаулықты анықтағыш құрал ретінде басшылыққа алып, күтіп ұстаңыз.

## Құрылғының қызметі

Бұл аккумуляторлы батареялар электр құрал-саймандардың үйлесетін түрлерінде негізгі қуат көзі ретінде қолдануға арналған.

## Сақтық шаралары

- Қауіпсіздік техникасы бойынша барлық нұсқаулар мен нұсқаулықтарды оқып шығыңыз. Барлық нұсқаулар мен нұсқаулықтардағы талаптардың сақталмауы электр тоғынан жарақаттануға, өрт шығуына және/немесе ауыр жарақат алуға әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Бұл құрылғы тек тұрмыстық жағдайда қолдануға арналған. Аспапты тек арналған қызметіне сай қолданыңыз.
- Құрылғыны жылу, от көздерінің немесе температурасы 60°C жоғары қоршаған ортаның әсеріне қалдырмаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз және су көздеріне өте жақын жерде қолданбаңыз.
- Құрылғыны су қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны құлаудан, соққыдан, сілкілеуден сақтандырыңыз. Дөрекі қолдану оның ішкі түйіспелері мен платаларына зақым келтіруі мүмкін.
- Балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың бақылауында болатын жағдайларды қоспағанда, бұл құрылғы ондай адамдардың қолдануына арналмаған.
- Құрылғыны қуаттандыру үшін тек үйлесімді қуаттау құрылғысын қолданыңыз. Дұрыс таңдалмаған қуаттау құрылғысын пайдалану Сіздің құрылғыңызды зақымдауы мүмкін.
- Қуаттандыру кезінде құрылғы мен желі адаптері қызуы мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.
- Құрылғыға біліксіз манипуляция жасау (модификациялау, жөндеу, батареяның сыйымдылығын өз бетімен ауыстыру т.с.с.) құрылғыға және Сіздің денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
- Құрылғы биіктіктен құлағаннан соң, көзге көрінетін ақаулары болғанда, батарея ісінгенде және жұмысы тұрақсыз болғанда оны пайдаланбаңыз. Қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.

- Алғаш рет қолданарда құрылғыны толық қуаттандырыңыз. Құрылғының толық өнімділігі оны қуаттандырудың және қуаты кетуінің 2-3 толық циклынан соң орын алады.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін үй-жай ішінде қуаттандырыңыз. Құрылғыны қуаттандыруды және қуатын кетіруді жылу дұрыс бұрылмайтын жерде, мысалы, жабық жәшіктің ішінде, кереуеттің немесе диванның үстінде орындамаңыз. Құрылғының үсті киіммен, жастықпен, төсек жаймаларымен және басқа заттармен жабылмағанына көз жеткізіңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Аккумулятор клеммаларын тұйықтауға жол берілмейді. Аккумулятордың корпусын ашуға немесе герметикалылығы бұзылған күйде қолдануға тыйым салынады. Ішкі сыйымдылықтарының зақымдалуы от тұтануына себеп болуы мүмкін.

## Эксплуатация аккумулятора


### Зарядка аккумулятора

1. Аккумуляторды электр құрал-сайманнан ажыратыңыз. Ол үшін аккумулятордағы бекіту батырмасын басыңыз да аккумуляторды электр құрал-сайманнан абайлап ағытып алыңыз.



Бекіту батырмасы

2. Қуаттау құрылғысын электр желісіне қосыңыз. Индикатор жасыл түсті болып жанады.
3. Аккумуляторды қуаттау құрылғысына орнатыңыз да дұрыс жалғалуына көз жеткізіңіз.
4. Қуат алып жатқанын көрсеткенде, индикатор қызыл түсті болып жанып тұрады.
5. Қуаттау аяқталғанда, индикатор жасыл түсті болып жанады. Қуаттау құрылғысын желіден ажыратыңыз да аккумуляторды шығарып алыңыз.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Қуаттау құрылғысын желіден ажыратқанда сымынан тартпаңыз.

1. Қуатталды.
2. Қуат алып тұр.

## Техникалық сипаттамасы

Үлгісі	B20	B40	B60
Кернеу:	20 В	20 В	20 В
Li-ion аккумуляторының сыйымдылығы	2.0 А-сағ	4.0 А-сағ	6.0 А-сағ
Қуаттау құрылғысымен үйлесуі	Finepower OneBase C124 / Finepower OneBase C135 / Finepower OneBase C230		

Қуаттау құрылғысы	Аккумуляторларды қуаттау құрылғысынан қуаттандырудың номиналдық уақыты		
	B20	B40	B60
C124 2.4 А	60 минут	108 минут	162 минут
C135 3.5 А	60 минут	78 минут	120 минут
C230 2*3.0 А	60 минут	96 минут	144 минут



Қуат деңгейінің индикаторы	Қуат қалдығы (%)
 Жасыл Қызғылт сары Қызыл	75 – 100 %
 Қызғылт сары Қызыл	25 – 50 %
 Қызыл	10 – 25 %

## Жинақталуы

- Аккумулятор.
- Пайдаланушының нұсқаулығы.

## Құрылғының схемасы

B20



B40



B60



1. Бекіту батырмасы.
2. Қуат деңгейінің индикаторы.

## Күтім жасау

- Бұл құрылғыда пайдаланушы күтім жасайтын элементтер жоқ. Құрылғының қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін жөндеуді мамандандырылған қызмет көрсету орталықтарында жүргізу қажет.
- Құрылғыдан зақымдалу белгілерін байқасаңыз оны қолданбаңыз. Қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау, сату және кәдеге жаратудың ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы оны өндіруші мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5°C - 40°C және салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын жағдайда сақталуы тиіс. Үй-жайларда тоттануға соқтыратын агрессивті қоспалар (қышқылды, сілтілі бу) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы тиіс.
- Құрылғы мұқият ұстауды талап етеді, оны балшықтың, соққының, ылғалдың, оттың әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғының жарамсыздығы анықталғанда қолданылуын тоқтатып, уәкілетті сервистік орталыққа шұғыл жүгіну қажет немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымды қолдану мерзімі аяқталғанда оны күнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Оны жергілікті заңнамаға сәйкес электр және электрондық жабдықтарды одан әрі қайта өңдеу немесе кәдеге жарату үшін тиісті қабылдау орнына тапсыру керек. Сіз бұл өнімді кәдеге жаратудың дұрыс орындалуын қамтамасыз етіп, қалдықтарды бақылаусыз тастау салдарынан қоршаған орта мен адам денсаулығына зиян келтіруді болдырмауға және материалдық ресурстарды тиімді қолдануға көмек көрсетесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы нақты ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Нинбо Лянье Электрик Эпплайенсис Ко., Лтд.

Цяньхоучэнь ауылы, Юньлун, Иньчжоу ауданы, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,

Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Бұйымның сыртқы түрі, сипаттамалары мен жинақталуы пайдаланушыны алдын ала хабардар етпей өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.1



# Кепілдеме түбіртегі

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күн: \_\_\_\_\_

Өндіруші құрылғының барлық кепілдік мерзімі ішінде үзіліссіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімібұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі де тек жаңа өнімдерге ғана беріледі.

Кепілді қызмет көрсету пайдаланушы бұйымдынұсқаулық бойынша пайдаланған жағдайда кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерді тегін жөндеугенемесе ауыстыруға мүмкін болады. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:

<https://finerpower.ru/page/dynamic/support/>

**Кепілдік міндеттемелері мен тегін сервистік қызмет көрсету тауар жиынтығының құрамына кіретін төменде атап көрсетілген, оларды ауыстыру үшін бұйымды бөлшектеу қажет болмайтын керек-жарақтарға таралмайды:**

- Қашықтан басқару пультіне (ҚБП) арналған қуаттандыру элементтері (батарейкалар).
- Жалғағыш кәбәлдер, антенналар мен оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылар; түрлі ақпарат тасымалдағыштар, жинақ құрамында жеткізілетін бағдарламалық қамтылым (БҚ) мен драйверлер (бұйымның қатты магнитті дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ қоса алғанда, бірақ шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары мен манипуляторлар.
- Алып жүруге арналған қаптар, сөмкелер, белдіктер, баулар, монтаждау айла-бұйымдары, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Жұмсалатын материалдар мен табиғи тозатын бөлшектер.

## **Өндірушімынадай жағдайларда өзіне кепілдік міндеттеме алмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталғанда.
- Бұйымды жеке (тұрмыстық, отбасылық) немесе кәсіпкерлік қызмет жүргізуге пайдаланған болса, оны өз мақсатынан бөлек өзге мақсаттарға пайдаланған болса.
- Өндіруші бұйымды қолдану кезінде нұсқаулықтың талаптарын бұзса, бұйымды орналастырумен оған қызмет көрсету жөніндегі ұсыныстарды, оны іске қосу ережелерін (бұйымға және оған жалғанған басқа бұйымдарға сәйкес емес желі кернеуінің әсер етуінен туындаған қысқа тұйықталу), бұйымды сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан бұйым иесіне және/немесе үшінші тұлғаларға келтірілуі мүмкін материалдық, моральдық және өзге де залалдар үшін жауап бермейді.
- Механикалық зақымдану жағдайларында: бұйымды пайдалану кезінде болған кетіктер, жарықтар, пішіні бұзылу, соғылған жерлер, майысу және т.б.
- Бөгде жерде модификациялаудың, ондай жұмыс жүргізуге уәкілеттілігі жоқ адамдар рұқсатсыз жөндеу жүргізуінің дәлелі бар болса. Егер ақау Өндіруші қарастырмаған Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны қосудан, бұйымның конструкциясын немесе схемасын өзгертуден туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің (табиғат апатының, өрттің, су тасқынының, зілзаланың, Өндірушіге қатысы жоқ тұрмыстық факторлар мен өзге жайттардың) әсерінен, немесе Өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен болған жағдайда. Егер ақау бұйымның ішіне бөгде заттар, бөгде денелер, заттар, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсіп кетуінен, агрессивті ортаның, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температураның әсерінен туындап, олар бұйымның толықтай не ішінара істен шығуына әкеліп соқтырса.
- Бұйымның сәйкестендіру нөмірі (сериялық нөмірі) жоқ болса немесе сәйкес келмеген жағдайда. Егер зақымдалу (кемшіліктер) зияны бар бағдарламалық қамтылымның әсерінен болса; құпиясөз орнату, ауыстыру немесе жойылу себебінен туындаса, ал олар бұйымның бағдарламалы ресурстарына кіре алмаған жағдайда, осы қызметті жеткізуші БҚ қызмет көрсетпеуі себебінен кодты алып тастау/қалпына келтіру мүмкін болмағанда.
- Егер жұмыс ақаулары қуат беретін, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына, оның ішінде жер бедерінің ерекшелігіне және оған тең басқа сыртқы факторлардың сәйкес келмеуінен туындаған болса.
- Егер зақымдалу стандартқа сай емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (зақымдалған) жұмсалатын материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуаттандыру элементтерін, түрлі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жады карталарын, SIM карталарды, картридждерді қоса алғанда) қолдану себебінен туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлеспейтін контент (әуен, графика, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшасы, оған ұқсас басқа бағдарламалар) қабылдау, оларды орнату және қолдану себебінен туындаса.
- Осы бұйыммен жалғастырылып жұмыс істейтін басқа жабдыққа залал келтірілген жағдайда.



