


# BLUETOOTH HEADPHONES **A-310**

## Беспроводная гарнитура DEXP A-310

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

В беспроводной гарнитуре DEXP используется технология беспроводной связи Bluetooth, которая не требует использования кабеля для прослушивания музыки.



### Схема устройства

1. Кнопка «Ответ на звонок»/«Отбой».
2. Кнопка  $\ll$  / +. Короткое нажатие для перехода к предыдущему треку. Длительное нажатие увеличивает громкость воспроизведения.
3. Кнопка «Воспроизведение»/«Пауза».
4. Кнопка  $\gg$  / -. Короткое нажатие для перехода к следующему треку. Длительное нажатие уменьшает громкость воспроизведения.

### Кнопка «Ответ на звонок»/«Отбой»

- Включение/выключение устройства: нажмите и держите кнопку 3 секунды для включения и 5 секунд для выключения устройства.
- Приём/отбой звонка: нажмите один раз.
- Повторный набор номера: нажмите 2 раза.
- Активация создания пары: нажмите и держите, пока индикатор не начнёт мигать красным и синим цветом.

### Для установки соединения с устройством

1. Включите гарнитуру с помощью кнопки «Ответ на звонок»/«Отбой».
2. Включите Bluetooth на устройстве, к которому Вы хотите подключить гарнитуру.
3. Для завершения сопряжения гарнитуры, нажмите и держите кнопку «Воспроизведение/Пауза» в течение 7-10 секунд, пока индикатор не будет мигать красным/голубым цветом, затем:
  - 1) Windows: выберите «Панель управления», затем «Устройства и принтеры», щелкните «Добавить устройство», выберите гарнитуру в списке устройств, затем нажмите кнопку «Далее» и следуйте инструкциям на экране.
  - 2) Apple iOS (iPad или iPhone): в разделе «Настройки» выберите Bluetooth, в меню «Устройства» выберите гарнитуру и следуйте инструкциям на экране.
  - 3) Android: в разделе «Настройки» выберите Bluetooth, в меню «Устройства» выберите гарнитуру и следуйте инструкциям на экране.
4. Если сопряжение прошло успешно, индикатор загорится ровным светом. Гарнитура готова к работе.

## Технические характеристики

### Динамик

Диаметр: 30 мм  
Чувствительность:  $105 \pm 3$  дБ  
Сопротивление:  $32 \pm 15$  % Ом  
Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц  
Мощность: 15 мВт  
Максимальная мощность: 100 мВт

### Микрофон

Диаметр: 6\*0.5 мм  
Чувствительность:  $-42 \pm 3$  дБ  
Сопротивление:  $\leq 2.2$  кОм  
Испытательный ток:  $0.3 \pm 0.1$  мА  
Частотный диапазон: 30 Гц – 16 кГц

### Спецификации

Версия Bluetooth: 4.0  
Время воспроизведения: до 7 часов  
Ёмкость батареи: 200 мАч  
Время зарядки: 2 часа  
Время работы в режиме ожидания: до 120 часов  
Дальность работы: до 10 м



WHAT  
ARE YOU  
LISTENING  
TO?

## Дополнительная информация

Производитель: Джишн Интернейшенэл Лимитед, 4401, площ. Инкай R&F 16, шоссе Хуася, Чжуцзян Нью Таун, р-н Тяньхэ, Гуанчжоу, Китай.

Импортёр: ООО «Атлас», 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

## Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течении всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования, составляет 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.