



## СХЕМА УСТРОЙСТВА

### 1 КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ

- I. **ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ**  
НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕКУНД
- II. **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**  
НАЖМИТЕ ОДНОКРАТНО
- III. **ПЕРЕМОТАТЬ ВПЕРЕД**  
НАЖМИТЕ ВПРАВО
- IV. **ПЕРЕМОТАТЬ НАЗАД**  
НАЖМИТЕ ВЛЕВО
- V. **ПЕРЕМОТАТЬ ВПЕРЕД**  
НАЖМИТЕ ВПРАВО И УДЕРЖИВАЙТЕ
- VI. **ПЕРЕМОТАТЬ НАЗАД**  
НАЖМИТЕ ВЛЕВО И УДЕРЖИВАЙТЕ
- VII. **УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ**  
НАЖМИТЕ ВВЕРХ
- VIII. **СНИЗИТЬ ГРОМКОСТЬ**  
НАЖМИТЕ ВНИЗ
- IX. **УПРАВЛЕНИЕ ЗВОНКАМИ**  
· НАЖМИТЕ ОДНОКРАТНО, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗВОНОК ИЛИ  
· НАЖМИТЕ ДВАЖДЫ, ЧТОБЫ ОТКЛОНИТЬ ВХОДЯЩИЙ
- X. **ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ SIBI\***  
НАЖМИТЕ ДВАЖДЫ

### 2 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

- I. ЗАРЯДКА
- II. БАТАРЕЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНА
- III. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ПАУЗЕ
- IV. BLUETOOTH® РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ
- V. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

### 3 USB ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ

О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ ИЗВЕЩАЕТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ. ЧТОБЫ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ, ПОДКЛЮЧИТЕ НАУШНИКИ К USB-ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ С ПОМОЩЬЮ USB КАБЕЛЯ MICRO. ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ ТРЕБУЕТСЯ ОКОЛО 2 ЧАСОВ.

### 4 ПОДГОНКА НАУШНИКОВ ПО РАЗМЕРУ

РАЗМЕР ПЕТЛИ EAR-FIT МОЖНО ЛЕГКО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ПОСАДКИ. УДЕРЖИВАЯ НАУШНИКИ ОДНОЙ РУКОЙ, АККУРАТНО ПОТЯНИТЕ КАБЕЛЬ, ЧТОБЫ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РАЗМЕР ПЕТЛИ.

### 5 МАГНИТНЫЕ НАУШНИКИ

ПОСТАВЬТЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ПАУЗУ, ЗАЩЕЛКНУВ МАГНИТНЫЕ НАУШНИКИ ВОКРУГ ШЕИ.

### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД, ПОКА СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР НЕ НАЧНЕТ МИГАТЬ СИНИМ ЦВЕТОМ.
2. ВЫБЕРИТЕ MINOR II ИЗ СПИСКА BLUETOOTH® ВАШЕГО ЗВУКОВОГО УСТРОЙСТВА. ИНДИКАТОР ПОГАСНЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СОПРЯЖЕНИЯ.
3. НАЖМИТЕ НА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВОИМИ НОВЫМИ НАУШНИКАМИ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАУШНИКОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ.

\*Sibi обеспечивается при сопряжении с устройством iOS или macOS.



MARSHALLHEADPHONES.COM

Marshall is a trademark of Marshall Amplification Plc. Permission granted. Design of product and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB, Centralplan 15 111 20 Stockholm, Sweden. © Zound Industries International AB. All Rights Reserved.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license.

Siri and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.