

**RU** Для дополнительной информации, пожалуйста, посетите [www.deepcoolglobal.com](http://www.deepcoolglobal.com)

**KK** Қосымша ақпарат үшін [www.deepcoolglobal.com](http://www.deepcoolglobal.com) жүгініңіз

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Бэйцзин Дипкул Индастриз Ко., Лтд. Зд. 10, шоссе Дицинь 9, р-н Хайдянь, г. Пекин, Китай.


**Филиал производства:** Шэньчжэнь Дипкул Индастриз Ко., Лтд. No. 104, Промзона Дафу, Шоссе Хэнпин, ул. Хэнган, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, Китай.

**Сделано в Китае.**

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.



## N1 Руководство пользователя




Схематическое изображение устройства

## Комплектация




- 1 N1      2 Противоскользкие подкладки      3 Руководство пользователя

## Особенности



## Эксплуатация устройства



- 1 Подключите устройство к ноутбуку с помощью сквозного USB разъема.
- 2 Отрегулируйте скорость вентилятора с помощью контроллера.
- 3 Сквозной USB разъем: вставьте разъем питания в ноутбук, а затем подключите внешнее устройство через USB разъем.
- 4 Примечание: для предотвращения скольжения ноутбука приклейте противоскользкие подкладки на переднюю сетчатую панель охлаждения.

**RU** Для дополнительной информации, пожалуйста, посетите [www.deepcoolglobal.com](http://www.deepcoolglobal.com)  
**KK** Қосымша ақпарат үшін [www.deepcoolglobal.com](http://www.deepcoolglobal.com) жүгініңіз

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Бэйцзин Дипкул Индастриз Ко., Лтд.  
10-ғимарат, Дицинь 9 тас жолы, Хайдянь ауданы,  
Бейжін қ., Қытай.

**Өндіріс филиалы:** Шэньчжэнь Дипкул Индастриз  
Ко., Лтд.

№. 104, Дафу өнеркәсіптік аймағы, Хэнпин тас жолы,  
Хэнган көш., Лунган ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии  
в Казахстане:**


ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыар-  
қа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Қазақстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдай-  
тын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,  
Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы  
Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.



## N1 Пайдаланушының нұсқаулығы




Құрылғының сызбалық суреті

## Жинақтау




- 1 N1
- 2 Сырғанауға қарсы төсемдер
- 3 Пайдаланушының нұсқаулығы

## Ерекшеліктері



## Құрылғыны пайдалану



- 1 Құрылғыны ноутбукке өтпелі USB ажыратқышы арқылы қосыңыз.
- 2 Желдеткіштің жылдамдығын контроллердің көмегімен реттеңіз.
- 3 Өтпелі USB ажыратқышы арқылы: қуат ажыратқышын ноутбукке салыңыз, содан кейін сыртқы құрылғыны USB ажыратқышы арқылы қосыңыз.
- 4 Ескертеме: ноутбуктің сырғып кетуіне жол бермеу үшін, алдыңғы торлы салқындату панеліне сырғанауға қарсы төсемдерді жабыстырыңыз.