



kids



Балалар телефон-сағаты DEXP K3

Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біз Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленіп жасалған бұйымдар мен құрылғыларды қуана ұсынамыз. Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күтіп ұстау бойынша ұсынымдар берілген. Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз және бұйымды әрі қарай пайдалану кезінде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Балалар телефон-сағаты баланың орналасқан жерін анықтау және онымен байланыс ұстауға арналған.

Құрылғының функциялары

- Пайдаланушының орналасқан жерін анықтаудың үш режимі: базалық станция, GPS, Wi-Fi арқылы.
- Қоңырауларды жасау және қабылдау, сондай-ақ мобильдік желі бойынша деректерді беру (GPRS).
- Телефон кітабы.
- Дауыстық хабарлама.
- Қадам өлшегіш.
- Оятқыш.
- Геоаймақ.
- Төтенше жағдай туралы хабарлау (SOS).
- Батареяның төмен заряды туралы хабарлау.
- Геоаймақтан кету туралы хабарлау.
- Құрылғыны қашықтан сөндіру.

Құрылғының схемасы




1. SIM картаға арналған слот.
2. Зарядтауға арналған USB ағытпасы.
3. «Қуат беру» / SOS / қоңырау шалуды арылту батырмасы.
4. «Артқа» сенсор батырмасы.

Техникалық сипаттамалары


- Модель: К3.
- Батарея: литий-иондық, 400 мА·сағ.
- Экран: 1,3'' IPS, 240x240.
- GPS, GPRS, Wi-Fi.
- Қорғау класы: IP65.
- Қадам өлшегіш.
- Дауыстық хабарламалармен алмасу функциясы.

Құрылғыны пайдалану SIM-картаны орнату

GPS сағаты сіздің операторыңыздың GPRS интернетті (2G) қолдауымен Micro форматындағы SIM-картамен жұмыс істейді.



- Байланыс неғұрлым тұрақты болуы үшін біз Билайн немесе Мегафон операторларының SIM-карталарын пайдалануды ұсынамыз.
- SIM-картада PIN-код орнатылуы тиіс, әйтпесе сағат қосылмайды.
- Төмендегі нұсқаулықтарды орындай отырып SIM-картаны сағатқа орнатыңыз.
 - Сағатты сөндіріңіз.
 - Резеңке қақпақты ашып, оң жақтағы схемада көрсетілгендей, SIM-картаны ойыққа чипін жоғары қаратып салыңыз.
 - Қақпағын жауып, сағатты іске қосыңыз.
- Егер сатып алғаннан кейін сағат қосылмай тұрса, оны желіден зарядталуға қоюды ұсынамыз, сіздің сағатыңыздың заряды таусылған болуы әбден мүмкін, сондықтан оның қосылуы үшін уақыт керек.



Қосымшаны орнату

- Оң жақтағы QR кодын сканерлеңіз, немесе Сіздің операциялық жүйеңіздің қосымшалар дүкенінен SeTracker қосымшасын табыңыз.
- Қажетті өрістерді толтырып, жүйеге аккаунтыңызды тіркеңіз.
- Құрылғыны қосымшаға қосу үшін «Құрылғыны қосу» тармағын таңдаңыз, мұнда ID өрісіне сағаттың төменгі бөлігінде көрсетілген 15 цифрдан тұратын тіркеу кодын қолмен енгізуге болады, немесе дәл сол жақта орналасқан QR-кодты сканерлеп, содан кейін атыңызды енгізуге болады.




Құрылғыны қосымшадан шығару

Егер Сізге сағатты қосымшадан шығару қажет болса немесе Сіз «Осы нөмір тіркеліп қойған» деген хабарламаны алсаңыз, төмендегі нұсқаулықтарды орындаңыз.

1-нұсқа. Қосымшаның көмегімен шығару

- Қосымшаны іске қосып, «Профиль» қойындысын таңдаңыз (1-сурет).
- Сосын «Редакциялау» тармағын таңдаңыз (2-сурет).
- Шығарылатын құрылғыны таңдап, тиісті батырманы басыңыз (3-сурет).



2-нұсқа. Қолмен шығару

SOS батырмасын алты рет басыңыз, содан кейін секундына бір реттен ұзақ емес аралықпен тағы төрт рет басыңыз.

Қосымшамен жұмыс істеу



• Дауыстық хабарламалар

Дауыстық хабарламаларды қосымша арқылы жіберу: батырманы басып, жаза бастаңыз. Максималды жазу уақыты: 15 секунд. Жазу аяқталғаннан кейін, хабарлама автоматты түрде – қосылған сағатқа жіберілетін болады.

Сағаттан дауыстық хабарламаларды жіберу: чат программасын ашып, жазуды бастау үшін батырманы басыңыз. Жазу аяқталғаннан кейін хабарлама автоматты түрде қосымшаға жіберілетін болады.

• Бала қайда?


Карта интерфейсі сағаттың орналасқан жерін көрсете алады.

• Теңшелімдер

- **SOS нөмірін орнату:** Сіз шұғыл байланыс үшін 3 нөмірді қоса аласыз. Сағат тиісті батырманы басқаннан кейін, 3 нөмірдің әрқайсысына ретімен қоңырау жасай алады.
- **Кері қоңырау:** сағат алдын ала белгіленген нөмірге автоматты түрде қоңырау шалатын болады, бұл ретте сағат экраны бұғатталып тұрады. Шақырылатын абонент сағат пайдаланушысы жағында не болып жатқанын еститін болады, ал шақырылып тұрған абонент жағындағы дыбыстар сағат пайдаланушысы жағында естілмейтін болады.
- **«Мазаламау» режимі:** сағат барлық қоңырау шалуларды бұғаттайды.
- **SMS хабарламалар:** батарея заряды төмен, төтенше жағдай туралы хабарлама. Сағат

алдын ала белгіленген нөмірлерге автоматты түрде СМС-хабарламалар таратады.

- **Телефон кітабы:** Сағаттан қоңырау шалуға болатын 15 нөмірге дейін қосуға болады.
- **Қашықтан сөндіру:** сағат «Қуат беру» батырмасы арқылы сөндірілмейді. Оларды тек мобильді қосымша арқылы ғана сөндіруге болады.
- **Геоаймақ**
 - Шыққан кезде сағат мәлімдеме жіберетін қандай да бір аймақты көрсете аласыз (200-ден 2 000 метрге дейін). Назар аударыңыз, қауіпсіз аймақтан шығу туралы мәлімдеме пайдаланушының орналасқан жері GPS арқылы қадағаланатын кезде ғана мүмкін болады. Егер координаталары ұялы желі арқылы анықталатын болса, қауіпсіз аймақтан шығу туралы мәлімдемелер келмейді.



• Оятқыш

Сіз 3 оятқышқа дейін орната аласыз.

• Сағатты табу

Егер сіз құрылғыны таба алмай қалсаңыз, осы теңшелім арқылы Сіз сағатқа дыбыстық сигнал жібере аласыз.

- **Төтенше жағдай туралы мәлімдеме «Қуат беру»/SOS** батырмасын 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Сағат автоматты түрде SOS режиміне өтеді де сақталған 3 нөмірге қоңырау шала бастайды. Сағат сонымен қатар қосымшада сақталған нөмірге мәтіндік хабарламалар жібере алады.
- **Батарея зарядының төмендігі туралы мәлімдеме** Сағат «Бақылау» режимінде сақталған нөмірге және мобильдік қосымшаға мәтіндік хабарламалар жібереді.
- **Қадам өлшегіш** Қадам өлшегішті белсендіру үшін, «Денсаулық» тармағында «Қадам өлшегішті» таңдап, ауыстырғышты белсендіру қажет.
- **Хабарламалар** Бұл бөлімге құрылғы зарядының төмендігі, SOS сигналы және геоаймақтан шыққаны туралы мәлімдемелер келеді.



Сағатпен жұмыс істеу

Байланыстар тізімі бойынша қоңырау шалу

Сағаттан телефонға қоңырау шалу үшін, мәзірден «Байланыстар» тармағын табыңыз, содан кейін ашылған телефон кітабынан қажетті нөмірді тауып, басыңыз.

Қоңырау шалуды аяқтау үшін «Қуат беру» / SOS / қоңырау шалуды арылту батырмасын басыңыз.

Кіріс қоңырауды қабылдау үшін тиісті батырманы басыңыз.

Дауыстық чат

Мәзірдің «Чат» тармағын ашып, жазуды бастау үшін батырманы басыңыз. Жазу аяқталғаннан кейін хабарлама автоматты түрде қосымшаға жіберілетін болады.

Достарды қосу

Сіз басқа DEXP K3 сағаты иелерін достар тізіміне қоса аласыз. Бұл үшін екі құрылғыны бір-біріне жақындатып әрқайсысындағы «Достар» тармағын бір мезгілде белсендіру қажет. Егер бәрі дұрыс жасалған болса, экранда «Сәтті» деген жазу пайда болады.

Қадам өлшегіш

Бір күнде жүріп өткен қадамдар саны туралы ақпарат алу үшін, мәзірдің «Қадам өлшегіш» тармағын басыңыз.



Кодты сканерлеу

Бұл тармақта ата-ана телефонына арналған қосымшаны жүктейтін QR-кодты көре аласыз. Құрылғыны қосымшамен түйіндіретін QR-кодты, сондай-ақ оның бірегей кодын көрсету үшін осы тармақтың белгішесін басыңыз.



Ойын

Бұл жерде математикалық дағдыларыңызды тексеруге арналған кіріктірілген ойынды ойнай аласыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітіп қоюды қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °С-тан 40 °С-қа дейінгі ауа температурасында және 80%-тен аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үйжайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу РҚ қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, дереу авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет мерзімі өткеннен кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Бұның орнына федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін ол тиісті электр және электрондық жабдықты қабылдау орнына кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімнің кәдеге дұрыс жаратылуын қамтамасыз етіп, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс қолданылмаған жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына болуы мүмкін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан білуге болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Мотто Электроникс Ко., Лтд.

2-ші қабат, D ғимараты, Цзюйфу Комьюнити, Сяньтянь тас жолы № 71-4, Фуюн, Баоань, Шэньчжэнь ұ., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нур-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі мен оның сипаттамалары, алдын ала мәлімдеусіз, сапаны жақсарту мақсатындағы өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Интернеттегі адрес: www.dex.p.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырылуында ақаулар жоқ екеніне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілді қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына адрес бойынша:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

