



ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Бұрауыш
FinePower OneBase
CDBL55

Мазмұны

Құрылғының қызметі	5
Сақтық шаралары.....	5
Жұмыс орнындағы қауіпсіздік	5
Электр қауіпсіздігі	5
Жеке қауіпсіздік	6
Құрылғымен жұмыс істегендегі қауіпсіздік шаралары	7
Аккумуляторлы батареяны (Li-pol/Li-ion) қолдану жөніндегі ұсыныс.....	8
Құрылғының схемасы	10
Құрылғыны пайдалану.....	11
Айналу бағыты	11
Құрылғыны іске қосу/сөндіру	11
Айналу сәтін реттеу	11
LED жарық беру.....	11
Аккумуляторды және қуаттау құрылғысын пайдалану	12
Аккумуляторды қуаттау	12
Техникалық сипаттамасы	13
Жинақталуы.....	13
Күтім жасау	15
Монтаждау, сақтау, тасымалдау, сату және кәдеге жаратудың ережелері мен шарттары	14
Қосымша ақпарат	14

Құрметті сатып алушы!

«FinePower» сауда белгісімен шығарылып жатқан өнімдерді таңдалап алғаныңыз үшін ризамыз.

Біз сіздерге сапасы мен қызметі, дизайнны жоғары талаптарға сәйкес дайындалып жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынғанымыз үшін қуаныштымыз. Пайдаланудың алдында осы өнімді дұрыс қолдануға және қауіпсіздік шараларын сақтауға, оны күтіп ұстауға арналған кеңестерден тұратын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы бұйымды бұдан әрі пайдалануда бұл нұсқаулықты анықтағыш құрал ретінде басшылыққа алып, күтіп ұстаңыз.

Құрылғының қызметі

Бұл электр құрал-сайман бұрама шеге бұрауға және металды, ағашты бұрғылап тесуге арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орны жақсы жарықтандырылуы және таза ұсталуы тиіс. Жұмыс орнының ыбырсы немесе жарық түспейтін жерлері жазатайым оқиғаға соқтыруы мүмкін.
- Жанғыш сұйықтықтар, тұтанғыш газ немесе шаң бар, жарылыс қаупі болуы мүмкін үй-жайда бұл электр құрал-сайманмен жұмыс істеменіз. Пайдалану барысында, сондай-ақ іске қосқанда және сөндіргенде құрал-сайман ұшқын шығарады, бұл шаңның не будың тұтануына соқтыруы мүмкін.
- Электр құрал-сайманмен жұмыс істегендеге өзіңіздің жұмыс орныныңға балалар мен бөтөн адамдарды жақындаатпаңыз. Электр құрал-сайманды бақылай алмай қалуыңыз мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- Электр тоғы соғуынан сақтанудың қажетті шараларын қолданыңыз. Құрал-сайман корпусының жылу жүйесінің құбырлары, тоқазытқыш сияқты жерге түйікталған беттермен түйісуіне жол берменіз.
- Электр құрал-сайманды ылғалдың, жауынның және дымқылдың әсерінен қорғаңыз. Электр құрал-сайманның ішіне су кіруі электр тоғы соғуы қатерін үлғайтады.

Жеке қауіпсіздік

- Мұқият болыңыз, не істеп түрғаныңызды қадағалаңыз, электр құрал-сайманмен жұмыс істеуді ойластырып бастаңыз. Есірткі шегіп, ішімдік, дәрі-дәрмек ішкенде немесе шаршап түрғанда электр құралды пайдаланбаңыз. Электр құралдармен жұмыс істеген кезде алаңдап тұрсаңыз, жарақаттанып қалуыңыз мүмкін.
- Электр құрал-сайманмен орындалатын жұмыс түріне қарай жеке қорғану құралдарын (қорғаныш бетперде, табаны тайғанамайтын аяқ киім, қорғаныш бас киім немесе есту органдарын қорғайтын құралдарды) қолдану жарақат алу қатерін төмendetеді.
- Сәйкес келетін жұмыс киімін киіңіз. Кең, қолпылдаған киім кименіз және әшекей тақпаңыз. Шашыңызды, киіміңізді және қолғабыңызды қозғалмалы бөлшектерден алыс ұстаңыз.
- Электр құрал-сайманды байқаусыздан қосуға жол берменіз. Электр құрал-сайманды электр қуатына және/немесе аккумуляторға қосарда құрылғының сөндірілгеніне көз жеткізіңіз. Құрал-сайманды қосарда оның айырып-қосқышынан ұстамаңыз.
- Электр құрал-сайманды іске қосарда орнатқыш құралды немесе сомын кілтті жинап алып қойыңыз. Электр құрал-сайманның айналмалы бөлігіндегі сайман не кілт жарақат алуыңызға әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Құрал-сайманмен жұмыс істегендеге ыңғайсыз қалыпта болмаңыз. Әрдайым ыңғайлы қалыпта болыңыз және тепе-тендікті сақтаңыз. Осылай Сіз электр құрал-сайманды алдың ала болжанбаған жағдайда жақсы қадағалай аласыз.
- Электр қуаты жойылғанда немесе электр құрал-сайман өздігінен сөніп қалғанда құрылғыны желіден шұғыл айырыңыз. Егер кернеу төмендеп кеткенде құрал қосулы болып қалса, қуат қайта берілген кезде ол өздігінен іске қосылады, салдарынан пайдаланушының денсаулығына зиян келтірілуі және/немесе материалдық залал туындауына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Пайдалану ережесін, сондай-ақ қауіпсіздік техникасын сақтамау электр тоғына түсуге, өрт шығуына және/немесе жарақатқа әкеліп соқтыруы мүмкін. Өндіруші мен оның үекілетті өкілдері құрал-сайманды осы нұсқаулықтағы талаптарды сақтамай пайдалану салдарынан болған зақымдалу үшін өздеріне жауапкершілік алмайды.

Құрылғымен жұмыс істегендегі қауіпсіздік шаралары

- Құрал-саймандарды, құрамдастарды, қондырмаларды және басқа бөлшектерді осы нұсқаулыққа сәйкес қолданыңыз, жұмыс орындаудың іс жүзіндегі жағдайын ескеріңіз. Электр құрал-сайманды оның тікелей қызметінен тыс қолдану қауіпті.
- Айырып-қосқыштың көмегімен сөндіру және қосу мүмкін болмайтын құрал-сайманды қолданбаңыз.
- Балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың бақылауында болатын жағдайларды қоспағанда, бұл құрылғы ондай адамдардың қолдануына арналмаған. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрал-сайманның қозғалмалы бөлшектері сенімді бекітілгені мен жарамды болуына көз жеткізіңіз. Егер құрал-сайман зақымдалған болса, оны жөндеу қажет.
- Аккумуляторды өндіруші көрсеткен қуаттау құрылғысының көмегімен ғана қуаттандырыңыз. Батареялардың бір түріне сай келетін қуаттау құрылғысы аккумуляторлық батареялардың басқа түрлеріне қолданғанда өрт қаупіне соқтыруы мүмкін.
- Аккумуляторлық батареяларды салғанда не шығарғанда қуат көзінен ажыратыңыз.
- Жұмысты аяқтағанда құрал-сайманды жинап қоймадан бұрын оны сөндіріп, айналмалы бөлшектерінің тоқтауын күтіңіз.
- Қуаттау құрылғысында шаш, балшық болмауын қадағалаңыз.
- Сервистік қызмет көрсетуді білікті маман түпнұсқа бөлшектерді қолданып жүргізу тиіс. Бұл электр құрал-сайманның қауіпсіздігін кепілдейді.
- Бұрауыштың қондырмасы немесе құралдың құрамдас бөлшектері көрінбейттін кабілдермен жанасуы ықтимал жерде жұмыс істегендеге оны оқшауланған тұтқасынан ұстаңыз. Кернеуі бар кабілдермен жанасқан кезде құралдың металл бөлігі электр тоғын өткізіп, қауіпті болуы мүмкін.
- Құралдың зақымданбаған құрамдас бөлшектерін ғана қолданыңыз
- Бұрғының бөлшекті оның астында жатқан бетті зақымдамай бұрғылауын қадағалаңыз.
- Құралды сөндіргеннен кейін оның қондырмасына бірден қол тигізбеніз
- Қолыңызды өңделетін бөлшектің астына қоймаңыз.
- Қолыңызben бұрағыш қондырмасының жанындағы ағаш жаңқалары мен үгін-ділерді жинамаңыз.
- Басқа жаққа бұрылмас бұрын жұмысыңызды бітіріп, құралды сөндіріңіз.
- Құралдың бұрандамалармен қосылып тұрған жерлерін үнемі тексеріп тұрыңыз.

Аккумуляторлы батареяны (Li-pol/Li-ion) қолдану жөніндегі ұсыныс

АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ уақыт сақтағанда және пайдаланғанда аккумулятор (бұдан әрі – “АКБ”) қуаты мен сыйымдылығынан айырылады. Құрылғыны қолданған кезеңде қуаттау мен қуат кетуінің 300 циклынан соң АКБ сыйымдылығы өзінің номиналдық мөлшерінің 60% дейін төмендеуі мүмкін.

АКБ сыйымдылығы қуаттау мен қуат кетуінің 400 циклынан соң өзінің номиналдық мөлшерінің 80% дейін төмендеуі мүмкін.

Осы аталған шекте және көрсетілген уақыт кезеңіндегі сыйымдылығының ішінара төмендеуі – АКБ табиғи тозуы, бұл ақау емес.

АКБ құрылғыдан бөлек сақтағанда да оның қуаты жойылады. Қуаттың өздігінен жойылуы айына 5% дейін. Құрылымы бойынша АКБ жарамдылық мерзімі қысқа, ол пайдаланылса да, пайдаланылмаса да үнемі азаяды. Оның азауы температура жоғарылаған сайын және қуат мөлшерінің “онтайлы” (сақталуына қарағанда) деп саналатын 40% алыстаған сайын қарқындей береді. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылмаса, оның қуатын 40-50 % деңгейде ұстаған жөн.

Аккумуляторлы батареяның қуатының жарамдылығы/қуаты кетуі оған енгізілген бақылағыш арқылы басқарылады. Түпнұсқалық жинаққа кірмейтін сыртқы қуаттау құрылғыларындағы “тез қуаттау” тәртібін қатаң түрде қолданбау керек, себебі қуаттау мен қуат кетуінің тоқтары шектеулі.

АКБ-ның “жады әсері” жоқ. АКБ-дағы қуаттың кез келген деңгейінен бастап оның қуатын кетіруге/қуаттауға болады. Құрылғылардың көбінде қуаттау/қуат кетіру дәрежесі бойынша шектеу қойылған – мысалы, қуат 90% асып тұрғанда бақылағыш АКБ-ны қуаттауға жол бермеуі мүмкін. Сондай-ақ ол АКБ элементтерінің бүлінүіне жол бермеу (“қуатын жою” әсерін болдырмау) үшін оның қуатын толық кетіруге де жол бермейді. Егер АКБ 2 апта және одан ұзақ уақыт қуаты кеткен күнде болса, оның әлеметтерінде сыйымдылық жойылуы процесі орын алады, салдарынан АКБ-ның өзі істен шығады. Егер құрылғының АКБ-сы қуаты кеткен және біраз уақыт пайдаланылмаған болса, құрылғының қайта пайдалануды бастамас бұрын оны шамамен 1-2 сағатқа ҚҚ-ға қосып қою қажет.

Температуралық тәртіпті сақтаңыз

АКБ қуатталған күнде аяқ температурасы +15°C - +35°C жағдайда сақталуы тиіс. АКБ қоршаған ортандың температурасы ете жоғары (+50°C артық) және ете төмен (-30°C төмен) болғанда ұзақ пайдалануды ауырсынады. Оны жылу көздеріне, мысалы, электр қыздырғышқа жақын жерде қалдырмаңыз.

АКБ-ны бөлшектемеңіз, өртеменіз, зақымдалған АКБ-ны қолданбаңыз

Ешбір жағдайда АКБ-ны өз бетіңізben бөлшектеуге және онын элементтерін қуаттауға болмайды, оны білікті мамандар орындауы тиіс. Элементтердің тесіліүі не майысы ішкі қысқа тұйықталуға, соңынан жануы мен жарылуына әкеліп соқтыруы мүмкін. АКБ корпусының герметикалығы бұзылғанда элементтің ішіне су кіруи немесе атмосфералық ылғал жиналуы мүмкін, бұл сутегінің бөлінуі мен тұтануға соқтыруы ықтимал. Зақымдалған АКБ-дан адам деңсаулығы үшін зияны бар заттар бөлініп шығады.

АКБ штаттық режимде жұмыс істемей қалғанда, қандай да бір себеппен деформацияланған (ісінсе, ішіне қарай тартылса т.с.с.) жағдайда шүғыл түрде авторландырылған сервистік орталыққа жүргіну керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Іс жүзіндегі жұмыс уақыты көрсетілген уақытқа сай болмауы мүмкін. АКБ-ны қуаттау циклдарының саны шектеулі, біраз уақыт өткеннен соң АКБ-ны аудастыру талап етілуі мүмкін. АКБ жұмыс істеу уақыты оны пайдалану тәртібіне және күйге келтірілуіне байланысты.

Құрылғының схемасы



1. Қондырма.
2. Тез қысқыш патрон.
3. Айналу сәтін реттегіш.
4. Жылдамдықты ажыратып-қосқыш.
5. Аккумулятор (жеткізілетін жиынтыққа кірмейді).
6. LED жарық беру.
7. Айналу бағытын ажыратып-қосқыш.
8. Іске қосу/сөндіру батырмасы.

Құрылғыны пайдалану

Айналу бағыты

Құрылғының айналу бағытын ажыратып-қосқышы бар.

Сағат тілімен айналу режимін орнату үшін ажыратып-қосқышты сол жаққа бұрып ауыстырыңыз.

Сағат тіліне қарсы айналу режимін орнату үшін ажыратып-қосқышты оң жаққа бұрып ауыстырыңыз.

Ескертпе: Іске қосу/сөндіру батырмасы басылып тұрғанда Сіз айналу бағытын ауыстыра алмайсыз.

Құрылғыны іске қосу/сөндіру

Айналу бағытын белгілегеннен соң іске қосу/сөндіру батырмасын басып,

құрал-сайманды іске қосыңыз. Сөндіргішті басқан сайын жылдамдық ұлғаяды.

Құрал-сайманды сөндіру үшін сөндіргішті жіберіңіз.

Айналу сәтін реттеу

Құрал-сайманның айналу сәтін күйге келтіретін ажыратып-қосқышы бар (1-сурет). Материалдың қатылығына, бұранда шегенің өлшеміне және бұранда-лы жалғамаға байланысты сәйкес күйді таңдаңыз.

Жылдамдықты ажыратып-қосқышты қолданып жылдамдықты белгілей аласыз.

- Бірінші жылдамдық (төмен) бұрап бекіту және диаметрі үлкен тесік бұрғылау режимімен жұмыс істеу үшін қолайлы.
- Екінші (жоғары) жылдамдық диаметрі шағын тесік бұрғылау үшін қолайлы.



1-Сурет

LED жарық беру

Құрылғы дұрыс жарықтандырылмаған жерде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін LED жарықпен жабдықталған. Іске қосу-сөндіру батырмасын басқанда жарық жанады.

Аккумуляторды және қуаттау құрылғысын пайдалану

Ескертпе: бұл электр құрал-сайманның жиынтығында аккумулятор мен қуаттау құрылғысы қамтылмаған. Кестеде осы электр құрал-сайманға сай келетін аккумуляторлар мен қуаттау құрылғыларының үлгілері көрсетілген.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы электр құрал-сайманға сай келетін керек-жарақтарды ғана қолданыңыз.


Li-ion аккумуляторы	Finepower OneBase B20 / Finepower OneBase B40 / Finepower OneBase B60
Қуаттау құрылғысы	Finepower OneBase C124 / Finepower OneBase C135 / Finepower OneBase C230

Аккумуляторды қуаттау

- Аккумуляторды электр құрал-сайманнан ажыратыңыз. Ол үшін аккумулятордағы бекіту батырмасын басыңыз да аккумуляторды электр құрал-сайманнан абайлап ағытывп алыңыз.



- Қуаттау құрылғысын электр желісіне қосыңыз. Индикатор жасыл түсті болып жанады.
- Аккумуляторды қуаттау құрылғысына орнатыңыз да дұрыс жалғалуына көз жеткізіңіз.
- Қуат алып жатқанын көрсеткенде, индикатор қызыл түсті болып жанып тұрады.
- Қуаттау аяқталғанда, индикатор жасыл түсті болып жанады. Қуаттау құрылғысын желіден ажыратыңыз да аккумуляторды шығарып алыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қуаттау құрылғысын желіден ажыратқанда сымынан тартпаңыз.

1. Қуатталды.
2. Қуат алып тұр.

Аккумулятор	Аккумулятордан жұмыс істеудің номиналды* уақыты
B20 2.0 А-сағ	30 минут
B40 4.0 А-сағ	60 минут
B60 6.0 А-сағ	90 минут

* Аккумулятордың қуаты толық болғандағы құрылғының шағын жүктемемен жұмыс істейтін шамаланған уақыты



Қуат деңгейінің индикаторы	Қуат қалдығы (%)
Жасыл Қызылт сары Қызыл	75 – 100 %
Қызылт сары Қызыл	25 – 50 %
Қызыл	10 – 25 %

Техникалық сипаттамасы

Ұлғаси	CDBL55
Кернеу (В)	20
Айналымы (айн/мин)	0-500/0-2000
Айналу сәті сатыларының саны	21+1
Макс. айналу сәті (Нм)	55
Патрон түрі	металл, тез қысқыш
Жарық беру	бар

Жинақталуы

- Бұрауыш.
- Қондырма PH2 50 мм.
- Пайдалануышының нұсқаулығы.

Күтім жасау

Құрылғыны жұмсақ ылғал шүберекпен сұртіңіз. Агрессивті жұғыш құралдарды қолданбаңыз. Құралды ылғал жерде ұстамаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау, сату және кәдеге жарастың өрежелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы оны өндіруші мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5°C - 40°C және салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын жағдайда сақталуы тиіс. Үй-жайларда тоттануға соқтыратын агрессивті қоспалар (қышқылды, сілтілі бу) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы тиіс.
- Құрылғы мүқият күтімді талап етеді, оны шаңың, балшықтың, соққының, ылғалдың, оттың әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес салылуы тиіс.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеуге қатысты жергілікті нормалар мен өрежелерге сай жүргізуі тиіс. Бұл өнімді кәдеге жаратудың дүрыс орындалуын қамтамасыз етіп, Сіз қалдықтарды бақылаусыз тастау салдарынан қоршаған орта мен адам денсаулығына әлеуетті зиян келтіруді болдырмауға және материалдық ресурстарды тиімді қолдануға көмек көрсетесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы нақты ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын көсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының жарамсыздығы анықталғанда үәкілдті сервистік орталыққа шұғыл жүгіну қажет немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Лянъе Электрик Эплайенсис Ко., Лтд.

Цяньхоучэн ауылы, Юньлун, Иньчжоу ауданы, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа аудауыны, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кедендейк одақтың техникалық регламенттері талаптарына сәйкес:

- КО ТР 010/2011 «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі».

Тауар Еуразия экономикалық одағының “Электротехника және радиоэлектротехника бұйымдарын жасауда қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы”

ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сай.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Жазбалар үшін

Жазбалар үшін

Кепілдеме түбіртегі

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күн: _____

Өндіруші құрылғының барлық кепілдік мерзімі ішінде үзіліссіз жұмыс істейтіні-не, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептелеуді де тек жаңа өнімдерге ғана беріледі.

Кепілді қызмет көрсету пайдаланушы бұйымды нұсқаулық бойынша пайдаланған жағдайда кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен емес іsten шыққан элементтерді тегін жөндеуге немесе ауыстыруға мүмкін болады.

Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:

<https://finepower.ru/page/dynamic/support/>

Кепілдік міндеттемелері мен тегін сервистік қызмет көрсету тауар жиынтығының құрамына кіретін төменде атап көрсетілген, оларды ауыстыру үшін бұйымды бөлшектеу қажет болмайтын керек-жараптарға таралмайды:

- Қашықтан басқару пультіне (ҚБП) арналған қуаттандыру элементтері (батарейкалар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар мен оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылар; түрлі ақпарат тасымалдағыштар, жинақ құрамында жеткізілетін бағдарламалық қамтылым (БҚ) мен драйверлер (бұйымның қатты магнитті дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ қоса алғанда, бірақ шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары мен манипуляторлар.
- Алып журуге арналған қаптар, сөмкелер, белдіктер, баулар, монтаждау айлабұйымдары, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Жұмсалатын материалдар мен табиғи тозатын бөлшектер.

Өндіруші мұнадай жағдайларда өзіне кепілдік міндеттеме алмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталғанда.
- Бұйымды жеке (тұрмыстық, отбасылық) немесе кәсіпкерлік қызмет жүргізуге пайдаланған болса, оны өз мақсатынан бөлек өзге мақсаттарға пайдаланған болса.
- Өндіруші бұйымды қолдану кезінде нұқсаулықтың талаптарын бұзса, бұйымды орналастыру мен оған қызмет көрсету жөніндегі ұсыныстарды, оны іске қосу ережелерін (бұйымға және оған жалғанған басқа бұйымдарға сәйкес емес желі кернеуінің әсер етуінен туындаған қысқа түйікталу), бұйымды сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан бұйым иесіне және/немесе үшінші тұлғаларға келтірілуі мүмкін материалдық, моральдық және өзге де залалдар үшін жауап бермейді.
- Механикалық зақымдану жағдайларында: бұйымды пайдалану кезінде болған кетіктер, жарықтар, пішіні бұзылу, соғылған жерлер, майысу және т.б.
- Бөгде жерде модификациялаудың, ондай жұмыс жүргізуге үәкілеттілігі жоқ адамдар рұқсатсыз жөндеу жүргізуінің дәлелі бар болса. Егер ақау Өндіруші қарастыраған Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны қосудан, бұйымның конструкциясын немесе схемасын өзгертуден туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің (табигат апатының, өрттің, су тасқынының, зілзаланың, Өндірушіге қатысы жоқ тұрмыстық факторлар мен өзге жайттардың) әсерінен, немесе Өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен болған жағдайда. Егер ақау бұйымның ішіне бөгде заттар, бөгде денелер, заттар, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсіп кетуінен, агрессивті ортаның, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температураның әсерінен туындалап, олар бұйымның толықтай не ішінара істен шығуна әкеліп соқтырса.
- Бұйымның сәйкестендіру нөмірі (сериялық нөмірі) жоқ болса немесе сәйкес келмеген жағдайда. Егер зақымдалу (кемшіліктер) зияны бар бағдарламалық қамтылымның әсерінен болса; құпиясөз орнату, ауыстыру немесе жойылу себебінен туындаста, ал олар бұйымның бағдарламалы ресурстарына кіре алмаған жағдайда, осы қызметті жеткізуши БҚ қызмет көрсетпеуді себебінен кодты алып тастау/қалпына келтіру мүмкін болмағанда.
- Егер жұмыс ақаулары қуат беретін, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына, оның ішінде жер бедерінің әрекшелігіне және оған тең басқа сыртқы факторлардың сәйкес келмеуінен туындаған болса.
- Егер зақымдалу стандартқа сай емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (зақымдалған) жұмсалатын материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, құаттандыру элементтерін, түрлі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жады карталарын, SIM карталарды, картридждерді қоса алғанда) қолдану себебінен туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлеспейтін контент (әуен, графика, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшасы, оған үқсас басқа бағдарламалар) қабылдау, оларды орнату және қолдану себебінен туындаста.
- Осы бұйыммен жалғастырылып жұмыс істейтін басқа жабдыққа залал келтірілген жағдайда.

