

DEXP

Пайдаланушы нұсқаулығы

Электр шайнек
DEXP KG-1700 Wave

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Шәйнек тұрмыстық жағдайларда суды ысытып қайнатуға арналған.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық

- Шайнектің ыстық беттеріне қол тигізбеңіз. Ыстыққа төзімді қолғаптар пайдаланыңыз.
- Шәйнекті, оның сымын немесе штепсельдік ашасын суға салуға болмайды.
- Балалардың қасында шәйнек қолданған кезде абай болыңыз.
- Тазалау алдында құрылғыны электр желісінен ажыратып, суытыңыз.
- Көрінетін зақым ақаулары анықталған жағдайда шәйнекті пайдаланбаңыз.
- Шәйнекті тек қана тұрмыстық үй жағдайында пайдаланыңыз.
- Қуаттау кабелінің орналасуын мұқият қадағалаңыз. Оны ыстық беттерден оқшаулаңыз.
- Алдымен шәйнекке суды құйыңыз, содан кейін оны платформаға қойыңыз.
- Шәйнекті тек мақсатына сәйкес пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тек жерге қосылған үйлесімді электр желілерімен пайдаланыңыз.
- Шайнекті қоспас бұрын, қақпақтың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Ешқашан суды қақпағы ашық кезде қайнатпаңыз.
- Шайнекті ыстық сумен жылжитқанда абай болыңыз.
- Шәйнек балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналмаған.
- Шәйнекті тегіс, құрғақ бетке орнықтырып қойыңыз.
- Шәйнектің ішіне судан басқа қандайда бір сұйықтықтарды қайнатуға болмайды.
- Егер сіз шәйнекті бөлмеге аяздан әкелсеңіз, оны бөлме температурасына дейін жылытуға 2 сағат беріңіз. Оны бірден желіге қосуға болмайды.
- Шәйнекті тек бастапқы платформасымен пайдаланыңыз.
- Қыздыру барысында шәйнекті ұстамаңыз және оны тасымалдамаңыз.
- Шәйнекке тек суық су құйыңыз.
- Керекті деген көлемнен асыра шәйнекке су толтыра құймаңыз, өйткені ол қайнаған кезде асып төгілуі мүмкін.
- Шәйнекке қажетті көлемнен аз су құймаңыз, себебі бұл қыздыру элементінің бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Шәйнекте су қайнап жатқанда, оның қақпағын ашуға болмайды.

Құрметті сатып алушы!

- Алғашқы қолданар алдында шәйнекке су құйыңыз, оны екі рет қайнатыңыз және төгіңіз.
- Шәйнектің қақпағын ажыратпаңыз.
- Қақпақты ашатын кезде ұқыптырақ болыңыз, оны сындырып алмаңыз.
- Шәйнекке судан басқа ештеңе құймаңыз.
- Шәйнекті тамақ дайындау үшін пайдалануға болмайды.

Құрылғының сұлбасы

1. Шәйнектің корпусы.
2. Шүмегі.
3. Қақпағы.
4. Қақпақты ашатын батырма.
5. Қосатын батырмасы.
6. Тұтқасы.
7. Су деңгейінің межесі.
8. LED жарығы.
9. Тұғыры.



Пайдалану нұсқаулығы

- **Су толтыру**
 - Тұғырдан шәйнекті алып тастаңыз.
 - Қақпақты абайлап ашыңыз.
 - Шәйнекті сумен толтырыңыз, су деңгейі «MIN» және «MAX» белгілерінің арасында орналасуы керек.
 - Қақпағын жабыңыз.
- **Шәйнекті іске қосу**
 - Қуаттау кабелін үйдегі электр желісіне қосыңыз.
 - Шәйнекті тұғырына орнықтырыңыз.
 - Шәйнекті тұтқадағы қосқыштың көмегімен қосыңыз. Шәйнек суды ысытуын бастайды.
- **Шәйнекті өшіру**

Су қайнаған сәтте шәйнек автоматты түрде өшіріледі. Егер сіз кездейсоқ бос шәйнекті қоссаңыз, қауіпсіздік сенсоры жұмыс істейді және шәйнекті автоматты түрде өшіреді. Бұл жағдайда оған салқындауға 20 минут бойы уақыт беріңіз.
- **Шәйнекті қайталап қосу**

Шәйнекті автоматты түрде өшіргеннен кейін 15-20 секундтан бұрын қоспаңыз.

Тазалау және күтім жасау

- Қақпағын ашыңыз да шәйнекті босатыңыз.
- Тазалау алдында әрдайым құрылғыны ажыратып, қуаттау кабелін розеткадан ажыратыңыз.
- Шәйнек салқындағанына көз жеткізіп алыңыз.
- Шәйнекті құрғақ таза әрі жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Шәйнекті тазалауға ешқашан да қырнауыш заттарды пайдалануға болмайды.

Сақтау

- Шәйнекті өшіріңіз де розеткадан қуаттау кабелін суырыңыз. Шәйнекті суытыңыз.
- Нұсқаулықтарын орындап отырып, шәйнекті тазартыңыз.
- Сақтау үшін қуат сымын платформаның ішкі жағына орау ұсынылады.
- Шәйнекті құрғақ салқын жерге орнықтырыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Уақыт өте келе шәйнектің ішіндегі қыздыру элементтері түсін сәл өзгертуі мүмкін.
- Егер пайдаланылатын суда тұз мөлшері жоғарыласа, қыздыру элементтерінде шөгінділер пайда болуы мүмкін. Оларды шүберекпен тазалаңыз және мүмкін болса, таза суды қолданыңыз.
- Құрылғының кез-келген ақаулығы немесе зақымдануы анықталған кезде, оны дереу тоқтатыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Моделі: KG-1700 Wave.
- Қуаттау параметрлері: AC 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 1850-2200 Вт.
- Көлемі: 1.7 л.
- Сымының ұзындығы: 0,75 м.
- Қыздыратын элементтің материалы: тот баспайтын болат.
- Корпустың материалы: шыны.
- Қайнаған кезде автоматты сөнугі.
- Көмескі жарық.
- Сүзгі.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Шәйнектегі бөгде иістерден арылтуға қатысты кеңестер

Суды қайнатқаннан кейін сыртқы иістерден біржола құтылу үшін және оның жағымсыз дәмін сусындардан тазарту үшін төменде сипатталған әдістердің бірін қолданыңыз:

- **Лимон шырыны.** Ол үшін үш -төрт лимон алыңыз да, оларды сығыңыз, содан кейін алынған шырынды шайнекке құйыңыз, оны МАХ белгісіне дейін сумен толтырыңыз және қайнатыңыз. Осыдан кейін, ерітіндіні 12 сағатқа қалдырыңыз және шайнекті қайтадан қайнатыңыз, содан кейін шайнекті суық ағынды сумен шайыңыз. Қажет болса, онда сол әрекеттерді қайталаңыз.
- **Лимон қышқылы.** Жаңа шайнекке максималды белгіге дейін сун толтырыңыз және әрқайсысы жиырма бес грамм болатын екі қап қышқыл салыңыз. Ерітіндіні қайнатыңыз да бір түнге қалдырыңыз. Таңертең қайтадан қайнатыңыз, ерітіндіні төгіңіз, содан кейін шайнекті ағынды сумен шайыңыз.
- **Лимонның қабығы.** Шайнекке жарты лимон қабығын салып толтырыңыз және максималды белгіге дейін су құйыңыз. Қайнатыңыз да бір түнге қалдырыңыз (кем дегенде 12 сағатқа). Содан кейін қайтадан қайнатыңыз, шайнектің қабығын алыңыз да, ішіне ағынды сумен шайыңыз.
- **Сірке қышқылы немесе сірке қоспасы.** Шәйнекке су құйыңыз, жарты стакан 9% сірке суын немесе екі ас қасық 70% сірке суын қосыңыз. Ерітіндіні қайнауға жеткізбей-ақ шайнекті қыздырыңыз, өйткені ол қайнаған кезде шетінен асып төгілуі мүмкін. Мұндай жылытуды 2-3 рет жүргізіп, ерітіндіні төгіп, шайнекті ағын сумен шайыңыз.
- **Ас содасы.** Суды жоғарғы белгіге құйыңыз, үш ас қасық ас содасын қосыңыз, суды қайнатыңыз, салқындағанша күтіңіз және қайтадан қайнатыңыз. Содан кейін бүкіл ерітіндіні төгіп, шайнекті ағынды сумен шайыңыз.

Қақты кетіру (су құбырынан су толтырғанды)

Құбыр суындағы көптеген қоспалар шәйнектің металл бөліктерінде қақтың пайда болуына әкеледі, бұл сусын мен тамақтың дәміне кері әсер етеді. Оны бейтаптапандыру үшін, мынадай келесі кеңестерге жүгінуге болады:

- шәйнекте сірке суы бар суды қайнатыңыз. Ол үшін суға 2-4 ас қасық сірке суын құйып, қайнатыңыз. Осыдан кейін таза судың мол көлемімен оны шайып жіберіңіз. Шайнекті жақсы желдетілетін бөлмеде (балконда) бір күн ашық қалдырыңыз. Қақ кетуі тиіс.
- арнайы тазалағыш заттарды ғана қолданыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда - бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын тұрғын-жайларында өндірушінің қаптамасында +5°C бастап +40°C дейінгі температурада және 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек. Тұрғын-жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасмалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Гудфрэндс Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.

№ 1338, Таньцзялин батыс тас жолы, Сяодун өнеркәсіптік аймағы, Юйяо, Нинбо, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexr.club

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

EAC
V.1

www.dexp.club