

**DEXP**

**Пайдаланушы нұсқаулығы**

**Эпилятор  
DEXP LS-1001**

## Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Жұмысты бастамас бұрын, қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғының мақсаты

Эпилятор — денедегі қажетсіз түктерді кетіруге арналған электр механикалық аспап.

## Сақтық шаралары

- Құрылғыда ылғалдан қорғаныс жоқ және оны ваннада қолдануға және сумен тазартуға/жюуға болмайды.
- Құрылғыны зарядтауға орнатпас бұрын, оның өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін/тәжірибелері мол болатын басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны іске қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге тұйықталған электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны экстремалды температураның әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны қуатты жылу көздерінен алыс жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны +5 °C бастап +35 °C дейінгі температурада пайдалану, қуаттау және сақтау керек.
- Құрылғының бөліктерін жөндеуге, конфигурациялауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Жөндеу үшін өкілетті сервистік орталыққа хабаралсыңыз.
- Құрылғыны дымқыл да, құрғақ теріге де қолдануға болады, алайда ауырсынуды азайту үшін процедуранан бұрын теріні ылғалдандырған дұрыс.
- Егер сіз денеге арналған кремді немесе лосьонды қолданғыңыз келсе, эпиляторды қолданғаннан кейін жағыңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде оны шашқа, қастарға, кірпіктерге, сондай-ақ кез-келген заттарға жақындатпаңыз.
- Эпиляторды бірінші рет қолданған кезде тері аздап тітіркенуі мүмкін (қызару, қызыл нүктелер), ол жақында өтеді. Егер ол кетпеген болса, міндетті түрде дәрігерге бару керек.

- Эпиляторды, оның зарядтағышын және кез-келген басқа компонентті зақым келген жағдайда пайдалануға тыйым салынады, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін. Зарядтағышты немесе басқа зақымдалған элементті ауыстыру үшін тек түпнұсқа компоненттерді пайдаланыңыз.
- Жиынтықтамаға кіретін аксессуарларды ғана қолданыңыз. Кез-келген басқа батареяларды, бастарды, саптамаларды және т.б. пайдалану ауыр жарақатқа әкелуі және/немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.

## Техникалық сипаттамалар

- Моделі: LS-1001.
- Жылдамдықтар саны: 2.
- Пинцеттер саны: 32.
- Шешілмелі ұштықтар саны: 2.
- Тазалауға арналған щетка.
- Қуаттау: аккумулятор Ni-Mh, 2x600 мА.
- Автономды жұмыс жасау уақыты: 45 минут.
- Аккумулятордың толық қуатталған уақыты: шамамен 8 сағат.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.

## Құрылғыны қуаттау

1. Жиынтықтамадан эпиляторға қосатын қуаттау құрылғысын қосыңыз.
2. Қуаттау құрылғысын электр желісіне қосыңыз.
3. Қуаттау индикаторы жанады.
4. Құрылғы толығымен қуатталғаннан кейін оны қуаттағыштан және сол қуаттауыштың өзін электр желісінен ажыратыңыз.

**Назар аударыңыз:** құрылғының батареясы шамамен 8 сағат ішінде толығымен қуат алады. Бір толық қуаты 45 сағат жұмыс істеуге жетеді.

## Жиынтықтамасы

- Эпилятор.
- Эпиляциялық ұштық.
- Бритвалы ұштық-триммер.
- Қуаттау құрылғысы.
- Тазалауға арналған қылшақ.
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік талоны.

# Құрылғыны пайдалану

## Эпиляцияны пайдаланар алдында

- Теріңіздің таза, толығымен құрғақ және майсыз екеніне көз жеткізіңіз. Эпиляция процедурасынан бұрын кремдер, лосьондар немесе басқа құралдарды қолданбаңыз.
- Ваннаны немесе душты қабылдағаннан кейін шашты кетіру процедурасын жүргізу жақсы.

## Эпиляция

1. Эпиляция жасайтын басты орнатыңыз: оның бүйірлерін ақырын ұстап, құрылғыға бекіту үшін басыңыз. Ұштық мықтап бекітілгеніне көз жеткізіп алыңыз.
2. Шаштары аз аймақтар үшін, қол жетімді емес аймақтар үшін немесе сүйектері (тізе, білек) бар аймақтар үшін 1-жылдамдықты таңдаңыз.
3. Шаш көп болатын кең аймақтар үшін 2-жылдамдықты таңдаңыз.
4. Шашыңызды көтеру үшін қолыңызды шаштың өсуіне қарсы бағытта жүргізіңіз.
5. Эпиляторды теріге перпендикуляр етіп қойыңыз, сонда оның қосқышы құрылғыны жылжытатын бағытта орналасады оның қосқышы құрылғыны жылжытатын бағытта болады.
6. Эпиляторды шаштың өсуіне қарсы жайлап жылжытыңыз, теріні өңделген аймаққа сәл тартыңыз.
7. Процедура аяқталғаннан кейін жылдамдық реттегішін «0» деңгейіне ауыстыру арқылы құрылғыны өшіріңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** қажет болса, шашты кетірмес бұрын шашыңызды қысқартыңыз, ұстара басын қолданыңыз-триммер.

## Тазалау және күтім жасау

Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін әр қолданғаннан кейін басын тазалау керек. Тұрақты тазалау, сондай-ақ пайдалану кезінде жақсы нәтиже береді.

1. Құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Эпиляциялық бас пинцеттерін толық щеткамен тазалаңыз.
3. Эпиляция басын ағынды судың астында шайыңыз.
4. Су тамшыларын мұқият сілкілеп тастаңыз. Барлық бөліктерді толығымен құрғатыңыз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Эпиляция пинцеттерін басынан шығаруға тырыспаңыз.
- Құрылғының басынан басқа бөліктерін сүмен және басқа сұйықтықтармен жууға болмайды.
- Құралды тазалау үшін абразивті жабыны бар губкаларды, абразивті тазалау құралдарын немесе еріткіштерді (бензин, ацетон және т.б.) пайдаланбаңыз.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары**

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын тұрғын-жайларында өндірушінің қаптамасында +5°C бастап +40°C дейінгі температурада және 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек. Тұрғын-жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырып тастауға болмайды. Оның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберу керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Нинбо Хофорд Электрикал Эпплайнсиз Ко., Лтд.  
Жуху батыс тас жолы №26, Сымэнь, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**  
ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С,  
Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**  
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе,  
Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)