

# DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Фен**  
**DEXP HD-1000**

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Электрический бытовой фен предназначен для сушки и укладки волос в домашних условиях.

## Меры предосторожности

1. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
2. Храните и эксплуатируйте устройство только при нормальной температуре окружающей среды.
3. Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Не кладите прибор на влажные поверхности во время использования.
4. Данное устройство предназначено исключительно для использования в быту. Используйте прибор только по назначению.
5. Оберегайте прибор от воздействия острых предметов, абразивных составов и других объектов, которые могут его повредить.
6. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
7. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание используйте с устройством только оригинальные аксессуары.
9. Всегда отключайте прибор после использования, не накрывайте неостывшее устройство одеждой, полотенцем и т.д.
10. Не вставляйте в прибор металлические предметы, не перекрывайте воздухозаборные отверстия. Это может привести к травмам и порче устройства.
11. Не тяните и не поднимайте устройство за шнур; не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг прибора.
12. Не используйте устройство после падения, при наличии видимых повреждений прибора или шнура электропитания во избежание поражения электрическим током. Отнесите устройство в авторизованный сервисный центр.
13. Избегайте непосредственного контакта волос с воздухозаборником.
14. Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

## Схема устройства



1. Концентратор.
2. Воздухозаборное отверстие.
3. Регулятор температуры и скорости подачи воздуха.
4. Ручка.
5. Петелька для подвешивания прибора.

# Инструкция по эксплуатации

1. Полностью размотайте провод.
2. Убедитесь, что регулятор находится в положении «0».
3. Подключите прибор к сети.
4. При помощи регулятора выберите желаемую скорость и температурный режим.
5. Высушите волосы феном, предварительно просушив их полотенцем.
6. Выключите устройство, отсоедините его от сети и дайте прибору полностью остыть.

## ВНИМАНИЕ:

Перед использованием убедитесь, что в воздухозаборнике и в воздуховыпускном отверстии отсутствуют посторонние предметы.

## Режимы скорости и температуры

- 0 — устройство выключено.
- I — низкий скоростной режим, подача теплого воздуха.
- II — высокий скоростной режим, подача горячего воздуха.

## Очистка и уход

1. Отключите устройство от сети перед очисткой.
2. Прежде чем очистить устройство, дайте ему остыть.
3. Для очищения устройства используйте слегка влажную мягкую ткань.
4. Не используйте грубые моющие вещества, абразивы, химические чистящие средства, растворители и спирт.
5. Очистите воздухозаборное отверстие с помощью щетки.
6. Не погружайте устройство в воду.
7. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## Технические характеристики

- Модель: HD-1000.
- Напряжение: 220-240 В.
- Частота: 50 Гц.
- Мощность: 1000 Вт.
- 2 режима температуры и 2 режима скорости подачи воздуха.
- Складная ручка.
- Петелька для подвешивания.
- Область применения: бытовое.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

### Дополнительная информация

**Изготовитель:** Цзеян Сити Шуньли Молд Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.  
Промзона Танпу, зона тестирования Цзеян, пров. Гуандун, Китай.  
Сделано в Китае.

**Импортер / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,  
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация прибора может меняться без предварительного уведомления.

**Адрес в интернете:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_

v.7



# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)