

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фен
DEXP HD-1000

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение устройства

Электрический бытовой фен предназначен для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Меры предосторожности

1. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
2. Храните и эксплуатируйте устройство только при нормальной температуре окружающей среды.
3. Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Не кладите прибор на влажные поверхности во время использования.
4. Данное устройство предназначено исключительно для использования в быту. Используйте прибор только по назначению.
5. Оберегайте прибор от воздействия острых предметов, абразивных составов и других объектов, которые могут его повредить.
6. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
7. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание используйте с устройством только оригинальные аксессуары.
8. Всегда отключайте прибор после использования, не накрывайте неостывшее устройство одеждой, полотенцем и т.д.
9. Не вставляйте в прибор металлические предметы, не перекрывайте воздухозаборные отверстия. Это может привести к травмам и порче устройства.
10. Не тяните и не поднимайте устройство за шнур; не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг прибора.
11. Не используйте устройство после падения, при наличии видимых повреждений прибора или шнура электропитания во избежание поражения электрическим током. Отнесите устройство в авторизованный сервисный центр.
12. Избегайте непосредственного контакта волос с воздухозаборником.

Схема устройства



1. Концентратор.
2. Воздухозаборное отверстие.
3. Регулятор температуры и скорости подачи воздуха.
4. Ручка.
5. Петелька для подвешивания прибора.

Инструкция по эксплуатации

1. Полностью размотайте провод.
2. Убедитесь, что регулятор находится в положении «0».
3. Подключите прибор к сети.
4. При помощи регулятора выберите желаемую скорость и температурный режим.
5. Высушите волосы феном, предварительно просушив их полотенцем.
6. Выключите устройство, отсоедините его от сети и дайте прибору полностью остыть.

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием убедитесь, что в воздухозаборнике и в воздуховыпускном отверстии отсутствуют посторонние предметы.

Режимы скорости и температуры

- 0 — устройство выключено.
- I — низкий скоростной режим, подача теплого воздуха.
- II — высокий скоростной режим, подача горячего воздуха.

Очистка и уход

1. Отключите устройство от сети перед очисткой.
2. Прежде чем очистить устройство, дайте ему остыть.
3. Для очищения устройства используйте слегка влажную мягкую ткань.
4. Не используйте грубые моющие вещества, абразивы, химические чистящие средства, растворители и спирт.
5. Очистите воздухозаборное отверстие с помощью щетки.
6. Не погружайте устройство в воду.
7. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

- Напряжение: 220-240 В.
- Частота: 50/60 Гц.
- Мощность: 1000 Вт.
- 2 режима температуры и 2 режима скорости подачи воздуха.
- Складная ручка.
- Петелька для подвешивания.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка прибора должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация прибора должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.



Дополнительная информация

Изготовитель: Цзеян Сити Шуньли Молд Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Промзона Танпу, зона тестирования Цзеян, пров. Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация прибора может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете:

www.dexp.club



www.dexp.club