

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фен
DEXP HD-2000AC

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение устройства

Электрический бытовой фен предназначен для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Меры предосторожности

- Перед использованием устройства обязательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- Выньте вилку шнура питания устройства из розетки электросети после использования устройства.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг устройства.
- Прежде чем убрать устройство, дайте ему остыть.
- Соблюдайте осторожность при использовании устройства, так как оно может сильно нагреваться. Держите устройство только за ручку, так как остальные части очень горячие. Избегайте контакта с кожей.
- Всегда размещайте устройство на термостойкой, устойчивой, плоской поверхности.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими частями устройства.
- Запрещается брать устройство мокрыми руками.
- Никогда не переносите и не подвешивайте устройство за провод.

- Держите включенное устройство в стороне от легковоспламеняющихся объектов и материалов.
- Запрещается накрывать неостывшее устройство (например, полотенцем или одеждой).
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении провода.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Во избежание поражения электрическим током не вставляйте металлические предметы в отверстия.
- Храните в надежном и недоступном для детей месте.
- Избегайте непосредственного контакта волос с воздухозаборником.
- Не допускайте скопления пыли и пуха на фильтре воздухозаборника.
- Во избежание перегрева фена не перекрывайте воздушные отверстия.

Технические характеристики

- Параметры питания: 220-240 В, 50/60 Гц.
- Мощность: 2000 Вт.
- АС мотор.
- 2 режима скорости.
- 3 режима температуры.
- Функция подачи холодного воздуха.
- Ионизация.
- Защита от перегрева.
- Петля для подвешивания.

Схема устройства



1. Концентратор.
2. Воздухозаборник.
3. Кнопка подачи холодного воздуха.
4. Переключатель скорости потока.
 - 0 - Выкл.
 - Низкая скорость сушки.
 - Высокая скорость сушки.
5. Переключатель температуры потока.
 - I - теплый поток воздуха.
 - II - поток воздуха средней температуры.
 - III - горячий поток воздуха.
6. Ручка.
7. Петля для подвешивания.

Инструкция по эксплуатации

1. Полностью размотайте провод.
2. Убедитесь, что переключатель находится в положении «0».
3. Вставьте вилку в источник питания.
4. Установите насадку-концентратор на устройство.
5. Выберите желаемый режим скорости и температуры, используя переключатели.
6. Высушите волосы.
7. Используйте режим подачи холодного воздуха для фиксации прически после сушки.
8. Выключите устройство, установив переключатель в положение «0», отсоедините от источника питания и дождитесь его полного охлаждения.

Очистка и уход

1. Отключите устройство от сети перед очисткой.
2. Прежде чем очистить устройство, дайте ему остыть.
3. Для очищения устройства используйте слегка влажную мягкую ткань.
4. Не используйте грубые моющие вещества, абразивы, химические чистящие средства, растворители и спирт.
5. Очистите воздухозаборное отверстие с помощью щетки.
6. Не погружайте устройство в воду с целью очистки.
7. Тщательно высушите устройство перед использованием.
8. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



Дополнительная информация

Изготовитель: Цзеян Сити Шуньли Молд Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Промзона Танпу, зона тестирования Цзеян, пров. Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155,
корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Номер ТС: RU C-CN.АЖ26.В.03277.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Тест».

Срок действия с 17.07.2018 по 16.07.2023 включительно.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете:

www.dexr.club



www.dexp.club