

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Фен-щетка
DEXP HB-1202R**

Содержание

Назначение устройства	5
Меры предосторожности	5
Схема устройства	6
Технические характеристики	6
Инструкция по эксплуатации.....	7
Обслуживание и уход.....	7
Комплектация	7
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....	8
Дополнительная информация.....	8

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Фен-щетка предназначена для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Меры предосторожности

- Перед первым включением убедитесь, что электрические параметры устройства соответствуют параметрам Вашей электросети.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также при его чистке или обнаружении неисправности.
- Во избежание поражения электрическим током не помещайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от ванн, душевых и бассейнов.
- Запрещается брать устройство мокрыми руками.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Не используйте удлинители с устройством.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Не размещайте устройство и шнур вблизи горячих поверхностей во избежание повреждения устройства.
- Убедитесь, что сетевой шнур не натянут, не касается предметов с острыми краями, не сжат и не сдавлен какими-либо предметами и не запутался.
- Не перегибайте шнур и не обматывайте его вокруг устройства.
- Не распыляйте аэрозоли во время работы фена.
- Не используйте какие-либо насадки, кроме входящих в комплект поставки.
- Никогда не переносите и не подвешивайте устройство за провод.
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении провода.
- Во избежание перегрева фена не перекрывайте отверстия воздухозаборника.

- Не пытайтесь ремонтировать, настраивать или заменять части устройства. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- Избегайте непосредственного контакта волос с воздухозаборником.
- Не допускайте скопления пыли и пуха на фильтре воздухозаборника.
- Устройство имеет встроенную защиту от перегрева в случае засорения воздухозаборника, при которой устройство автоматически выключается. Отключите устройство от сети, дайте ему остыть в течение нескольких минут и удалите засор, затем включите устройство.
- Не допускайте длительного воздействия высоких температур или прямых солнечных лучей на устройство. Избегайте перегрева устройства.
- Во время работы устройства его насадки сильно нагреваются. Не прикасайтесь к горячим частям.

Схема устройства



1. Насадка-щетка с диаметром 38 мм.
2. Насадка-щетка с диаметром 50 мм.
3. Кнопка направления вращения щетки.
4. Переключатель скорости потока воздуха и температуры.
5. Воздухозаборник.
6. Вращающийся шнур питания.

Технические характеристики

- Модель: НВ-1202R.
- Питание: 220-240 В / 50 Гц.
- Мощность: 1200 Вт.
- Защита от перегрева.
- 2 скорости потока воздуха.
- 3 температурных режима.
- Вращение насадки в двух направлениях.
- Вращающийся шнур питания.
- Область применения: бытовое.

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: во время работы щетка сильно нагревается, придерживайте щетку за наконечник.

1. Расчешите волосы перед использованием устройства.
2. Не используйте фен-щетку для укладки искусственных волос и париков.
3. Высушите волосы феном так, чтобы они были слегка влажными. Не используйте устройство для укладки мокрых волос.
4. Вставьте насадку-щетку в устройство до щелчка. Чтобы снять насадку, потяните ее.
5. Подключите устройство к сети и выберите нужный режим:
 - 0 — выкл.;
 - 1 — средняя скорость и теплый воздух;
 - 2 — быстрая скорость и горячий воздух;
 - С — средняя скорость и холодный воздух.
6. Жамните кнопку направления вращения щетки и накручивайте волосы. Подождите несколько секунд, не меняя положения, чтобы прядь хорошо прогрелась и приняла форму.
 - Если воздух слишком горячий, выберите меньшую температуру.
 - Чтобы освободить волосы, отпустите кнопку направления вращения.
7. Расчесывайте только полностью остывшие волосы.

Обслуживание и уход

1. Перед очисткой отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
2. Держите воздухозаборную сетку в чистоте, удаляйте пыль и запутавшиеся волосы.
3. Удалите волосы с щетки.
4. Используйте мягкую влажную ткань для очистки корпуса устройства.
5. Не погружайте устройство в воду.
6. Не используйте грубые моющие средства и абразивные вещества.

Комплектация

- Фен.
- Две насадки-щетки: 38 мм и 50 мм.
- Руководство пользователя.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Юйяо Элайт Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.
№ 11, шоссе Чанцин, д. Фэннань, ул. Янмин, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Адрес в интернете: www.dexp.club

Товар изготовлен (мм.гггг.): _____

V.2



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club