


Mi Smart Band 6 NFC фитнес-білезік

Пайдаланушы нұсқаулығы



Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты оқып алыңыз және анықтама үшін болашаққа сақтаңыз

Құрылғыға шолу



1 Фитнес-трекер


2 Білезік

3 Зарядтауға арналған кабелі

1

Орнату

- Фитнес-трекердің бір ұшын білезіктің алдыңғы бөлігіндегі қуысқа салыңыз.
- Фитнес-трекерді қуысқа толығымен итеріп кіргізу үшін бас бармағыңызбен екінші ұшына басыңыз.




Құрылғының мақсаты

Фитнес білезігі әртүрлі физиологиялық нәрселіктерді бақылауға, сонымен қатар уақыт пен хабарландыруларды көрсетуге арналған.

2


Тағу

- Білезік пен сүйек арасына 1 саусақты сұғуа болатындай етіп, оны білектің айналасынан ығығайы тартып қойыңыз.



3

2. Тамырдың соғуы датчигі оңтайлы жұмыс істеуі үшін білезіктің теріс жағы тергеі түйі тұруы тиіс. Оны тері демалатындай етіп, қатты қысып түйменеп, біраз тұы бос қылмай тұтыңыз. Дене жаттығуларын бастар алдында білезікті тартып қойыңыз, ал аяқталғаннан кейін босатыңыз.



Тұым бос бейту

Дұрыс бейту


Білезік білекке еркін сырғып тұрса, немесе тамыр соғуының датчигі көрсеткіштерді қадағалай алмаса, білезікті қаттырақ тартыңыз.

Білезік білекке ығығайы жанаспай тұр.

4

Қосымшаға қосу

- Қосымшаны жүктеп орнату үшін QR-кодты сканерлеңіз. Қосымшаны пайдалану үшін оған Mi Smart Band 6 NFC фитнес-білезігінің қосыңыз.



(Android 5.0 және iOS 10.0 немесе кейінгі нұсқалары)

- Қосымшадан өзінiңiздi Mi аккаунтыңызға кірiңiз және білезікті телефонға қосу жөнiндегi нұсқаулықтарды орындаңыз. Білезік дiрiлдеген кезде және оның экранында қосылуға сұрау пайда болады, сұрауды растаңыз. Ескерту: телефонда Bluetooth қосылғанына көз жеткізіңіз. Қосылған кезде білезік телефонның жақында болуы тиіс.




5

Пайдалану

Құрылғымен түйіндесуді сәтті орындап, білезік сіздің күнделікті белсенділігіңізді және ұйқы режимін қадағалап, талдай бастайды.

Экранды жарықтандыру үшін оған қол тигізіңіз. Дербес белсенділік аналитикасын (РА), дене жаттығулары туралы деректерді, тамыр соғуының көрсеткіштерін және басқа функцияларды қарап шығу үшін экран бойымен жоғары немесе төмен қарай жүргізіңіз.

Алдыңғы бетке оралу үшін оған қарай жүргізіңіз.




Функцияларды қарап шығу үшін жоғары немесе төмен қарай жүргізіңіз

Алдыңғы бетке оралу үшін оған қарай жүргізіңіз

6

Бөлшектеу


Білезікті бөлектеу үшін білезіктің арасында кішкене санылауды көргеннен кейін, білезікті екі ұшынан ұстап тартыңыз. Саусағыңызбен фитнес-трекерді білезіктің алдыңғы жағындағы қуыстан итеріп шығарыңыз.



7

NFC қолдайтын банк картасын белсендіру

Білезікті қосымшаға қосқаннан кейін сіз қажет болған кезде банк картасын қосып белсендіре аласыз. Содан кейін теңшеуді аяқтау, мысалы, құпиясөзді орнату үшін экрандағы нұсқаулықтарды орындаңыз. Банк картасын белсендіру аяқталғаннан кейін білезіктің көмегімен төлем жасау үшін NFC функциясын пайдалана аласыз. Назар аударыңыз: төлем жасау кезінде білезікті оқып алу құрылғысының ортасына жақынырақ қою керек.




Ескерте.

Банк картасы бойынша қолжетімді қызметтер сіздің қалаңыздағы тиісті банкілерге байланысты өрнекшеленуі мүмкін, ал нақты функциялар белсендірілген банк картасын шығарған банк қосметінің қызметтеріне байланысты.

8

Зарядтау

Білезікті заряд деңгейі төмендегеннен кейін бірден зарядтаңыз.



Mi Smart Band 6 NFC фитнес-білезігіне арналған нормативтік аяқтарды, сертификаттауды және сертификат логотиптерін қарап шығу үшін «Теңшеулер» > «Реттеу» бөліміне өтіңіз.

9

Сақтық шаралары

- Тамырдың соғуын білезіктің көмегімен өлшегенде білезігіңізді қимылдатпаңыз.
- Mi Smart Band 6 NFC фитнес-білезігінің су өткізбеушілік деңгейі 5 ATM құрады. Оны тағып қол жууға, бассейнде немесе жағадан алыс кетпей жүзуге болады. Алайда, ыстық душты қабылдау, саунаға кіру немесе суға сүңгу алдында оны шешіп қою қажет.
- Білезіктің сенсорлық экраны судан астында жұмыс істемейді.
- Егер білезік сумен байланысқан болса, пайдаланар алдында бетінен артық ылғалды жұқсақ матамен сүртіп алыңыз.
- Пайдалану кезінде білезікті тым қатты тартпаңыз және жанасатын жерін құрғақ ұстаңыз. Білезікті жүйелі түрде сумен жуып-шайып отырыңыз.
- Егер теріңді жақсаған жер қызарып кетсе немесе ісін кетсе, бұйымды пайдалануды дереу тоқтатыңыз және медициналық көмекке жүгініңіз.
- Бұл сағат медициналық құрылғы болып табылмайды. Ол беретін барлық деректерді немесе мәліметтерді ауруларды диагностикалау, емдеу немесе аурудың алдын алу үшін пайдаланбаған дұрыс.
- Тұңшығу қаупін болдырмау үшін балаларға зарядтағыш кабелімен ойнауға жол бермеңіз. Зарядтағыш кабелді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғы алып шығуға немесе ауыстыруға болмайтын кріктірілген аккумулятормен жабдықталған. Аккумуляторды өз бетінше бөлшектемеңіз немесе түрлендірмеңіз.
- Жарылыс болуына жол бермеу үшін аккумуляторды отқа тастамаңыз, механикалық зиянды ұшыратпаңыз.
- Бұйымды төтенше температуралардан ұшыратпаңыз.
- Бұйымды төтенше температуралардың немесе жоғары ылғалдылықтың өсеріне ұшыратпаңыз.

10

Техникалық сипаттамалары

Атауы: Mi Smart Band 6 NFC фитнес-білезік
 Үлгісі: XMSN16HM
 Фитнес-трекерді таза салмағы: 12,8 г
 Фитнес-трекерді өлшемдері: 47,4 x 18,8 x 12,7 мм
 Білезіктің материалы: термосозымды эластомер
 Түймеліктің материалы: алюминий қорытпасы
 Реттелетін ұзындығы: 155-219 мм
 Үлескілері: Android 5.0 және iOS 10.0 немесе кейінгі нұсқалары
 Батарея сыйымдылығы: 125 мА-сағ
 Аккумулятордың типі: литий-полимерлік
 Кіріс кернеуі: 5,0 В тұр. ток
 Кіріс тогы: 250 мА макс.
 Су өткізбеушілігі: 5 ATM
 Жұмыс температурасы: 0 °C-ден 45 °C-ға дейін
 Макс. шығыс қуаты: <13ДБм
 Bluetooth Жігіліктер диапазоны: 2400-2483,5 МГц
 Сымсыз қосылуы: Bluetooth Low Energy 5.0
 NFC Жігілеті: 13.563-13.567МГц
 NFC Максималды шығыс қуаты: < 42дБм/АМ @10м
 Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1


Bluetooth®

Bluetooth® сөз белгісі және логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі тіркелген тауар белгілері болып табылады, және Xiaomi Inc. компаниясы оларды лицензиялау бойынша пайдаланады. Басқа тауар белгілері мен сауда атаулары тиісті иелердің меншігі болып табылады.

11

Монтаждау, сақтау, тасымалдау, өткізу және қағаз жарту әрекеттері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бейтүрді қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын ұй-жайларында ауаның 5 °C-ден 40 °C-ға дейінгі температурасына және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақталуы тиіс. Ұй-жайларда қоррозияны түсіретін газдар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы тиіс.
- Құрылғы ұшыты ұстауды қажет етеді, оны шеш, лас, соқырлар, ылғал, от және т. б. өсерінен сақтаңыз.
- Құрылғының өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда тез арада авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны қорғау керек.
- Тұрмыстың қажет мерзімі аяқталғаннан кейін оны қадімгі тұрмыстың қажетсіз біре тастауға болмайды. Оның орнына ол мемлекеттік немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайынып айта өңдеу және қорғау үшін электр және электрондық жабдықты қабылдайтын тісті орынға қорғау тапсырылуы тиіс. Осы өнімнің қорғау жұмыс жартылуы қамтамасыз етіп, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс қолданылмайтын жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына кептірілуі мүмкін болатын запылалдың алдын аласыз. Бұл өнімді қабылдау және қорғау пункттері туралы толығырақ апаратын жергілікті муниципалдік органдардан немесе тұрмыстық қорғасты шығаратын кәсіпорындардан алуға болады.



12

Кепілдікті міндеттемелер

Өндірілді кепілдік мерзімі бойынша құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сонымен қатар материалдар мен құрастыруда ақаулардың жоқ екеніне кепілдік беріледі. Кепілдік мерзімі біркелкі сапалы алған сәттен бастап есептеледі және тек және өнімдерге ғана тартылады. Кепілдік қызмет көрсетуі, пайдаланушымен бұйым нұсқаулығына сәйкес қолданылған жағдайда, көпшілікке мерзімі ішкіре тұтынушының өкілеттенген өкіліне элементтері тек және өзінше немесе ауыстыруға жатқызылады. Өкілеттенген жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті бірлес орталығының аймағында жүргізіледі. Сервис орталықтарының өзекті тізмі мына адрес бойынша: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Анкаүй Хуаши Информационный Технологический Ко., Лтд, 7/7, В2 ғимарат, Хуаши дүниежүзілік инновациялар орталығы, № 900, Ванцзян бизнес тас жолы, Жаңы технологиялар аймағы, Хайфэй қ., Ухань қаласы, Сауда аймағы (Анхуэй провинциясы), Қытай.

Импортер / Қор. лизир, прoмислoлoщe өpнeмшe в Казaкcтaнe: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, з/д. 12, Казакстан.

Импортерушы / Казакстанда шығармалар қыладытын заңды тұлға: «DNS KAZAKHSTAN (DNC KAZAKHSTAN)» ЖШС, Нур-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Дңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Казакстан.


Дайындаушы уәкілетті біреге тұрға: «ВОН САРПАТМАЛЫҚ САГДАРМАЛАР ОРТАЛЫҒЫ» Дербес коммерциялық емес ұйымы, Ресей, Мәскеу, 2-ші Родинский даңғылы, 8-й қ. 4-күрпіс. Қытайда жасалған.

ТМ: MI

Тауар Бұранылық экономикалық одақтың «Электротехника және радиотехника бұйымдарында қолданылатын қолдануға шектеу туралы» ЕАЭО ТР 03/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді. Ерекшеліктер және өнім туралы ақпарат пайдаланушыға мәлімдеусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта ұсынылғаннан өзгеше болуы мүмкін.

Құрылғы өндірілген күні, кепілдік және пайдалану мерзімдері құрылғының қаптамасында көрсетілген.



13

14

15