



Эксплуатационный документ (инструкция) на артикул E1335

Наименование и артикул: Фонарь Ultraflash налобный электрический светодиодный аккумуляторный E1335
Основные параметры и характеристики:

Материал и цвет корпуса	Пластик, алюминиевый сплав, резина, черный
Параметры электросети для заряда	AC ~230В / 50Гц
Номинальные ток (А) и выходная мощность (Вт)	DC 1,08 А 4Вт
Номинальное напряжение, В	DC 3.7В
Источник электропитания	1 или 2 сменных аккумулятора
Тип, напряжение и емкость аккумулятора	Литий – ионный (Li-Ion) типа 18650, DC 3.7В; 0.8 – 3 А-ч (в компл. 0,8А-ч)
Источники света	Светодиоды 1LED T6 (макс. потр. 5 Вт) + 1LED COB (макс. потр. 2 Вт)
Режимов работы	4
Максимальный световой поток, Лм	300
Цветовая t° светодиодов, К	1LED T6 - 9000К; 1LED COB - 6500К
Дальность действия – до..., м	250

Время работы при разном уровне емкости аккумулятора	время работы до, ч, аккумуляторы 0,8 / 1,2 / 2 А-ч (соответственно)			
	режим – центральный LED	Режим - 2 боковых LED	Все LED - BOOST	мигалка
	2,3 / 3,5 / 5,8	6 / 9 / 14	2,3 / 3,4 / 5,5	2,7 / 4 / 6

Зависимость времени заряда от емкости аккумуляторов (при использовании зарядного устройства с характеристиками DC5 В 1 А), часов. При использовании зарядного устройства с меньшим током время заряда пропорционально увеличится.	Адаптер (зарядное устройство), POWERBANK	емкость аккумулятора, А-ч	Примерное время заряда, ч
	DC 5 В 1А	0,8 / 1,2 / 2	4 / 6 / 10

Технические возможности Заряд аккумуляторов через адаптер для заряда смартфонов/POWERBANK с выходными параметрами DC5В 0,3 – 1А Micro USB (в комплект не входит), возможность работы и от одного, и от двух аккумуляторов, возможность работы от POWERBANK для заряда сотовых телефонов (DC5В) напрямую через вход Micro-USB (без установленных аккумуляторов), индикатор заряда, изменяющий цвет при окончании заряда, эластичный ремешок, фокусировка светового потока (ZOOM), 4 режима работы, изменяемый угол наклона света.

Класс электрооборудования по ГОСТ Р МЭК 536:	III
Степень защиты IP	IP20

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.» 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай. **Торговая марка:** ULTRAFASH®. **Импортер/Уполномоченная изготовителем организация в РФ:** ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18. **Маркировка единым знаком обращения - EAC. Назначение технического средства:** электрический фонарь предназначен для освещения затененных участков жилого и нежилого пространства. **Правила и условия монтажа:** изделие не требует предварительного монтажа. **Правила подключения к электрической сети:** подключение к электросети ~230В / 50Гц требуется только во время заряда при использовании адаптера. **Пуск и введение в эксплуатацию:** откройте упаковку, извлеките фонарь, откройте крышку бокса для аккумуляторов, подцепив пальцем язычок и отведя его в сторону. установите аккумуляторы, соблюдая полярность, закройте крышку до легкого щелчка. Включите фонарь нажатием на кнопку. Выберите приемлемый режим освещения последовательными нажатиями на кнопку. Ротационным регулятором (ZOOM) установите желаемую толщину светового пучка. Угол наклона луча регулируется поворотом блока светодиодных излучателей. По мере ослабления светового потока зарядите аккумуляторы, подключив к аккумуляторному боксу, предварительно освободив резиновую заглушку, через разъем Micro USB кабеля адаптера (не входит в комплект, можно использовать практически любой адаптер для заряда смартфонов типа Android) или POWERBANK, адаптер включите в электросеть ~230В / 50Гц, заряжайте по схеме, указанной в таблице сверху, после чего отсоедините фонарь от источника заряда. Рекомендуется зарядить фонарь сразу после покупки. **Регулирование:** в данном устройстве не предусмотрено. **Комплектность:** фонарь, регулируемый эластичный ремешок, бокс для аккумуляторов, 2 аккумулятора, эксплуатационный документ, упаковка. **Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах:** не подвергать воздействию открытой воды и других жидкостей, не допускайте использования при температуре ниже -30° и выше 40°С. Не допускайте подключения к сети ~230В / 50Гц через адаптер свыше 10 часов, не допускается использование электросетей с другими параметрами, не подпускайте детей к фонарю во время заряда. Не включать фонарь во время заряда. Не используйте адаптер с повреждением сетевой вилки и разъемов типа USB. Не направляйте луч света в глаза. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора не по назначению; прибор должен эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах. **Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:** храните в сухом прохладном месте. С целью предотвращения потери емкости аккумуляторов во время хранения рекомендуется каждые 3 месяца проводить зарядно/разрядный цикл аккумуляторов: зарядить согласно данному эксплуатационному документу, потом разрядить путем непрерывной работы до момента снижения яркости света, и снова зарядить согласно эксплуатационному документу. При длительном хранении (свыше 3 месяцев) рекомендуется извлекать аккумуляторы. По истечении срока службы фонарь подлежит утилизации в соответствии с законодательством РФ. **Информация о мерах, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности:** для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции. **Месяц и год изготовления технического средства и/или информация о способе определения года изготовления:** месяц и год изготовления (MFG месяц, год) – указан в эксплуатационном документе и/или на упаковке (в случае упаковки типа коробка может быть указан под верхней крышкой). **Срок службы или срок годности и действия по его истечении и возможных последствий:** срок службы 3 года со дня продажи; изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ. **Информация о правилах продажи:** продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ. **Сведения о соответствии требованиям:** продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011. Сертификат на данное изделие Вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru. **Гарантийный срок:** на изделие предоставляется гарантия, условия – в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на элемент питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие, в котором обнаружены изменения конструкции, электрической схемы, следы некавалифицированного ремонта. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых; повреждения, вызванные стихией, пожаром, несчастным случаем; повреждения, возникшие вследствие несоответствия электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего талона. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца, чек.

Наименование, артикул _____
Дата продажи _____
Штамп продавца _____