


GALAXY

Instruction manual

Пайдалану бойынша нұсқаулық



5028278

Electric coffee grinder

Электр кофе тартқыш



GL0904

МАЗМҰНЫ

ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ	3
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	4
АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА	5
ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ	6
САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	7
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	7
КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ	8
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	10


Құрметті сатып алушы!

Сізге сенім білдіргеніңіз үшін алғыс айтамыз және сатып алуға қанағаттанатындығыңызға сенімдіміз. «GALAXY» техникасы сіздің үйіңізде жайлылық пен жайлылық атмосферасын құруға арналған.

Құрылғыны пайдалану алдында біз сізге осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысуға кеңес береміз.

Құрылғыны сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық зақымданулардың жоқтығына көз жеткізу, сатушы ұйымның жинақталуын және мөртабанының болуын, сатылған күнін және аспаптың корпусындағы үлгі нөмірі мен сериялық нөміріне дәл сәйкес келетін сатушының қолын тексеру қажет

ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ



1. Корпус
2. Контейнер
3. Пышақ
4. Қосқыш
5. Қақпақ

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғының қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттар орындалған кезде ғана кепілдік беріледі:

1. Құрылғының корпусын суға немесе басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.
2. Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, желідегі параметрлер 220-240V, 50Hz мәндеріне сәйкес келетініне көз жеткізу керек.
3. Құрылғыны желіден ажыратқан кезде сымнан емес, штепсельден ұстау керек.
4. Балалардың құрылғымен байланысқа түсуіне жол бермеу керек, тіпті ол өшірулі және желіден ажыратылған болса да.
5. Егер ол қолданылмаса, құрылғыны әрдайым желіден ажырату керек.
6. Сондай-ақ, құрылғыны кез-келген ақаулар болған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін желіден ажырату керек.
7. Аспапты осы Нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа кез келген өзге мақсаттар үшін пайдалануға болмайды. Аспаптың жұмысы, сақталуы және күтімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылуы тиіс.
8. Сым мен құрылғының тұтастығын бақылау қажет. Зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
9. Жұмыс істеп тұрған электр құрылғысының жанында балалардың, бөгде адамдардың және жануарлардың болуына жол бермеңіз.
10. Егер тұтану немесе жарылыс қаупі бар болса, мысалы, тез тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында электр құралын пайдаланбаңыз.
11. Қуат сымы зақымданған жағдайда қауіпті болдырмау үшін оны дайындаушы немесе оның агенті немесе осыған ұқсас білікті адам ауыстыруы тиіс. Қоректендіру сымын ауыстыру қолданыстағы тарифке сәйкес авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.
12. Қосылған аспапты манийсіз қалдырмаңыз.
13. Пышақпен жанасудан сақ болыңыз.
14. Қоспас бұрын, құрылғы тегіс, тұрақты бетке орнатылғанына көз жеткізіңіз.
15. Электр құрылғысына жақын жерде оның жұмысын қиындататын және тергеу бойынша қажет емес нәрсені тудыратын ештеңе жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешбір жағдайда электр құралын алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде немесе шындықты объективті қабылдауға кедергі келтіретін басқа жағдайларда қолдануға болмайды және электр құралына осындай жағдайда немесе осындай жағдайда адамдарға сенбеу керек!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы электр құрылғысымен жұмыс істеу кезінде қауіп - қатерсіз техника шараларын өз бетінше сақтауы тиіс!

АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

Электр құралын қораптан шығарып, орау материалын алыңыз (бар болса). Электр құралын пайдаланбас бұрын, оны сумен толтырып, қайнатыңыз, су құйыңыз және тағы да солай жасаңыз. Осыдан кейін электр құралы пайдалануға дайын

ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ

1. Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз.
2. Құрылғының қақпағын ашып, қажетті астық мөлшерін құрылғыға құйып, қақпақты жабыңыз.
3. Электр желісінің параметрлері аспапта көрсетілген деректерге сәйкес келетініне көз жеткізгеннен кейін, электр құралын желіге қосыңыз және оны қосыңыз.
4. Кофе дәндерін ұнтақтау үшін қосқышты басып, дәндерді қажетті күйге келтіріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы тек кофе дәндерін ұнтақтауға, сондай-ақ жаңғақтарды ұсақтауға және түйіршіктелген қант ұнтағын дайындауға арналған. Тым қатты тағамдарды (мысалы, күріш) немесе құрамында май көп (мысалы, жержаңғақ) ұсақтау ұсынылмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Үздіксіз жұмыстың рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 20 секундтан аспайды, міндетті түрде 1 минуттан кем емес үзіліс жасалады.

Электр құралын тазалау

Электр құралын тазалау және шаю алдында оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Құрылғының корпусын таза дымқыл шүберекпен тазалау ұсынылады, ал құрылғының қалған бөліктерін тазалағыш заттармен таза сумен жууға болады.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Құрылғыны балалар мен жануарлардың қолы жетпейтін құрғақ жерде сақтау керек.
- Құрылғыны тазарту үшін құрылғының бетін зақымдауы мүмкін тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз.

Егер электр құралы істен шықса, оны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу ұсынылады.

Зақымдануды болдырмау үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада тасымалдаңыз. Құрылғыны төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында кемінде екі сағат ұстау керек.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құрылғыларды дұрыс пайдаланбау қоршаған ортаға түзетілмейтін зиян келтіреді. Жарамсыз аспаптарды, сондай-ақ пайдаланылған қоректену элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған құрылғыларды жою пунктіне хабарласыңыз. Тұрмыстық техниканы қабылдау пункттерінің мекен-жайларын және өңдеуге пайдаланылған қуат элементтерін сіз өз қалаңыздың коммуналдық қызметтерінен ала аласыз.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Кепілдік мерзімі ішінде электрқұрылғының тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатынына сіздің назарыңызды аударамыз:

Кепілдік міндеттемелер онда сату күні, сериялық нөмірі, сауда жасаушы ұйымның мөрі (мөртабаны), сатушының қолы көрсетілген дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылады. Егер сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаса, біз осы өнімнің сапасына қатысты шағымдарыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз. Түсінбеушілікті болдырмау үшін бұйыммен жұмыс басталар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысуыңызды сұраймыз. Біз сіздің назарыңызды өнімнің тек тұрмыстық мақсатына аударамыз.

Кепілдік шарттары бұйымды иесінің үйінде мерзімді техникалық қызмет көрсетуді, орнатуды және салуды көздемейді.

Осы кепілдік шарттардың құқықтық негізі Ресей

Федерациясының қолданыстағы заңнамасы, атап айтқанда «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық заңның соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады.

Өнімнің кепілдік мерзімі – 12 ай. Бұл мерзім бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап есептеледі.

Біздің кепілдік міндеттемелеріміз кепілдік мерзімі ішінде анықталған және өндірістік, технологиялық және конструкциялық ақауларға, яғни дайындаушы компаниясының кінәсінен жол берілген ақауларға ғана қолданылады.

Кепілдік міндеттемелер қолданылмайды:

1. Нәтижесінде пайда болған бұйымның ақаулары:
 - пайдаланушы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың нұсқамаларын сақтамаған жағдайда;
 - сыртқы немесе кез келген басқа әсерден туындаған механикалық зақымдану;
 - бұйымды мақсатынан тыс қолдану;
 - жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, жылыту, агрессивті орта, қоректендіруші электр желісі параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келмеуі сияқты бұйымға қолайсыз атмосфералық және сыртқы ДДҰ-ның іс-әрекеттері;
 - өндіруші ұсынбаған немесе мақұлдамаған керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектерді пайдалану.
2. Ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге уәкілетті емес тұлғалар ұшыраған бұйымдар.
3. Өнімді дұрыс пайдаланбау немесе сақтау салдарынан Туындаған ақаулар, мысалы, электр сымының сынуы және кесілуі, чиптер, сызаттар, корпусың қатты тозуы және т.б.
4. Бұйымның шамадан тыс жүктелуі нәтижесінде пайда болған ақаулықтар (мысалы, қоректендіру параметрлері сәйкес келмеген немесе өнімдердің тиелуі ең жоғары белгіден жоғары болған кезде).
5. Нақты оқылатын сериялық нөмірі жоқ өнімдер.

Жүктеменің шартсыз белгілеріне мыналар жатады:

- бұйымның пластмасса бөлшектері мен тораптарын деформациялау немесе балқыту;
- сымдардың оқшаулауын қарайту немесе күйдіру.

Кепілдік беру жағдайын анықтау үшін аспапты техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі.

Қызмет көрсету орталықтарының тізімін сатушыдан немесе сайттан табуға болады **www.galaxy-tecs.ru**. кепілдік мерзімі өнімді жөндеу мерзіміне автоматты түрде ұзартылатынына назар аударыңыз.

Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл.

INSTRUCTION MANUAL

Өндіруші сатып алушылардың назарын құрылғыны жеке қажеттіліктер аясында пайдалану және осы пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін сақтау кезінде өнімнің қызмет ету мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен едәуір асып кетуі мүмкін.

Бұл құрылғыны өндіруші компания оның дизайны мен конфигурациясына өзгерістер енгізуге және құрылғының сипаттамаларын өзгертуге, оның пайдалану сапасын нашарлатпауға құқылы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнімді сатып алғанда, толықтығы мен дұрыстығын тексеруді, сондай-ақ кепілдік талонын дұрыс толтыруды талап етіңіз.

Импорттаушы: «Омега» ЖШҚ

Мекен-жайы: Ресей, Ульяновск қаласы, Локомотивная көшесі, 14

Өндіруші: Бинланд Интернэшнэл кампэни лимитид

Мекен-жайы: №1, Хоуканг индастри зоун, вест инксиан жолы, 315000, Нингбо, Қытай

ҚХР-да жасалған

Өндірілген күнін сериялық нөмірден қараңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат кернеуі	220-240 В, 50 Гц
Тұтынылатын қуат	250 Вт
Контейнер сыйымдылығы	70 г

