

# Геймпад проводной 8BitDo PRO 2 for Xbox

Геймпад – это устройство ввода, предназначенное для управления персонажем или игровым процессом в видеоиграх.

## Технические характеристики

Модель	PRO 2 for Xbox
Совместимость	Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S / Windows
Габариты	153,6 x 100,6 x 64,5 мм
Разъем для подключения наушников	Jack 3,5 мм
Вес брутто	421 г

## Меры предосторожности

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
2. Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
3. Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.


## Приложение 8BitDo Ultimate

Приложение 8BitDo Ultimate позволяет переназначить одну из кнопок, настроить чувствительность джойстиков и триггеров. Нажмите кнопку Профиль, чтобы включить/отключить пользовательские настройки. Световой индикатор загорится при включении пользовательских настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ: приложение совместимо с Xbox/Windows 10/Android/iOS и доступно для скачивания в Microsoft Store, App Store, Google Play или на сайте [support.8bitdo.com](http://support.8bitdo.com).

Дополнительную информацию смотрите на сайте [support.8bitdo.com](http://support.8bitdo.com)

## Схема устройства





- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Кнопка L.                                   | 10. Кнопка + start.              |
| 2. Кнопка - select.                            | 11. Кнопка R3.                   |
| 3. Крестовина переключателя направлений d-pad. | 12. Кнопка возврата.             |
| 4. Световые индикаторы профилей.               | 13. Световой индикатор возврата. |
| 5. Кнопка L3.                                  | 14. Переключатель режимов.       |
| 6. Кнопка ☆.                                   | 15. Кнопка R2.                   |
| 7. Кнопка Профиль.                             | 16. Световые индикаторы.         |
| 8. Световой индикатор питания.                 | 17. Кнопка L2.                   |
| 9. Кнопка R.                                   |                                  |

## Подключение к Xbox

Подсоедините геймпад с помощью USB кабеля к вашему устройству. При успешном подключении загорится световой индикатор.

## Переназначение функций кнопок

1. Нажмите и удерживайте любые две из следующих кнопок A/B/X/Y/LB/RB/LSB/RSB, функции которых вы хотите переназначить.
2. Нажмите кнопку , чтобы функции удерживаемых кнопок поменялись местами, световые индикаторы профилей начнут мигать, указывая на успешное переназначение функций.
3. Нажмите и удерживайте любую из двух кнопок, функции которых были переназначены, и нажмите кнопку , чтобы вернуть изначальную функцию кнопки.

## Регулировка громкости

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопку Профиль и кнопку вверх/вниз, чтобы увеличить/уменьшить громкость в игре.
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопку Профиль и кнопку влево/вправо, чтобы отрегулировать баланс между громкостью голосового чата и громкостью игры.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Кин Чуан Тэк энд Электроник Ко., Лтд. Зд. 7 и зд. 101, № 58, шоссе Гуантянь, квартал Лотянь, субрайон Яньло, район Баньянь, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай. Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата изготовления, сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

