

DEXP

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Сымды DEXR G-6 геймпады

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	5
Үйлесімді платформалар және қосылу әдістері.....	5
Сақтық шаралары	6
Режимдер мен функциялар.....	6
Жиынтықтама	7
Техникалық сипаттамалары.....	7
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	8
Қосымша ақпарат	9

Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және оны бұйымды әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Геймпад — бұл бейне ойындардағы кейіпкерді немесе ойын процесін басқаруға арналған енгізу құрылғысы.

Үйлесімді платформалар және қосылу әдістері

ДК-ге қосылым

ОЖ-мен үйлесімділігі: Windows.

- Контроллерді ДК-ге USB кабелі көмегімен қосыңыз. LED-индикатор жануы тиіс. Осыдан кейін Сіз геймпадты пайдалана аласыз.
- Әдепкі бойынша құрылғыны қосқаннан кейін XInput режимі белсенді болады (бірінші LED-индикатор жанады).
- D-Input аналогтық режиміне ауысу үшін «Үйге» пернесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз (бірінші LED-индикатор сөніп, екіншісі жанады).

PS3-ке қосылу

Түпнұсқалық USB қабылдағыш көмегімен геймпадты PS3-ке қосыңыз, LED-индикатор жануы тиіс. Осыдан кейін Сіз геймпадты пайдалана аласыз. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** PS3-ке қосқаннан кейін, контроллер режимі «PS3»-ке автоматты түрде өзгереді.

Android™ құрылғысына қосылу

Геймпад Android 2.3 және жоғары нұсқаларды қолдайды. Геймпадты USB қабылдағыш көмегімен Android-құрылғыға қосу үшін (егер Android-құрылғы USB кірісімен жабдықталмаса, OTG кабелін қолданыңыз), LED-индикатор жануы керек. Осыдан кейін Сіз геймпадты пайдалана аласыз. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Android-құрылғы OTG және USB байланыс функциясын қолдауы тиіс.

Android Google LLC компаниясының тауар белгісі болып табылады.

Сақтық шаралары

- Геймпадты ешқашан бөлшектемеңіз.
- Кабельді ширатпаңыз және тартпаңыз. Оны қысылудан және басқа физикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Геймпадты лақтырмаңыз, соқпаңыз және түсіріп алмаңыз.
- Құрылғы корпусына сұйықтықтың енуіне жол бермеңіз.
- Геймпадты жоғары температуралар мен ыстық заттардың әсеріне ұшыратпаңыз.

Режимдер мен функциялар

D-Input режимі

Келесілер үшін қолайлы: PS3; контроллерді қолдайтын ДК ойындары үшін (X360-ДК ойындарынан басқа).

D-Input режимінде ДК үшін цифрлық және аналогтық енгізу әдістері қолжетімді.

Ауыстыру «Үйге» түймесін қысқа мерзімді басу арқылы жүзеге асырылады. PS3-ке қосылған кезде қолайлы режим автоматты түрде қосылады.

XInput режимі

Келесілер үшін қолайлы: X360-ДК ойындары, Android-құрылғылар үшін.

Режимді өзгерту

Контроллер өшірілгенге дейін болған режимді сақтайды және қосылған кезде оны автоматты түрде қолданады.

D-Input/XInput Ауысу

D-input және XInput арасында ауысу үшін құрылғының төменгі жағындағы ауыстырып-қосқышты пайдаланыңыз.

TURBO функциясы

Сіз әр басқан сайын осы пернелердің әрекетін бірнеше рет қайталауды іске қосу үшін бір немесе бірнеше түймелермен бір уақытта «TURBO» түймесін басыңыз. Функцияны өшіру үшін таңдалған түймемен немесе түймелермен бір уақытта «CLEAR» түймесін басыңыз.

Драйверді орнату және дірілді баптау (тек ДК үшін)

www.dexr.club сайтынан түпнұсқа драйверді жүктеңіз және оны ДК-ге орнатыңыз.

Драйверді тестілеу

1. ДК баптауларынан «Басқару панелі» тармағын ашыңыз.
2. «Құрылғылар мен принтерлер» тармағын таңдаңыз.
3. Контроллер белгішесін тауып, оны тінтуірдің оң жақ түймесімен басыңыз, «Ойын контроллерінің баптаулары» тармағын таңдаңыз.
4. Пайда болған терезеде «Қасиеттер» түймесін басыңыз, тестілеу интерфейсі ашылады.

Ойындардағы діріл

- Контроллер драйвері дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Ойын дірілді қолдайтынына көз жеткізіңіз.
- Ойын баптауларында діріл қосылғанына көз жеткізіңіз.

Жиынтықтама

- Геймпад.
- OTG кабелі.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.
- Кепілдік талоны.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: G-6.
- Келесілердің негізіндегі құрылғылармен үйлесімділігі: Windows XP/ Vista/7/8/10, Android* 2.3 және жоғары (OTG функциясымен), PS3.
- USB 1.1/2.0 қолдауы
- 2 жұмыс режимі: аналогтық және цифрлық.
- 15 ойын түймесі + бас мәзір түймесі және D-pad.
- 360° бақылауды қамтамасыз ететін 2 жоғары дәлдіктегі аналогтық джойстик.
- Қос діріл моторы.

**Android негізіндегі құрылғылар үшін USB OTG немесе USB-host функциялары болуы қажет.*

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °С және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату РК қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйымның кәдеге жаратылуы қалдықтарды өңдеу бойынша жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Осы өнімнің кәдеге дұрыс жаратылуын қамтамасыз етіп, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына қалдықтардың бақыланбайтын шығарылуының нәтижесінде әлеуетті зиян келтірудің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдайтын пункттер мен оны кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығару бойынша кәсіпорында алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Таргетэвер Тэкнолоджи Ко., Лтд.

6-қаб., 11, 8-ғим., Ляньхуа өнерк. паркі, Лунъюань тас жолы, Лунхуа жаңа ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Тауар Кеден одағының «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы көрінісі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшыратылуы мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта ұсынылғаннан өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexr.club

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club