

# **gorenje**


**Кофеқайнатқыш**

**TCM330B**



**Пайдалану бойынша нұсқаулық KZ**

Электрлік түрік Gorenje TCM 330 B



**5028462**

## Элементтердің жалпы сипаттамасы



1. Электрлік байланыстар
2. Тұғыр
3. Сыйымдылығы: 3-4 кесе (330 мл)
4. Көрсеткіш
5. Қолы
6. Қосу/өшіру қосқышы

**220-240 В ~ 50/60 Гц / 550 Вт**  
**Ең сыйымдылығы: 330 мл**

## Маңызды

Құрылғыны қолданар алдында осы Пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтамалық ақпарат алу үшін сақтаңыз.

## Ескерту

1. Кофеқайнатқышта көрсетілген кернеу деңгейі желідегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Біздің компания пайдалану шарттарын сақтамау салдарынан туындаған ақаулар үшін жауапты емес. Мұндай ақаулар кепілдікке кірмейді.
2. Бұл құрылғы үйде пайдалануға арналған. Оны коммерциялық немесе өндірістік мақсатта қолдануға болмайды.
3. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
4. Құралды жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз. Құралды қорғау үшін қажетті тоққа есептелмеген ұзартқыштарды пайдаланбаңыз. Ұзартқыштарды тек жерге тұйықталған розеткамен және кабель қимасы

- 0,75 мм<sup>2</sup> пайдаланыңыз
5. Кофеқайнатқышты радиаторлар немесе пештер сияқты тікелей жылу көздерінің үстіне немесе жанына қоймаңыз.
6. Құралды тұрақты және тегіс жерге қойыңыз. Оны үстелдің немесе үстелдің қасына қоймаңыз.
7. Сымның үстелдің немесе үстелдің шетінен салбырап қалмауын немесе басқа құрылғыларға тиіп кетпеуін тексеріңіз.
8. Құрылғының кәбілі мен ашасына зақым келтіруі мүмкін әрекеттерден аулақ болыңыз. Құрылғыны кәбілден ұстап алып жүрмеңіз. Құралды розеткадан суырғанда, ашадан ұстаңыз және ешқашан сымнан тартпаңыз.
9. Құралды тазалау және техникалық қызмет көрсету үшін ғана бөлшектеңіз. Егер қандай да бір себептермен оның кәбілі немесе ашасы ақаулы немесе зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Өкілетті қызметке хабарласыңыз орталық.
10. Құрылғы пайдаланылмаса немесе тазалау қажет болса, оны розеткадан ажыратыңыз және тазалау алдында оның салқын екеніне көз жеткізіңіз.
11. Кофеқайнатқышты тек берілген қуат негізімен бірге пайдаланыңыз. Оны басқа құрылғылардың тұғырларына орнатпаңыз.
12. Құралды сумен толтырған кезде оны азықтандыру тұғырынан алыңыз.
13. Кофе дайындап, пайдалануды тоқтатқаннан кейін құрылғыны жабыңыз.
14. Бұл кофеқайнатқышты шәйнек ретінде де пайдалануға болады. Бұл жағдайда су қайнай бастағанда, құрылғыны ажыратқышпен өшіріңіз, себебі ол автоматты түрде өшпейді.
15. Кофеқайнатқышты пайдалану кезінде су жоқ немесе жеткіліксіз болса, құрғақ жұмыс істеуден қорғау жүйесі жұмыс істейді және қуат автоматты түрде өшеді. Бұл жағдайда құрылғыға қайтадан су құймас бұрын, оның толық суығанын күтіңіз.
16. Құралды, оның қуат тұғырын және ашасы бар кәбілді ЕШҚАШАН суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз және оны ыдыс жуғышта жууға болмайды, ванна бөлмесінде немесе ылғалдылығы жоғары басқа жерлерде пайдаланбаңыз.

17. ЕШҚАШАН қуат бесігін және құрылғының электр контактілерін дымқыл қалдырмаңыз. Егер олар дымқыл болса, құрылғыны розеткадан ажыратып, содан кейін кептіруді ұмытпаңыз. Құралды толығымен құрғамайынша қолдануға тырыспаңыз.
18. Тазалау кезінде құралдың өткір жиектерін кесіп алмаңыз!
19. Түріктің ыстық жерлеріне қол тигізбеңіз. Түріктің қолынан ұстаңыз
20. Аспапты электр желісінен өшірмес бұрын, электр тұғырынан кесуді алыңыз.
21. Бұл құрылғыны 8 жасан асқан балалар пайдалана алады; физикалық, сенсорлық және ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар; құрылғыны пайдалану тәжірибесі жоқ және оны қалай пайдалану керектігін білмейтін адамдар қауіпсіз пайдалануды және онымен байланысты қауіптерді қамтамасыз ететін адамдардың бақылауымен және басшылығымен ғана.
22. Балалардың құрылғымен ойнамауын қандағалау керек.
23. Тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын 8 жасқа толмаған балалар немесе ересектердің бақылауымен жүргізуге болмайды.

**Бұл құрылғы 2012/19/EU Электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтары (WEEE) туралы ЕО директивасына сәйкес белгіленген. Бұл директива қалдық электр және электрондық жабдықты қайтару немесе қайта өңдеу туралы еуропалық заңнаманың негізі болып табылады.**

## КОФЕҚАЙНАТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Кофеқайнатқыштың тұтқасын корпустың оған арналған жерге бекітіңіз.
2. Құралды бірінші рет қолданар алдында оны жуып, содан кейін сумен толтырыңыз. Суды қайнатыңыз, содан кейін оны өшіріңіз.
3. Суды төгіп, құрылғының суығанын күтіңіз. Бұл процесті орындаған кезде суды максималды деңгейге дейін құйып алу керек.
4. Қайнағаннан кейін суда ұнтақты тұнба қалуы мүмкін, бұл судың кермектігіне байланысты. Бұл жақсы. Оның пайда болуы судан туындайды және адам денсаулығына әсер етпейді.
5. Кофеқайнатқышты сусыз пайдаланбаңыз.
6. Суды қайта қайнату қажет болса, құралды қолданар алдында 15-20 секунд күтіңіз.

7. Кофеқайнатқышқа қажетті мөлшерде су құйыңыз (бірақ 330 мл-ден көп емес) **-MAX-**.



8. Кофеқайнатқышты қуат тұғырына қойыңыз.
9. Қосқышты «Қосу» күйіне орнатқаннан кейін Индикатор жанады және су қыза бастайды. Су қайнаған кезде қосқышты «Өшіру» күйіне бұраңыз.
10. Түріктің ыстық жерлеріне қол тигізбеңіз. Түріктің қолынан ұстаңыз.
11. Құрылғыны электр желісінен өшірмес бұрын, электр тұғырынан кесуішті алыңыз.

## КОФЕ ДАЙЫНДАУ

1. Бұл кофеқайнатқыш 3-4 адамға кофе жасай алады.
2. Қажетті кесе кофе санына байланысты кофеқайнатқышқа қажетті мөлшерде суық су құйыңыз. (максималды - 3-4 адамға 330 мл).
3. 1 адамға қалыпты мөлшердегі қант қосылған кофені дайындау үшін 1 кесе су, 1 текше қант және 1 шай қасық ұнтақталған түрік кофесін қосыңыз.
4. Цезведі электрлік стендке орнатыңыз, дайындалып жатқан сусынның мөлшеріне байланысты жұмыс режимін таңдаңыз.
5. Кофені бір немесе екі рет араластырыңыз.
6. Кофе көтеріле бастағанда, құрылғыны өшіріп, шыныаяқтарға (көбік үшін) кофе құйыңыз.
7. Құралды қайтадан қуат бесігіне қойып, оны қосыңыз. Кофе қайтадан көтерілген кезде кофенің қалған бөлігін шыныаяқтарға құйыңыз.
8. Түріктің ыстық жерлеріне қол тигізбеңіз. Түріктің қолынан ұстаңыз.
9. Құрылғыны электр желісінен өшірмес бұрын, электр тұғырынан кесуішті алыңыз.
10. Сіз өзіңіздің талғамыңызға қарай әртүрлі пропорцияда кофе дайындауға болады.
11. **Құрылғы сүтті қыздыруға арналмаған.**

**12. ЕСКЕРТУ: Кофеқайнатқышты максималды деңгейден жоғары толтырмаңыз, себебі көтеріліп тұрған ыстық кофе немесе басқа сұйықтық (мысалы, сүт) ағып кетуі мүмкін.**

## ТАЗАЛАУ

**Тазалау кезінде құралдың өткір жиектерін кесіп алмаңыз!**

Тазалау алдында кофе машинасын қосу/өшіру қосқышын пайдаланып өшіріңіз. Құралды розеткадан ажыратуды және оның суығанын күтуді ұмытпаңыз.

Құралдағы суды төгіп, құрылғының сыртын құрғақ немесе дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Қуат негізін немесе кофе машинасын ешқашан суға салмаңыз немесе ыдыс жуғышта жууға болмайды.

Құрал бөлшектерін тазалау үшін абразивті немесе химиялық тазартқыштарды (хлор, тұз қышқылы және т.б.) қолданбаңыз.

## Қақтан тазалау

Гигиенаны сақтау және қуатты үнемдеу үшін құрылғыны мезгіл-мезгіл қақтан тазалау керек. Пайдаланылған судың құрамындағы қақ жиналып, жанып, қыздырылған бетінде қоңыр жабын пайда болады, бұл құрылғының тиімділігін төмендетеді.

Кішкене қақ шөгінділерін щеткамен оңай кетіруге болады (құралды алдын ала электр желісінен ажыратуды ұмытпаңыз).

Құралды тазалау үшін қақтан кетіретін құралды немесе ақ сірке суын да қолдануға болады.

Құралды қақтан тазалау құралымен тазалау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз. Кофе машинасында судың аз мөлшерін қайнатқаннан кейін оған қақтан тазартатын зат қосып, араластырыңыз. Бірнеше секунд күтіңіз, содан кейін суды тағы 2-3 минут қайнатыңыз, содан кейін құрылғыдағы суды босатыңыз және құрылғының ішін 2-3 рет қатарынан таза сумен шайыңыз.

Құрылғыны ақ сірке суымен тазалау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз. Құрылғыға ақ сірке суын құйып, бір сағат күтіңіз. Содан кейін сірке суын төгіп, ішін 2-3 рет қатарынан таза сумен шайыңыз.

Құралды лимон қышқылымен тазалау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз. Құрылғыда 200 мл суды қайнатқаннан кейін 25 г лимон қышқылын қосып, 15 минут күтіңіз. Содан кейін суды төгіп, ішін таза сумен қатарынан 2-3 рет шайыңыз.

Қажет болса, осы процедураны қайталаңыз Лимон қышқылын пайдаланған кезде әрқашан су қосыңыз - сусыз тазаламаңыз.

## Қоршаған орта

Құрылғыны тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Оның орнына оны қайта өңдеу үшін арнайы жинау орнына апарыңыз. Осылайша сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.

## Кепілдік және қызмет көрсету

Қосымша ақпарат алу үшін немесе мәселе туындаған жағдайда еліңіздегі Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз (орталық телефон нөмірі кепілдік талонында көрсетілген). Егер сіздің елде мұндай орталық жоқ болса, жергілікті Gorenje сату ұйымына немесе Gorenje Domestic Appliances тұтынушыларға қолдау көрсету бөліміне хабарласыңыз.e Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының мекенжайлары мен телефондары «Кепілдік» кітапшасында немесе кепілдік талонында берілген.

**Тек үйде пайдалануға арналған!**

**Өндіруші өзгертулер енгізу құқығын өзіне қалдырады!**



Импорттаушы: «Горенье БТ» ЖШС  
119180, Мәскеу, Якиманская эмб., 4, 1 б.

**GORENJE**

**ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ СІЗГЕ БАҚЫТ  
ӘКЕЛУІН ТІЛЕЙМІЗ!**

Өндіруші өзгертулер енгізу құқығын өзіне қалдырады!